参数	值
高速缓存块偏移 (CO)	0x
高速缓存组索引 (CI)	0x
高速缓存标记(CT)	0x
高速缓存命中? (是/否)	
返回的高速缓存字节	0x

※ 练习题 6.15 对于内存地址 0x1FE4, 再做一遍练习题 6.13。

A. 地址格式(每个小方框一个位):

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
												Г

B. 内存引用:

参数	值
高速缓存块偏移 (CO)	0×
高速缓存组索引 (CI)	0×
高速缓存标记(CT)	0x
高速缓存命中? (是/否)	
返回的高速缓存字节	0x

练习题 6.16 对于练习题 6.12 中的高速缓存,列出所有的在组 3 中会命中的十六进制内存地址。

## 6.4.5 有关写的问题

正如我们看到的,高速缓存关于读的操作非常简单。首先,在高速缓存中查找所需字w的副本。如果命中,立即返回字w给 CPU。如果不命中,从存储器层次结构中较低层中取出包含字w的块,将这个块存储到某个高速缓存行中(可能会驱逐一个有效的行),然后返回字w。

写的情况就要复杂一些了。假设我们要写一个已经缓存了的字w(写命中,write hit)。在高速缓存更新了它的w的副本之后,怎么更新w在层次结构中紧接着低一层中的副本呢?最简单的方法,称为直写(write-through),就是立即将w的高速缓存块写回到紧接着的低一层中。虽然简单,但是直写的缺点是每次写都会引起总线流量。另一种方法,称为写回(write-back),尽可能地推迟更新,只有当替换算法要驱逐这个更新过的块时,才把它写到紧接着的低一层中。由于局部性,写回能显著地减少总线流量,但是它的缺点是增加了复杂性。高速缓存必须为每个高速缓存行维护一个额外的修改位(dirty bit),表明这个高速缓存块是否被修改过。

另一个问题是如何处理写不命中。一种方法,称为写分配(write-allocate),加载相应的低一层中的块到高速缓存中,然后更新这个高速缓存块。写分配试图利用写的空间局部性,但是缺点是每次不命中都会导致一个块从低一层传送到高速缓存。另一种方法,称为非写分配(not-write-allocate),避开高速缓存,直接把这个字写到低一层中。直写高速缓存通常是非写分配的。写回高速缓存通常是写分配的。

为写操作优化高速缓存是一个细致而困难的问题,在此我们只略讲皮毛。细节随系统的不同而不同,而且通常是私有的,文档记录不详细。对于试图编写高速缓存比较友好的