地址就是主机 222. 222. 222. 222 的适配器地址,即 49-BD-D2-C7-56-2A。然而,这个猜测是错误的!如果发送适配器要用那个 MAC 地址,那么子网 1 上所有的适配器都不会费心将该 IP 数据报传递到它的网络层,因为该帧的目的地址与子网 1 上所有适配器的 MAC 地址都将不匹配。这个数据报将只有死亡,到达数据报天国。

如果我们仔细地观察图 5-19,我们发现为了使一个数据报从 111. 111. 111. 111 到子网 2上的主机,该数据报必须首先发送给路由器接口 111. 111. 111. 110,它是通往最终目的地路径上的第一跳路由器的 IP 地址。因此,对于该帧来说,适当的 MAC 地址是路由器接口 111. 111. 110 的适配器地址,即 E6- E9- 00- 17- BB- 4B。但发送主机怎样获得111. 111. 110 的 MAC 地址呢?当然是通过使用 ARP! 一旦发送适配器有了这个 MAC地址,它创建一个帧(包含了寻址到 222. 222. 222. 222 的数据报),并把该帧发送到子网1中。在子网 1上的路由器适配器看到该链路层帧是向它寻址的,因此把这个帧传递给路由器的网络层。万岁!该 IP 数据报终于被成功地从源主机移动到这台路由器了!但是我们的任务还没有结束。我们仍然要将该数据报从路由器移动到目的地。路由器现在必须决定该数据报要被转发的正确接口。如在第 4 章中所讨论的,这是通过查询路由器中的转发表来完成的。转发表告诉这台路由器该数据报要通过路由器接口 222. 222. 222. 220 转发。然后该接口把这个数据报传递给它的适配器,适配器把该数据报封装到一个新的帧中,并且将帧发送进子网 2 中。这时,该帧的目的 MAC 地址确实是最终目的地 MAC 地址。路由器又是怎样获得这个目的地 MAC 地址的呢?当然是用 ARP 获得的!

用于以太网的 ARP 定义在 RFC 826 中。在 TCP/IP 指南 RFC 1180 中对 ARP 进行了很好的介绍。我们将在课后习题中更为详细地研究 ARP。

## 5.4.2 以太网

以太网几乎占领着现有的有线局域网市场。在 20 世纪 80 年代和 90 年代早期,以太 网面临着来自其他局域网技术包括令牌环、FDDI 和 ATM 的挑战。多年来,这些其他技术 中的一些成功地抓住了部分局域网市场份额。但是自从 20 世纪 70 年代中期发明以太网以 来,它就不断演化和发展,并保持了它的支配地位。今天,以太网是到目前为止最流行的 有线局域网技术,而且到可能预见的将来它可能仍保持这一位置。可以这么说,以太网对 本地区域联网的重要性就像因特网对全球联网所具有的地位那样。

以太网的成功有很多原因。首先,以太网是第一个广泛部署的高速局域网。因为它部署得早,网络管理员非常熟悉以太网(它的奇迹和它的奇思妙想),并当其他局域网技术问世时,他们不愿意转而用之。其次,令牌环、FDDI和 ATM 比以太网更加复杂、更加昂贵,这就进一步阻碍了网络管理员改用其他技术。第三,改用其他局域网技术(例如FDDI和 ATM)的最引人注目的原因通常是这些新技术具有更高数据速率;然而以太网总是奋起抗争,产生了运行在相同或更高数据速率下的版本。20世纪90年代初期还引入了交换以太网,这就进一步增加了它的有效数据速率。最后,由于以太网已经很流行了,所以以太网硬件(尤其是适配器和交换机)成为了一个普通商品,而且极为便宜。

Bob Metcalfe 和 David Boggs 在 20 世纪 70 年代中期发明初始的以太局域网。初始的以太局域网使用同轴电缆总线来互联结点。以太网的总线拓扑实际上从 20 世纪 80 年代到 90 年代中期一直保持不变。使用总线拓扑的以太网是一种广播局域网,即所有传输的帧传送到与该总线连接的所有适配器并被其处理。回忆一下,我们在 5.3.2 节中讨论了以太网的