因此,硬件缓存通常使用的是更严格的放置策略,这个策略将第k+1 层的某个块限制放置在第k 层块的一个小的子集中(有时只是一个块)。例如,在图 6-22 中,我们可以确定第k+1 层的块i 必须放置在第k 层的块(i mod 4)中。例如,第k+1 层的块 0、4、8和 12 会映射到第k 层的块 0;块 1、5、9和 13 会映射到块 1;依此类推。注意,图 6-22中的示例缓存使用的就是这个策略。

这种限制性的放置策略会引起一种不命中,称为冲突不命中(conflict miss),在这种情况中,缓存足够大,能够保存被引用的数据对象,但是因为这些对象会映射到同一个缓存块,缓存会一直不命中。例如,在图 6-22 中,如果程序请求块 0,然后块 8,然后块 8,然后块 8,依此类推,在第 k 层的缓存中,对这两个块的每次引用都会不命中,即使这个缓存总共可以容纳 4 个块。

程序通常是按照一系列阶段(如循环)来运行的,每个阶段访问缓存块的某个相对稳定不变的集合。例如,一个嵌套的循环可能会反复地访问同一个数组的元素。这个块的集合称为这个阶段的工作集(working set)。当工作集的大小超过缓存的大小时,缓存会经历容量不命中(capacity miss)。换句话说就是,缓存太小了,不能处理这个工作集。

4. 缓存管理

正如我们提到过的,存储器层次结构的本质是,每一层存储设备都是较低一层的缓存。在每一层上,某种形式的逻辑必须管理缓存。这里,我们的意思是指某个东西要将缓存划分成块,在不同的层之间传送块,判定是命中还是不命中,并处理它们。管理缓存的逻辑可以是硬件、软件,或是两者的结合。

例如,编译器管理寄存器文件,缓存层次结构的最高层。它决定当发生不命中时何时发射加载,以及确定哪个寄存器来存放数据。L1、L2 和 L3 层的缓存完全是由内置在缓存中的硬件逻辑来管理的。在一个有虚拟内存的系统中,DRAM 主存作为存储在磁盘上的数据块的缓存,是由操作系统软件和 CPU 上的地址翻译硬件共同管理的。对于一个具有像 AFS 这样的分布式文件系统的机器来说,本地磁盘作为缓存,它是由运行在本地机器上的 AFS 客户端进程管理的。在大多数时候,缓存都是自动运行的,不需要程序采取特殊的或显式的行动。

6.3.2 存储器层次结构概念小结

概括来说,基于缓存的存储器层次结构行之有效,是因为较慢的存储设备比较快的存储设备更便宜,还因为程序倾向于展示局部性:

- 利用时间局部性:由于时间局部性,同一数据对象可能会被多次使用。一旦一个数据对象在第一次不命中时被复制到缓存中,我们就会期望后面对该目标有一系列的访问命中。因为缓存比低一层的存储设备更快,对后面的命中的服务会比最开始的不命中快很多。
- 利用空间局部性:块通常包含有多个数据对象。由于空间局部性,我们会期望后面 对该块中其他对象的访问能够补偿不命中后复制该块的花费。

现代系统中到处都使用了缓存。正如从图 6-23 中能够看到的那样,CPU 芯片、操作系统、分布式文件系统中和万维网上都使用了缓存。各种各样硬件和软件的组合构成和管理着缓存。注意,图 6-23 中有大量我们还未涉及的术语和缩写。在此我们包括这些术语和缩写是为了说明缓存是多么的普遍。