

图 6-9 磁盘构造

## 2. 磁盘容量

- 一个磁盘上可以记录的最大位数称为它的最大容量,或者简称为容量。磁盘容量是由以下技术因素决定的:
  - 记录密度(recording density)(位/英寸): 磁道—英寸的段中可以放入的位数。 -
  - 磁道密度(track density)(道/英寸): 从盘片中心出发半径上一英寸的段内可以有的磁道数。
  - 面密度(areal density)(位/平方英寸): 记录密度与磁道密度的乘积。

磁盘制造商不懈地努力以提高面密度(从而增加容量),而面密度每隔几年就会翻信。最初的磁盘,是在面密度很低的时代设计的,将每个磁道分为数目相同的扇区,扇区的数目是由最靠内的磁道能记录的扇区数决定的。为了保持每个磁道有固定的扇区数,越往外的磁道扇区隔得越开。在面密度相对比较低的时候,这种方法还算合理。不过,随着面密度的提高,扇区之间的间隙(那里没有存储数据位)变得不可接受地大。因此,现代大容量磁盘使用一种称为多区记录(multiple zone recording)的技术,在这种技术中,柱面的集合被分割成不相交的子集合,称为记录区(recording zone)。每个区包含一组连续的柱面。一个区中的每个柱面中的每条磁道都有相同数量的扇区,这个扇区的数量是由该区中最里面的磁道所能包含的扇区数确定的。

下面的公式给出了一个磁盘的容量:

例如,假设我们有一个磁盘,有5个盘片,每个扇区512个字节,每个面20000条磁道,每条磁道平均300个扇区。那么这个磁盘的容量是:

磁盘容量 = 
$$\frac{512}{\text{扇} \, \text{区}} \times \frac{300 \, \text{扇} \, \text{区}}{\text{磁道}} \times \frac{20\,000 \, \text{磁道}}{\text{表 o}} \times \frac{2\,\text{表 o}}{\text{盘 h}} \times \frac{5\,\text{盘 h}}{\text{磁盘}}$$
 = 30 720 000 000 字节 = 30, 72 GB

注意,制造商是以千兆字节(GB)或兆兆字节(TB)为单位来表达磁盘容量的,这里  $1GB=10^9$ 字节, $1TB=10^{12}$ 字节。

## 旁注 一千兆字节有多大

不幸地,像K(kilo)、M(mega)、G(giga)和T(tera)这样的前缀的含义依赖于上下