4.7 虽然难以想象这条特殊的指令有什么实际的用处,但是在设计一个系统时,在描述中避免任何歧义 是很重要的。我们想要为这条指令的行为确定一个合理的规则,并且保证每个实现都遵循这个规则。

在这个测试中, subq 指令将 %rsp 的起始值与压人栈中的值进行了比较。这个减法的结果为 0, 表明压人的是 %rsp 的旧值。

- 4.8 更难以想象为什么会有人想要把值弹出到栈指针。我们还是应该确定一个规则,并且坚持它。这段代码 序列将 0xabcd 压入栈中,弹出到%rsp,然后返回弹出的值。由于结果等于 0xabcd,我们可以推断出 popg %rsp 将栈指针设置为从内存中读出来的那个值。因此,它等价于指令 mrmovg (%rsp), %rsp。
- 4.9 EXCLUSIVE-OR 函数要求两个位有相反的值:

bool xor = (!a && b) || (a && !b);

通常,信号 eq 和 xor 是互补的。也就是,一个等于1,另一个就等于0。

- 4.10 EXCLUSIVE-OR 电路的输出是位相等值的补。根据 德摩根定律(网络旁注 DATA:BOOL),我们能用 OR 和 NOT 实现 AND,得到如图 4-71 所示的电路:
- 4.11 我们可以看到情况表达式的第二部分可以写为

B <= C : B;

由于第一行将检测出 A 为最小元素的情况,因此第二 行就只需要确定 B 还是 C 是最小元素。

4.12 这个设计只是对从三个输入中找出最小值的简单 改变。

```
word Med3 = [

A <= B && B <= C : B;

C <= B && B <= A : B;

B <= A && A <= C : A;

C <= A && A <= B : A;

1 : C;
```




图 4-71 练习题 4.10 的答案

阶段	通用	具体
	irmovq V, rB	irmovq \$128, %rsp
取指	$\begin{aligned} & \text{icode:} \text{ifun} \leftarrow M_1 \text{[PC]} \\ & \text{rA:rB} \leftarrow M_1 \text{[PC+1]} \\ & \text{valC} \leftarrow M_8 \text{[PC+2]} \\ & \text{valP} \leftarrow \text{PC+10} \end{aligned}$	icode: ifun \leftarrow M ₁ [0x016]=3:0 rA:rB \leftarrow M ₁ [0x017]=f:4 valC \leftarrow M ₈ [0x018]=128 valP \leftarrow 0x016+10=0x020
译码		
执行	valE ← 0+valC	valE ← 0+128=128
访问		
写回	R[rB]← valE	R[%rsp]← valE=128
更新 PC	PC ← valP	PC ← valP=0x020

这个指令将寄存器 %rsp 设为 128, 并将 PC 加 10。

4.14 我们可以看到指令位于地址 0x02c,由两个字节组成,值分别为 0xb0 和 0x00f。pushq指令(第6行)将寄存器%rsp设为了 120,并且将 9 存放在了这个内存位置。