
指令和指令格式。

每个后继处理器的设计都是后向兼容的——较早版本上编译的代码可以在较新的处理器上运行。正如我们看到的那样,为了保持这种进化传统,指令集中有许多非常奇怪的东西。Intel 处理器系列有好几个名字,包括 IA32,也就是"Intel 32 位体系结构(Intel Architecture 32-bit)",以及最新的 Intel64,即 IA32 的 64 位扩展,我们也称为 x86-64。最常用的名字是"x86",我们用它指代整个系列,也反映了直到 i486 处理器命名的惯例。

旁注 摩尔定律(Moore's Law)

如果我们画出各种不同的 Intel 处理器中晶体管的数量与它们出现的年份之间的图 (y 轴为晶体管数量的对数值),我们能够看出,增长是很显著的。画一条拟合这些数据的线,可以看到晶体管数量以每年大约 37%的速率增加,也就是说,晶体管数量每 26 个月就会翻一番。在 x86 微处理器的历史上,这种增长已经持续了好几十年。



1965年, Gordon Moore, Intel 公司的创始人,根据当时的芯片技术(那时他们能够在一个芯片上制造有大约64个晶体管的电路)做出推断,预测在未来10年,芯片上的晶体管数量每年都会翻一番。这个预测就称为摩尔定律。正如事实证明的那样,他的预测有点乐观,而且短视。在超过50年中,半导体工业一直能够使得晶体管数目每18个月翻一倍。

对计算机技术的其他方面,也有类似的呈指数增长的情况出现,比如磁盘和半导体存储器的存储容量。这些惊人的增长速度一直是计算机革命的主要驱动力。

这些年来,许多公司生产出了与 Intel 处理器兼容的处理器,能够运行完全相同的机器级程序。其中,领头的是 AMD。数年来, AMD 在技术上紧跟 Intel,执行的市场策略是:生产性能稍低但是价格更便宜的处理器。2002年, AMD 的处理器变得更加有竞争力,它们率先突破了可商用微处理器的 1GHz 的时钟速度屏障,并且引入了广泛采用的 IA32的 64位扩展 x86-64。虽然我们讲的是 Intel 处理器,但是对于其竞争对手生产的与之兼容的处理器来说,这些表述也同样成立。

对于由 GCC 编译器产生的、在 Linux 操作系统平台上运行的程序,感兴趣的人大多并不关心 x86 的复杂性。最初的 8086 提供的内存模型和它在 80286 中的扩展,到 i386 的时候就都已经过时了。原来的 x87 浮点指令到引人 SSE2 以后就过时了。虽然在 x86-64 程序中,我们能看到历史发展的痕迹,但 x86 中许多最晦涩难懂的特性已经不会出现了。