● 主机总线适配器将一个或多个磁盘连接到 I/O 总线,使用的是一个特别的主机总线 接口定义的通信协议。两个最常用的这样的磁盘接口是 SCSI(读作 "scuzzy")和 SATA(读作 "sat-uh"。 SCSI 磁盘通常比 SATA 驱动器更快但是也更贵。 SCSI 主 机总线适配器(通常称为 SCSI 控制器)可以支持多个磁盘驱动器,与 SATA 适配器 不同,它只能支持一个驱动器。




图 6-11 总线结构示例,它连接 CPU、主存和 I/O 设备

其他的设备,例如网络适配器,可以通过将适配器插入到主板上空的扩展槽中,从而 连接到 I/O 总线, 这些插槽提供了到总线的直接电路连接。

## 6. 访问磁盘

虽然详细描述 I/O 设备是如何工作的以及如何对它们进行编程超出了我们讨论的范围,但是我们可以给你一个概要的描述。例如,图 6-12 总结了当 CPU 从磁盘读数据时发生的步骤。

## 旁注 I/O 总线设计进展

图 6-11 中的 I/O 总线是一个简单的抽象,使得我们可以具体描述但又不必和某个系统的细节联系过于紧密。它是基于外围设备互联(Peripheral Component Interconnect, PCI) 总线的,在 2010 年前使用非常广泛。PCI 模型中,系统中所有的设备共享总线,一个时刻只能有一台设备访问这些线路。在现代系统中,共享的 PCI 总线已经被 PCEe(PCI express) 总线取代,PCIe 是一组高速串行、通过开关连接的点到点链路,类似于你将在第 11 章中学习到的开关以太网。PCIe 总线,最大吞吐率为 16GB/s,比 PCI 总线快一个数量级,PCI 总线的最大吞吐率为 533MB/s。除了测量出的 I/O 性能,不同总线设计之间的区别对应用程序来说是不可见的,所以在本书中,我们只使用简单的共享总线抽象。