DOOYA 作业指导书JS-9-1. 439 C/01

适用类型: R型、E型电机(EQ/DF、RVQ/DF等电机) 人数: 1 制程站别:接地、高压、噪音测试 标准工时: 日期: 2019/7/26 [CC781#]





作业步骤:

2.接电源线线 1.电机放入治具 3.接电话线 4.低压测试电机吸合





将电源线各引线接入到琴键夹中

 \Rightarrow



将电话线红、黑线接入到485功能 测试盒中, 黄、绿线不接

★测试时,噪

音房窗户必须

关闭, 电机不

能反转



★DM35EQ/DF036

电机测试时需要


顺时针或逆时针

转动内齿套才能

 \Rightarrow

连续运转

★按一下测试盒上的"切换 键,指示灯长亮,表示已切 换到摩根485协议





★若按测试 盒按钮无反 应,长按行 程头按钮2S 直至电机转 动提示

开关打到低压,打正/反转开关接通电,按测试盒上的 上行或下行键,测试吸合,上行控制正转,下行控制反 转,正反转各测试3次,正常吸合OK,否则NG

7.测试其余功能 5.检查杂音 6.测试噪音 8.接入电源线引线




开关打到高压,按测试盒上行或下 行键, 电机减速端靠近耳朵处听有 无杂音,正反转都要检查




分贝仪距离电机减速端 5cm处测噪音值,正反 转各测1次



按设行程、删行程、换向等按钮,电 机均能正常反馈,测试其余功能正常



上可要的 数程



将蓝、棕接到左边琴键 夹,将黄绿线接到右边 琴键夹

★此功能抽测5%

9.高压、接地测试



高压接地测试枪头部金属部分触碰触接地螺 丝,然后按下测试枪按钮,测试枪指示灯亮。



测试中, "TEST" 黄色指 示灯亮



测试结束, 测试合格时, "PASS"绿色指示灯亮



测试结束,测试不合格时, "FAIL"红色指示灯亮,并 伴有警报声音

★测试不合格时设备红色指示 灯亮,并伴有警报声音,按下 "RESET"键重置设备

编制: Black"DOOYA