DOOYA 作业指导书JS-9-1.432 C/00





开关打到高压,按测试盒上/下行键,电机减 速端靠近耳朵处听,无杂音异音、变音等现 象,正反转都要检查

★注意不要反转



按到高压,在按正反转,分贝仪距离电 机减速端5cm处测噪音值



★按图示在外管减速端往下4-6cm, 且分贝仪距离电机5cm 处测试噪音值



Î

★测试必须关闭门窗

接地线接左边琴 键夹, 蓝、棕线 接右边琴键夹



9.恢复出厂

8.高压、接地测试



编制:



测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处, 然后按下 测试枪按钮,测试枪指示灯亮,开始测试



测试中, "TEST" 黄色指示灯 测试结束,测试合格时, "PASS 绿色指示灯亮

> 测试结束,测试不合格时, "FAIL"红色指示灯亮,并 伴有警报声音

★测试不合格时设备红 色指示灯亮,并伴有警 ·RESET键 报声音,按下"RESET" 键重置设备



★出厂之前必 须恢复出厂

长按行程头按钮10S, 电机声音转动提示, 恢复出厂成功

Black"DOOYA



批准:

