DOOYA 作业指导书JS-9-1.406 C/00

适用类型: EM/S、EV/S型电机(230V)[637#]综合测试

制程站别:综合测试

人数: 1

标准工时:

日期: 2018/8/29





3.接电源线




作业步骤:

1.电机装入综合测试台



1.减速端装入测试台, 行程端 按钮朝上 (电源线朝下)



2.用手来回转动,使电机减 速端卡进测试台方形槽中



3.电机卡入后,内齿套卡扣与 测试台皇冠治具红色记号对 齐,插入电机



4.完整插入效果



★先确认产品电压频率 并调整好,再进行测试



2.装测试扣

方轴插入测试扣板 测试扣板贴平前盖板

ø

★刹车不能

打滑



蓝 230V/220V 120V/100V 白 黑 四芯接线顺序 230V/220V 白 120V/100V 四芯接线顺序 230V/220V 蓝 白 黑 120V/100V

三芯接线顺序

按表格中的接线顺序进行接

3.电机通电

4. 对码

★在中途不换遥控





器情况下, 此操作 进行一次即可

用637#专用一键操作发射器,按一下发射器背面的 "对码"键, 电机声音及转动提示表示对码成功

5.设置上行程



, 按发射器"上行键",电机连续运行,到达上行程点位置按发 射器"停止键",再按发射器"设置上行程点键",伴随电机 声音及转动提示表示上行程设置成功

刹车不能打滑



★上行程限位点必须高于计数开 关, 使砝码能顶到计数开关

6.设置下行程

★根据电机型号不同,上电提示也有不同现象

接通电源, 电机上电伴随声音或转动提示

7.测试上行提升力及验证上行程点



8.测试下行刹车及验证下行程点

9.删除行程取出电机



具体可参照控制板规格书

按发射器"下行键",电机连续运行,到达下行程点位置 按发射器"停止键",再按发射器"设置下行程点键", 伴随电机声音及转动提示表示下行程设置成功



按发射器上行键,测试电机 提示力,及验证上行程点限 位功能



★电机不能有 拉不动现象



按发射器下行键, 在电机下行过程 中按3次停止键,刹车不能有打滑



用发射器"删除行程键",伴随电机声 音及转动提示说明删行程成功, 放下砝 码,取出电机

★要求按5%比例抽测 电机第三行程点:在 电机上下行程之间任 意位置, 按发射器 "设置第三行程点 键",伴随电机声音 及转动提示表示第三 行程点设置成功,再 按"运行到第三行程 点键",可运行至第

编制: Black"DOOYA

审核: 2019/12/25