## DOOYA **作业指导书JS-9-1.465 C/00**

人数: 1 **适用类型:** DM35G093[CM8001#] 制程站别:接地、高压、噪音测试 标准工时: 日期: 2018/12/10 作业步骤: 1.插电源线插件 2.插电机接插件 3.插霍尔排线 4.低压测试电机吸合  $\Rightarrow$ The state of the s 2# 接霍尔排 线 → 上行 低压 → 停止 开关打到低压测试吸合, 按发射 电源线接插件插入测 电机接插件插入到测试 将霍尔排线插 ★霍尔排线不 ★插件不 V 器上/下行键,测试电机是否正 入到测试盒控 ★1#发射器配1#测试盒, 试盒控制板, 另一头 盒控制板中, 从左到右 能插反 能插反 能插反 接230V交 接电机 常吸合转动,正反转各测试3次, 2#配2#,不能配错 接入到插头中 线序为棕、黑、蓝 流电 5.检查杂音 6.测试大理石噪音 7.测试空载噪音 8.测试霍尔线  $\Diamond$  $\Diamond$ 按发射器上行键, 电机顺时 4-6cm 针转动,转动2~3圈后按停止 4-6cm 键, 电机停止, 再按下行键, 顺时针 逆时针 电机逆时针转动,转动2~3圈 ★测试环境噪音不 按停止键,证明霍尔功能测 得高于48dB 试正常 5cm ★如产线环境无法低 ★此功能需要100%全检,发射 于48dB, 允许产线噪 分贝仪平放在大理石上, 电机距离分贝仪5cm 器无需对码,直接按上、下、 开关打到高压,按发射器上/下行 音房测试超分贝电机 手平拿分贝仪 (至少远离大理石及其他测 ★电机不能出现 处测试大理石噪音, 正反转都要测试 停电机会做出反馈 键电机减速端靠近耳朵处听有无杂 到产线大噪音房进行 试仪器20cm高), 电机距离分贝仪5cm处 反转现象 音,正反转都要检查 二次测试、筛选 9.高压、接地测试 RESET键 BBB 6------------测试枪头穿过接地线鼻触 测试中, "TEST" 黄色指示 测试结束,测试合格时, "PASS" 测试结束,测试不合格时, "FAIL" ★测试不合格时设备红色指示 将转接线蓝黑棕接入右 碰电机固定外管螺丝, 然 灯亮 绿色指示灯亮 红色指示灯亮,并伴有警报声音 灯亮, 并伴有警报声音, 按下 边白色琴键夹,接地线 后按下测试枪按钮, 试枪 "RESET"键重置设备 接入中间白色琴键夹