
## DOOYA 作业指导书JS-9-1.655 C/00

人数: 1 **适用类型:** DM35EQL/J016电机[GM582#] 制程站别:接地噪音高压测试 标准工时: 日期: 2019/8/6 作业步骤: 1.电机装入治具 2.接线 3.接线 4.485配对 5.低压测试电机吸合  $\Rightarrow$  $\Rightarrow$  $\Rightarrow$ ★按上行键时红灯亮 均不亮 按到低压测试吸合, 按测试盒的上行健和 将电话线红、黑线接入 下行键, 电机转动, 测试电机低电压吸合 到测试盒琴键夹中,红 电机通电,长按行程头按 测试盒通电,长按测试盒停止键 正常,按停止键,电机能正常停止 钮2~3S直到电机转动一次, 线接红色夹子, 黑线接 2S,测试盒右侧红、绿两盏灯同 长鸣一声后松手 时长亮,证明485配对成功 6.测试噪音



开关打到高压,按测试盒上/下行键,电机减 速端靠近耳朵处听, 无杂音异音、变音等现 象,正反转都要检查

★按上行键电机顺时针转,按下行键电机逆时针转



按到高压, 在按正反转, 分贝仪距离电 机减速端5cm处测噪音值



★按图示在外管减速端往下4-6cm, 且分贝仪距离电机5cm 处测试噪音值




Î

★测试必须关闭门窗

绿灯不亮,按下行键 绿灯亮,红灯不亮, 按停止键红灯、绿灯


7.高压、接地测试电源线接线



接地线接左边琴 键夹, 蓝、棕线 接右边琴键夹



8.高压、接地测试





测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处, 然后按下 测试枪按钮,测试枪指示灯亮,开始测试



测试结束,测试合格时, "PASS

绿色指示灯亮 测试结束,测试不合格时, "FAIL"红色指示灯亮,并 伴有警报声音

测试中, "TEST" 黄色指示灯

★测试不合格时设备红 色指示灯亮, 并伴有警 报声音,按下"RESET" RESET键 键重置设备

9.恢复出厂



★出厂之前必 须恢复出厂

长按行程头按钮10S, 电机 声音转动提示,恢复出厂 成功(期间会有两次转动