DOOYA 作业指导书JS-9-1.484 C/00

人数: 1 **适用类型:** DM45BM027 (230V) 制程站别:综合测试 标准工时:

日期: 2018/12/29

2.电机装入综合测试台



作业步骤:

1.电机出厂测试

2.按测试盒按钮 1.电机上电,电机 直到电机转动提 转动提示(向左点 示, 打上行/下行 动三次, 再向右点 开关, 电机顺时 动三次,循环提 示),表示输出继 针或逆时针运行 2S以上不停,表 电器正常且电机为 示测试正常 生产测试

3.按一下测试盒 按钮, 电机停止 转动1S左右又开 始转动, 证明电 机功能正常,此 时电机进行左右 转动提示

4.扭动行程头, 电机停止, 证明 微动开关功能正 常。完成以上4 个步骤, 电机可 正常操作

★必须要通过出厂测试才能开 始综合测试

\Rightarrow

 \Rightarrow



1.减速端装入测试台



2.用手来回转动,使电机 减速端卡进测试台方形槽



3.电机卡入后,内齿套卡扣 与测试台皇冠治具红色记号 对齐, 插入电机



4.完整插入效



并调整好

3.测试盒通电

4.接线


5.设上下行程



插上测试盒插头



将开关打到"1",测试 盒上指示灯亮



将电源线接入测试盒琴键夹







★当砝码布快拉紧砝码 时采用点动的方式将砝 码拉起来, 以免遇阻设 行程, 砝码被拉起来后 电机可以连续运行

开关打到上行, 电机拉动砝码上行, 上行过程中打三次停止开关, 每次电机运行距离不小于10cm, 提示提升力 OK,当砝码接触到计数开关后将开关打到停止,随后按住按钮再将开关打到上行处,电机转动提示证明上行程 点设置完毕:同理,电机下行,在下行过程中打三次停止,每次电机运行的距离不小于10cm,在砝码距离地面

6.验证行程点及删行程

1.开关打到上行, 电机带动 砝码上行, 开关打到停, 再 打到上行, 此动作重复三次 每次运行距离不小于10cm, 测试上行提升力正常, 跑到 上行程点后停止, 验证上行 程OK

2.电机运行到上行程点后, 按上+停(5次),然后按下 行键,下行过程中打到停, 再打到下行,此动作重复三 次,每次运行距离不小于 10cm,测试下行刹车不打 滑,跑到下行程点后停止,

3.电机运行到下行程点后, 按下+停(5次), 电机回退 一段距离,证明行程删除完



开关打到下行, 电机带动砝码下行, 待砝 码完全落下, 按开关打到停, 电机停止, 取下电源线及扣板,将电机取出

编制: Black"DOOYA

审核: 2019/12/25 批准: