DOOYA 作业指导书JS-9-1.476 C/00

人数: 1 **适用类型:** DM35RE型电机[307#] 制程站别:接地噪音高压测试 标准工时: 日期: 2018/12/24 作业步骤: 1.电机装入治具 2.接线 3.接水晶头 4.低压测试电机吸合 \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow 按到低压测试吸合, 按图示发射器按钮, LED红灯亮,此时按发射器上、停、下, 水晶头接入红外接收 LED红灯亮, 电机做出正转/反转或停止相 头网络端口中 能时LED必须为亮 接收头不能相隔很远, 蓝(白) 棕(黑) 5.测试噪音 6.高压、接地测试电源线接线 \Rightarrow 开关打到高压,按发射器上/下行键,电机减 接地线接左边琴 速端靠近耳朵处听, 无杂音异音、变音等现 5cm 键夹,蓝(白)。 象,正反转都要检查 ★按图示在外管减速端往下4-棕(黑)线接右 按到高压,在按正反转,分贝仪距离电 6cm, 且分贝仪距离电机5cm 边琴键夹 ★测试必须关闭门窗 ★注意不要反转 机减速端5cm处测噪音值 处测试噪音值 7.高压、接地测试 8.删码 测试中, "TEST"黄色指示灯 按下P2+停+P2。 电机声音转动提 测试结束,测试合格时,"PASS 示删码成功 绿色指示灯亮 测试结束,测试不合格时, "FAIL"红色指示灯亮,并 伴有警报声音 ★测试不合格时设备红

测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处, 然后按下

测试枪按钮,测试枪指示灯亮,开始测试

色指示灯亮,并伴有警

报声音,按下"RESET"

键重置设备

RESET键