## DOOYA **作业指导书JS-9-1.276 C/00**

适用类型: MB型电机 制程站别:综合测试 人数: 1 标准工时: 日期: 2018/11/21







 $\Rightarrow$ 

作业步骤:

1.电机装入综合测试台 2.装测试扣板 3.接电源线 4.按正转开关




电机减速端对准测试台对应扁位后 将电机装入专用测试台



★确认产品电压频率并 调整好



专用测试扣板扣入内外端 盖上方4个圆孔




 $\Rightarrow$ 

减死电机

2.测试负载下红蜗杆松紧程度

根据测试台上琴键夹的颜 色接线



如图示打开关, 电机带 动砝码上行


5.调节白蜗杆

6.按逆转开关 7.调节红色蜗杆



2.测试负载下白蜗杆松紧程度





★不要有电机拉不

★注意不要有反转 网印不能错;

₽

★用PP调节杆调节蜗 杆,不能有紧、卡或调 节杆断现象



如图示打开关, 电机带 动砝码下降

9.测试链条下行功能



1.依据网印"-"方向调节红色蜗杆,



★不能刹车打滑

依据网印调节白色蜗杆往"+"方向调节, 电机下行, 然 后反向调节, 电机停止运行, 此动作循环三次, 每次电 机运行距离不小于10CM,测试下行刹车不能打滑

止,此动作循环三次,测试提升力无问题

8.测试链条上行功能



关,减死电机,再往"+"方向调节,电机上一段距离后停



如图示先将链条扣入测试台左边的传动轮, 右边的 传动轮不要扣入链条, 启动电动机开关, 电动机带 动链条, 砝码开始上行



如图示将链条扣入测试台右边的传动轮, 左边的传动 轮不要扣入链条, 启动电动机开关, 电动机带动链条, 砝码开始下行



★测试链条功能时按5%比例断 电,观察链条5秒,链条不能有



测试结束,将开关打至 电机下行直至放下砝码, 取出电机