

首页 新闻 博问 助园 闪存 班级

代码改变世界

Q

注册 登录

# 轱轳轩辕

昵称: 轱轳轩辕 园龄: 8年8个月

粉丝: 9 关注: 4 +加关注

2023年5月 < > 五 日 Ξ 兀 30 3 5 6 12 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 21 24 25 26 27 28 29 30 3 31 9 4 6 10

## 搜索



#### 常用链接

我的随笔

博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅 🔝

随笔-7 文章-8 评论-2 阅读-46527

# STM32的DSP库的应用

前些天理解了fft变换的理论和对其工程应用进行了实例分析,详见我的名为《C语言实现fft理论基础与工程应用的实例分析》的博客,用C语言编写的fft算法比较容易看懂,但带来的缺点就是执行效率低,对于要求实时操作(例如电机控制)的反应速度不够灵敏。本篇内容将简要分析STM32自带的DSP库文件,其用汇编语言编写,代码执行效率明显优于C语言,ST公司封装好了了库文件,我们不必看懂其汇编代码,只要会调用接口函数即可。

# 1.代码分析

首先我们需要在一个已经建立好的工程文件里添加如下编译路径:

- ..\..\Libraries\STM32F10x\_DSP\_Lib\inc ..\..\Moudle\DSP\_test
- 工程需要添加的文件如下图:

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

更多链接

#### 随笔档案

2014年11月(4)

2014年10月(3)

#### 文章分类

C++(1)

Linux(2)

uC/OS-III(3)

传感器系列(2)

电源类(1)

功率放大器(1)


算法集锦(4)

运算放大器(1)

## 阅读排行榜

- 1. STM32的DSP库的应用(9438)
- 2. OPA2134+LM3886立体声功放(729 1)
- 3. C语言实现fft理论基础与工程应用的 实例分析(6388)
- 4. LMS自适应维纳滤波器(5704)
- 5. 任务内建消息队列——OSTask Q???() (3437)

#### 评论排行榜



为了产生fft变换信号,我们可以自己产生个采样信号:使用三角函数生成采样点,供FFT计算,fx = 4000 \* sin(Pl2\*i\*50.0/Fs) + 4000 \* sin(Pl2\*i\*2500.0/Fs) + 4000\*sin(Pl2\*i\*2500.0/Fs)。

模拟采样数据,采样数据中包含3种频率正弦波: 50Hz, 2500Hz, 2550Hz, IBUFIN数组中, 每个单元数据高字(高 16位)中存储采样数据的实部, 低字(低16位)存储采样数据的虚部(总是为0)。

其中dsp\_asm\_init()函数的作用是产生采样信号,实际工程应用中我们使用的是ADC采样的处理值。dsp\_asm\_test()函数的作用是进行FFT变换,并计算各次谐波幅值。具体代码参见下面:

```
1 /*
                                          MICIRUM BOARD SUPPORT PACKAGE
  4 *
 5 *
                                  (c) Copyright 2007; Micrium, Inc.; Weston, FL
  6 *
                   All rights reserved. Protected by international copyright laws.
                   Knowledge of the source code may NOT be used to develop a similar product.
 8 *
                   Please help us continue to provide the Embedded community with the finest
 9 *
10 *
                   software available. Your honesty is greatly appreciated.
12 */
```

1. LMS自适应维纳滤波器(2)

#### 推荐排行榜

- 1. C语言实现fft理论基础与工程应用的 实例分析(3)
- 2. LMS自适应维纳滤波器(2)
- 3. STM32的DSP库的应用(2)

#### 最新评论

1. Re:LMS自适应维纳滤波器 @Imk92 你好,博主最下面分享的源文 件可以找到吗。我现在需要完整的程 序,如果可以找到,希望可以告诉我, 有偿…

--1234555

2. Re:LMS自适应维纳滤波器 博主您好,请问您的博文中用到的图 片,是哪本书的,您是否可以推荐一下 教程

--Imk92

```
13
14 /*
17 *
                                            BOARD SUPPORT PACKAGE
18 *
19 *
                                         ST Microelectronics STM32
20 *
                                                   with the
                                       STM3210B-EVAL Evaluation Board
21 *
22 *
23 * Filename
                 : bsp.c
24 * Version
                 : V1.00
25 * Programmer(s) : Brian Nagel
27 */
2.8
29 /*
31 *
33 */
34
35 #define DSP_ASM
36 #include "stm32f10x.h"
37 #include "dsp asm.h"
38 #include "stm32 dsp.h"
39 #include "table fft.h"
40 #include <stdio.h>
41 #include <math.h>
42
43
46 *
                                                LOCAL CONSTANTS
48 */
49 #define PI2 6.28318530717959
50 #define NPT 1024 1024
51 //#define NPT 256 256
```

#### STM32的DSP库的应用 - 钴轳轩辕 - 博客园

```
52 //#define NPT 1024 1024
53
54 // N=64, Fs/N=50Hz, Max (Valid) =1600Hz
55 #ifdef NPT 64
56 #define NPT 64
57 #define Fs 3200
58 #endif
59
60 // N=256, Fs/N=25Hz, Max(Valid)=3200Hz
61 #ifdef NPT 256
62 #define NPT 256
63 #define Fs 6400
64 #endif
65
66 // N=1024, Fs/N=5Hz, Max (Valid) = 2560Hz
67 #ifdef NPT 1024
68 #define NPT 1024
69 #define Fs 5120
70 #endif
71
72
73 /*
                                   LOCAL DATA TYPES
76 *******************************
77 */
78
79
80 /*
                                     LOCAL TABLES
84 */
85
86
87 /*
                                 LOCAL GLOBAL VARIABLES
```

```
91 */
 92 long lBUFIN[NPT]; /* Complex input vector */
 93 long lBUFOUT[NPT];
                           /* Complex output vector */
 94 long lBUFMAG[NPT];/* Magnitude vector */
 95 /*
 97 *
                                           LOCAL FUNCTION PROTOTYPES
 99 */
100 void dsp asm powerMag(void);
101
102 /*
104 *
                                          LOCAL CONFIGURATION ERRORS
106 */
107
108
109 /*
112 **
                                               Global Functions
115 */
116
117 void dsp asm_init()
118 {
119 u16 i=0;
120 float fx;
     for (i=0; i<NPT; i++)</pre>
121
122
123
        fx = 4000 * sin(PI2*i*50.0/Fs) + 4000 * sin(PI2*i*2500.0/Fs) + 4000*sin(PI2*i*2550.0/Fs);
124
        lBUFIN[i] = ((long)fx) << 16;
125
126 }
127
128 void dsp_asm_test()
129 {
```

```
130
131 #ifdef NPT_64
132 cr4 fft 64 stm32(lBUFOUT, lBUFIN, NPT);
133 #endif
134
135 #ifdef NPT 256
cr4_fft_256_stm32(lBUFOUT, lBUFIN, NPT);
137 #endif
138
139 #ifdef NPT_1024
140 cr4 fft 1024 stm32(lBUFOUT, lBUFIN, NPT);
141 #endif
142
143 // 计算幅值
144 dsp_asm_powerMag();
145
146 }
147
148 void dsp asm powerMag(void)
149 {
150 s16 lX, lY;
151 u32 i;
152 for (i=0; i<NPT/2; i++)
153 {
154
     1X = (1BUFOUT[i] << 16) >> 16;
155
       ly = (lBUFOUT[i] >> 16);
156
       {
      float X = NPT * ((float)1X) /32768;
157
      float Y = NPT * ((float)1Y) /32768;
158
       float Mag = sqrt(X*X + Y*Y)/NPT;
159
       lBUFMAG[i] = (u32) (Mag * 65536);
160
161
162 }
163 }
```

\_



```
1 /*
                                        **********
 3 *
                                       MICIRUM BOARD SUPPORT PACKAGE
 4 *
 5 *
                                (c) Copyright 2007; Micrium, Inc.; Weston, FL
 7 *
                  All rights reserved. Protected by international copyright laws.
 8 *
                  Knowledge of the source code may NOT be used to develop a similar product.
 9 *
                  Please help us continue to provide the Embedded community with the finest
10 *
                  software available. Your honesty is greatly appreciated.
12 */
13
14 /*
16 *
17 *
                                          BOARD SUPPORT PACKAGE
18 *
19 *
                                       ST Microelectronics STM32
20 *
                                                with the
21 *
                                      STM3210B-EVAL Evaluation Board
22 *
23 * Filename
                 : bsp.h
24 * Version
                 : V1.00
25 * Programmer(s) : Brian Nagel
27 */
28
29 #ifndef DSP_ASM_H_
30 #define DSP ASM H
31
32 /*
34 *
                                                 EXTERNS
36 */
37
38 #ifdef
          DSP_ASM
39 #define DSP EXT
```

```
40 #else
41 #define DSP EXT extern
42 #endif
43
44 /*
46 *
                                    INCLUDE FILES
48 */
49
51
52
53 /*
                                  GLOBAL VARIABLES
57 */
58
59
60 /*
62 *
                                      MACRO'S
64 */
65
66
67 /*
                                    FUNCTION PROTOTYPES
71 */
72
73 void
        dsp_asm_test(void);
74 void dsp asm init(void);
75
76 #endif
                                                  /* End of module include.
```

着重分析下dsp\_asm\_powerMag()函数的作用,其函数就是求幅值,首先定义的的一个16位的有符号的数据IX 和IY 这两个只是中间变量,然后定义的i,是32位的无符号型。语句的目的是Mag = sqrt(X\*X + Y\*Y)/NPT。但直接这么写不符合DSP的计算习惯也就是不符合浮点运算的习惯。因此语句在for函数i写道 IX = (IBUFOUT[i] << 16) >> 16 就是取 32位的i的低16位数据,IY = (IBUFOUT[i] >> 16);是取高16位数据。下面的两句

float X = NPT \* ((float)IX) /32768;

float Y = NPT \* ((float)IY) / 32768

目的就是把数据浮点化,至于为什么是除以32768。可以这么说,浮点化就好像10进制里面的科学计数法。32768=2的15次。除以32768也就是去除了浮点数后面的那个基数,只剩下前面的。比如1991改写成1.991\*10的三次幂,再除以10的三次方,只剩下1.991,便于余下的运算。至于最后一句要乘以65536是因为我们定义的数据和我们需要求得的数据都是无符号32位的,之前已经把32位的数据拆开又分别浮点化了又开了个根号,所以再把它变回来只需要乘以2的16次,也就是65536.比如说问你什么时候生日,你说是19911030,然而DSP是不习惯这么干的,他需要把它拆开为1991和1030。再写成1.991x10的3次方和1.030x10的3次方。然后才能进行其他的运算。

这里是ST公司采用了DSP专用芯片(主要是指TI)的写法,也就是说尽管DSP的芯片类型很多,数据变量的定义也各有差异,但原理是一样的,最终还是要采用DSP习惯的运算方式。至于为什么一定要采用浮点运算,因为机器是傻子,然而TI公司的工程师是天才。


main函数中我们只需在while (1) 前加上dsp asm init(); dsp asm test();即可。

# 2, 实验现象

注意FFT运算结果的对称性,也即256点的运算结果,只有前面128点的数据是有效可用的。

① N=64,Fs/N=50Hz,Max(Valid)=1600Hz,64点FFt,采样率3200Hz,频率分辨率50Hz,测量最大有效频率1600Hz

64点FFT运算结果图 (局部):




上图中,数组下标X对应的谐波频率为: N×Fs/64=N×3200/64=N\*50Hz.

IBUFMAG[1] 对应 50Hz谐波幅值。

上图中由于FFT分辨率50HZ,最大只能识别1600Hz谐波,导致结果中出现错误的数据。

②N=256,Fs/N=25Hz,Max(Valid)=3200Hz,256点FFt,采样率6400Hz,频率分辨率25Hz,测量最大有效频率3200Hz

256点FFT运算结果图 (局部):



上图中,数组下标X对应的谐波频率为: N×Fs/256=N×6400/256=N\*25Hz.


IBUFMAG[2] 对应 2×25 =50Hz谐波幅值

IBUFMAG[100] 对应 100×25=2500Hz谐波幅值

IBUFMAG[102] 对应 102×25=2550Hz谐波幅值

③N=1024,Fs/N=5Hz,Max(Valid)=2560Hz, 1024点FFt, 采样率5120Hz,频率分辨率5Hz,测量最大有效频率2560Hz

# 1024点FFT运算结果图 (局部):



上图中,数组下标X对应的谐波频率为: N×Fs/1024=N×5120/1024=N\*5Hz.

IBUFMAG[10] 对应 10×5 =50Hz谐波幅值

IBUFMAG[500] 对应 500×5=2500Hz谐波幅值

IBUFMAG[510] 对应 510×5=2550Hz谐波幅值

总结:该工程中模拟信号源为: 4000 \* sin(PI2\*i\*50.0/Fs) + 4000 \* sin(PI2\*i\*2500.0/Fs) + 4000\*sin(PI2\*i\*2550.0/Fs)。

信号为1个50Hz、1个2500Hz、1个2550Hz的正弦波混合信号,幅值为均为4000。

3,工程源码下载地址

LL STM32-DSP-fft.rar

115网盘礼包码: 5lbdd57l2hkq http://115.com/lb/5lbdd57l2hkq

# 分类: 算法集锦





| 钴轳轩辕 | 粉丝 - 9 关注 - 4

2 0

+加关注

«上一篇: C语言实现fft理论基础与工程应用的实例分析

» 下一篇: 开关电源基础知识

刷新评论 刷新页面 返回顶部

登录后才能查看或发表评论, 立即登录或者逛逛 博客园首页

【推荐】园子的商业化努力-AI人才服务:招募AI导师,一起探索AI领域的机会

【推荐】中国云计算领导者:阿里云轻量应用服务器2核2G低至108元/年

【推荐】第五届金蝶云苍穹低代码开发大赛正式启动, 百万奖金等你拿!

#### 编辑推荐:

- ·记一次 Visual Studio 2022 卡死分析
- ·异常体系与项目实践
- ·.NET 通过源码深究依赖注入原理
- · [趣话计算机底层技术] 一个故事看懂各种锁
- ·记一次 .NET 某医院门诊软件 卡死分析

# 阅读排行:

- ·【源码解读】asp.net core源码启动流程精细解读
- · 我写了本开源书: 《3D编程模式》
- · IntelliJ IDEA—站式配置【全】(提高开发效率)
- ·记一次 Oracle 下的 SQL 优化过程
- · Create Vite App 支持 OpenTiny 啦

Copyright © 2023 轱轳轩辕

Powered by .NET 7.0 on Kubernetes