机器人建图导航说明文件

一、建图用到的包

从建图的 launch 文件开始分析。

- 1、driver_imu.launch, 在 dashgo_driver 功能包中, 它启动了 dashgo_driver.py (和底层 STM32 控制板通信),几个 tf 关系 (imu 坐标系、超声波坐标系与机器人坐标的相对关系),robot_pose_ekf 卡尔曼滤波算法包 (融合编码器数据和陀螺仪数据得到融合后的里程计数据),yocs_velocity_smoother 速度平滑包,nodelet_manager 进程 (实现零拷贝)。
- 2、ydlidar1_up.launch, 在 ydlidar 功能包中, 它启动了 ydlidar_node.cpp (从串口解析雷达数据), tf 关系 (雷达坐标系与机器人坐标系的相对关系)。

dashgo_description.launch,在 dashgo_description 功能包中,它启动了机器人的模型文件,确定了机器人的基础坐标系。

- 3、gmapping_base.launch, 在 dashgo_nav 功能包中, 它启动了 gmapping 算法包
- 4、teb_move_base.launch,在dashgo_nav功能包中,它启动导航相关功能包,以支持边建图边导航。
- 5、robot_pose_publisher 功能包,仅发布机器人基于地图的坐标信息,和建图没有什么关系,无需关注。
- 6、robot_data.py, 在 dashgo_tools 功能包中, 它和建图没有什么关系, 无需关注, 是服务端用来记录状态的。
- 7、get_scan_data.cpp, 在 dashgo_tools 功能包中, 它启动了一个雷达数据转换, 和建图也没有关系, 给客户端显示用的。
- 3. 导航用到的功能包

二、导航用到的包

从导航点 launch 文件开始分析

driver_imu.launch. ydlidar1_up.launch. dashgo_description.launch. robot_pose_publisher.get_scan_data 和在建图中的作用一样

- 1、map_server 功能包,加载地图到内存中以供导航使用
- 2、amcl.launch.xml,在dashgo_nav包中,它启动了amcl自适应蒙特卡洛定位 算法包
- 3、teb_move_base.launch,在 dashgo_nav 包中,它启动了 move_base 功能包,这个是核心的导航算法包,它将规划出前往特定坐标点的全局路径和局部路径。
- 4、scan_to_scan_filter_chain 节点,在 laser_filters 功能包中,用来规定一个特定的矩形范围,判断雷达数据是否出现在该矩形范围内,从而决定是否需要紧急刹车。
- 5、multiGoals.py,在 dashgo_tools 包中,和导航算法没有什么关系,是服务端用来记录状态、目标点、任务的,主要是用来执行客户端创建的导航任务的,无需关注。