Padronização Nomenclatura Peças e Placas

Description

Padronizar o nome e caminho para fácil localização e entendimento.

PADRÃO NOMENCLATURA (EX):

SMASHBOY_AVI_ACI_ASS01_PART01_V01

Leitura: Projeto SmashBoy, Área da Aviônica, Equipe de Acionamentos e Estrutura, Montagem de Peças, Peça 01, Versão 01.

Sendo os espaçamentos (em ordem):

- 1. Nome do projeto.
- 2. Área.
- 3. Equipe.
- 4. Montagem de peças ou placas.
- 5. Peça ou Placa.
- 6. Versão.

OBS:

- O espaçamento 3 pode ser preenchido com os respectivos códigos: **ACI** (acionamento e estrutura), **ENE** (energia), **CON** (controle), **TEL** (telemetria).
- Para CAD em SolidWorks o espaçamento 4 = ASS (assembly).
- Para CAD em Altium o espaçamento 4 = PCB (printed circuit board).
- Para casos que tenham integração Altium + SolidWorks, espaçamento 4 = **INT** (integração).