# สารบัญ


# เริ่มต้นการใช้งาน

ม เรษาที่เษษ เกรพกอที่ค	1
การปรับหรือการเปลี่ยนสายรัด	1
การจับคู่สายรัดข้อมือกับโทรศัพท์ของคุณ	2
การเปิด/ปิดและการรีสตาร์ท สายรัดข้อมือ	3
การชาร์จสายรัดข้อมือของคุณ	3
ไอคอน	5
การควบคุมหน้าจอสายรัดข้อมือ	8
การปรับความสว่างของหน้าจอ	9
การตั้งค่าโซนเวลาและภาษา	10
การดูซื่อบลูทูธ, ที่อยู่ MAC และหมายเลขลำดับ	10
การตรวจสอบข้อมูลระบบ	11
การอัปเดตสายรัดข้อมือ	11
การคืนค่าสายรัดข้อมือเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	11
การจัดการแอป	
การแจ้งเตือนข้อความ	12
การดูข้อความ	13
การลบข้อความ	14
สายเรียกเข้า	14
การถ่ายภาพระยะไกล	15
การใช้ตัวจับเวลา	15
การตั้งค่าตัวตั้งเวลา	15
การตั้งค่าการปลุก	16
การซิงค์การปลุกจากโทรศัพท์ของคุณ	17
รายงานสภาพอากาศ	17
การค้นหาโทรศัพท์โดยใช้สายรัดข้อมือ	17
การเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา	18
การออกกำลังกายแบบมืออาชีพ	
การเริ่มออกกำลังกาย	19
การบันทึกข้อมูลกิจกรรมประจำวัน	20
สุขภาพและความฟิต	
การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ	21
ติดตามการนอนหลับ	22
การแจ้งเตือนกิจกรรม	23

## เริ่มต้นการให้งาน

## การสวมใส่สายรัดข้อมือ

เพื่อให้มั่นใจว่าการติดตามกิจกรรมและการนอนหลับและการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจทำงานอย่าง เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสวมสายรัดข้อมืออย่างถูกต้อง ตามที่แสดงในภาพด้านล่างนี้




สายของสายรัดข้อมือใช้การออกแบบหัวเข็มขัดเป็นรูปตัว U เพื่อไม่ให้สายร่วงหล่นง่าย ในการสวมใส่สายรัด ข้อมือ ให้สอดปลายสายรัดด้านหนึ่งเข้าไปในหัวเข็มขัดรูปตัว U จากนั้นรัดสายรัดให้แน่น ส่วนปลายอีกด้าน หนึ่งจงใจออกแบบให้โค้งงอได้เพื่อเพิ่มความทนทานในการสวมใส่

- สายรัดข้อมือของคุณทำจากวัสดุที่ปลอดภัยในการใช้งาน หากคุณรู้สึกระคายเคืองผิวหนังขณะสวมใส่
   สายรัดข้อมือ ให้หยุดใช้งานและปรึกษาแพทย์
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสวมใส่สายรัดข้อมืออย่างถูกต้องเพื่อความสบายสูงสุด


# การปรับหรือการเปลี่ยนสายรัด

**การปรับสายรัด:** สายรัดมีสลักรูปตัว U เพียงแค่ปรับรูที่คุณใช้เพื่อทำให้สายรัดแน่นขึ้นหรือหลวมลง **การเปลี่ยนสายรัด:** 

• การถอดสายรัด: กดปุ่มปลดเร็วค้างไว้เพื่อถอดสายรัดทั้งสองส่วน



• การติดตั้งสายรัด: เสียบสายรัดจากส่วนปลายและทิศทางที่ถูกต้อง



# การจับคู่สายรัดข้อมือกับโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อใช้สายรัดข้อมือของคุณในครั้งแรก ให้เสียบปล่๊กสายรัดข้อมือเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และสายรัดข้อมือจะ เปิดโดยอัตโนมัติ สายรัดข้อมือจะเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธโดยค่าเริ่มต้น

- สายรัดข้อมือของคุณจะสามารถจับคู่กับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 4.4 หรือใหม่กว่า หรือ iOS 9.0 หรือใหม่กว่าเท่านั้น และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานบลูทูธบนโทรศัพท์แล้วก่อนที่จะเริ่มจับคู่
- · สำหรับผู้ใช้ Android:
  - 1 ค้นหาและติดตั้งแอป Huawei Health เวอร์ชันล่าสุดใน App Store บนโทรศัพท์ของคุณ (สำหรับผู้ใช้ อุปกรณ์ Huawei ให้ค้นหาและติดตั้งแอป Huawei Health ผ่าน AppGallery)
  - 2 เปิดแอป Huawei Health ไปที่ **อุปกรณ์ > เพิ่ม > สายรัดข้อมืออัจฉริยะ** และเลือกชื่อของสายรัดข้อ มือ
  - **3** แตะ **จับคู่** และแอป Huawei Health จะเริ่มค้นหาสายรัดข้อมือ จากนั้นเลือกชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้องจาก รายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้งานได้ และอุปกรณ์จะเริ่มจับคู่ด้วยตนเอง
    - (i) เมื่อคุณเปิดสายรัดข้อมือในครั้งแรกหรือจับคู่สายรัดข้อมือกับโทรศัพท์หลังจากรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น จากโรงงาน คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกภาษาก่อนที่จะทำการจับคู่ หลังจากสายรัดข้อมือจับคู่กับ โทรศัพท์แล้ว สายรัดข้อมือจะปรับให้เข้ากับภาษาของระบบในโทรศัพท์ของคุณ

- 4 สายรัดข้อมือจะสั่นเมื่อได้รับคำขอการจับคู่ แตะ เพื่อยืนยันการจับคู่
  - หน้าจอสายรัดข้อมือจะแสดงไอคอนเมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น และจะใช้เวลาซิงค์ข้อมูลสำคัญจาก
     โทรศัพท์ (เช่น วันที่และเวลา) ประมาณ 2 วินาที
    - หรือมิเช่นนั้นหน้าจอสายรัดข้อมือจะแสดงไอคอนที่ต่างกันเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการจับคู่ล้ม
       เหลว จากนั้นกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น 2 วินาทีหลังจากนั้น

## สำหรับผู้ใช้ iOS:

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอป Huawei Health ใน App Store บนโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เปิดแอป Huawei Health แตะ **อุปกรณ์** จากนั้นไปที่ **เพิ่ม > สายรัดข้อมืออัจฉริยะ** และแตะชื่อของ สายรัดข้อมือ
- 3 แอป Huawei Health จะค้นหาสายรัดข้อมือโดยอัตโนมัติ เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องจากรายชื่ออุปก รณ์บลูทูธที่มี และการจับคู่จะเริ่มขึ้นอัตโนมัติ
  - (i) เมื่อคุณเปิดสายรัดข้อมือในครั้งแรกหรือจับคู่สายรัดข้อมือหลังจากรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกภาษาก่อนที่จะทำการจับคู่ หลังจากสายรัดข้อมือจับคู่กับโทรศัพท์แล้ว สาย รัดข้อมือจะแสดงภาษาที่ตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ
- 4 สายรัดข้อมือจะสั่นเมื่อได้รับคำขอการจับคู่ แตะ เพื่อยืนยันการจับคู่
- 5 เมื่อโทรศัพท์แสดงคำขอการจับคู่บลูทูธ แตะ **จับคู่** เพื่อเริ่มการจับคู่

# การเปิด/ปิดและการรีสตาร์ท สายรัดข้อมือ

#### การเปิดสายรัดข้อมือ

สายรัดข้อมือของคุณจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณชาร์จสายรัดข้อมือ

#### การปิดสายรัดข้อมือ

ปัดนิ้วบนหน้าจอจนกระทั่งพบ **มากกว่า** จากนั้นไปที่ **ระบบ > ปิด** หลังจากที่คุณได้อ่านข้อความแจ้งเตือน แล้ว ให้แตะ

(การเปิดสายรัดข้อมือของคุณหลังจากที่ปิดไป เพียงเสียบสายรัดข้อมือเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ แล้วสาย รัดข้อมือของคุณจะเปิดโดยอัตโนมัติ


#### การรีสตาร์ทสายรัดข้อมือ

ปัดนิ้วบนหน้าจอจนกระทั่งพบ **มากกว่า** จากนั้นไปที่ **ระบบ > เริ่มต้นใหม่** 

## การชาร์จสายรัดข้อมือของคุณ

กดปุ่มปลดเร็วค้างไว้บนสายรัดข้างที่ยาวกว่าเพื่อถอดตัวเรือนสายรัดออกจากสายรัด เสียบตัวเรือนสายรัดข้อ มือเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีพอร์ต USB โดยตรง

ตรวจสอบส่วนปลายที่ชาร์จของตัวเรือนสายรัดข้อมือ และดูว่าด้านใดที่มีแถบโลหะ เสียบตัวเรือนสายรัดข้อ มือเข้ากับพอร์ตการชาร์จที่เป็น USB อย่างระมัดระวังเพื่อให้หน้าสัมผัสโลหะหันเข้าตรงกลางของพอร์ต USB (แทนที่จะหันเข้าหาที่กั้นของพอร์ต) ตัวเรือนสายรัดจะสั่นเพื่อบ่งบอกว่ากำลังได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง หากไม่มีการสั่น ให้ขยับตัวเรือนสายรัดในตำแหน่งที่ต่างกัน และลองอีกครั้ง



- ก่อนที่จะชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตการชาร์จและส่วนที่เป็นโลหะแห้งและสะอาด เพื่อป้องกัน การลัดวงจรหรือความเสี่ยงอื่นใด
  - หากหน้าจอสายรัดข้อมือมีแสงวูบวาบหรือกลายเป็นสีดำ ให้เชื่อมต่อตัวเรือนสายรัดเข้ากับแหล่งจ่าย ไฟเพื่อรีสตาร์ทสายรัดข้อมือ
  - ใช้ที่ชาร์จของ Huawei ที่มีแรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนดไว้ที่ 5 V และกระแสไฟฟ้าขาออกที่กำหนด ไว้ที่ 1 A หรือสูงกว่า หรือใช้คอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จสายรัดข้อมือของคุณ การใช้ที่ชาร์จที่ไม่ใช่ของ Huawei อาจทำให้ชาร์จได้ช้าลงและอาจทำให้สายรัดข้อมือของคุณร้อนขึ้นได้ โปรดใช้ความ ระมัดระวังเมื่อใช้ที่ชาร์จที่ไม่ใช่ของ Huawei โปรดซื้อที่ชาร์จของแท้ของ Huawei จากช่องทางการค้า ปลีกที่เป็นทางการของ Huawei

**เวลาในการชาร์จ:** ใช้เวลาประมาณ 100 นาทีในการชาร์จสายรัดข้อมือของคุณจนเต็มในอุณหภูมิห้อง 25°C เมื่อไอคอนแบตเตอรี่เต็ม หมายความว่าสายรัดข้อมือชาร์จเต็มแล้ว

 เพื่อรักษาความปลอดภัยของแบตเตอรี่ กระแสไฟสำหรับการชาร์จจะลดลงอย่างมากเมื่ออุณหภูมิโดย รอบต่ำเกินไป ซึ่งหมายความว่าจะใช้เวลาชาร์จนานขึ้น ขอแนะนำให้คุณชาร์จสายรัดข้อมือของคุณใน สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 20°C

#### การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่:


- หากหน้าจอเปิดอยู่ เพียงแตะที่หน้าจอเพื่อตรวจสอบแบตเตอรึ่
- หรือไปที่ **มากกว่า** > **แบตเตอรี** เพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่
- คุณยังสามารถเปิดแอป Huawei Health บนโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อและแตะ **อุปกรณ์** เพื่อดูระดับแบตเตอรี่
- 👔 ระดับแบตเตอรี่จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์เลขจำนวนเต็ม

#### การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

หากระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% สายรัดข้อมือของคุณจะสั่นและหน้าจอสายรัดข้อมือจะแสดง **โ**นโอแจ้ง เตือนให้คุณชาร์จสายรัดข้อมือของคุณโดยเร็วที่สุด

## ไอคอน

หน้าปัดนาฬิกาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า:



รูปลักษณ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างออกไป หน้าปัดนาฬิกาอาจเปลี่ยนแปลงได้ และหน้าปัดนาฬิกาข้างต้นมี
 ไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

## เมนูระดับที่ 1:





👔 เปอร์เซ็นต์ที่แสดงภายใต้ การติดตามรายวัน บ่งบอกถึงความก้าวหน้าสู่เป้าหมายของคุณ

#### บันทึกกิจกรรม:


จำนวนก้าว	แคลอรี่ที่เผาผลาญ	ระยะทาง
กิจกรรมที่มีความเข้มข้นปานกลาง-	เวลาที่ยืน	-
ถึงสูง	_	
Ō		

#### โหมดการออกกำลังกาย:


การวิ่งกลางแจ้ง	การวิ่งในร่ม	การเดินกลางแจ้ง
X.	ユ	***
การเดินในร่ม	การปั่นจักรยานกลางแจ้ง	การปั่นจักรยานในร่ม
<b>广</b>	<b>₽</b> S	<b>≫</b>
เครื่องเดินวงรี	เครื่องกรรเชียงบก	อื่นๆ
<b>\$</b> 1		*

 การปั่นจักรยานกลางแจ้งต้องใช้ GPS และ EMUI 5.0 หรือใหม่กว่า (หรือ iOS 9.0 หรือใหม่กว่า) จะมี การซ่อนไอคอนการปั่นจักรยานกลางแจ้งบนสายรัดข้อมือของคุณหากโทรศัพท์ของคุณไม่ตรงตามข้อ กำหนดเหล่านี้

การเชื่อมต่อและการจับคู่:



#### แบตเตอรี่:



## อื่นๆ:



ยกเลิก	สิ้นสุด	หยุดชั่วคราว
X		
เริ่ม	-	-

#### สภาพอากาศ:

מוזוו שאווויו.	a	۳ ط ط	a
มีแดด	มีเมฆมาก 	มีเมฆครึ้ม	มีฝนปรอยๆ 
<u> </u>			<del>,,,,</del>
พายุฝนฟ้าคะนอง	พายุลูกเห็บ	ฝนตกเล็กน้อย	ฝนตก
<b></b>	<i>G</i> ,	<b>-</b>	<b></b>
พายุฝนรุนแรง	หิมะตกปรอยๆ	หิมะตกเล็กน้อย	หิมะตก
m		***	***
หิมะตกหนัก	พายุหิมะ	พายุฝุ่น	ฝุ่นละออง
***	<u>{\$</u>		
ทราย	พายุทราย	หมอกควัน	ไม่มีข้อมูล
<u> </u>	:///:	<u></u>	<u>@</u>
มีหมอก	ฝนเยือกแข็ง	ฝนตกหนัก	ฝนตกหนักถึงมีพายุ
		<b>,,,,</b>	<b>,,,,,</b>

# การควบคุมหน้าจอสายรัดข้อมือ

สายรัดข้อมือของคุณมีหน้าจอสัมผัสแบบเต็มหน้าจอและสามารถตรวจจับการปัดนิ้วขึ้น ลง และไปทางขวาได้ รวมทั้งเมื่อคุณแตะหน้าจอค้างไว้ หน้าจอทำงานร่วมกับปุ่มหน้าหลักเพื่อให้คุณใช้สายรัดข้อมือได้ง่ายยิ่งขึ้น

ขั้นตอน	ฟังก์ชัน	หมายเหตุ
แตะปุ่มหน้าหลักเมื่อ	<b>หลับจีปเป็</b> หน้าจอหลัก	มีในบางกรณีที่ฟังก์ชันนี้ไม่ทำงาน เช่น
ดอยู่		ระหว่างการออกกำลังกายหรือการโทร
แตะปุ่มหน้าหลักเมื่อ ดอยู่	<b>ปลุ้กจ</b> อปิรัดข้อมือ	การแตะปุ่มหน้าหลักเมื่อหน้าจอปิดเป็นเวลาน้อยกว่า 10 วินาทีจะนำคุณกลับมาที่หน้าจอล่าสุด หากหน้าจอปิดเป็นเวลามากกว่า 10 วินาที ระบบจะนำคุณมาที่หน้าจอหลัก
ปัดนิ้วไปทางขวาจาก หลัก	า <b>ตนัวออูบ</b> ้อความบนสายรัดข้อ- มือของคุณ	คุณจะเห็นเฉพาะข้อความที่บันทึกอยู่บนสายรัดข้อมือ- ของคุณเท่านั้น หน้าจอนี้มีไว้สำหรับลบข้อความ
ปัดนิ้วไปทางขวาบน อื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้าจอหลัก	<b>หน้าป</b> ัฟที่หน้าจอก่อนหน้า	-
ปัดนิ้วขึ้นหรือลงบน: าจอระดับที่ 1	<b>หรื</b> ยกดูฟีเจอร์	-
แตะที่หน้าจอ	เลือกและยืนยัน	-
แตะหน้าจอหลักค้าง	ไข้ลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา	-

#### การปลุกหน้าจอ

ในการปลุกหน้าจอ ให้แตะปุ่มหน้าหลัก ยกข้อมือของคุณ หรือหมุนข้อมือเข้าหาตัวเอง หน้าจอจะสลีปอีกครั้ง หลังผ่านไป 5 วินาทีหากคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ

- 🕡 คุณสามารถเปิดใช้งาน **ยกข้อมือขึ้นเพื่อให้หน้าจอทำงาน** ในแอป Huawei Health
  - ระยะเวลาสูงสุดที่หน้าจอของสายรัดข้อมือสามารถเปิดค้างไว้ได้คือ 5 นาที หากต้องการขยายระยะ เวลาที่หน้าจอเปิดค้างไว้ที่เวลา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้: ไปที่ มากกว่า > เปิดหน้าจอ และจากนั้นเปิด ใช้งาน หน้าจอจะสลีปหลัง 5 นาที ขณะนี้หน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติหลังผ่านไปห้านาที การ เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว คุณจะต้องขยายเวลาอีกครั้งหลังจากที่คุณปลุกหน้า จอ

#### การสลับระหว่างหน้าจอ

ในการสลับระหว่างหน้าจอเมื่อหน้าจอเปิดอยู่ ให้หมุนข้อมือของคุณหรือปัดนิ้วไปทิศทางใดก็ได้บนหน้าจอ คุณสามารถเปิดใช้งาน หมุนเพื่อเปลี่ยนหน้าจอ ในแอป Huawei Health

#### การปิดหน้าจอ

- ลดข้อมือของคุณลงหรือหมุนข้อมือออกจากตัวคุณ
- หน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานสายรัดข้อมือเป็นเวลา 5 วินาที

## การปรับความสว่างของหน้าจอ

ค้นหาหน้าจอ **มากกว่า** จากนั้นไปที่ **ความสว่าง > ความสว่าง** และปรับความสว่างของหน้าจอ

มีระดับของความสว่างอยู่ห้าระดับสำหรับสายรัดข้อมือ ความสว่างของหน้าจอตั้งไว้ที่ระดับ 3 โดยค่าเริ่ม
 ต้น ระดับ 5 คือสว่างที่สุด ขณะที่ระดับ 1 คือมืดที่สุด

คุณสามารถเปิดใช้งาน **ลดค่าความสว่าง** เพื่อตั้งค่าให้สายรัดข้อมือหรื่แสงลงในตอนกลางคืนตั้งแต่เวลา 20:00 น. ถึง 06:00 น. ของวันถัดไปโดยอัตโนมัติ

## การตั้งค่าโซนเวลาและภาษา

หลังจากสายรัดข้อมือซิงค์กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว การตั้งค่าโซนเวลาและภาษาในโทรศัพท์ของคุณจะซิงค์ กับสายรัดข้อมือโดยอัตโนมัติ

หากคุณเปลี่ยนภาษา ภูมิภาค เวลา หรือรูปแบบเวลาบนโทรศัพท์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะซิงค์กับสายรัด ข้อมืออัตโนมัติ ตราบใดที่สายรัดข้อมือยังเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์

- หากสายรัดข้อมือรองรับข้อมูลภาษาและภูมิภาคบนโทรศัพท์ ภาษาบนสายรัดข้อมือจะตรงกันกับ ภาษาที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ
  - 2 หากสายรัดข้อมือรองรับภาษาบนโทรศัพท์แต่ไม่รองรับภูมิภาค สายรัดข้อมือจะแสดงภาษาเดียวกัน กับที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากภาษาที่แสดงบนโทรศัพท์เป็นภาษาโปรตุเกสแบบ บราซิล สายรัดข้อมือจะแสดงภาษาโปรตุเกสแบบยุโรปแทน
  - 3 หากสายรัดข้อมือของคุณไม่รองรับภาษาบนโทรศัพท์ สายรัดข้อมือจะแสดงภาษาอังกฤษโดยค่าเริ่ม ต้น
  - 4 หากภาษาของระบบบนโทรศัพท์คือภาษาจีนดั้งเดิม สายรัดข้อมือจะแสดงเป็นภาษาจีนประยุกต์

# การดูชื่อบลูทูธ, ที่อยู่ MAC และหมายเลขลำดับ

## การดูชื่อบลูทูธ:

**วิธีที่ 1:** เชื่อมต่อสายรัดข้อมือกับโทรศัพท์ของคุณโดยใช้แอป Huawei Health ชื่ออุปกรณ์ที่แสดงในแอป คือชื่อที่จะแสดงเมื่อใช้บลูทูธ

วิธีที่ 2: บนสายรัดข้อมือของคุณ ไปที่ **มากกว่า > ระบบ > เกี่ยวกับ** จะมีชื่ออุปกรณ์แสดงอยู่บนหน้าจอสาย รัดข้อมือ นี่คือชื่อที่คุณจะเห็นเมื่อใช้บลูทูธ

## การดูที่อยู่ MAC:

**วิธีที่ 1:** ไปที่ **มากกว่า > ระบบ > เกี่ยวกับ** บนสายรัดข้อมือของคุณ ที่อยู่ MAC จะแสดงขึ้นเป็นอักขระตัว อักษรและตัวเลข 12 ตัวถัดจาก **MAC**:

**วิธีที่ 2:** ตรวจสอบที่ด้านหลังของสายรัดข้อมือสำหรับที่อยู่ MAC อักขระตัวอักษรและตัวเลข 12 ตัวคือที่อยู่ MAC ของสายรัดข้อมือ

วิธีที่ 3: หากสายรัดข้อมือของคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผ่านแอป Huawei Health ให้เปิดแอป Huawei Health แตะ อุปกรณ์ และจากนั้นแตะชื่ออุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลถัดจาก เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจาก โรงงาน คือที่อยู่ MAC

## การดูหมายเลขลำดับ:

บนสายรัดข้อมือของคุณ ไปที่ **มากกว่า > ระบบ > เกี่ยวกับ** และปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ คุณจะเห็น หมายเลขลำดับของสายรัดข้อมือ ซึ่งมีอักขระตัวอักษรและตัวเลข 16 ตัวถัดจาก **SN**:

# การตรวจสอบข้อมูลระบบ

วิธีที่ 1: ตรวจสอบบนสายรัดข้อมือของคุณ

ในการตรวจสอบเวอร์ซันของสายรัดข้อมือ ให้ไปที่ **มากกว่า** > **ระบบ** และแตะ **เกี่ยวกับ** 

วิธีที่ 2: ตรวจสอบผ่านแอป Huawei Health

หากสายรัดข้อมือของคุณเชื่อมต่อกับแอป Huawei Health ให้เปิดแอปและแตะ **อุปกรณ์** และอุปกรณ์ของ คุณ จากนั้นแตะ **การอัปเดตเฟิร์มแวร์** เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันของสายรัดข้อมือ

## การอัปเดตสายรัดข้อมือ

วิธีที่ 1: เชื่อมต่อสายรัดข้อมือกับโทรศัพท์โดยใช้แอป Huawei Health เปิดแอป Huawei Health แตะ อุปกรณ์ จากนั้นแตะชื่ออุปกรณ์ของคุณ แตะ การอัปเดตเฟิร์มแวร์ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อ อัปเดตสายรัดข้อมือของคุณ

#### วิลีที่ 2:

- สำหรับผู้ใช้ Android: เปิดแอป Huawei Health แตะ อุปกรณ์ จากนั้นแตะชื่ออุปกรณ์ เปิดใช้งาน อัปเด ตอุปกรณ์อัตโนมัติผ่าน Wi-Fi หากการอัปเดตพร้อมใช้งาน การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนสายรัดข้อมือ ของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเดตสายรัดข้อมือ
- สำหรับผู้ใช้ iOS: เปิดแอป Huawei Health แล้วแตะรูปภาพโปรไฟล์ที่มุมซ้ายบน แตะ การตั้งค่า และเปิด ใช้งาน อัปเดตอุปกรณ์อัตโนมัติผ่าน Wi-Fi หากการอัปเดตพร้อมใช้งาน การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบน สายรัดข้อมือของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเดตสายรัดข้อมือ
- ระหว่างการอัปเดต สายรัดข้อมือจะยกเลิกการเชื่อมต่อจากบลูทูธอัตโนมัติ แต่จะเชื่อมต่อใหม่เมื่อทำกา รอัปเดตเสร็จสิ้น

# การคืนค่าสายรัดข้อมือเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

วิธีที่ 1: โดยใช้สายรัดข้อมือ

ปัดนิ้วบนหน้าจอจนกระทั่งพบ **มากกว่า** จากนั้นไปที่ **ระบบ > ตั้งค่าเริ่มต้น** และแตะ การรีเซ็ตสายรัด ข้อมือจะล้างข้อมูลทั้งหมดจากสายรัดข้อมือ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการรีเซ็ตสายรัดข้อมือของคุณ

วิธีที่ 2: โดยใช้แอป Huawei Health

เปิดแอป Huawei Health แตะ **อุปกรณ์** และจากนั้นแตะอุปกรณ์ของคุณ แตะ **เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจาก โรงงาน** 

## การจัดการแอป

## การแจ้งเตือนข้อความ

#### เปิดใช้งานการแจ้งเตือน

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว สายรัดข้อมือจะสามารถซิงค์ข้อความที่แสดงในแถบสถานะของโทรศัพท์กับสายรัดข้อมือ ของคณ

สายรัดข้อมือของคุณสามารถแสดงการแจ้งเตือนจากแอปดังต่อไปนี้: SMS, อีเมล, ปฏิทิน และแพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดียต่างๆ

- 1 อัปเดตสายรัดข้อมือของคุณและแอป Huawei Health ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
- 2 ตั้งค่าแอป Huawei Health เป็นแอปที่ได้รับการป้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าแอปสามารถทำงานในพื้นหลังได้
- 3 สำหรับผู้ใช้ Android: เปิดแอป Huawei Health แตะ อุปกรณ์ จากนั้นแตะอุปกรณ์ของคุณ แตะ การ แจ้งเตือน และเปิดใช้งาน การแจ้งเตือน เปิดสวิตช์สำหรับแอปที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน ในขณะเดียวกัน ให้เปิดใช้งานการแจ้งเตือนในการตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อรับการแจ้งเตือนจากแอป ตัวอย่าง เช่น ผู้ใช้ที่มีโทรศัพท์ที่ใช้ EMUI 8.1.0 ควรดำเนินการดังต่อไปนี้: ไปที่ การตั้งค่า > แอป & การแจ้ง เตือน > Notifications management แตะแอปที่คุณต้องการจะรับการแจ้งเตือน และเปิดใช้งาน Allow notifications และ Display in the status bar

# Notifications Notifications Enable to allow apps to send notifications to your wearable APPS Messages QQ WeChat HiBoard Calendar

4 สำหรับผู้ใช้ iOS: เปิดแอป Huawei Health แตะ อุปกรณ์ จากนั้นแตะชื่ออุปกรณ์ของคุณ เปิดใช้งาน การแจ้งเตือน เปิดสวิตช์สำหรับแอปที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน ในขณะเดียวกัน ให้เปิดใช้งานการแจ้งเตือนในการตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับแอปที่คุณต้องการรับการแจ้ง เตือน

- สายรัดข้อมือของคุณจะไม่แจ้งเตือนข้อความใหม่ในระหว่างออกกำลังกายหรือในโหมดแบตเตอรี่
   ต่ำเป็นพิเศษ หลังจากคุณออกกำลังกายเสร็จหรือปิดใช้งานโหมดแบตเตอรี่ต่ำเป็นพิเศษ ให้ปัดนิ้ว
   บนหน้าจอหลักของสายรัดข้อมือในทิศทางใดก็ได้ (ยกเว้นไปทางซ้าย) เพื่อดูข้อความใหม่
  - หากคุณเปิดใช้งาน ห้ามรบกวนเมื่อไม่ได้สวมใส่ คุณจะได้รับข้อความใหม่ต่อเมื่อสวมใส่สายรัดข้อ
     มือเท่านั้น
  - หากคุณกำลังใช้แอปการสนทนา แอปจะไม่ส่งข้อความแบบพุชไปที่สายรัดข้อมือ ตัวอย่างเช่น
     แอปจะไม่ส่งข้อความบนหน้าจอการสนทนาใน WhatsApp ไปที่สายรัดข้อมือของคุณ
  - สายรัดข้อมือของคุณรองรับข้อความแจ้งเตือนการยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้
    บนหน้าจอรายละเอียดอุปกรณ์ในแอป Huawei Health
    หลังจากเปิดใช้งานฟีเจอร์ข้อความแจ้งเตือนการยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว สายรัดข้อมือของ
    คุณจะสั่นเมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายรัดข้อมือของคุณเชื่อมต่อกับ
    โทรศัพท์อย่างถูกต้อง

#### ปิดใช้งานการแจ้งเตือน

- การปิดใช้งานการแจ้งเตือนในแอป Huawei Health:
  - **สำหรับผู้ใช้ Android:** เปิดแอป Huawei Health แตะ **อุปกรณ์** จากนั้นแตะอุปกรณ์ของคุณ แตะ **การ แจ้งเตือน** จากนั้นเปิดใช้งาน **การแจ้งเตือน**
  - สำหรับผู้ใช้ iOS: เปิดแอป Huawei Health แตะ อุปกรณ์ จากนั้นแตะอุปกรณ์ของคุณ ปิดใช้งาน การ แจ้งเตือน
- คุณสามารถเปิดใช้งาน **ห้ามรบกวน** บนหน้าจอรายละเอียดอุปกรณ์ในแอป Huawei Health ได้ และเมื่อ เปิดใช้งานโหมดนี้แล้ว สายรัดข้อมือของคุณจะไม่สั่นหรือเปิดหน้าจอเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีข้อความขาเข้าใน ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ การยกข้อมือเพื่อปลุกหน้าจอจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งาน **ห้ามรบกวน** ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อไม่ให้พลาดข้อความสำคัญ เราไม่แนะนำให้คุณปิดใช้งานโหมดห้าม รบกวน
- สายรัดข้อมือของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเท่านั้นและจะไม่ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชใดๆ เมื่ออยู่ในโหมด ห้ามรบกวนหรือโหมดสลีป ปัดนิ้วบนหน้าจอหลักของสายรัดข้อมือในทิศทางใดก็ได้ (ยกเว้นไปทางซ้าย)
   เพื่อดูข้อความใหม่

# การดูข้อความ

คุณสามารถรับการแจ้งเตือนบนสายรัดเมื่อการแจ้งเตือนแอปใหม่แสดงขึ้นบนแถบสถานะของโทรศัพท์ เปิด หน้าจอสายรัดข้อมือของคุณเพื่อดูข้อความ ข้อความขาเข้าจะแสดงขึ้นบนหน้าจอสายรัดข้อมือโดยตรงหาก หน้าจอสายรัดข้อมือเปิดอยู่

ไอคอนการแจ้งเตือนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงขึ้นที่มุมขวาบนของหน้าจอสายรัดข้อมือหรือบนหน้าจอ หลังจากที่คุณแตะหน้าจอหลัก ปัดนิ้วไปทางขวาบนหน้าจอหลัก หรือปัดนิ้วขึ้นหรือลงที่รายการแอปของสาย รัดข้อมือเพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อความเพื่อดูข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

- คุณสามารถดูเนื้อหาของหนึ่งข้อความได้โดยตรงเมื่อมีเพียงข้อความเดียวที่แสดงขึ้น หรือแตะเพื่อ
   เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน
  - คุณสามารถปัดนิ้วไปทางขวาบนหน้าจอรายละเอียดข้อความที่ยังไม่ได้อ่านของสายรัดข้อมือเพื่อออก จากการดูหนึ่งข้อความ และลบข้อความออกจากศูนย์ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
  - คุณสามารถบันทึกข้อความที่ยังไม่ได้อ่านบนสายรัดข้อมือได้สูงสุด 10 ข้อความ หากมีข้อความที่ยัง ไม่ได้อ่านมากกว่า 10 ข้อความ ข้อความก่อนหน้านี้จะถูกเขียนทับ ข้อความหนึ่งรายการสามารถแสดง ขึ้นบนหน้าจอได้มากสุดสองหน้าจอ ปัดนิ้วบนหน้าจอเพื่อดูข้อความ คุณสามารถดูเนื้อหาที่เหลืออยู่ บนโทรศัพท์ได้
  - ข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วจะไม่สามารถดูบนสายรัดข้อมือได้อีกต่อไป หากต้องการดูประวัติ
     ข้อความ โปรดตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ
  - คุณไม่สามารถปัดนิ้วไปทางขวาบนหน้าจอหลักของสายรัดข้อมือได้เมื่อไม่มีข้อความที่แคช เนื่องจาก ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะถูกซ่อนไว้โดยอัตโนมัติ

## การลบข้อความ

เมื่อมีข้อความขาเข้าใหม่ ให้ปัดนิ้วบนหน้าจอหลักของสายรัดข้อมือ (ยกเว้นไปทางซ้าย) เพื่อดูข้อความที่ยัง ไม่ได้อ่าน

**ลบหนึ่งข้อความ:** ปัดนิ้วไปทางขวาบนหน้าจอแสดงเนื้อหาข้อความ

ลบข้อความทั้งหมด: แตะ ลบทั้งหมด ที่ด้านล่างของรายการข้อความเพื่อลบข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมด ผู้ใช้ Android: ข้อความจากแอปโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามและข้อความตัวอักษรจะถูกลบโดยอัตโนมัติ เมื่ออ่านหรือถูกลบจากโทรศัพท์ของคุณ

ผู้ใช้ iOS: ข้อความจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่ออ่านหรือถูกลบจากโทรศัพท์ของคุณ

## สายเรียกเข้า

สายรัดข้อมือของคุณจะสั่นและเปิดหน้าจอขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียกเข้า พร้อมกับแสดงชื่อผู้ ติดต่อและหมายเลขด้วยเช่นกัน แตะไอคอนปฏิเสธสายหรือปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างบนสายรัดข้อมือของคุณ เพื่อปฏิเสธสาย หรือแตะหน้าจอสายรัดข้อมือหรือปุ่มหน้าหลักเพื่อละเว้น/ปิดเสียงสายโทรศัพท์ หากคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ ในระหว่างที่มีสายเรียกเข้า สายรัดข้อมือจะแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้คุณทราบ ว่ามีสายที่ไม่ได้รับ ให้ปัดนิ้วไปทางขวาบนหน้าจอหลักเพื่อล้างข้อความ

- 🕡 หน้าจอสายรัดข้อมือจะยังคงเปิดอยู่ในขณะที่แจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียกเข้า
  - สายรัดข้อมือของคุณสามารถทำเครื่องหมายสายที่ไม่ทราบได้ ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เมื่อสายรัดข้อมือจับ คู่กับโทรศัพท์ที่ใช้ EMUI 4.0 หรือใหม่กว่าเท่านั้น
  - สายรัดข้อมือของคุณจะสั่นและเปิดหน้าจอขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียกเข้าในระหว่างออก กำลังกาย
  - เมื่อจับคู่สายรัดข้อมือกับโทรศัพท์ Android ของคุณ ให้แตะหน้าจอสายรัดข้อมือหรือปุ่มหน้าหลัก เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลักและละเว้นสายเรียกเข้า การปิดเสียงสายโทรศัพท์รองรับเฉพาะบน iOS เท่านั้น หากต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ ให้แตะหน้าจอสายรัดข้อมือหรือปุ่มหน้าหลัก สายรัดข้อมือของคุณจะ แสดงหน้าจอการปิดเสียงและหน้าจอหลักหลังจากนั้นสองวินาที ดำเนินการเพื่อปิดเสียงสายโทรศัพท์

## การถ่ายภาพระยะไกล

- 👔 ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้บนโทรศัพท์ Huawei ที่ใช้งานระบบ EMUI 8.1 หรือใหม่กว่าเท่านั้น
- 1 หลังจากเชื่อมต่อสายรัดข้อมือของคุณกับโทรศัพท์แล้ว ให้เปิดกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของคุณ และหน้า จอสายรัดข้อมือจะเปิดขึ้นและแสดงไอคอนกล้องถ่ายรูปดังที่แสดงด้านล่าง



- 2 แตะไอคอนกล้องบนหน้าจอสายรัดข้อมือเพื่อถ่ายภาพในโทรศัพท์ของคุณ สายรัดข้อมือจะกลับไปที่หน้า จอชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูปสองวินาทีหลังถ่ายภาพ
  - หน้าจอสายรัดข้อมือจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีการดำเนินการใดๆ บนหน้าจอชัตเตอร์ของกล้อง ถ่ายรูปเป็นเวลาห้าวินาที
    - 2 จากหน้าจอชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป แตะปุ่มหน้าหลักเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก หรือปัดนิ้วไป ทางขวาบนหน้าจอสายรัดข้อมือเพื่อไปยังหน้าจอก่อนหน้า
    - 3 หากต้องการออกจากหน้าจอชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ให้ปิดแอปกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์หรือ ยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากสายรัดข้อมือ

## การใช้ตัวจับเวลา

ในการใช้ฟังก์ชันตัวจับเวลาบนสายรัดข้อมือของคุณ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1 แตะ **มากกว่า** และจากนั้นเลือก **ตัวจับเวลา**
- 2 แตะ เพื่อเริ่มการจับเวลา ตัวจับเวลาสามารถจับเวลาได้ถึง "59:59.9" เมื่อถึงตัวเลขดังกล่าว แล้ว ตัวจับเวลาจะหยุดด้วยตัวเอง
- 3 ขณะที่ตัวจับเวลาทำงาน คุณสามารถ:
  - แตะ | | เพื่อหยุดจับเวลา
  - แตะ เพื่อจับเวลาต่อ
  - แตะ เพื่อสิ้นสุดการจับเวลาและรีเซ็ตตัวจับเวลาไปที่ "OO:OO.O"
  - ปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อกลับไปยังหน้าจอ **มากกว่า** โดยที่ไม่ต้องหยุดจับเวลา

# การตั้งค่าตัวตั้งเวลา

ในการใช้ตัวตั้งเวลาบนสายรัดข้อมือ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1 หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ไปที่ **มากกว่า > ตัวตั้งเวลา** บนหน้าจอสายรัดข้อมือของคุณ
- 2 การตั้งค่าตัวตั้งเวลา
  - เมื่อใช้ฟังก์ชันตัวตั้งเวลาเป็นครั้งแรก ให้เข้าถึงหน้าจอการตั้งค่าตัวตั้งเวลาของสายรัดข้อมือ และตั้งค่า ชั่วโมง นาที และวินาที โดยที่ช่วงค่าของชั่วโมงคือ O-11 ขณะที่ช่วงค่าของนาทีและวินาทีคือ O-59
  - หากคุณเคยใช้ฟังก์ชันตัวตั้งเวลาก่อนหน้านี้แล้ว ให้เปิดหน้าจอตัวตั้งเวลาที่คุณเข้าถึงครั้งล่าสุด และ
     แตะ
     เดา เดา เละตั้งค่าชั่วโมง นาที และวินาที
- 3 แตะ เพื่อเริ่มตัวตั้งเวลา
- 4 แตะ | | | เพื่อหยุดตั้งเวลาชั่วคราว และแตะ | X เพื่อสิ้นสุดการตั้งเวลา
- 5 สายรัดข้อมือของคุณจะสั่นและหน้าจอจะเปิดเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ปัดนิ้วไปทางขวาบน หน้าจอหรือแตะ เพื่อปิดตัวตั้งเวลา หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ตัวตั้งเวลาจะปิดอัตโนมัติหลัง จากผ่านไป 1 นาที
- i เมื่อเปิดใช้งานตัวตั้งเวลา หน้าจอการตั้งเวลาที่กำลังดำเนินอยู่จะแสดงขึ้นเมื่อคุณกลับสู่หน้าจอนั้นอีก ครั้งจากหน้าจอหลัก

# การตั้งค่าการปลุก

คุณสามารถใช้แอป Huawei Health เพื่อตั้งการปลุกอัจฉริยะหรือการปลุกแจ้งเตือนเหตุการณ์สำหรับสาย รัดข้อมือที่เชื่อมต่ออยู่ได้

- การปลุกอัจฉริยะจะดังขึ้นภายใต้สองเงื่อนไข ซึ่งก็คือจะต้องอยู่ใกล้เวลาที่ตั้งไว้และคุณต้องอยู่ในช่วงหลับ ตื้น การปลุกชนิดนี้ช่วยให้ร่างกายของคุณค่อยๆ ปรับตัวกับการตื่นนอนและช่วยให้คุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึก สดชื่นยิ่งขึ้น
  - ᡝ ฟีเจอร์การปลุกอัจฉริยะใช้งานได้เฉพาะเมื่อไม่ได้เปิดใช้งาน HUAWEI TruSleep TM อยู่เท่านั้น
- การปลุกแจ้งเตือนเหตุการณ์จะดังขึ้นเสมอในเวลาที่กำหนดไว้ หากคุณตั้งแท็กสำหรับการปลุกแจ้งเตือน เหตุการณ์ สายรัดข้อมือจะแสดงแท็ก ไม่เช่นนั้น จะแสดงเฉพาะเวลาเท่านั้น

## สำหรับผู้ใช้ Android:

- 1 เปิดแอป Huawei Health แตะ **อุปกรณ์** แตะอุปกรณ์ของคุณ และจากนั้นไปที่ **เตือน > การแจ้งเตือน** แบบอัจฉริยะ หรือ **เตือน > การแจ้งเตือนเหตุการณ์**
- 2 ตั้งเวลาการปลุก การวนซ้ำ และการปิดเสียงเตือนชั่วคราวภายใต้ **การปลุกอัจฉริยะ**
- 3 แตะ √ ที่มุมบนขวาเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
- 4 ปัดนิ้วลงบนหน้าจอหลักของแอป Huawei Health เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการปลุกซิงค์กับ สายรัดข้อมือของคุณแล้ว

## สำหรับผู้ใช้ iOS:

- 1 เปิดแอป Huawei Health และแตะ อุปกรณ์
- 2 แตะชื่อบลูทูธของสายรัดข้อมือจากรายการอุปกรณ์
- 3 ไปที่ เตือน > การแจ้งเตือนแบบอัจฉริยะ หรือ เตือน > การแจ้งเตือนเหตุการณ์

- 4 ตั้งเวลาการปลุก การวนซ้ำ และการปิดเสียงเตือนชั่วคราวภายใต้ การปลุกอัจฉริยะ
- 5 แตะ บันทึก
- 6 ปัดนิ้วลงบนหน้าจอหลักของแอป Huawei Health เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการปลุกซิงค์กับ สายรัดข้อมือของคุณแล้ว
- เมื่อสายรัดข้อมือส่งเสียง แตะปุ่มหน้าหลักบนสายรัดข้อมือของคุณเพื่อปลุกซ้ำหรือแตะค้างไว้เพื่อปิด
   เสียงปลุก การแตะปลุกซ้ำหมายความว่าการปลุกจะดังขึ้นในอีก 10 นาที
  - หากคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ หลังการปลุกดังขึ้น การปลุกจะเปลี่ยนเป็นปลุกซ้ำโดยอัตโนมัติ หลังการ ปลุกซ้ำ 3 ครั้ง การปลุกจะปิดโดยอัตโนมัติ

# การซิงค์การปลุกจากโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถซิงค์การปลุกจากโทรศัพท์กับสายรัดข้อมือของคุณ (โทรศัพท์ต้องใช้งาน EMUI 8.1 ขึ้นไป) เมื่อ การปลุกบนโทรศัพท์ของคุณดังขึ้น คุณยังสามารถปิดหรือนอนต่อได้โดยใช้สายรัดข้อมือ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายรัดข้อมือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผ่านแอป Huawei Health
  - หากคุณไม่สามารถซิงค์การปลุกจากโทรศัพท์ของคุณได้ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อทั้งสองอุปกรณ์ก่อน
     เชื่อมต่อใหม่และลองอีกครั้ง

#### รายงานสภาพอากาศ

ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ธีมของสายรัดข้อมือที่แสดงสภาพอากาศจากหน้าจอหลัก เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย แล้ว คุณจะสามารถเห็นรายงานสภาพอากาศล่าสุดบนสายรัดข้อมือของคุณ:

- 1 เปิดใช้งาน **รายงานสภาพอากาศ** บนหน้าจอรายละเอียดอุปกรณ์ในแอป Huawei Health
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า GPS และตำแหน่งที่เปิดใช้งานในแผงการแจ้งเตือนและ Huawei Health ได้รับ การอนุญาตสำหรับตำแหน่งแล้ว สำหรับผู้ใช้ที่ใช้โทรศัพท์เวอร์ชันต่ำกว่า EMUI 9.0 ให้เลือก **ใช้ GPS, WLAN และเครือข่ายโทรศัพท์มือ** ถือ หรือ **Use WLAN and mobile networks** สำหรับโหมดการหาตำแหน่งแทน **ใช้ GPS เท่านั้น** 
  - หากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย คุณจะเห็นสภาพอากาศและอุณหภูมิแสดงบนสายรัดข้อมือของคุณ แต่
     หากไม่สามารถซิงค์ได้ สภาพอากาศและอุณหภูมิจะไม่ปรากฏขึ้น
    - ข้อมูลสภาพอากาศที่แสดงบนสายรัดข้อมือของคุณมาจากแอป Huawei Health และอาจแตก ต่างจากสิ่งที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณเล็กน้อย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมาจากผู้ให้บริการรายอื่น
    - คุณสามารถสลับระหว่างอุณหภูมิ °C เซลเซียสและ °F ฟาเรนไฮต์ภายใต้ **รายงานสภาพอากาศ** ใน แอป Huawei Health ได้

## การค้นหาโทรศัพท์โดยใช้สายรัดข้อมือ

เข้าถึงหน้าจอ **มากกว่า** และแตะ **การหาโทรศัพท์** ภาพเคลื่อนไหวจะแสดงบนหน้าจอ หากโทรศัพท์ของคุณ อยู่ในระยะของบลูทูธ โทรศัพท์จะส่งเสียงเรียกเข้า (แม้จะใช้งานในโหมดเงียบ) เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า โทรศัพท์อยู่ที่ใด

- เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายรัดข้อมือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ และแอป Huawei
   Health ทำงานอยู่ในพื้นหลังหรือพื้นหน้า
  - ฟีเจอร์ค้นหาโทรศัพท์จะทำงานเป็นเวลา 15 วินาที หากโทรศัพท์ไม่ตอบสนองหลังจากผ่านไป 30
     วินาที สายรัดข้อมือจะปิดหน้าจอ

## การเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา

สายรัดข้อมือของคุณมาพร้อมหน้าปัดนาฬิกาหลายรูปแบบเพื่อให้คุณสลับระหว่างหน้าปัดต่างๆ ได้ คุณ สามารถเลือกหน้าปัดนาฬิกาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้ ในการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา ให้ดำเนินการดังต่อ ไปนี้:

- วิธีที่ 1: แตะหน้าจอหลักค้างไว้จนกระทั่งสายรัดข้อมือของคุณสั่น หน้าจอหลักจะดูเหมือนว่าซูมออก เมื่อ หน้าจอหลักซูมออกแล้ว คุณสามารถปัดนิ้วผ่านลวดลายต่างๆ บนสายรัดข้อมือของคุณเพื่อเลือกหน้าปัด ได้
- วิธีที่ 2: ไปที่ มากกว่า > Themes จากนั้นรอให้ธีมแสดงหน้าจอหลักในรูปแบบซูมออก จากนั้นปัดนิ้วผ่าน ลวดลายต่างๆ จนกว่าคุณจะพบหน้าปัดที่คุณต้องการ จากนั้นแตะเพื่อเลือกหน้าปัด
- วิธีที่ 3: เปิดแอป Huawei Health ไปที่ หน้าปัดนาฬิกา > มากกว่า และแตะ ติดตั้ง ภายใต้หน้าปัดนาฬิกา ที่คุณต้องการ หน้าปัดนาฬิกาของคุณจะสลับไปยังหน้าปัดนาฬิกาที่เลือกโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับการติดตั้ง แล้ว หรือแตะหน้าปัดนาฬิกาที่ติดตั้งแล้วและแตะ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น เพื่อตั้งหน้าปัดนาฬิกาปัจจุบันเป็นหน้า ปัดนาฬิกาที่คุณต้องการ
  - หน้าจอหน้าปัดนาฬิกาไม่มีในโทรศัพท์ iOS ในการดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกาแบบใหม่ ขอแนะนำ
     ให้คุณจับคู่สายรัดข้อมือของคุณกับโทรศัพท์ Android เป็นการชั่วคราว เมื่อหน้าปัดนาฬิกาที่
     ดาวน์โหลดซิงค์กับนาฬิกาของคุณแล้ว ให้จับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์ iOS ของคุณกลับอีกครั้ง
    - ฟีเจอร์หน้าปัดนาฬิกามีเฉพาะในบางประเทศและภูมิภาคเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สายด่วน Huawei ในพื้นที่

#### การลบหน้าปัดนาฬิกา:

คุณสามารถลบได้เฉพาะหน้าปัดนาฬิกาที่ดาวน์โหลดในแอป Huawei Health เท่านั้น ซึ่งสามารถทำได้ โดยแตะที่หน้าปัดนาฬิกาที่ติดตั้ง จากนั้นแตะ ปี ที่มุมบนขวา

## การออกกำลังกายแบบมืออาชีพ

## การเริ่มออกกำลังกาย

- 1 ปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอหลักของสายรัดข้อมือเพื่อค้นหาหน้าจอ **การออกกำลังกาย**
- 2 ปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอเพื่อเลือกชนิดการออกกำลังกาย สายรัดข้อมือรองรับโหมดการออกกำลังกาย ดังต่อไปนี้ **การวิ่งกลางแจ้ง การวิ่งในร่ม การเดินกลางแจ้ง เดินภายในอาคาร การขี่จักรยานกลางแจ้ง การ ขี่จักรยานในอาคาร เดินสายพานรูปไข่ เดินแกว่งแขน และ อื่นๆ** 
  - (i) การขี่จักรยานกลางแจ้ง รองรั้บบนโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชัน GPS เท่านั้น (โทรศัพท์ที่ใช้ EMUI 5.0 หรือ ใหม่กว่า หรือ iOS 9.0 หรือใหม่กว่า) จะมีการซ่อนไอคอนการปั่นจักรยานกลางแจ้งบนสายรัดข้อมือ ของคุณหากโทรศัพท์ของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้
- 3 คุณสามารถตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกายต่างๆ ได้ เช่น ระยะทาง ระยะเวลา หรือแคลอรี่ที่เผาผลาญ รวมทั้งการแจ้งเตือนสำหรับช่วงระยะห่างแบบกำหนดเอง หลังจากที่ตั้งเป้าหมายของคุณแล้ว ให้แตะ ไอคอนที่ด้านล่างของหน้าจอ และสายรัดข้อมือของคุณจะเริ่มบันทึกการออกกำลังกาย
  - หากคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนช่วงระยะห่าง สายรัดข้อมือของคุณจะทำงานและสั่นในช่วงระยะห่างแต่ละ ช่วง
    - การวิ่งกลางแจ้ง / การเดินกลางแจ้ง / การวิ่งในร่ม / เดินภายในอาคาร : การแจ้งเตือนช่วงระยะ ห่างตั้งไว้ที่ 1 กม. โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถกำหนดระยะทางหรือสลับเป็นช่วงระยะห่างตามเวลา ได้ใน แจ้งเตือน หรือปิดใช้งานโดยไปที่ แจ้งเตือน และเลือก ไม่มี
    - การปั่นจักรยานกลางแจ้ง: การแจ้งเตือนช่วงระยะห่างตั้งไว้ที่ 3 กม. โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถ กำหนดระยะทางหรือสลับเป็นช่วงระยะห่างตามเวลาได้ใน **แจ้งเตือน** หรือปิดใช้งานโดยไปที่ **แจ้ง** เตือน และเลือก ไม่มี
    - อื่นๆ / การขี่จักรยานในอาคาร / เดินสายพานรูปไข่ / เดินแกว่งแขน : การช่วงระยะห่างการแจ้ง เตือนตั้งไว้ที่ 10 นาที โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถกำหนดเวลาได้ใน แจ้งเตือน หรือปิดใช้งานโดย ไปที่ แจ้งเตือน และเลือก ไม่มี
- 4 หากต้องการดูข้อมูลการออกกำลังกายบนสายรัดข้อมือของคุณระหว่างการออกกำลังกายเมื่อหน้าจอเปิด อยู่ ให้ปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอ หากต้องการหยุดการออกกำลังกายชั่วคราว ให้แตะปุ่มหน้าหลักค้างไว้ เป็นเวลา 2 วินาที จากนั้นแตะปุ่มที่เกี่ยวข้องในหน้าจอที่เด้งขึ้นมาเพื่อเริ่มออกกำลังกายต่อหรือสิ้นสุด การออกกำลังกาย
  - แตะ เพื่อเริ่มออกกำลังกายต่อ

- 🕡 จะไม่มีการบันทึกการออกกำลังกายหากระยะทางในการออกกำลังกายน้อยกว่า 100 เมตร
  - การออกกำลังกายจะไม่ได้รับการบันทึกหากใช้เวลาน้อยกว่า 1 นาทีเมื่อคุณกำลังใช้โหมด การขึ่ จักรยานกลางแจ้ง การขึ่จักรยานในอาคาร อื่นๆ เดินสายพานรูปไข่ หรือ เดินแกว่งแขน
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แตะไอคอนสิ้นสุดหลังจากที่เสร็จสิ้นการออกกำลังกายแล้ว เพื่อยืดอายุ การใช้งานแบตเตอรี่
  - ในระหว่างการออกกำลังกาย สายรัดข้อมือของคุณจะสั่นและหน้าจอจะทำงานหากมีสายเรียกเข้า เมื่อ มีข้อความใหม่ ข้อความจะได้รับการบันทึกในพื้นหลัง คุณสามารถปัดนิ้วไปทางขวาบนหน้าจอหลัก เพื่อดูข้อความใหม่หลังจากที่การออกกำลังกายของคุณสิ้นสุดลงแล้ว

# การบันทึกข้อมูลกิจกรรมประจำวัน

สวมใส่สายรัดข้อมืออย่างเหมาะสมและสายรัดข้อมือของคุณจะบันทึกข้อมูลกิจกรรมโดยอัตโนมัติ รวมทั้ง จำนวนก้าว ระยะทางการออกกำลังกาย และปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญ ดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลกิจกรรมประจำวันของคุณ:

## วิธีที่ 1: ดูข้อมูลกิจกรรมประจำวันบนสายรัดข้อมือ

ปัดนิ้วบนหน้าจอสายรัดข้อมือและสลับเป็นหน้าจอ **กิจกรรม** ปัดนิ้วขึ้นหรือลงที่หน้าจอเพื่อดูจำนวนก้าว ปริ มาณแคลอรี่ที่เผาผลาญ ระยะทางการออกกำลังกาย ระยะเวลาของกิจกรรมการออกกำลังกายระดับปาน กลาง-สูง และเวลาที่ลุกขึ้นยืน

## วิธีที่ 2: ดูข้อมูลกิจกรรมประจำวันผ่านแอป Huawei Health

ดูข้อมูลกิจกรรมของคุณอย่างละเอียดบนหน้าจอหลักในแอป Huawei Health

- เมื่อต้องการดูข้อมูลกิจกรรมประจำวันในแอป Huawei Health ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายรัดข้อมือ
   ของคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยใช้แอป Huawei Health แล้ว
  - ข้อมูลการออกกำลังกายของคุณจะรีเซ็ตที่เวลา 24:00 น. ทุกคืน

## สุขภาพและความฟิต

## การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

#### การวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณด้วยตนเอง

- 1 ยกแขนค้างไว้นิ่งๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายรัดข้อมือของคุณเปิดอยู่อย่างถูกต้อง
- 2 ปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอหลักจนกระทั่งพบ อัตราการเต้นหัวใจ
- 3 แตะเพื่อเริ่มการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ และตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบันของคุณ
- 4 การวัดแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 45 วินาที และอัตราการเต้นของหัวใจที่แสดงขึ้นจะอัปเดตทุก 3 วินาที
- 5 ในระหว่างการวัด คุณสามารถกดปุ่มหน้าหลักหรือปัดนิ้วไปทางขวาบนหน้าจอเพื่อหยุดการวัดได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะเด้งขึ้นเมื่อคุณไม่ได้สวมใส่สายรัดข้อมือหรือสวมใส่ไม่ถูกต้อง
  - เพื่อให้แน่ใจถึงความแม่นยำในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ให้สวมใส่สายรัดข้อมืออย่างถูกต้อง
    และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารัดสายรัดแน่นดีแล้ว ตรวจสอบว่าตัวเรือนสายรัดสัมผัสกับผิวหนังของ
    คุณโดยตรง
    - อยู่ให้นิ่งที่สุดเท่าที่ทำได้ในระหว่างการวัด
    - ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจจากการวัดด้วยตนเองจะไม่ซิงค์กับแอป Huawei Health
    - การวัดจะถูกขัดจังหวะหากคุณปัดนิ้วไปทางขวาบนหน้าจอสายรัดข้อมือ ได้รับสายเรียกเข้า หรือ
       การปลุกดังขึ้น

#### การวัดอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการออกกำลังกาย

สายรัดข้อมือของคุณแสดงอัตราการเต้นของหัวใจของคุณในระหว่างการออกกำลังกาย หลังจากที่คุณเริ่มการออกกำลังกาย ให้ปัดนิ้วบนหน้าจอสายรัดข้อมือเพื่อตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ และโซนอัตราการเต้นหัวใจของคุณ อัตราการเต้นของหัวใจที่แสดงขึ้นจะอัปเดตทุก 5 วินาที คุณสามารถตั้งขีดจำกัดสูงสุดสำหรับอัตราการเต้นของหัวใจและโซนเป้าหมายของคุณบนสายรัดข้อมือ สำหรับโหมดการออกกำลังกายแต่ละชนิดได้ ในระหว่างการออกกำลังกาย หากอัตราการเต้นของหัวใจของ คุณเกินค่าที่คุณตั้งไว้ในแอป Huawei Health ("220 - อายุของคุณ" โดยค่าเริ่มต้น) สายรัดข้อมือของคุณ จะสั่นเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบ แตะปุ่มหน้าหลักหรือปัดนิ้วไปทางขวาบนหน้าจอเพื่อเลิกแสดงการแจ้ง เตือน

หลังจากที่เสร็จสิ้นการออกกำลังกายแล้ว คุณสามารถตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ย อัตราการ เต้นหัวใจสูงสุด และโซนอัตราการเต้นหัวใจจากการออกกำลังกายบนหน้าจอผลลัพธ์ได้ คุณสามารถดูกราฟที่แสดงอัตราการเต้นของหัวใจตลอดช่วงของการออกกำลังกาย อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด และอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยสำหรับการออกกำลังกายแต่ละชนิดได้บนหน้าจอบันทึกการออกกำลัง กายในแอป Huawei Health

- หากคุณถอดสายรัดข้อมือออกจากข้อมือของคุณในระหว่างการออกกำลังกาย สายรัดข้อมือจะไม่
   แสดงอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับช่วงเวลานั้นๆ อย่างไรก็ตาม สายรัดข้อมือจะตรวจสอบอัตราการ
   เต้นของหัวใจของคุณต่อไป สายรัดข้อมือจะบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของคุณต่อเมื่อคุณสวมใส่
   สายรัดข้อมือกลับอีกครั้ง
  - หากสายรัดข้อมือของคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ สายรัดข้อมือจะเริ่มวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ ในเวลาจริงเมื่อคุณเริ่มออกกำลังกายในแอป Huawei Health

#### การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่อง

เมื่อคุณเชื่อมต่อสายรัดข้อมือกับโทรศัพท์โดยใช้แอป Huawei Health คุณสามารถเปิดใช้งาน **การตรวจวัด** อัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่อง ในแอปได้ ฟีเจอร์นี้ปิดใช้งานอยู่โดยค่าเริ่มต้น ความถี่ของการวัด

- 1 จะมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักทุก 10 นาทีเมื่อตรวจพบว่าคุณไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่จริงๆ (เช่น การนั่ง)
- 2 จะมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจทุก 10 นาทีในระหว่างกิจกรรมที่มีความเข้มข้นปานกลาง (เช่น เมื่อคุณ กำลังเดิน)
- 3 จะมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจทุกวินาทีในระหว่างกิจกรรมที่มีความเข้มข้นสูง (เช่น เมื่อคุณกำลังวิ่ง) โดยจะใช้เวลาประมาณ 6 ถึง 10 วินาทีเพื่อวัดและแสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจครั้งแรก ซึ่งความล่าช้า ในครั้งแรกนี้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

#### การวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักคือตัวชี้วัดทั่วไปของสุขภาพหัวใจ และหมายถึงอัตราการเต้นของหัวใจที่วัดใน สภาวะที่นิ่งสงบ ไม่เคลื่อนไหว และไม่หลับ

เพื่อให้สายรัดข้อมือของคุณตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักของคุณอยู่เสมอ ให้เปิดใช้งาน **การ** ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่อง ในแอป Huawei Health

- หากคุณปิดใช้งาน การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจใน แอปจะไม่สามารถรับการอัปเดตได้
  - เวลาที่ดีที่สุดในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักคือหลังจากที่คุณตื่นนอนในตอนเช้าทันที อุปกรณ์ไม่สามารถตรวจพบเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่แน่นอนเพื่อตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจขณะ พักของคุณได้ ดังนั้นอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักอาจไม่แสดงตลอดเวลาในแอป และอาจแตกต่าง ไปจากค่าจริงเล็กน้อย

## ติดตามการนอนหลับ

สายรัดข้อมือของคุณจะรวบรวมข้อมูลการนอนหลับและระบุสถานะการนอนหลับของคุณเมื่อสวมสายรัดข้อ มือขณะนอนหลับ และสามารถตรวจพบว่าคุณกำลังหลับและตื่นโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะครึ่ง หลับครึ่งตื่นหรือหลับลึก คุณสามารถซิงค์และดูข้อมูลการนอนหลับโดยละเอียดได้ในแอป Huawei Health คุณสามารถเปิดใช้งาน **HUAWEI TruSleep** <sup>TM</sup> ในแอป Huawei Health

สายรัดข้อมือใช้เทคโนโลยีการติดตามการนอนหลับ HUAWEI TruSleep <sup>TM</sup> เพื่อตรวจสอบว่าคุณอยู่ใน สถานะหลับลึก ครึ่งหลับครึ่งตื่น ช่วงการหลับแบบ REM (Rapid Eye Movement) หรือตื่นได้อย่างถูกต้อง และให้การประเมินคุณภาพการนอนหลับและคำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของคุณ 👔 การเปิดใช้งาน TruSleep อาจลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของสายรัดข้อมือเล็กน้อย

## การแจ้งเตือนกิจกรรม

เมื่อมีการเปิดใช้งาน **การแจ้งเตือนกิจกรรม** สายรัดข้อมือจะตรวจวัดกิจกรรมของคุณตลอดวันในช่วงที่เพิ่ม (ตั้งค่าไว้ 1 ชั่วโมงตามค่าเริ่มต้น) สายรัดข้อมูลของคุณจะสั่นและเปิดหน้าจอเพื่อแจ้งเตือนคุณให้แน่ใจว่าคุณ มีสมดุลของกิจกรรมและการพักผ่อนที่ดีตลอดวัน

ปิดใช้งาน **การแจ้งเตือนกิจกรรม** ในแอป Huawei Health ถ้าคุณพบว่าการแจ้งเตือนนั้นรบกวน

- สายรัดข้อมือของคุณจะไม่สั่นเพื่อแจ้งเตือนคุณให้เคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ถ้าคุณได้เปิดใช้งาน ห้าม
   รบกวน สำหรับสายรัดข้อมือของคุณในแอป Huawei Health
  - สายรัดข้อมือของคุณจะไม่สั่นเมื่อตรวจจับว่าคุณกำลังนอนหลับอยู่
  - สายรัดข้อมือของคุณจะส่งการแจ้งเตือนตั้งแต่ 08:00 น. ถึง 12:00 น. และตั้งแต่ 14:00 น. ถึง
     20:00 น. เท่านั้น