
<u>DURUM – 4 ...DEBİLERİN FARKLI</u> <u>VE YOĞUŞMANIN OLDUĞU DURUM</u> <u>EŞANJÖRÜN SUPPLY (TAZE HAVA)TARAFI İÇİN</u>


REFERANS VERİM DEĞERİ : DÜŞÜK HAVA DEBİSİNE GÖRE OLAN HIZDAKİ DENEYSEL VERİMDİR. (nREF)


Cr = 1 eğrisine göre (nREF) değeri için aşağıdaki tablodan NTU değeri okunur.



Cross-flow with both fluids unmixed

Buradan okunan NTU değeri için aşağıdaki formül (kontrol edilerek) Edry değeri hesaplanır.








Buradaki Cr değeri seçim için girilen debilerin oranıdır.

Supply debisi (Taze hava) az iken Kuru verim değeri ηdry = Edry

Ewet değeri için aşağıdaki diyagram-3 ten extract giriş sıcaklığı ve % RH değerine göre wet K düzeltme katsayısı bulunur. Buradan wet efficiency ve effectiveness değeri için aşağıdaki formül kullanılır.

 $\eta \text{wet} = \text{Ewet} = \text{Edry}^*[((K-1)^*Cr)+1]$



Diyagram-3/Diagram-3
Yüzey yoğuşması düzeltme faktörleri
Surface condensation correction factors

Supply debisi (Taze hava) fazla iken Kuru verim değeri ndry = Edry *Cr

Ewet değeri için yukarıdaki diyagram-3 ten extract giriş sıcaklığı ve % RH değerine göre wet K düzeltme katsayısı bulunur. Buradan wet efficiency ve effectiveness değeri için aşağıdaki formül kullanılır.

Ewet = Edry*[((K-1)*(1/Cr)*1,25)+1]


nwet = **E**wet*Cr

EŞANJÖRÜN EXTRACT (EGZOST)TARAFI İÇİN

*****REFERANS VERİM DEĞERİ : DÜŞÜK HAVA DEBİSİNE GÖRE OLAN HIZDAKİ


DENEYSEL VERİMDİR. (ηREF)


Cr = 1 eğrisine göre (nREF) değeri için aşağıdaki tablodan NTU değeri okunur.



Cross-flow with both fluids unmixed

Buradan okunan NTU değeri için aşağıdaki formül (kontrol edilerek) Edry değeri hesaplanır.








Buradaki Cr değeri seçim için girilen debilerin oranıdır.

Extract debisi (Egzost) az iken Kuru verim değeri ηdry = Edry

Ewet değeri için aşağıdaki diyagram-3 ten extract giriş sıcaklığı ve % RH değerine göre wet K düzeltme katsayısı bulunur. Buradan wet efficiency ve effectiveness değeri için aşağıdaki formül kullanılır.

 η wet = \mathbf{E} wet = \mathbf{E} dry/[((K-1)*(1/Cr)*1,25)+1]



Diyagram-3/Diagram-3 Yüzey yoğuşması düzeltme faktörleri Surface condensation correction factors

Extract debisi (Egzost) fazla iken Kuru verim değeri ηdry = εdry *Cr

Ewet değeri için yukarıdaki diyagram-3 ten extract giriş sıcaklığı ve % RH değerine göre wet K düzeltme katsayısı bulunur. Buradan wet efficiency ve effectiveness değeri için aşağıdaki formül kullanılır.

Ewet = Edry/[((K-1)*Cr)+1]

ηwet = **E**wet*Cr

buradan nwet değerine göre yeni çıkış değerleri hesaplanır.

ISI – SOĞU KAZANCI HESABI daha önceki gibi aynı şekilde olacaktır

BASINÇ KAYBI HESABI daha önceki gibi aynı şekilde olacaktır.

Enerji Verimi ve ERP direktifi için ısı verimi değerleri tespit edilmesi

******Bu verim hesabında hep taze hava debisi referans alınacaktır.******

Bu konu başlığı için önceki hesap yönteminde kullanılan kuru verim bulma yolu <u>izlenmeyecektir</u>. (NTU ve kuru verim hesaplama kısmı bu durum için by-pass edilecektir.)

Aşağıdaki tablodaki hesap yöntemi kullanılarak <mark>ηref</mark> için tablodaki ε değeri ve η= <mark>ηref</mark>*(1-1/ε) formülünden enerji verimliliği ve sınıflandırması aynı şekilde kullanılacaktır.

Heat recovery classes 16 according to **DIN EN 13053**

Reference values

H-Class	Energy efficiend	cy"	Base for Energy Efficiency Values				
		100	η_c	Δp,	mg.	ε	η,
H1	η, ≥ 71	l .	0,75	2x 28	0 Pa	19,5	0,71
H2	71 > η, ≥ 6⁄	4	0,67	2x 23	0 Pa	21,2	0,64
H3	$64>\eta_{\rm e}\geq 55$	5	0,57	2x 17	0 Pa	24,2	0,55
H4	55 > η _e ≥ 45	5	0,47	2x 12	5 Pa	27,3	0,45
H5	45 > η, ≥ 36	5	0,37	2x 10	0 Pa	26,9	0,36
H6	η, < 36	5					
Calculation of the HI	RS energy efficiency (h _e) w	ith:					
Temperature transfer rate HRS ¹⁷		$\eta_t = (t_{\text{NAP}} - t_{\text{COA}}) / (t_{\text{ETA}} - t_{\text{COA}}) \times 100$				[%]	
Pressure loss:		$\Delta p_{\text{HRS}} = \Delta p_{\text{HRS},SUP} + \Delta p_{\text{HRS},ETA}$				[Pa]	
Electrical auxiliary energy HRS®: Coefficient of performance HRS: Energy efficiency HRS:		$P_{el,res} = q_v \times \Delta p_{res}$		*	[W]		
		$\varepsilon = Q_{\text{els}} / P_{\text{el,res}}$				[-]	
		$\eta_e = \eta_e \times (1 - 1 / \epsilon)$				[%]	

Classes define the quality of heat recovery for conditions of balanced mass flows (1:1) irrespective of the HRS. The sole application of the thermal efficiency of the HRS is no longer permitted.
 The data is based on the values according to DIN EN 13053 as shown on the right-hand side of the table above with thermal efficiency (dry) n_k [%] according to EN 308 (for 1:1 mass flow ratio).
 with volume flow rate: qv [m³/s]; operating power HRS: P_{el,Anx} [W].

Termal verim hesabı daha önceki hesap yöntemi kullanılmadan ϵ termal = $\frac{\eta ref}{\eta}$ olarak eşitlenip rapora yazılacaktır.

Raporlama kısmında verim ve effectiveness sonuçları için

Diğer kısımlar daha önceki raporlama sayfasındaki gibi olacaktır.