# Описание проекта A'PROPOS и Алгоритм преобразования данных проекта A'PROPOS в данные документа ВЕРТИКАЛЬ

## Описание проекта A'PROPOS

Проект A'PROPOS может служить источником информации для создания в документе ВЕРТИКАЛЬ следующих объектов:

- 1. Чертежи заготовки и детали;
- 2. Обезличенные операции;
- 3. Операционные эскизы;
- 4. Обезличенные переходы;
- 5. Параметры переходов.

Все данные проекта A'PROPOS хранятся в ini-подобном файле проекта \*.APRk. Пример файла - Корпус.APRk Существует режим работы A'PROPOS, в котором файлы проектов имеют расширение \*.APRx. В данном описании этот режим не рассматривается.

## Часть структуры файла проекта A'PROPOS, значимая для построения интеграции

## Секции описания технологии

Основной секцией документа, содержащей информацию о технологии обработки, генерируемой на стороне A'PROPOS является секция [dimsPARAM.T].

Определение полей, формирующих секцию [dimsPARAM.T], содержится в секции [dims.T]

Пример секции [dims.T]:

```
DIMS.T

[DIMS.T]
dimsHEAD=operID, suboperSEQ, baseTsurfID, baseTDEV, surfTID1, surfTID2, dimDIR, dimVAL, upDEV, lowDEV,
QUAL, Zmin, MERTRIX, TAG, CADfile,
dimsHEADALIAS=, , , , , , , , , , Zmin, , , CAD-,
```

Пример секции [dimsPARAM.T]

## dimsPARAM.T [dimsPARAM.T] 1=0, , , , 5, 1, , 22.000, , -0.5200, h14, , -4.30, L1.0, 2=0, , , , 6, 4, 1, 9.200, , -0.3600, h14, , 15.50, L1.1, 3=0, , , , 7, 8, 2, 8.200, , -0.3600, h14, , 13.30, L1.2, 4=5, , 1, , 5, 3, , 12.300, , -0.2700, h13, , 13.20, L2.0, 5=5, , 1, , 6, 2, 1, 3.900, , -0.1800, h13, , 13.20, L2.1, 6=60, , 6, , 1, 5, , 20.800, , -0.1300, h11, 0.68, -4.30, L3.0, 7=60, , , , 5, 101, , 5.000, 0.0380, -0.0380, js11, , -2.10, L4.0, 8=60, , 1, , 5, 3, , 10.000, , -0.0580, h10, 0.70, 13.20, L5.0, 9=60, , 6, , 5, 1, , 20.000, , -0.1300, h11, 0.67, -4.30, L6.0, 10=60, , 5, , 1, 12, , 6.000, 0.0380, -0.0380, js11, , 7.60, L7.0, 11=60, , 5, , 4, 6, 1, 10.000, , -0.1100, h11, 0.69, 15.50, L3.1, 12=60, , , , 6, 102, 1, 7.790, 0.0040, -0.0040, js6, , 12.70, L4.1, 13=60, , , , 6, 103, 1, 2.789, 0.0010, -0.0010, js3, , -8.80, L5.1, 14=60, , 5, , 6, 2, 1, 5.800, 0.0480, , H10, 0.74, 26.20, L6.1, 15=60, , 5, , 6, 4, 1, 10.707, , -0.0180, h7, 0.69, 15.50, L7.1, 16=60, , 5, , 103, 11, 1, D 2.000, 0.0600, , H11, , -6.50, D8.1, $17\!=\!60,\;,\;5,\;,\;102,\;13,\;1,\;D\qquad6.000,\;0.0750,\;,\;H11,\;,\;6.20,\;D9.1,\\18\!=\!60,\;,\;5,\;,\;8,\;7,\;2,\;9.000,\;,\;-0.0900,\;h11,\;0.71,\;13.30,\;L2.2,$ 19=60, , , , 7, 105, 2, 3.210, 0.0010, -0.0010, js3, , -3.40, L3.2, $20{=}60\,,\;\;,\;5\,,\;\;,\;7\,,\;8\,,\;2\,,\;\;9\,.722\,,\;\;,\;\;-0\,.0150\,,\;\;h7\,,\;\;0\,.71\,,\;\;13\,.30\,,\;\;\text{L}4\,.2\,,$ 21=125, , 5, , 4, 6, 1, 10.912, , -0.0050, h4, 0.20, 15.50, L10.1, 22=125, , 5, , 8, 7, 2, 9.928, , -0.0060, h5, 0.20, 13.30, L5.2, 23=0, , , , , , , 24=0, , , , , , , , , , , , , , , 25=0, , , , , , , , , , , , , , , ,

Поля секции [dimsPARAM.T], с которыми будет осуществлять работу модуль интеграции:

1. operID - номер операции.

Количество уникальных ненулевых номеров операций, содержащихся в секции [dimsPARAM.T], определяет количество создаваемых в документе ВЕРТИКАЛЬ обезличенных операций.

Значение поля "Номер операции" совместно с данными из секции [dimsPARAM.T] используется для определения класса создаваемой операции. Логика расписана ниже.

2. suboperSEQ - номер перехода.

Количество уникальных номеров переходов в пределах операции определяет количество создаваемых в документе ВЕРТИКАЛЬ обезличенных переходов.

3. dimVAL - номинал размера;

upDEV - верхнее отклонение;

lowDEV - нижнее отклонение;

QUAL - квалитет;

TAG - наименование параметра.

Значения совокупности описанных полей используется для создания в документе ВЕРТИКАЛЬ параметров.

4. CADfile - CAD-файл.

Поле, предназначенное для указания ссылки на графический документ - чертеж заготовки или операционный эскиз.

## Секция настроек "ГРАФИТ-ТМ" (шаги плана обработки)

Информация о соответствии номеров операций шагам плана обработки, сконфигурированного в A'PROPOS, описывается параметрами ETOPERATIONSLAYOUT и ETPALIAS секции [GRAPHIT-TM].

Пример секции [GRAPHIT-TM]

```
[GRAPHIT-TM]
...
ETOPERATIONSLAYOUT=0,5,55,60,110,115,120,125,175,180,185,235,
ETPALIAS=ZAG,MO1,TO1,MO2,XTO,MOxto,TO2,MO3,COAT,MOcoat,MO4,GALV,
...
```

Поля секции [GRAPHIT-TM], с которыми будет осуществлять работу модуль интеграции:

- 1. ETOPERATIONSLAYOUT- границы шагов плана обработки. Вхождение операции в шаг обработки определяется вхождением номера операции в диапазон, определенный в поле ETOPERATIONSLAYOUT.
- 2. ETPALIAS- наименования шагов плана обработки. Наименования шагов плана обработки однозначно связаны с классами операций и переходов в структуре ТП ВЕРТИКАЛЬ

## Секция описания детали

Информация о параметризованном представлении детали хранится в секции [dimsPARAM]. Определение полей, формирующих секцию [dimsPARAM], содержится в секции [DIMS].

Пример секции [DIMS]:

```
DIMS

[DIMS]
dimsHEAD=surfID1, surfID2, surfID2TYPE, dimDIR, dimVAL, upDEV, lowDEV, MERTRIX, TAG, CADfile,
dimsHEADALIAS=, , , , , , , CAD-,
```

Пример секции [dimsPARAM]

```
dimsPARAM]

[dimsPARAM]

1=9, 2, 1, D50, -0.030, , Test3

2=9, 8, 1, D35, 0.160, , , Test3

3=9, 6, 1, D55, 0.100, , , Test3

4=9, 4, 1, D70, -0.020, , Test3

5=5, 3, , -30, , -0.250, , Test3

6=5, 7, , , -20, 0.065, -0.065, , Test3

7=5, 1, , , -90, , -0.220, , Test3
```

Поля секции [dimsPARAM], с которыми будет осуществлять работу модуль интеграции:

1. CADfile - CAD-файл. Поле, предназначенное для указания ссылки на графический документ - чертеж детали.

### Ссылки на CAD-файлы в проекте

Система работает с CAD-файлами в соответствии с выбранной CAD-системой (главным является расширение файла CAD-системы, для примера, для AutoCAD это .DWG). Все CAD-файла должны быть размещены в каталоге проекта (или наоборот :)). Для имен CAD-файлов применяются следующие соглашения (считаем, что расширение файла гипотетической CAD-системы равно CAD):

RootNameAPRx = полное имя файла APRx-проекта без расширения Такой файл только один!

RootNameCAD = полное имя файла CAD-проекта без расширения = RootNameAPRx. Является главным именем (корнем) семейства файлов чертежа и операций

RootNameCAD + "\_XXXX" = полное имя файла заготовки или операции CAD-проекта без расширения = RootNameCAD + "\_XXXX" где XXXX = [0..9][0..9][0..9][0..9]"

RootNameCAD+"\_XXXXК"= полное имя файла контрольной операции (карты) CAD-проекта без расширения = RootNameCAD + "\_XXXXK" где XXXX = "[0..9][0..9][0..9]" K="K"

RootNameCAD\_0000 = полное имя CAD-файла заготовки проекта без расширения

RootNameCAD\_0005 = полное имя CAD-файла технологического эскиза операции № 5 без расширения

RootNameCAD\_0035K= полное имя файла контрольной карты/операции №35 CAD-проекта без расширения

Пример семейства имен проекта APRtest

RootNameAPRx=APRtest.APRx
RootNameCAD=APRtest.CAD
RootName\_0000=APRtest\_0000.CAD (полное имя CAD-файла заготовки проекта)
RootName\_0005=APRtest\_0005.CAD (полное имя CAD-файла технологического эскиза операции № 5)
RootName\_0035K=APRtest\_0035K.CAD (полное имя файла контрольной операции (карты) CAD-проекта)

## Алгоритм преобразования данных проекта A'PROPOS в данные документа ВЕРТИКАЛЬ

Базовая часть функционала модуля интеграции основана на принятии решений по результатам анализа файла проекта A'PROPOS - парсинга секций документа и их отдельных частей.

После указания файла проекта A'PROPOS модуль интеграции осуществляет наполнение документа ВЕРТИКАЛЬ данными по следующему алгоритму:

- 1. Отключение нумераторов в документе ТП;
- 2. Создание в ТП чертежей детали и заготовки;
- 3. Создание операций в ТП;
- 4. Создание эскизов в операциях;
- 5. Создание переходов в операциях;
- 6. Создание параметров в переходах.

## Создание в ТП чертежей детали и заготовки

## Деталь

Путь размещения файла чертежа детали определяется следующим образом: %projectPATH% + "CADfile" + ".cdw", где:

- %projectPATH% путь размещения проекта A'PROPOS;
- CADfile значение в поле CADfile секции [dimsPARAM];
- .cdw добавляемое к наименованию файла расширение КОМПАС.

В документе ТП создается объект класса "Чертеж" с фиксированным наименованием (значение атрибута *caption*) "Деталь", к которому по внешней ссылке подключается найденный файл.

#### Заготовка

Путь размещения файла чертежа заготовки определяется следующим образом: %projectPATH% + "CADfile" + ".frw", где:

- %projectPATH% путь размещения проекта A'PROPOS;
- CADfile значение в поле CADfile секции [dimsPARAM.T] для любой из строк у которой значение поля operID=0;
- .frw добавляемое к наименованию файла расширение КОМПАС.

В документе ТП создается объект класса "Чертеж" с фиксированным наименованием (значение атрибута *caption*) "Заготовка", к которому по внешней ссылке подключается найденный файл.

#### Создание операций в ТП

При нахождении каждого нового уникального ненулевого значения поля operID в секции [dimsPARAM.T] в документе ТП создается новая операция на последней позиции. Для создаваемой операции:

1. Класс определяется в зависимости от принадлежности номера операции к шагу плана обработки (см. описание секции настроек "ГРАФИТ-ТМ", параметры - ETOPERATIONSLAYOUT и ETPALIAS).

Операция относится к шагу плана обработки, если ее номер больше или равен начальному номеру этого шага и меньше, чем номер следующего шага.

Соответствие шагов плана обработки и классов операций:

- а. ZAG соответствие отсутствует, операция не создается;
- b. MO1 mex\_oper;
- c. TO1 trm\_oper;
- d. MO2 mex\_oper;
- e. XTO trm\_oper;
- f. MOxto mex\_oper;
- g. TO2 trm\_oper;
- h. MO3 mex\_oper;
- COAT pok\_oper;

- j. MOcoat mex\_oper;
- k. MO4 mex\_oper;
- I. GALV pok\_oper
- 2. В атрибут "Номер операции" записывается значение из поля operID секции [dimsPARAM.T];
- 3. В атрибут "Операция" записывается значение поля ETPALIAS, соответствующее шагу плана обработки.

#### Создание эскизов в операциях ТП

Путь размещения файла эскиза для созданной операции определяется следующим образом: %projectPATH% + "CADfile" + ". frw", где:

- %projectPATH% путь размещения проекта A'PROPOS;
- CADfile значение в поле CADfile секции [dimsPARAM.T] для строк, соответствующих создаваемой операции;
- .frw добавляемое к наименованию файла расширение КОМПАС.

В документе ТП под операцией создается объект класса "Эскиз" с наименованием (значение атрибута *caption*) "Эскиз", к которому подключается найденный файл, как внутренний файл документа.

#### Создание переходов в операциях ТП

При нахождении каждого нового уникального не пустого значения поля suboperSEQ в секции [dimsPARAM.T] в соответствующей операции создается новый переход на последней позиции. Для создаваемого перехода:

- 1. Класс определяется в зависимости от принадлежности операции, в которой создается переход, к шагу плана обработки (см. описание секции настроек "ГРАФИТ-ТМ", параметры ETOPERATIONSLAYOUT и ETPALIAS). Соответствие шагов плана обработки и классов переходов:
  - а. ZAG соответствие отсутствует, операция не создается;
  - b. MO1 mex\_step;
  - c. TO1 trm\_step;
  - d. MO2 mex\_step;
  - e. XTO trm\_step;
  - f. MOxto mex\_step;
  - g. TO2 trm\_step;h. MO3 mex\_step;
  - i. COAT pok\_step;
  - j. MOcoat mex\_step;
  - k. MO4 mex\_step;
  - I. GALV pok\_step
- 2. В атрибут "Номер перехода" записывается значение из поля suboperSEQ секции [dimsPARAM.T];
- 3. В атрибут "Переход" записывается значение поля ETPALIAS, соответствующее шагу плана обработки.

В том случае, если для создаваемой операции во всех строках секции [dimsPARAM.T] не задано значение в поле suboperSEQ, то для данной операции создается один переход. Правила его заполнения те же.

## Создание параметров в переходах ТП

В каждом созданном переходе создаются объекты-параметры.

Количество создаваемых параметров в переходе определяется количеством строк в секции [dimsPARAM.T], описывающих данный переход.

Ссылки на созданные в переходе параметры добавляются в текст перехода через запятую.

Заполнение атрибутов создаваемого параметра:

- 1. show true;
- 2. showname true;
- 3. param значение поля "TAG" в секции [dimsPARAM.T];
- 4. value комплексное значение типа "Размер":
  - а. номинал значение поля "dimVAL" в секции [dimsPARAM.T];
  - b. если значения полей "upDEV" и "lowDEV" в секции [dimsPARAM.T] не заданы, то:
    - і. класс допуска значение поля "QUAL" в секции [dimsPARAM.T];
    - іі. верхнее и нижнее отклонение не заполняются;
  - с. если значения полей "upDEV" и "lowDEV" в секции [dimsPARAM.T] заданы, то:
    - i. верхнее и нижнее отклонение значения полей "upDEV" и "lowDEV" в секции [dimsPARAM.T] соответст венно;
    - іі. класс допуска не заполняется;

5. idcad - ⚠ значение поля "CADID" в секции [dimsPARAM.T].