No. de chasis:

Kilometraje:

Cód. de Motor:





SERVICIO BÁSICO DE MANTENIMIENTO

Aplica para Vento, Polo, Clasico, Bora, Jetta, Beetle, Golf, Tiguan, Passat, Volkswagen CC y Touareg.
(Cada año o 15,000 km, lo que ocurra primero). Emplear obligatoriamente: mantenimiento a la milésima.



0

ACTIVIDADES		ESTA	ATUS		OBSERVACIONES					
	Bien	Mal	Corregido							
	0		sí	NO	Ar Malay					
Realizar una consulta de averías con el equipo de diagnóstico.	17		sí	NO	-					
2. Bocina: comprobar funcionamiento.	-	-								
 Limpialavacristales y escobillas: verificar en cuanto a su funcionamiento correcto, posibles daños y al ajuste de los eyectores, en caso de ser necesario, llevar las escobillas a la posición de servicio y comprobar posibles daños, comprobar la posición de reposo y ajustar si es necesario. 	•	1	sí	NO	myer					
 Iluminación del habitáculo, maletero y de la guantera, de los encendedores, de las tomas de corriente, de la bocina y de los testigos de control: comprobar el funcionamiento. 	9	•	sí	NO.	loz encencleder					
Techo deflector panorámico: comprobar funcionamiento.	0	•	sí	NO	MA					
6. Retentores de puerta: engrasar (sólo hasta año modelo 2013) (Passatt, Golf 2013> inclusive).	1	•	sí	NO						
7. Alumbrado delantero y trasero, intermitentes e intermitencias de emergencia, luz de marcha permanente y de marcha diurna, luz de curva estática, gestión automática de la luz de cruce (si forma parte del equipamiento) y bocina óptica: comprobar el funcionamiento.	1	•	sí	NO						
8. Parabrisas: comprobación visual en cuanto a daños.	9	•	SÍ	NO						
Reglaje de los faros: comprobar y, si fuera necesario, ajustar (sólo Jetta).	9	•	sí	NO						
 Carrocería interior y exterior: comprobación visual de posible corrosión con puertas, capó y portón abiertos. 	9	•	sí	NO						
11. Batería y en su caso batería adicional: verificar apriete y limpieza de bornes.		1	sí	NO	ampense hara					
Motor y componentes del vano motor (desde arriba): verificar en cuanto a fugas y daños.	1	•	sí	NO	77					
13. Bujías: sustituir (todas las motorizaciones a gasolina), (realizar cada 60,000 km o 4 años	•	•	sí	NO	20					
lo que ocurra primero). 14. Filtro de aire: sustituir, (realizar cada 60,000 km o 4 años lo que ocurra primero).			sí	NO						
14. Fitto de aire: sustituir, (realizar caua 60,000 km o 4 anos lo que centre primere). 15. Correa Poli-V: comprobar el estado (todos los modelos), (realizar cada 60,000 km				18 30						
	9		sí	NO						
o 4 años, lo que ocurra primero). 16. Correa Poli-V: comprobar el estado (sólo Jetta).	•		sí	NO	1.					
16. Correa Poll-V: Comprobal el estado (solo Jecta). 17. Filtro de polvo y polen (en caso de aplicar): sustituir, (realizar cada 30,000 km o 2 años,										
	•	•	sí	NO	£					
lo que ocurra primero). 18. Nivel del líquido del límpiacristales 3 en 1: comprobar y añadir.	1		sí	NO						
19. Líquido de frenos: sustituir, (realizar el primero a los 45,000 km o 3 años,	1									
luego cada 2 años).			sí	NO						
20. Nivel del líquido de frenos: comprobar (depende del desgaste de las pastillas).	1		sí	NO						
21. Sistema de refrigeración: comprobar nivel de líquido anticongelante y añadir		-			70.					
si fuera necesario.	_	•	SÍ	NO	297.					
 Componentes híbridos: comprobar visualmente los componentes de alto voltaje y cables en cuanto a daños (sólo vehículos híbridos). 	•	•	sí	NO	M					
3. Filtro de aceite: sustituir.	9	•	sí	NO						
4. Aceite de motor: vaciar y cargar (no aspirar el aceite en el motor V6, sólo vaciar).	16		sí	NO						
5. Comprobar el estado, la uniformidad del desgaste del dibujo, la presión de inflado	1	J. A. San			DI- 7I-					
	6		sí	NO						
y la profundidad del perfil de los neumáticos, incluso rueda de repuesto			J1		70					
(si se cuenta con RKA, RDK ajustar).	/				11/					

ACTIVIDADES	ESTATUS				
26. Grosor de las pastillas (frenos de tambor inclusive) y estado de los discos de frenos delanteros y traseros: comprobar.	Grosor de pa Del. Izq.		Del. D	er E)	
	Bien	Mal	Corre	egido	
. Llantas: rotar (en caso de aplicar informar al Cliente).	•		sí	NO	No Se rotain
 Revestimiento y protección de bajos, cableado y tapones: realizar comprobación visual con respecto a daños. 	9	•	sí	МО	TVE SC VOIGIA
. Sistema de frenos: comprobar visualmente posibles daños y fugas.	0	•	sí	NO	
). Sistema de amortiguadores: realizar una comprobación visual de posibles daños y fugas.	1	•	sí	NO	
 Rótulas y cojinetes de goma de los brazos oscilantes, bieletas de acoplamiento y soportes de goma de la barra estabilizadora: comprobar daños visualmente. 	9	•	sí	NO	
2.Rótulas del sistema de dirección: comprobar juego, fijación y guardapolvo.	•	•	sí	NO	
3. Suspensión neumática: comprobar con respecto a fugas o daños (sólo Touareg).	•	•	sí	NO	114
 Motor y componentes del vano motor (desde abajo) y caja de cambios: comprobar visualmente con respecto a fugas y daños. 	9	•	sí	NO	
55. Muelles helicoidales y topes elásticos delante y detrás: comprobar daños visualmente.	9	•	sí	NO	
86. Sistema de gases de escape: comprobar visualmente la fijación y posibles fugas y daños.	8	•	sí	NO	
37. Indicador de intervalos de servicio: poner a cero el servicio.		•	sí	NO	
88. Adhesivo "Próximos servicios" rellenar y pegar en el montante de puerta del lado del conductor (pilar B).	1	•	si	NO	

ACTIVIDADES	INTERVALOS												
Las actividades complementarias son adicionales al Servicio de Mantenimiento Básico y obligatorias para conservar la garantia y asegurar el correcto funcionamiento del auto. Estas actividades son específicas por modelo, tipo de auto, kilometraje y/o tiempo de vida del auto.	15,000 km/1 año	30,000 km/2 años	45,000 km/3 años	60,000 km/4 años	75,000 km/5 años	90,000 km/6 años	105,000 km/7 años	120,000 km/8 años	135,000 km/9 años	150,000 km/10 años	165,000 km/11 años	180,000 km/12 años	195,000 km/13 años
A. Sustituir el filtro de combustible en los motores diésel.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B. Nivel de aceite de la dirección asistida: comprobar y añadir si fuera necesario.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
C. Faros de xenón: realizar el ajuste básico.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D. Sustituir el filtro de combustible en los motores gasolina.		•		•		•		•		•		•	
E. Reglaje de los faros: comprobar y, si fuera necesario, ajustar (excepto Jetta).		100		•	M			•				•	-
F. Topes elásticos de la carcasa del filtro de aire: sustituir.				•	7	7		•		17		•	
G. Cambio de doble embrague (DSG): cambiar el aceite y el filtro (sólo DSG con 6 cambios).				•	10	54		•				•	704
H. Techo corredizo y o panorámico: comprobar el funcionamiento y, si fuera necesario, limpiar las guías y engrasar con grasa especial, así como limpiar los derivabrisas.				•				•				•	
. Correa Poly-V del compresor de aire acondicionado: sustituir (sólo 3.0 Vó TSI).				18		•				-			-
l. Correa dentada y el rodillo tensor: sustituir (todas las motorizaciones).			•	1	•	•		1		•			
C. Filtro de partículas diésel: comprobar. (Sólo vehículos con motor TDI y DPF instalado en fábrica, excepto MQB con MDB).												•	
Filtro de partículas diésel: comprobar. (Sólo vehículos con motor TDI y DPF instalado en fábrica, sólo MQB con MDB).													
Aceite para cambios automáticos (ATF) en el cambio automático (09G): comprobar y, si fuera necesario, añadir líquido.				•				•	77			•	

Nombre y firma del Cliente:

Comentarios:

Sello del Concesionario:

Servicio realizado:

Nombre y firma del técnico:

Número de orden:

Sello del Concesionario:

Número de orden:

Sello del Concesionario: