LABORATUVAR 5 · GÜRMAK MAKİNA · 3 EKSENLİ CNC DİK İŞLEME MERKEZİ

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   Evet, etkiliyor sayılır: (1) bileşen var: PLC firmware kütüphanesi; (2) sürüm 2.4 etkilenen aralıkta mı bülten/SBOM ile doğrulanır; (3) uzak erişim yoluyla ulaşılabiliyorsa açık sömürülebilir.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Hemen durdurmam; önce uzak erişimi kapatır/ağdan ayırırım. Yetkisiz oturum veya parametre değişimi izi varsa Lab 6 akışına geçilir: önce emniyet, sonra kanıt.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Önce test: yedek alınır, yama üretici onaylı test ortamında denenir (program, eksen, ATC, emniyet), sonra planlı bakım penceresinde uygulanır; geri alma planı hazır.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   Yama notunda kapı girişi/STO/hız izleme/parametre depolama var mı bakılır; öncesi-sonrası emniyet parametre raporu ve checksum karşılaştırılır. Fark veya şüphe varsa kapı, acil stop, durma süresi yeniden doğrulanır.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   Uzak erişim varsayılan kapalı + VPN/MFA/jump server; PLC ayrı bölgede, güvenlik duvarında yalnız zorunlu port; parametre değişikliği izleme ve alarm; yama için tarihli istisna kaydı.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.