TP2

Exploration du diagramme des états (Plateforme basée sur un pic24F)

1. Objectifs:

Explorer les autres états døune tâche :

- Blocage/déblocage, suspension/reprise de tâches
- Création de plusieurs occurrences døune même tâche
- Initiation au débogage couplé MPLABX-ISIS

2. Mode opératoire:

2.1. Utilisation døune copie du projet « template » créé en TP1:

Dans MplabX, ouvrez le projet template crée en TP1 et faites une copie et renommer le en TP2 par exemple. Dans la suite de ces TP, on travaillera avec cette copie.

MPLAB X IDE v2.20 - Explore File Edit View Navigate Sour Add Existing Item.. Add Existing Items from Folders.. ■ % Files Cla... New Logical Folder Locate Headers Add Item to Important Files... Export Hex Build Clean and Build Clean Package Set Configuration Debug Step into vTask3(void* pv2) - Navigator Make and Program Device Set as Main Project Open Required Projects Rename <No View Available> Move... Сору.


2.2. Outils de travail:

1. Dans ce TP vous aurez besoin, en plus de freertos que vous

avez déjà téléchargé, de løDE Mplab X et ISIS, du **plugin Proteus VSM Viewer** que vous devez ajouter à MPLABX. Ce plugin permet de connecter MPLABX à ISIS et de faire un débogage sur


MPLABX couplé à une simulation sur ISIS.

Allez dans le menu Tools/Plugins




Cochez la case pour le plugin

Proteus VSM Viewer et cliquez sur install (Ceci nécessite une connexion Internet pour télécharger le plugin).



Redémarrez MPLABX une fois le téléchargement et løinstallation terminés.


2. Faites un clic droit sur le projet TP2, Sélectionnez léoption **Set configurationí Customize**, vous obtenez la fenêtre suivante :




- 1 : Notez que par défaut loutil qui sera utilisé lors du débogage est le simulateur de MPLABX.
- 2: Changez døoutil de débogage en sélectionnant Proteus VSM Viewer.
- 3 : puis cliquez sur Apply pour appliquer la modification
- 4 : la fenêtre se transforme comme suit, sélectionnez Proteus VSM Viewer pour montrer ces propriétés


ENSA-Kenitra

Filière døIngénieurs en GE / Option Electronique et systèmes embarqués / S8






- 5 : Faites un clic pour parcourir løarborescence des fichiers à la recherche du fichier design conçu sous ISIS avec lequel se fera la simulation.
- 6 : Changez la valeur du PORT en 8000




7: validez par OK


- 3. Créez une application contenant deux tâches qui font clignoter les deux ports A et D comme dans le TP1 :
- 1 : Placez deux points døarrêts dans le fichier main.c, en cliquant sur le numéro de la ligne où le débugger doit søarrêter, comme indiqué ci-dessous :



9 : Commencez par démarrez ISIS et ouvrir le fichier design sur lequel vous voulez faire la simulation, Vérifier que ISIS autorise le débogage distant en allant dans son menu Debug et cochez léoption Use Remote Debug



4. Sur MplabX, lancez le débuggeur (16): après construction, le programme se lance et søarrête sur le premier point døarrêt rencontré.



- 5. Vous devez avoir MPLABx connecté à ISIS (10) (Connected) dans la fenêtre VsmViewer, le curseur Placé sur le premier point døarrêt (11)
- 6. Vous pouvez faire évoluer le débuggeur en pas à pas (Step by step), soit pas à pas détaillé(Step In)[12] ou sommaire (Step Over) [13] ou de manière continu jusquœu prochain døarrêt[14], ou faire un Reset [15] pour relancer løapplication. A chaque fois que le débuggeur avance et søarrête sur un point døarrêt vous pouvez vérifier le résultat sur ISIS.

2.3. Création de plusieurs tâches à partir døune même fonction tâche :


7. Le code suivant utilise une seule fonction tâche vTask() pour créer deux tâches nommée Task1 et Task2 différentes utilisant deux paramètres différents. Chaque paramètre passé à une tâche (**par adresse**) est une structure à deux champs (løadresse du port à faire clignoter et la valeur initiale du décompteur de la temporisation). Ajoutez la définition de la structure **Task_param** dans main.c avant main():

```
typedef struct {//Each parmater is a structure with two fields
  volatile unsigned int *PORT; //PORT's Address To blink
  unsigned long int delay; // frequency=1/2delay
} Task_param;
```

Modifiez le code de la fonction main() comme suit :

```
int main(int argc, char** argv) {
  init Hard(); //init Hardware
  Task_param parm1, parm2; //param to pas two task 1 and task2 respectively
  parm1.PORT = &PORTA; //PORTA must be modified (Blinked) --> use address
  parm1.delay = 65535; //value used by counter to create software temporisation
  p1 = &parm1; //p1 points parm1
  parm2.PORT = &PORTD;
  parm 2.delay = 65535 / 2;
  p2 = &parm2;
  // Tasks' creation , notice that param are passed by address
  // and the two Tasks used the same function vTask
  xTaskCreate(vTask, "Task1", 150, p1, 1, &Htask1);
  xTaskCreate(vTask, "Task2", 150, p2, 1, &Htask2);
  vTaskStartScheduler();//Normally never returns
  // we will be here if Scheduler is stopped explicitely or some error occured
  //application are terminated with error
  return (EXIT SUCCESS);
                                                                                  A V
//Functions definition
void init Hard(void) { //hardware configuration
  TRISA = 0; //PORTA as Outputs
  TRISD = 0; //PORTD as Outputs
void delay(unsigned long int delay) {
  unsigned long int i = delay;
  while (i--)
}
void vTask(void *p) {
  // Blinking PortA
  while (1) { // a task loops for ever
    *(((Task_param *)p)->PORT) = 0xFFFF; //ON
    delay(((Task param *)p)->delay); //Notice the casting of p
    *(((Task param *)p)->PORT) = 0x0000;//OFF
    delay(((Task_param *)p)->delay);
  vTaskDelete(NULL);
     **********
void vApplicationIdleHook(void) {
  // si on souhaite que la tâche idle execute un code on le met ici
}
```


8. Construisez et testez le projet sur ISIS en utilisant un design avec un oscilloscope numérique (voir figure cidessous) pour montrer que les rapports des fréquences de clignotement des deux ports est de ½.



9. Dans freeRTOSconfig.h modifiez la fréquence des ticks døhorloge pour lui donner la valeur 8Hz: cette valeur est la plus petite valeur entière quøon peut atteindre avec un prescaler du Timer1 réglé à 8 et 8Mhz comme fréquence du quartz: en effet, ce Timer compte jusquøà atteindre la valeur mise dans le registre 16bits PR1 puis retourne à 0 et génère une interruption (un tick døhorloge): la valeur à mettre dans ce registre dépend de la fréquence CPU et la fréquence désirée pour le TickRate _Hz (comme le montre le code source extrait du fichier port.c).

```
311
312 -
313
      * Setup a timer for a regular tick.
315
        attribute__(( weak )) void vApplicationSetupTickTimerInterrupt( void )
316 🖵 {
     const uint32_t ulCompareMatch = ( ( configCPU_CLOCK_HZ / portTIMER_PRESCALE ) / configTICK_RATE_HZ ) - 1;
317
318
              /* Prescale of 8. */
319
              T1CON = 0:
320
              TMR1 = 0:
321
322
323
              PR1 = ( uint16_t ) ulCompareMatch;
324
325
              /\star Setup timer 1 interrupt priority. \star/
326
              IPCObits.T1IP = configKERNEL INTERRUPT PRIORITY;
327
```

Le diagramme fonctionnel de ce Timer 1 extrait du datasheet du PIC24FJ128GA010 est rappelé ci-dessous



La valeur maximal ulCompareMatch sur 16 bits à charger dans PR1 est de 65535 (ce qui correspond à la plus petite fréquence de TickRate _Hz : cette valeur minimale sera pour une fréquenceCPU=4Mhz=fosc/2 : TickRate_Hz_min=freqCPU/prescaler/(ulCompareMatch_max +1)=4Mhz/8/65536=500kHz/65536=7.26Hz, quøn arrondit à la valeur entière la plus proche soit 8 (car dans port.c le calcule de ulCompareMatch_max se fait par division entière).

Avec un TickRate _Hz réglé à 8Hz les ticks horloge système seront générées une fois tous les 1/8=125ms.


```
Start Page ⋈ PreeRTOSConfig.h ⋈
* See http://www.freertos.org/a00110.html.
 81
 82
 83
      #define configUSE PREEMPTION
                                                  1
 84
      #define configUSE_IDLE_HOOK
                                                         1
      #define configUSE TICK HOOK
#define configTICK RATE HZ
 85
                                                         ( ( TickType t ) 8)
 86
      #define configCPU_CLOCK_HZ
                                                          ( ( unsigned long ) 40000000 ) /* Fosc / 2 */
 87
      #define configMAX_PRIORITIE
```

et réduisez les temporisations comme suit:

```
parm1.PORT = &PORTA; //PORTA must be modified (Blinked) --> use address parm1.delay = 655; //value used by counter to create software temporization p1 = &parm1; //p1 points parm1 parm2.PORT = &PORTD;
```

parm2.delay = 655 / 2;

Reconstruisez le projet et le testez et commentez ce que løon observe sur løoscilloscope numérique :



10. Annulez les changements précédents et retournez à la situation initiale (TickRate_Hz=1000Hz). Ajoutez au projet deux autres tâches qui font clignoter le PORTB et PORTC avec des fréquences respectivement 2 fois et 4 fois la fréquence de clignotement du PORTA. Testez le bon fonctionnement de votre application.

NB : pour que le port B fonctionne en mode digital et non pas analogique il faut ajouter løinstruction suivante lors de sa configuration :

AD1PCFG = 0xFFFF; //voir Datasheet pour plus deexplication

2.4. Blocage des tâches:

11. Supprimez les deux tâches que vous avez ajoutées au point 8. Au lieu døutiliser une temporisation logicielle (fonction delay()) on va maintenant utiliser une **temporisation matérielle basée sur les ticks døhorloge** (1ms par tick puisque le TickRate_Hz=1000Hz), à løaide de la fonction **bloquante**


Pour cela modifier le code de la fonction vTask comme suit :

```
67 □ void vTask(void *p) {
68
         // Blinking PortA
69
70
         while (1) { // a task loops for ever
71
            *(((Task_param *)p)->PORT) = 0xFFFF; //ON
72
             vTaskDelay(((Task_param *)p)->delay); //Notice the casting of p
73
             *(((Task param *)p)->PORT) = 0x0000;//OFF
74
             vTaskDelay(((Task_param *)p)->delay);
75
        }
76
         vTaskDelete(NULL);
77
```


Ce ci impose le changement du type du deuxième champ de la structure paramètre à passer aux tâches comme suit (il désigne maintenant le nombre de ticks déhorloge à attendre : voir documentation freertos API sur le fcichier APIfreertos.chm fourni parmi les outils sur DVD) :

```
27 typedef struct {//Each parmater is a structure with two fields
28
                 unsigned int *PORT; //PORT's Address To blink
       portTickType delay; / Nbr of ticks to wait
29
30
    } Task param;
31
38
        parm1.PORT = &PORTA; //PORTA must be modified (Blinked) --> use address
39
       // parm1.delay = 65535; //value used by counter to create software temporisation
        parm1.delay = 100; //Nbr of ticks to wait
40
        p1 = &parm1; //p1 points parm1
41
42
        parm2.PORT = &PORTD;
43
        // parm2.delay = 65535/2; //value used by counter to create software temporisation
44
        parm2.delay = 400;//Nbr of ticks to wait
45
       p2 = &parm2;
```

Testez votre projet et vérifiez les fréquences obtenues sur oscilloscope numérique.



12. Dans le menu **Edit** de MPLABX, choisissez løption **Find in projects,** cherchez la définition du type portTickType (voir figures suivantes),



puis, on voit que portTickType est définie dans le fichier freertos.h, cliquez sur ce résultat pour ouvrir ce fichier

```
Start Page ≈ PreeRTOS.h ≈
721
722 🔁 /* Definitions to allow backward compatibility with FreeRTOS versions pri
     V8 if desired. */
724 🛱 #ifndef configENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY
725
              #define configENABLE BACKWARD COMPATIBILITY 1
726
      #endif
727
      #if configENABLE BACKWARD COMPATIBILITY == 1
728
              #define eTaskStateGet eTaskGetState
729
                                                     2- Ctrl+clic sur TickType_t
730
              #define portTickType TickType_t
                                                     pour retrouver sa définition í
              #define xTaskHandle TaskHandle t
731
732
              #define xQueueHandle QueueHandle t
733
              #define xSemaphoreHandle SemaphoreHandle t
734
               #define vOueueSetHandle OueueSetHandle
                                   : Search Results
                                                                    Stopwatch
"portTickType" ×
Found 1 match(es) in 1 file(s).
  FreeRTOS.h H:\TP_Freertos_2015\TP_essai.X
                                                   1- cliquez ici
      #define portTickType TickType_t [position 730:10]
```


En suivant les macros définitions on trouve que ce type est équivalent à unsigned int (soit un entier signé sur 16 bits car le PIC choisi est døarchitecture 16bits) : ceci implique alors que la plus grande délai possible avec vTaskDelay() sera 65535 Ticks døhorloge, soit 65s si un la fréquence des Ticks est de 1000Hz (1 Tick chaque 1 ms), comme choisi dans freertosconfig.h via la macro définition **TickRate_Hz.**

13. La plus part de temps les deux tâches se retrouvent toutes les deux dans un état bloquées : et la seule tâche qui sera exécuter sera la tache idle ; pour le prouver mettez un code dans la fonction vApplicationIdleHook() qui fait basculer RC1 (Nøoubliez pas de configurer le PORTC en sortie dans init_Hard()):

ENSA-Kenitra

```
85
86 void vApplicationIdleHook(void) {
87
88
89
90
```

NB: on nøappelle jamais vTaskDelay() à løintérieur de la tâche idle.



Notez le clignotement des ports mais aussi le clignotement de RC1 (réglez la base de temps sur 50us sur løoscilloscope).

14. Effacer le code dans vApplicationIdleHook(), ajoutez une tâche basée sur une fonction vTask3 () qui teste løétat du bouton BP0 et BP1 reliés respectivement à RF0 à RF1 : si BP0 bouton est appuyé Task3 suspend Task1(qui fait clignoter le PORTA), et si BP1 est appuyé Task3 reprend Task1 : utilisez pour cela les fonctions de løAPI freertos : void vTaskSuspend(xTaskHandle pxTaskToSuspend);

void xTaskResume(xTaskHandle pxTaskToResume);

Une solution possible pourrait être impléentée comme suit:

```
void vTask3(void *pv2) {
    short Task1suspended = 0; //Task1 non suspendue
    while (1) {
        if ((_RF0 == 0)&&(Task1suspended == 0)) {
            vTaskSuspend(H1);
            Task1suspended = 1;//Task1 est suspendue
        } else if ((_RF1 == 0)&&(Task1suspended == 1)) {
            vTaskResume(H1);
            Task1suspended = 0;
        }
    }
    vTaskDelete(NULL);
```

ENSA-Kenitra

15. Reprendre la question 14 pour suspendre les deux tâches Task1 et Task2 en utilisant les fonctions de løAPI freertos:

void vTaskSuspendAll(); void xTaskResumeAll();

Exercice de synthèse:

On souhaite développer une application qui génère des signaux périodiques sur les pins RB0 à RB3 de manière indépendante et avec des fréquences différentes et des rapports cycliques, comme suit :

RB0 : une fréquence de 100Hz, rapport cyclique=0.5 : soit Ton=5ms et Toff=5ms.


RB1 : une fréquence de 10Hz, rapport cyclique=0.4 : soit Ton=40ms et Toff=60ms.

RB2 : une fréquence de 1Hz, rapport cyclique=0.2 : soit Ton=200ms et Toff=800ms.

RB3 : une fréquence de 5Hz, rapport cyclique=0.1 : soit í

En plus, chaque signal peut être activé (généré) ou désactivé (sortie reste à 0), à loaide doune touche du clavier 0 pour RB0, 1 pour RB1 ..etc.

a- Réalisez le Design suivant sur ISIS:




b- Utilisez la programmation multitâche basée sur freertos pour développer cette application. Les tâches seront créées en se basant sur la même fonction tâche qui fera clignoter une sortie avec une certaine fréquence et un certain rapport cyclique fournis en paramètre. Les tâches seront donc paramétrée avec des paramètres de

type structure contenant trois informations : Numéro de pin (0 pour RB0, 1 pour RB1, ..etc), Ton (nombre de ticks horloge pour lesquels la pin sera mise à 1) Toff(nombre de ticks pour lesquels la pin sera mise à 0) ; cette structure sera définie comme suit :

La fonction tâche à créer doit tester ((Task_parm *)p)->PinNum et en fonction de sa valeur (0, 1, 2 ou 3) elle doit agir sur _RB0,_RB1, _RB2, _RB3.

Løapplication utilisera donc 4 tâches basées sur la même fonction tâche, avec le même niveau de priorité.

Testez votre projet sur ISIS pour voir le résultat. Les signaux générés observés sur løscilloscope numérique sur ISIS doivent en principe respecter les fréquences et rapports cycliques exigés, comme le montre la figure cidessous :



c- Il faut utiliser maintenant le clavier pour suspendre(Suspend) ou reprendre (Resume) løune ou plusieurs des 4 tâches créés précédemment. Ajoutez une fonction tâche vControlTask() qui gère le clavier pour détecter la touche appuyée et si cette touche est la touche 0 et la tâche qui fait clignoter RB0 nøest pas suspendue elle sera lors suspendue, et sinon elle sera reprise, de même pour les autres tâches avec les touches 1, 2 et 3. Cette fonction tâche fera appel à la fonction ucPollKeyBoard() qui scrute le clavier et retourne un

caractère correspondant à la touche appuyée ou ±øsi aucune touche nøest appuyée ou plusieurs touche ont été appuyée au même temps :


```
unsigned char ucPollKeyboard(void) {
  PORTG = 0x0001; //KeyBoard's column 3 is on
  switch (PORTG & 0xF000) { //masks all bits except RG12 to RG15
    case 0x1000: //RG12=1 Key 3 is pressed
    { while ((PORTG & 0x1000)); //wait until key released
      return '3'; //return the character ÷3 ÷
    case 0x2000: //RG13=1 Key 6 is pressed
    { while ((PORTG &0x2000));
                                                Sidiloviti. Residie
      return '6'; }
    case 0x4000: //RG14=1 Key 9 is pressed
    { while ((PORTG & 0x4000));
      return '9'; }
    case 0x8000: //RG9=1 Key # is pressed
    { while ((PORTG & 0x8000));
      return '#'; }
  }
  PORTG = 0x0002; //KeyBoard's column 2 is on
  switch (PORTG & 0xF000) {
    case 0x1000:
    { while ((PORTG & 0x1000)); return '2';
    case 0x2000:
    { while ((PORTG & 0x2000)); return '5'; }
    case 0x4000:
    { while ((PORTG & 0x4000)); return '8'; }
    case 0x8000:
    { while ((PORTG & 0x8000)); return '0'; }
    PORTG = 0x0004; //KeyBoard's column 1 is on
  switch (PORTG & 0xF000) {
    case 0x1000:
    { while ((PORTG & 0x1000)); return '1'; }
    case 0x2000:
    { while ((PORTG & 0x2000)); return '4'; }
    case 0x4000:
    { while ((PORTG & 0x4000)); return '7'; }
    case 0x8000:
    { while ((PORTG & 0x8000)); return '*'; }
```

```
return 'E'; //error more than one key are pressed or any key pressed
```

Complétez la fonction tâche de contrôle suivante, et testez votre projet pour vérifier son bon fonctionnement :

```
/*Control function : suspends or resumes blinking of RBO to RB3 */
void vControlTask(void *pvParameters) {
unsigned char ucTask0 suspended=0, ucTask1_suspended=0,ucTask2 suspended=0,ucTask3_suspended=0;
   while (1) {
      switch (ucPollKeyboard()) {
         case '4': case '5': case '6': case '7': case '8': case '9': case 'E': break;
         case '0':
             if (ucTask0 suspended) { //if task0 is suppended
                vTaskResume(HtaskO); //resume it
                ucTask0_suspended = 0;//Update its status
             } else { //if task0 is not suspended
                vTaskSuspend(HtaskO); //suspend it
                ucTaskO suspended = 1; //Update its status
                RBO=0; //hold RBO to 0 while the task is suspended
             3
             break:
```

Ci-dessous une capture décran qui montre que la tâche 0 a été suspendue après avoir appuyé sur la touche 0.



d- Complétez votre projet de telle sorte que si on appuie sur la touche # toutes les tâches sont suspendue et si on appuie sur la touche * toutes les tâches seront reprises. Testez le bon fonctionnement de votre projet.

NB: après avoir suspendu toutes les tâches par un appel à vSuspendAll() remarquez quøn ne peut pas reprendre une seule tâche en appuyant sur la touche correspondante: justifiez ce comportement en étudiant les indications concernant les fonctions de løAPI freertos (fichier freertos API reference.chm fourni).