#### TP4

# Application pratique des files d'attente avec les périphériques du PIC24F

### 1. Objectif:

Ce TP a comme objectifs:

- Développer une application basée sur freertos pour gérer des entrées analogiques, un clavier, une communication série asynchrone et un affichage sur LCD.
- mettre en œuvre les concepts de la communication des tâches à travers les files (Queues).

### 2. Mode opératoire :

#### 2.1. Outils de travail:


Dans ce TP vous aurez besoin, en plus de freertos que vous avez déjà téléchargé pour les premiers TP de :

- un environnement de développement intégré IDE(Integreted Developpement Environnement), dans ce TP on utilisera le dernier IDE de Microchip Mplab X.
- Un compilateur pour les pic 16 bits, on utilisera le compilateur xc16 fourni par Microchip.
- Isis Proteus (si vous avez la licence !) ou une carte didactique avec un pic 24F comme par exemple **The Explorer 16 Development Board** conçue par microchip.
- Datasheet du microcontrôleur PIC24FJ128GA010 (à télécharger).
- la librairie de périphérique pour PIC24F déjà installée (ceci a été fait en TP3).

#### 2.2. Réalisation sur ISIS de la plateforme de travail :

### 1. Créez sur ISIS le design suivant

Dans ce design on utilise un afficheur LCD 4 lignes 20 colonnes (référence MILFORD-4X20-BKP, caractéristique en annexe). l'HyperTerminal ajouté en parallèle avec cet afficheur est utilisé juste pour le débuggage : pour vérifier si le microcontrôleur envoie les données correctement à l'afficheur.



# 2.3. Application multitâche utilisant une file d'attente:

Le but est de développer une application basée sur freertos, contenant trois tâches :

- Une tâche, **vLCDTask** qui permet de récupérer des items à partir d'une file **xLCDQueue** et afficher les messages textuels qu'ils contiennent sur l'une des 4 lignes de l'afficheur LCD.
- Une tâche, **vCapteurTask**, qui convertie le signal de l'entrée analogique RB0 (AN0), venant du potentiomètre (simulant un capteur), en numérique sur 10 bits, puis ramène la valeur mesurée à un pourcentage de sa valeur maximale et envoie un message de type « Capteur 30% » vers la file **xLCDQueue** pour qu'il soit récupéré et affiché sur la ligne 1 par la tâche **vLCDTask**.
- Une tâche, vClavierTask, scrute le clavier et envoie un item contenant le message de type «Touche X» (X est numéro de la touche appuyée 0,1,..., \*, #), vers la file xLCDQueue pour qu'il soit récupéré et affiché sur la ligne 4 par la tâche vLCDTask.
- 2. Faites une copie du projet template crée dans le TP1, et la renommez TP4.
- 3. Ajoutez au projet les fichiers **Lcd.c** et **Lcd.h** qui vous sont fournis : Des informations complémentaires sur le fonctionnement du LCD (4 lignes) sont données en Annexe1, en plus des commentaires dans le code source des fichiers **lcd.h** et **lcd.c** qui vous sont fournis.
- 4. Ajoutez dans le fichier **main.c** les directives :


#include ''queue.h'' //pour pouvoir utiliser les queues
# include '' lcd.h'' //pour pouvoir utiliser les macros/fonctions de commandes du LCD

**ENSA-Kenitra** Filière d'Ingénieurs en GE / Option Electronique et systèmes embarqués / S8

5. les trois tâches vClavierTask, vLCDTask, vCapteurTask manipuleront des messages à travers la file **xLCDQueue**: ajoutez au projet un fichier d'entête **LCD\_UART.h** dont le contenu sera le suivant :

```
🕮 lcd.c 🔞 🕾 LCD_UART.h 🔞 🖭 main.c 🔞 🖭 lcdtask.c 🔉 🕮 keybord.c 🔉 🖭 lcd.c 🔉 🖭 adc.c 🕱 🕮 adc.h 🕱 🕮 p
Source History 🔀 👨 🔻 🤻 💆 🞝 😓 📮 🐪 🔗 😓 🖭 🗐 🥚 🔲 🏙 🚅 👺
 2
       * File: LCD UART.h
       * Author: Y.ROCHDI
 3
      * Created Mars 2019,
 4
 5
 6
      /**** type des items echanges via xLCDQueue
   typedef struct {
          unsigned short xRow; // numero de la ligne ou il faut afficher
                             // adresse du message a afficher sur la ligne xRow
 9
         char *pc;
      } xLCDMessage:
10
```

6. Ajoutez un nouveau fichier lcdtask.c (click droit sur le dossier Sources Files, puis New, puis C Source



Dans ce fichier on ajoute les fichiers d'entête nécessaire et on définit une fonction init UART2() qui configure le port UART2connecté au LCD comme suit :

```
...d.c LCD_UART.h 🔞 🔁 main.c 🔞 🛂 lcdtask.c 📽 🔁 keybord.c 🗯 🔁 lcd.c 🗯 🔁 adc.c 🗯 🔁 adc.c 🛣 🔁 adc.h 🗯 🔁 p24FJ128GA010.h 😹 🖰
Source History | 🚱 🐶 🔻 🔻 🗸 🖓 🖶 🖫 | 🔗 😓 🔁 🖆 | 🥚 🔲 | 🥙 🚅 🚱
      #define USE AND OR
                          //pour pouvoir utiliser la librairie de peripheriques
   = #include <uart.h>
                            // pour pouvoir utiliser la librairie UART
     #include "lcd.h"
     #include "FreeRTOS.h"
     #include "task.h" //pour pouvoir crÃ@er ici la tâche vLCDTask()
 5
     #include "queue.h" //pour pouvoir crÃ@er la file de handle xLCDQueue
 6
   #include "lcd uart.h" //pour pouvoir travailler avec le type xLCDMessage
      QueueHandle t xLCDQueue; //declaration du handle de la file
 8
     /* On suppose que le LCD est connecte a l'UART2 */
10
11 - void init UART2 (void) {
12
          CloseUART2(); /*desactive le port UART2 et desactive les interruptions pour cet UART*/
          ConfigIntUART2 (UART RX INT DIS | UART TX INT DIS); /*desactive les interruptions sur UART:
13
          /*UART initialized to 9600 baudrate @BRGH=0, 8bit,no parity and 1 stopbit*/
14
          OpenUART2 (UART EN, UART TX ENABLE, 25); /*voir daasheet : 25 --> 9600 baud*/
15
16
```

7. Ajoutez à ce fichier la fonction vLCDTask() qui permet d'afficher en boucle sur les 4 lignes des messages, de type "Line 1.....!" sur la ligne 1, puis "Line 2:.....! "sur la ligne 2...etc: void vLCDTask(void \*p) { xLCDMessage M; //un message

```
char genericMessage[] = "Line X .....!";
M.pc = genericMessage;
unsigned short i = 0;
```


```
for (;;) {
    M.xRow = i + 1;
                              //numero de la ligne 1,2,3 ou 4
    *(M.pc + 5) = '1' + i;
                              //remplaces X dans genericMessage by char '1', '2', '3' or '4',
                              //modulo --> i=0,1,2,3,0,1,2,3 ..etc
    i = (i + 1) \% 4;
    LCD set address(M.xRow, 0); //aller a la position 0 dans ligne i+1
    putsUART2(M.pc);
                                       // envoie le message pointé par M.pc via le port UART2
    vTaskDelay(1000);
                              //se bloque pendant 1000 ticks
    LCD_clear();
                              //efface le LCD
}
}
```

8. Complétez le fichier **lcdtask.c** par une fonction **xstartLCDTask()** permettant de créer la file de handle xLCDQueue, puis crée la tâche **vLCDTask()**, cette fonction est définie comme suit :

9. Modifiez le contenu de main.c de telle sorte à ce qu'il ressemble au code suivant :

```
...d.c 🕾 LCD_UART.h 🔞 🖭 main.c 🔞 🕙 lcdtask.c 🚳 🕙 keybord.c 🗯 🖭 lcd.c 🗯 🔁 adc.c 🗯 🔁 adc.h 🗯 🔁 p24FJ128GA010.h
Source History 🧗 🖟 🔻 🔻 🗸 🗸 😓 🕌 🖫 🔗 🔁 🚅 🚳 🕒 🕍 🚅 🥵
     #pragma config JTAGEN = ON // JTAG Port Enable (JTAG port is enabled)
27
28
     #define USE AND OR
29 - #include "xc.h"
     #include "FreeRTOS.h"
30
31
     #include "task.h"
32
     #include "list.h"
33
    #include "queue.h"
    #include <stdio.h>
34
     #include <string.h>
35
   #include <uart.h>
36
37
     //functions declaration
38
     void vApplicationIdleHook(void);
39
     void vApplicationStackOverflowHook(TaskHandle t xTask, char *pcTaskName);
40
     int xStartLCDTask(void); //define dans lcdtask.c
41 + /*...4 lines */
     void init UART2 (void);
45
46 = int main(int argc, char** argv) {
47
         if (xStartLCDTask() == 1)
48
      {//si file et vLCDTask sont crées
                                         démarer le scheduler
49 +
       /*...4 lines */
53
             vTaskStartScheduler();
54
          } else { //sinon signaler l'erreur --> RD0=1
55
              TRISDO = 0; //RDO comme sortie
             while (1) RDO = 1; //boucle infinie pour signaler le défaut
56
57
58
59
     void vApplicationIdleHook(void) { }
60
     void vApplicationStackOverflowHook(TaskHandle t xTask, char *pcTaskName) {}
```

10. Construisez (Build) le projet et testez le résultat sur ISIS : le PIC doit afficher sur le LCD séquentiellement des messages de type « Line X .......! », sur la ligne X , avec X=1,2,3 et 4:



11. ajoutez au projet un nouveau fichier source et le nommez **keyboard.c**, et y ajoutez le code de la fonction de scrutation du clavier déjà utilisée en TP2, et qui est rappelée dans la capture d'écran suivante :

```
172
      /*polling keybord function :return Key pressed or 'E' if none key pressed*/
173 unsigned char ucPollKeyboard(void) {
174
          PORTG = 0x0001; //KeyBoard's column 3 is on
175
          switch (PORTG & 0xF000) { //masks all bits except RG12 to RG15
              case 0x1000: //RG12=1 Key 3 is pressed
176
177
                  while ((PORTG & 0x1000)); //wait until key released
178
179
                  return '3'; //return the character ' 3 '
180
181
              case 0x2000: //RG13=1 Key 6 is pressed
182
                  while ((PORTG & 0x2000));
183
184
                  return '6';
185
186
              case 0x4000: //RG14=1 Key 9 is pressed
187
                  while ((PORTG & 0x4000));
188
189
                  return '9':
190
191
              case 0x8000: //RG9=1 Key # is pressed
192
193
                  while ((PORTG & 0x8000));
194
                  return '#';
195
196
          PORTG = 0x0002; //KeyBoard's column 2 is on
197
198
         switch (PORTG & 0xF000) {
199
             case 0x1000:
200
201
                 while ((PORTG & 0x1000));
                 return '2';
202
204
             case 0x2000:
205
                 while ((PORTG & 0x2000));
207
                 return '5';
208
210
                 while ((PORTG & 0x4000));
211
213
             case 0x8000:
214
215
216
                 while ((PORTG & 0x8000));
                 return '0';
217
218
219
```

```
PORTG = 0x0004; //KeyBoard's column 1 is on
          switch (FORTG & 0xF000) {
222
              case 0x1000:
223
                  while ((PORTG & 0x1000));
225
226
              case 0x2000:
227
228
                  while ((PORTG & 0x2000));
229
230
                  return '4';
232
              case 0x4000:
233
                  while ((PORTG & 0x4000));
234
235
236
237
              case 0x8000:
238
239
                  while ((PORTG & 0x8000));
                  return '*';
240
241
242
243
          return 'E'; //error more than one key are pressed or any key pressed
```

12. Ajoutez dans ce fichier **keyboard.c** une fonction tâche de gestion du clavier **vClavierTask()** 

```
84 - void vClavierTask(void *pvParameters) {
       unsigned char C;
        char pcString[10] = "Touche: "; //Message génerique
86
87
        xLCDMessage xMessage;
88
        xMessage.pc=pcString;
        xMessage.xRow=4; //ligne 4
89
        TRISG = 0xFFF8; //Config PORTG
90
91
        while (1) {
92
            C = ucPollKeyboard(); //scruter le clavier pour detecter la touche appuiée
93
            if (C != 'E') { //une touche appuiée
                xMessage.pc[8]=C; // insérer le caractère de cette touche dans le message génerique
94
95
                xQueueSendToBack(xLCDQueue, &xMessage, portMAX DELAY); //envoyer ce message à la file
96
            } else; //nothing to do
97
        1
```

NB : cette fonction utilise le handle **xLCDQueue** et le type **xMessage** qui dont définis dans **lcd\_uart.h**, il faut donc ajouter à **keyboard.c**, **#include** '' **lcd\_uart.h** ''

```
Start Page ⋈ 🖭 Icd.h ⋈ 🖭 LCD_UART.h ⋈ 🖭 Icd.c ⋈ 🖭 Icdtask.c ⋈ 🖭 keybord.c ⋈ 🖭 adc.c ⋈ 🖭 main.c ⋈ 🕾 task.h
1 🖵 /*
      * File: keybord.c
      * Author: Y.ROCHDI
  3
  5 ☐ #include <p24Fxxxx.h>
     #include "freeRTOS.h"
     #include "queue.h"
    #include "lcd uart.h"
 10
     /*polling keybord function :return Key pressed or 'E' if none key pressed*/
 11 - unsigned char ucPollKeyboard(void) {
        PORTG = 0x00001; //KeyBoard's column 3 is on
 13
         switch (PORTG & 0xF000) { //masks all bits except RG12 to RG15
 14
            case 0x1000: //RG12=1 Key 3 is pressed
 15
                 while ((PORTG & 0x1000)); //wait until key released
 16
 17
                 return '3'; //return the character '3
 18
             case 0x2000: //RG13=1 Key 6 is pressed
 20
                 while ((PORTG & 0x2000));
 21
```

Filière d'Ingénieurs en GE / Option Electronique et systèmes embarqués / S8


13. Modifiez le code de la fonction tâche **vLCDTask()** comme suit, pour qu'elle puisse recevoir les messages à partir de la file **xLCDQueue** et les afficher sur la ligne du LCD indiquée par le champ xRow dans le message:

```
void vLCDTask(void *p) {
          xLCDMessage M; //un message
19
         /*...11 lines */
20
  \pm
31
          while (1) {
          xQueueReceive(xLCDQueue,&M,portMAX DELAY); //attendre l'arrivee d'un message
32
33
          LCD set_address(M.xRow , 0); //aller a la position 0 dans la ligne M.xRow
          putsUART2(M.pc);//afficher le message
34
35
36
```

14. Complétez le fichier main par la création de la tâche vClavierTask de priorité 1.

```
17
     void vApplicationIdleHook(void); //to execute some code when idle task is running
18
     int xStartLCDTask(void );
19 +
     /*...*/
26 + /*...*/
29
     void vClavierTask(void *pvParameters);
30 - int main(int argc, char** argv) {
         if (xStartLCDTask() == 1)//si file et vLCDTask sont crées démarer le scheduler
31
32 +
         { xTaskCreate(vClavierTask, "Kbd", 150, NULL, 1, NULL);//créer la tâche clavi
39
             vTaskStartScheduler();
40
41
42
         else { //sinon signaler l'erreur
              TRISDO = 0; //RDO comme sortie
43
             while (1) RDO = 1; //boucle infinie pour signaler le défaut
44
45
46
```

15. Construisez le projet et tester le résultat qui doit être comme suit si on appuie sur la touche 4:



16. On définit maintenant la fonction tâche **vCapteurTask()** qui utilise le convertisseur analogique numérique du PIC pour convertir la tension analogique entre 0 et 5V au niveau de AN0 (soit RB0) en numérique et l'afficher concaténée à la chaine "Capteur : ". Au fait, le convertisseur fait 16 conversions successives et prend leur moyenne (pour minimiser l'effet d'un bruit sur la mesure). Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce convertisseur analogique numérique consultez le fichier :

# Microchip\xc16\v1.22\docs\periph\_libs\Microchip PIC24F Peripheral Library.chm Pour l'utilisation de sprintf déclarée dans stdio.h, consultez le fichier

C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.22\docs\16-Bit\_Language\_Tools\_Libraries\_Manual.pdf

Ajoutez un nouveau fichier source à votre projet et le nommez **adc.c**, et y insérez le code suivant par copiez-collez:

```
#define USE_AND_OR /* To enable AND_OR mask setting */
#define USE AND OR /* To enable AND OR mask setting */
#include <adc.h> //pour pouvoir utiliser les fonctions de lalib de pÃ@riph du PIC24 relatives à ADC
#include <stdio.h>
#include <xc.h>
#include "freeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
#include "lcd_uart.h" //pour inclure la dÃ@finition le type xLCDMessage et inclure la dÃ@claration externe de
xLCDQueue
extern QueueHandle_t xLCDQueue;
void vCapteurTask(void *p) {
  UINT i = 0; //UINT8 type definie par macro, equivalent a unsigned char, dans GenericTypeDefs.h
  UINT channel, config1, config2, config3, configport, configscan;//registres de config de l'ADC voir datasheet
  UINT ADCResult[16], mesure, oldmesure, cumul;
  xLCDMessage xMessage1; //le type xLCDMessage est declaree dans lcd uart.h inclu precedemment
 xMessage1.xRow = 1; //afficher dans la premiere ligne du LCD
  oldmesure = 0; //ancienne mesure
  mesure = 0; //nouvelle mesure
                                                    "; //20 blancs pour effacer une ligne du LCD
  char sbuf[20], s[]= "Capteur:", blanc[21] = "
  char strvalue[5]; //chaine XYZ%
  unsigned long int temp; //pour faire la conversion de la mesure en %
  CloseADC10(); //turns off the ADC module and disables the ADC interrupts
  //configuration ADC pour:
  // conversion multiple du canal ANO (16 conversions successives)
  //Liaisons du canal0 de l'ADC (S/H positif et négatif)
  channel = ADC CH0 POS SAMPLEA ANO | ADC CH0 NEG SAMPLEA VREFN; //registre AD1CHS datasheet
  SetChanADC10(channel);
  AD1PCFG=0; TRISB=0x01;
  config1 = ADC MODULE OFF | ADC IDLE STOP |
                                                                ADC FORMAT INTG
                                                                                        ADC CLK AUTO
ADC_AUTO_SAMPLING_OFF | ADC_SAMP_OFF ;
  config2
           = ADC_VREF_AVDD_AVSS| ADC_SCAN_OFF
                                                                  ADC_INTR_16_CONV
                                                                                         ADC ALT BUF OFF
|ADC ALT INPUT OFF;
  config3 = ADC_CONV_CLK_SYSTEM | ADC_SAMPLE_TIME_31 | ADC_CONV_CLK_20Tcy;
configport=ENABLE_ANO_ANA|ENABLE_AN1_DIG|ENABLE_AN2_DIG|ENABLE_AN3_DIG|ENABLE_AN4_DIG|ENABLE
AN5 DIG|ENABLE AN6 DIG;
  configscan = 0; //ignoré puisque ADC SCAN OFF dans config2
  //application de la config
  OpenADC10(config1, config2, config3, configport, configscan); //configurer ADC avec les paramètres choisis
  EnableADC1; //activer l'ADC
 while (1) {
    oldmesure = mesure; //la nouvelle mesure devienne l'ancienne mesure
    cumul = (UINT) 0; //le cumul est initialise a 0
    IFSObits.AD1IF=0; //mettre le flag d'interruption à 0
```

AD1CON1bits.ASAM=1; //lancer auto sampling

```
//conversion sera lancée auto après 31Tad
        while (IFSObits.AD1IF==0){}; //attendre la fin des 16 sampling/conversions successives
        AD1CON1bits.ASAM=0; //arreter le sampling auto pour récuperer les 16 mesures
        while (i < 16) { //calcul du cumul
          ADCResult[i] = ReadADC10(i); //lire la ieme mesure dans ADCResult[i]
          cumul = cumul + ADCResult[i]; //ajouter cette mesure au cumul
        }
        //obtenir la moyenne des mesures par division par 16
        mesure = cumul >> 4; // division by 16=2^4 <=> decalagea gauche de 4 bits: mesure=cumul/16
        //conversion en %; l'ADC ayant 10bits donc la mesure doit etre comprise entre 0 et 1023
        if ((mesure <= (UINT) 1023) && (mesure >= (UINT) 0)) {
          temp = ((unsigned long int) mesure * (unsigned long int) 100);
          //1023*100=100 023 depasse la capacitee d'un unsigned int d'ou la conversion en long int
          //en principe on doit apres diviser par 1023, mais il est plus facile et rapide de diviser par 1024
          //on commet alors une erreur qui reste negligeable
         //au lieu de faire temp=temp/((long int ) 1023); on fait
          temp = (UINT32) (temp >> (UINT) 10); //division by 1024=2^10 --> decalage de 10 bit a gauche
          //temp=temp/((long int ) 1023);
         if ((temp <= (UINT32) 100) && (temp >= (UINT32) 0))
            mesure = (UINT) temp;
        if (oldmesure != mesure) { //si la mesure precedente est differente de la nouvelle--> changer l'affichage
          xMessage1.pc = blanc; // message blanc pour effacer l'ancien message
          xQueueSendToBack(xLCDQueue, &xMessage1, portMAX_DELAY); //envoyer message
          vTaskDelay(50); /*attendre que le premier message soit completement efface*/
          sprintf((char *) sbuf, "%s%3d%s", s, mesure, "%"); //concatener "capteur:" avec mesure et "%" dans sbuf
          xMessage1.pc = sbuf; //message contenant la nouvelle mesure
          xQueueSendToBack(xLCDQueue, &xMessage1, portMAX_DELAY);
          vTaskDelay(50); /*attendre que le nouveau message soit completement affiche*/
        }
      CloseADC10();
17. Ajoutez à la fonction main() du projet la déclaration externe et la création de la tâche vCapteurTask()
    comme suit:
            26 🛨 /*...*/
            29
                 void vClavierTask(void *pvParameters);
            30
                 void vCapteurTask(void *pvParameters);
            31 - int main(int argc, char** argv) {
                     if (xStartLCDTask() == 1)//si file et vLCDTask sont crées démarer le scheduler
            32
            33 🛨
                      { xTaskCreate(vClavierTask, "Kbd", 150, NULL, 1, NULL);//créer la tâche clavier
            40
                     xTaskCreate(vCapteurTask, "Capt", 150, NULL, 1, NULL);
            41
```

18. Construisez et testez votre projet sur ISIS tout en faisant varier le potentiomètre.

TRISDO = 0; //RDO comme sortie

vTaskStartScheduler();

else { //sinon signaler l'erreur

19. L'affichage sur la première ligne du lcd donne la valeur numérique sur 10bits correspondante à la tension allant de 0 à 5V en pourcent: soit une valeur numérique allant de 0% à 99%. Modifiez le code pour afficher

while (1) RDO = 1; //boucle infinie pour signaler le défaut

42

43 44

45

46

47

}

à la place du pourcentage par rapport à sa valeur maximale, la température sous forme 56°C sachant que 0V correspond à 0°C et 5V correspond à 200°C.

## Exercie d'application:

En vous inspirant du code précédent et du TP3 ajoutez au projet précédant deux tâches une vUART1RxTask qui reçoit des caractères sur la ligne série (U1RX) du PIC venant d'un hyperterminal et les envoie à une file d'attente UARTQueue, et la deuxième vUART1TxTask, qui lie les caractères à partir de cette fille et les transmet sur la ligne série (U1Tx) du PIC vers un autre hyperterminal. Testez le projet sur ISIS.

#### Annexe1: Afficheur LCD

La plus part des afficheurs LCD (2 ou 4 lignes) utilisent une matrice d'affichage, une mémoire RAM pour stocker les codes des caractères à afficher, et une mémoire ROM contenant les matrices de points pour dessiner chaque caractère ou symbole, et un Microcontroleur HITACHI 44780 (datasheet à télécharger à partir de https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf ).

Par-dessus ce système minimal, certains afficheurs LCD ajoutent une interface parallèle (Bus de données + bus de contrôle) ou une interface série de type UART, ou SPI, ou I2C,....

L'afficheur est contrôlé à travers deux registres du HITACHI 44780, qui sont le registre d'instruction IR et le registre de données DR. Pour exécuter une instruction comme décaler l'affichage vers la gauche ou la droite, déplacer le curseur vers l'avant ou vers l'arrière, écrire/lire en/à partir de la RAM, ...il faut écrire son code (de l'instruction) dans le registre IR. Le registre de données DR recoit par exemple le code du caractère à écrire vers, ou lu à partir de, la RAM.

NB : l'exécution de chaque instruction par HITACHI 44780 nécessite un certain temps spécifié dans le datasheet, qu'il faut respecter.

# **Table des instructions**

	Code										Execution Time (max) (when f <sub>cp</sub> or	
Instruction	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Description	f <sub>osc</sub> is 270 kHz)
Clear display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Clears entire display and sets DDRAM address 0 in address counter.	
Return home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	_	Sets DDRAM address 0 in address counter. Also returns display from being shifted to original position. DDRAM contents remain unchanged.	1.52 ms
Entry mode set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	Sets cursor move direction and specifies display shift. These operations are performed during data write and read.	37 μs
Display on/off control	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	Sets entire display (D) on/off cursor on/off (C), and blinking of cursor position character (B).	, 37 μs
Cursor or display shift	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	_	_	Moves cursor and shifts display without changing DDRAM contents.	37 μs
Function set	0	0	0	0	1	DL	N	F	_	_	Sets interface data length (DL), number of display lines (N), and character font (F).	37 μs
Set CGRAM address	0	0	0	1	ACG	ACG	ACG	ACG	ACG	ACG	Sets CGRAM address. CGRAM data is sent and received after this setting.	37 μs
Set DDRAM address	0	0	1	ADD	ADD	ADD	ADD	ADD	ADD	ADD	Sets DDRAM address. DDRAM data is sent and received after this setting.	37 μs
Read busy flag & address	0	1	BF	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	Reads busy flag (BF) indicating internal operation is being performed and reads address counter contents	0 μs
Write data to CG or DDRAM	1	0	Write	data		•		<u> </u>			rites data into DDRAM or GRAM.	37 μs t <sub>ADD</sub> = 4 μs*
Read data from CG or DDRAM	1	1	Read	l data								37 μs t <sub>ADD</sub> = 4 μs*
	I/D S S/C S/C R/L R/L DL N F BF	D = 0: Decrement C = 1: Accompanies display shift C = 1: Display shift A C = 0: Cursor move A L = 1: Shift to the right L = 0: Shift to the left L = 1: 8 bits, DL = 0: 4 bits A = 1: 2 lines, N = 0: 1 line = 1: 5 × 10 dots, F = 0: 5 × 8 dots									GRAM: Character generator RAM CG: CGRAM address DD: DDRAM address (corresponds to cursor	Execution time changes when frequency changes Example: When f <sub>cp</sub> or f <sub>OSC</sub> is 250 kHz, $37 \mu s \times \frac{270}{250} = 40 \mu s$

Note: — indicates no effect.

<sup>\*</sup> After execution of the CGRAM/DDRAM data write or read instruction, the RAM address counter is incremented or decremented by 1. The RAM address counter is updated after the busy flag turns off. In Figure 10, t<sub>ADD</sub> is the time elapsed after the busy flag turns off until the address counter is updated.