Chapitre 3

GPIO: Les entrées/sorties à usage général

Dans le reste du chapitre Rspi désignera une raspberry pi, RspiX désignera le modèle X de la raspberry comme Rspi3 : raspberry pi 3

1. Introduction au GPIOs:

La Rspi est considéré comme un **Pocket PC** (PC de poche) muni d'un système d'exploitation GNU/Linux (Distribution officielle Raspbian par exemple), avec une interface graphique de type bureau (Desktop). Munie d'un moniteur/clavier/souris ou d'un moniteur tactile peut donc être utilisé **comme un PC ou une tablette**. Toutefois, ce qui fait la **différence** par rapport à un PC ou une tablette, à part la **taille**, la **consommation**, est le fait qu'elle met à la disposition de l'utilisateur **un connecteur J8 de 40 broches** (Fig.3.1), contenant :

- Des broches d'entrée/sorties à usage général (General Purpose Input/Output GPIO).
- Des broches d'alimentation (3.3v, 5v, GND).

qui lui procure la capacité d'être intégrée dans des projets de conception/prototypage rapide de systèmes embarqués.





Figure 3.1 Les GPIO de la Rspi avec leur numérotation BCM (Broadcom) et physique

La figure 3.2 donne le schéma du connecteur J8 avec une mise en garde contre l'utilisation de deux pins ID_SD et ID_SC (Broches 27 et 28) qui sont réservées au démarrage à l'identification d'une carte d'extension attaché à la Rspi.

NB: Comme le montre la figure 3.1 chaque GPIO peut être désignée par son numéro physique qui indique l'emplacement dans le connecteur, et son numéro sur le SOC (BCM choisi par le constructeur Broadcom). Les deux numéros ne sont pas identiques. Il faut spécifier la numérotation utilisée pour éviter toute ambiguïté. Exemple dans la figure suivante on utilise la numérotation Broadcom et on voit que les numéros ne respectent pas un ordre physique.






Figure 3.3 Schéma du connecteur J8 avec une mise en garde sur l'utilisation des pins ID_SD et ID_SC

NB: Quand une sortie GPIO est à 1 son potentiel est +3.3V et quand elle est à 0 son potentiel est à 0V. De même une entrée GPIO doit recevoir des potentiels +3.3V ou 0V. Une entrée attaquée par un niveau logique TTL de 5V peut détruire directement la puce SOC (System On Chip de Broadcom) BCM283X (X=5,6,ou 7 selon modèle de la Rspi) ou BCM2711 pour Raspi4 et rendre la Rspi inutilisable! La figure 3.3 montre que le connecteur J8 est directement lié au SOC BCM2835, sans aucune protection supplémentaire!




Figure 3.4 Connexions du SOC BCM2835 (utilisé sur la Rspi1) avec le connecteur J8

2. Fonction des GPIOs:

N'importe laquelle des broches GPIO peut être désignée (par logiciel à travers des registres de configuration) comme une broche d'entrée ou de sortie.

En plus du simple périphérique d'entrée et de sortie, les broches GPIO peuvent être utilisées avec une variété de fonctions alternatives (jusqu'à six fonctions alternatives pour certaines GPIO) comme :

- PWM (modulation de largeur d'impulsion)
 - Hardware PWM matériel disponible sur GPIO12, GPIO13, GPIO18, GPIO19, à ne pas confondre avec Software PWM disponible sur toutes les broches configurées en sortie, par programmation
- **SPI (Serial peripheral Interface)** (Fig.3.3)
 - SPIO: MOSI (GPIO10); MISO (GPIO9); SCLK (GPIO11); CEO (GPIO8), CE1 (GPIO7)
 - SPI1: MOSI (GPIO20); MISO (GPIO19); SCLK (GPIO21); CEO (GPIO18); CE1 (GPIO17); CE2 (GPIO16) https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial Peripheral Interface
- **I2C (Inter-Integrated Circuit)** (Fig.3.3)
 - Données: (GPIO2); Horloge (GPIO3)
 - Données EEPROM: (GPIO0); Horloge EEPROM (GPIO1) https://i2c.info/
- série (UART)
 - TX (GPIO14); RX (GPIO15)

La liste complète des fonctions alternatives est donnée dans le document constructeur suivant, et un tableau récapitulatif est fourni en annexe 1 du chapitre :

https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bcm2835/BCM2835-ARM-Peripherals.pdf

Attention ce document contient pas mal d'erreur, consultez la liste des erratas sur la page:

https://elinux.org/BCM2835_datasheet_errata

Un guide de brochage interactif et de fonctionnalité des GPIOs se trouve sur cette page : https://fr.pinout.xyz/

La figure 3.5 (extrait du datasheet constructeur), montre un exemple de registre de sélection de fonction, GPFSELO, qui permet la configuration de certaines GPIO comme entrée ou sortie ou prenant une fonction alternative (alt0, à alt5) parmi celles possibles et décrites dans le tableau de l'annexe 1. Après un Reset du circuit SOC toutes les GPIO sont configurées en entrées avec une résistance de mise à 0, après le software peut les reconfigurer pour prendre d'autres fonctions.

Bit(s) Field Name		Description	Туре	Reset	
31-30		Reserved	R	0	
29-27	FSEL9	FSEL9 - Function Select 9	R/W	0	
		000 = GPIO Pin 9 is an input			
		001 = GPIO Pin 9 is an output 100 = GPIO Pin 9 takes alternate function 0			
		101 = GPIO Pin 9 takes alternate function 1			
		110 = GPIO Pin 9 takes alternate function 1			
		111 = GPIO Pin 9 takes alternate function 3			
		011 = GPIO Pin 9 takes alternate function 4			
		010 = GPIO Pin 9 takes alternate function 5			
26-24	FSEL8	FSEL8 - Function Select 8	R/W	0	
23-21	FSEL7	FSEL7 - Function Select 7	R/W	0	
20-18	FSEL6	FSEL6 - Function Select 6	R/W	0	
17-15	FSEL5	FSEL5 - Function Select 5	R/W	0	
14-12	FSEL4	FSEL4 - Function Select 4	R/W	0	
11-9	FSEL3	FSEL3 - Function Select 3	R/W	0	
8-6	FSEL2	FSEL2 - Function Select 2	R/W	0	
5-3	FSEL1	FSEL1 - Function Select 1	R/W	0	
2-0	FSEL0	FSEL0 - Function Select 0	R/W	0	

Figure 3.5 GPIO Function Select Register (GPFSEL0)

Pas **toutes les GPIO** du SOC sont attachées au connecteur **J8**, car certaines sont utilisées comme liaisons avec d'autres circuits de la carte Raspi; En somme, on peut avoir sur ce connecteur jusqu'à:

24x GPIO pins au max2x Serial UART2x 3.3V power pins2x SPI bus1x I2C bus8x Ground pins2x 5V power pins

En plus chaque broche peut être configurée pour être reliée par une résistance à +3.3V (Pull-Up) ou par une résistance à Gnd (Pull-Down), comme le montre la figure 3.6, exception faite pour GPIO 2 et 3 (BCM) car à ces deux pins sur la Raspi sont reliés deux résistances externes de PULL_UP de 1.8K, comme le montre la figure 3.3, qui empêchent la résistance de 50K interne de les tirer vers le potentiel 0.




Figure 3.6 Diagramme fonctionnel interne simplifié d'une GPIO

Le tableau 3.1 suivant indique la configuration par défaut des broches après un démarrage de la Rspi, on peut donc voir que certaines GPIO sont configurées avec certaines fonctions alternatives, et aussi l'état des résistances Pull UP/Down :

Tableau 3.1 : Configuration des résistances PULL_UP/DOWN des GPIO après un démarrage de la Rspi

GPIO BCM	Power-on Pull	Alternate Functions	Header Pin
2	PullUp	I2C1 SDA	3
3	PullUp	I2C1 SCL	5
4	PullUp		7
5	PullUp		29
6	PullUp		31
7	PullUp	SPIO CS1	26
8	PullUp	SPIO CSO	24
9	PullDown	SPI0 MISO	21
10	PullDown	SPI0 MOSI	19
11	PullDown	SPIO SCLK	23
12	PullDown		32
13	PullDown		33
16	PullDown	SPI1 CS0	36
17	PullDown		11
18	PullDown		12
19	PullDown	SPI1 MISO	35
20	PullDown	SPI1 MOSI	38
21	PullDown	SPI1 SCLK	40
22	PullDown		15
23	PullDown		16
24	PullDown		18
25	PullDown		22
26	PullDown		37
27	PullDown		13
35*	PullUp		Red Power LED
47*	PullUp		Green Activity LED

^{* =} Raspi 2 seulement GPIO 35 & 47.

plus d'info sur les GPIO : https://fr.pinout.xyz/

3. Utilisation des GPIO:

L'utilisation des GPIO d'une Rspi peut être fait :

- En mode commandes et scripts shell, directement à partir de l'espace utilisateur :
 - Via l'interface système /sys/class/gpio : (système de fichiers virtuel sysfs → méthode ancienne, et en train d'être déconseillée, valable pour les versions du noyau Linux < 4.8)
 - ou via une **nouvelle interface système /dev/gpiochip***, en utilisant la librairie **libgpiod** (système de fichier **devtmpfs** monté sur le répertoire /dev → nouvelle méthode, disponible à partir de la version **4.8 du noyau Linux**).
- En mode commandes en utilisant des **utilitaires binaires** sans passer par l'interface système, comme **gpio** basé la librairie **wiringpi** ou l'utilitaire **pigs** installé avec la librairie **pigpio**, ou les plus récents outils associés à la librairie pigpio.
- Via des programmes écrits en différents langages (C, Python, ...) basés sur des librairies, comme :
 - o **wiringpi** (voir http://wiringpi.com/): librairie écrite en langage C, open source, installée par défaut sur raspbian. (son développeur a arrêté son maintien).
 - o **pigpio** (voir http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/): librairie écrite en langage C, open source, offre aussi un programme démon (Daemon), qui tourne sur une Raspi, et qui permet de commander les **GPIO** à distance via un programme python qui tourne localement sur la Raspi ou sur un PC par exemple, installée par défaut sur raspbian.
 - **Rpi.GPIO** (voir https://pypi.org/project/RPi.GPIO/): librairie en python (compatible python 2.7 et 3), installée par défaut dans Raspbian.

L'utilisation des GPIO sans passer par l'interface système implique des configurations bas niveau du Soc BCM283X; elle nécessite les droits du super-utilisateur (root), et ne respecte pas les principes d'abstraction et d'arbitrage assurés par le noyau.

3.1. Mode commande: Utilitaire binaire gpio (accompagnant wiringPi) sous Raspbian

La distribution **Raspbian** inclut par défaut une installation de la librairie **wiringpi** et par conséquent elle inclut aussi un utilitaire appelé **gpio** qui peut être utilisé pour configurer et programmer les GPIO de la Rspi en **mode commandes**.

gpio est un **outil en ligne de commande** pour permettre à l'utilisateur de configurer/contrôler facilement les broches **GPIO** sur la Raspi et les convertisseurs SPI A/D et D/A sur les cartes d'extension **Gertboard** (qui étend les fonctionnalités de la Raspi).

Il est conçu à des fins de test, de diagnostic et de commandes simples, mais peut être utilisé dans des scripts shell pour un contrôle général relativement lent des broches GPIO, et à distance via ssh ou vnc ou interface web (par exemple en domotique).

Dans ce paragraphe on donne les principales caractéristiques, de cette utilitaire, avec quelques exemples. Pour toutes les options il faut consulter le manuel en ligne de commande (commandes : man gpio ou gpio -h), ou la documentation en ligne sur la page web de la librairie wiringPi (http://wiringpi.com/).

Afficher la version de l'utilitaire, ainsi que des caractéristiques de la carte Raspi :

```
Syntaxe de la commande : gpio -v
```

Lire et afficher l'état de toutes les GPIO (configuration et valeurs, voir fig.3.7) :

```
Syntaxe de la commande : gpio readall
```

NB: il y a trois numérotations des broches:

- la numérotation physique : position de la broche dans le connecteur de 1 à 40
- la numérotation constructeur
 Broadcom BCM : numéro sur le SOC
- la numérotation établie par l'éditeur de la bibliothèque wiringpi : wPi.

Exemple : la broche ayant le numéro physique 29, possède le numéro constructeur BCM 5 et le numéro **wPi** 21 ou le nom GPIO. 21.

					pigarasi	pberrypi	1987				~ ~
ichier E	dition	Onglets Aide									
pyrights is	rsion: nt (c) free s	2-50 2012-2018 software wi /pe: gpio	Gordon Lth ABS	DLUTE			ANTY				
		Details:		2000		0.440	10000				
		Revision		nemo	y; 10	Z4MB,	маке	er: 50	пу		
		rry P1 3 M									
		erry Pi su :- \$ gpio			r-leve	1 GPI	o ac	cess.			
			reauat		Pj	38+-		+	.+		+
BCH	WPI	Name	Hode	l V	Phys	ical	١ ٧	Hode	Name	WP1	BCM
	*****	3.3v			1 1	1 2	100		1 5v	1	1
2	8	SDA.1	IN	1	3	1 4	1	í	1 5v		i
3	9	SCL.1	IN	1	5	1 6	i	i	0v		i
4	7	GPIO. 7	IN	1	7	18	0	IN	TXD	15	14
0.77		Θv		1000	9	1 10	1	IN	RXD	16	15
17	. 0	GPIO. 0	IN	6	11	1 12	0	IN	GPIO. 1	1	1 18
27 1	2	GPIO. 2	IN	0	13	1 14	70.0	9000	I ev	100	107/000
22	3	GPIO. 3	IN	8	15	1 16	0	IN	GPIO. 4	4	1 23
		3.3v	1500		17	1 18	0	IN	I GPIO. 5	5	24
I AVE											1
10	12	MOSI	IN	1 0	19	1 28	1		1 0v		
10	12 13	MOSI MISO	IN	0	19	28	1 0	IN	0V GPIO. 6	6	25
							0 1	I IN		6	25
9	13	MISO	IN	10	21	22			GPIO. 6		
9	13	MISO SCLK	IN	10	21 23	22	1	IN	GPIO. 6	10	8
9	13 14	MISO SCLK OV	IN	0	21 23 25	22 24 26	1 1	IN IN	GPIO. 6 CEO CE1	10	8
9 11 1	13 14 36	MISO SCLK ØV SDA.0	IN IN	0 0	21 23 25 27	22 24 26 28	1 1	IN IN	GPIO. 6 CEO CE1 SCL.0	10	8
9 11 0 5	13 14 30 21	MISO SCLK ØV SDA.0 GPIO.21	IN IN IN IN	0 0 1 1 1 1	21 23 25 27 29	22 24 26 28 30	1 1 1	IN IN IN	GPIO. 6 CEO CE1 SCL.8	10 11 31	8 7 1
9 11 8 5 6	13 14 36 21 22	MISO SCLK ØV SDA.0 GPIO.21 GPIO.22	IN IN IN IN IN	0 0 1 1 1 1 1 1	21 23 25 27 29 31	22 24 26 28 38 32	1 1 1	IN IN IN	GPIO. 6 CE0 CE1 SCL.0 8V GPIO.26	10 11 31	8 7 1
9 11 0 5 6 13	13 14 30 21 22 23	MISO SCLK ØV SDA.0 GPIO.21 GPIO.22 GPIO.23	IN IN IN IN IN IN	0 0 1 1 1 1 1 0	21 23 25 27 29 31 33	22 24 26 28 30 32 34	1 1 1 1 1 1 0	IN IN IN IN	GPIO. 6 CE0 CE1 SCL.0 BV GPIO.26	10 11 31 26	8 7 1 1

Figure 3.7 Etats des GPIOs lus et affichés par la commande gpio

Configurer une broche <pin> donnée en numérotation wPi, en entrée (in), ou sortie(out), entrée avec résistance de Pull_up (up), ou avec résistance de Pull_down(down) ou sans résistance (tri):

Syntaxe de la commande : gpio mode <pin> in|out|up|down|tri

 Configurer une broche <pin> donnée en numérotation BCM, en entrée (in), ou sortie(out), entrée avec résistance de Pull_up (up), ou avec résitance de Pull_down(down) ou sans résistance (tri):

```
Syntaxe de la commande : gpio -g mode <pin> in|out|up|down|tri
```

Configurer une broche <pin> donnée en numérotation Physique, en entrée (in), ou sortie(out), entrée avec résistance de Pull_up (up), ou avec résistance de Pull_down(down) ou sans résistance (tri):

```
Syntaxe de la commande : gpio -1 mode <pin> in|out|up|down|tri
```

Mettre la broche <pin> configurée en sortie, à la valeur 0 ou 1 :

```
Syntaxe de la commande : gpio [-1|-g] write <pin> 0|1
```

si aucune des options -1 et -g n'est utilisée <pin> numéro wPi de la broche, si -1 est utilisée <pin> numéro physique et si -g est utilisée <pin> numéro BCM de la broche.

o Lire et retourner l'état de la broche **<pin>** configurée en entrée :

```
Syntaxe de la commande : gpio [-1|-g] read <pin>
```

si aucune des options -1 et -g n'est utilisée <pin> numéro wPi de la broche, si -1 est utilisée <pin> numéro physique et si -g est utilisée <pin> numéro BCM de la broche.

Exemples d'utilisation:

```
Fichier Édition Onglets Aide

pleraspberrypi: S gpio read 2

0

pleraspberrypi: S gpio mode 2 up

pleraspberrypi: S gpio mode 2 out

pleraspberrypi: S gpio mode 2 out

pleraspberrypi: S gpio write 2 1

pleraspberrypi: S gpio write 2 1

pleraspberrypi: S gpio read 2

1

pleraspberrypi: S gpio write 2 0

pleraspberrypi: S gpio read 2

0

pleraspberrypi: S gpio -g read 22

0

pleraspberrypi: S gpio -g mode 22 up ; gpio -g read 22

1

pleraspberrypi: S gpio -g mode 22 out ; gpio -g write 22 0 ; gpio -g read 22

0

pleraspberrypi: S gpio -g mode 22 out ; gpio -g write 22 0 ; gpio -g read 22

0

pleraspberrypi: S gpio -g mode 22 out ; gpio -g write 22 0 ; gpio -g read 22
```

Changer l'état de la broche <pin> configurée en sortie :

```
Syntaxe de la commande : gpio [-1|-g] toggle <pin>
```

si aucune des options -1 et -g n'est utilisée <pin> numéro wPi de la broche, si -1 est utilisée <pin> numéro physique et si -g est utilisée <pin> numéro BCM de la broche.

 Faire clignoter l'état de la broche <pin> configurée en sortie, avec une fréquence fixe de 1Hz:

```
Syntaxe de la commande : gpio [-1|-g] blink <pin>
```

si aucune des options -1 et -g n'est utilisée <pin> numéro wPi de la broche, si -1 est utilisée <pin> numéro physique et si -g est utilisée <pin> numéro BCM de la broche.

O Configure la broche <pin> (wPi) en mode Modulation de largeur d'impulsion PWM (Pulse Width Modulation) :

```
Syntaxe de la commande : gpio [-1|-g] mode <pin> pwm <dc>
```

<dc> est la valeur du rapport cyclique (Duty cycle) : de 0 à Range (définie ci-dessous) si aucune des options -1 et -g n'est utilisée <pin> numéro wPi de la broche, si -1 est utilisée

NB: Le Soc BCM2835 possède seulement deux blocs PWM: PWM0 et PWM1; pas toutes les GPIO sont utilisables en mode PWM, seules BCM GPIO12, GPIO13, GPIO18, GPIO19, GPIO40, GPIO41, GPIO45 (voir Annexe 1 liste des fonctions alternatives des GPIO extraite du BCM2835 datasheet (page 102 et 103)):

https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bcm2835/BCM2835-ARM-Peripherals.pdf

ce qui correspond aux broches numéros (wPi) 23,26, 24, 1 les seules présentes sur le connecteur à 40 broches.

De plus le BCM2835 possède de mode de fonctionnement des modules PWM : **balanced Mode BM** et **Mark Space Mode MS.** Pour un rapport cyclique de 1/3:

<-----Range --->|<----Range --->|

<-----Range--->|<-----Range--->|

Avec Range est le nombre de bit par période, période Tpwm=Tb*Range, Tb période d'un bit, Fb=1/Tb=fbase/divisor, fbase=19.2Mhz, et divisor =1, 2, 4, 8, 16, ...,4095, donc

Fpwm=1/Tpwm=1/(Tb*Range)=Fb/Range=fbase/(Range*divisor)

mode, divisor, Range sont défini par software à travers des registres internes du BCM2835.

Choisir le mode du PWM :

```
Syntaxe de la commande : gpio pwm-bal/pwm-ms
```

Choisir Range pour le PWM :

```
Syntaxe de la commande : gpio pwmr <range>
```

Range de 0 à 65535.

Choisir Divisor pour le PWM :

```
Syntaxe de la commande : gpio pwmc <divider>
```

Divisor de 0 à 4095

Exemple:

Pour contrôler un moteur avec un signal PWM en mode pwm-ms de fréquence d'environ 1KHz, on choisit : Divisor =16 et puisque Fpwm=1khz=fbase/(divisor*Range)=(19.2Mhz/16*Range), ce qui donne Range=1200. Pour le rapport cyclique on choisit 50% : donc dc=50%*Range=600 On vérifie le résultat à l'aide d'un oscilloscope software sur la figure 3.8a.

Si on prend maintenant un rapport cyclique de 25% soit dc=1200/4=300, le résultat est sur la figure 3.8b. Et pour un rapport cyclique de 75%, le résultat est sur la figure 3.8c.

```
pi@raspberrypi:~ $ gpio -g mode 12 pwm
pi@raspberrypi:~ $ gpio pwm-ms ; gpio pwmr 1200 ; gpio pwmc 16;
pi@raspberrypi:~ $ gpio -g pwm 12 600 #rapp cyc 50%
pi@raspberrypi:~ $ gpio -g pwm 12 300 #rapp cyc 25%
pi@raspberrypi:~ $ gpio -g pwm 12 900 #rapp cyc 75%
pi@raspberrypi:~ $ #
```




Figure 3.8 Capture par un Oscillo software le signal à la sortie de la broche BCM 12 pour un dc=50%, 25%, 75%

Détecter une interruption par front montant(rising) ou descendant(falling) ou les deux(both) :

Syntaxe de la commande : gpio wfi <pin> falling|rising|both

wfi : wait for interruption : commande bloquante, ne retourne que si le front attendu sur la broche est apparu.

Exemple:

```
Config de la GPIO 0 (wPi) en entrée, avec une résitance de mise à la masse
                                                    Pull down
Fichier Edition Onglets Aide
oldraspberrypi:~ $ gpio mode 0 in ; gpio mode 0 down
oldraspberrypi:~ $ date "+%M:%S"; gpio wfi 0 rising ; echo front montant;\
 date "+%M:%S"
                                                       Afficher l'heure actuelle (Minutes et secondes seules), lancer une attente
 ront montant
57:10
                                                       d'un front montant sur GPIO 0, commande bloquante ; quand elle sera
          rrypi:~ S
                                                       débloquée, on affiche front montant et l'heure à nouveau (min et Sec)
Fichier Édition Onglets Aide
          errypi:~/wiringpi/gpio $ gpio mode 0 down; gpio mode 0 up; date "+%M:%S"
         parrypi:~/wiringpi/gpio $
                                                            Alors que la commande gpio est bloquée en attente d'un front montant,
                                                           sur un autre terminal on provoque le front montant en changeant la
                                                            config des résistances de Pull_up Pull_down.
```

L'outil **gpio** est un programme qui peut s'exécuter par n'importe quel utilisateur avec les droits du super-utilisateur **root**, son bit setuid est positionné à 1 comme on peut le voir à l'aide de cette commande :

```
pi@raspberrypi ~$ ls -l /usr/bin
total 36
-rwsr-xr-x 1 root root 33336 mai 6 11:29 gpio
```

|____> rws (r lecture/w écriture/s exécution pour les autres utilisateurs avec les mêmes droits que root).

Ceci est obligatoire car ce programme ne s'appuie pas sur le noyau Linux pour accéder aux GPIO, et accède directement au matériel, les permissions root sont alors nécessaires.

3.2. Intégration de gpio dans des scripts shell:

Les commandes précédentes permettent de configurer/contrôler/surveiller les GPIOs, de manière manuelle. Si elles sont intégrées dans des scripts shell, on peut alors profiter de la puissance du langage de scripting shell, pour développer rapidement des applications automatisant l'utilisation des GPIO. Le langage de scripting shell GNU/Linux combine l'utilisation des commandes GNU/Linux et des instructions de contrôle (comme les tests, les boucles, ...). C'est un langage interprété et non compilé. Cela veut dire qu'un script est un simple fichier texte contenant une série de commandes, qui sera interprété, par l'interpréteur de commandes (Shell). Les détails des possibilités de ce langage peuvent être consultées :

dans le manuel de la commande bash

http://manpagesfr.free.fr/man/man1/bash.1.html

ou sur le site de documentation de Linux (plus avancé):

https://tldp.org/LDP/abs/html/part2.html

Exemple d'un script shell utilisant les GPIO:

Ce script configure une GPIO pour commander une LED et trois GPIO pour lire l'état de trois boutons poussoirs, puis après fait clignoter la led 5 fois, et rentre dans une boucle infinie qui surveille l'état des BP, chaque fois qu'un BP est appuyé, un message indique que la GPIO correspondante est passée à 0, ce message se répète tant que le BP reste appuyé.

```
Sha-bang: Indique quel est le programme à utiliser pour interpréter ce script
#!/bin/bash =
#tout ce qui suit # est un commentaire à part la première ligne
# utiliser /bin/bash pour interpréter ce script
*******************************
                                  Shell supporte l'utilisation de variable, le contenu d'une variable
#definition de variables
                                  est toujours interprété comme chaine de caractère
GPIOLED=2 #GPIO2 wPi commande une Led
GPIOBPS="21 24 25" #GPIO21/24/25 reliés à des BPs
#Configuration des I/O
***********************************
                              $GPIOLED est remplacé par le contenu de la variable, cette commande
#config GPIOLED en sortie
                              est alors équivalente à : gpio mode 2 out
gpio mode $GPIOLED out
#config de GPIOBPs en entrée
                               'echo $GPIOBPs' sera remplacé par le résultat de cette commande soit
for b in 'echo $GPIOBPs'
                               21 24 25
do
gpio mode $b up #config resist de PULLUP
gpio mode $b in #config en entrée
echo "fin de config"
#indication de début de démarrage
echo "led clignotera 5 fois"
for i in {1..5} #boucle de 1 à 5
do
       gpio write $GPIOLED 0 ; sleep 1 #mise à 0 et attente 1s
       gpio write $GPIOLED 1; sleep 1 #..
                                        à 1
done
echo "LED reste allumée"
#Surveillance des entrées
while true #boucle infinie
do
 for b in 'echo $GPIOBPs' #sera remplacé par 21 24 25
   etat=`gpio read $b`; #lire etat de la GPIO et l'affecter à var etat
   if [ $etat -eq 0 ]; then echo GPIO$b à 0; sleep 0.1; fi
 done
                                  [ $etat -eq 0 ] tester si contenu de etat égal 0
done
#taper Ctl+C pour arrêter cette boucle et le script
```

Test du script:

```
pi@raspberrypi: ~
Fichier Édition Onglets Aide
pi@raspberrypi:~ $ chmod +x ch3script1
pi@raspberrypi:~ $ ./ch3script1
                                                     1- Il faut d'abord rendre le script exécutable
fin de config
                                          2-on lance l'exécution du script
led clignotera 5 fois
LED reste allumée
                                      3- sur un autre terminal, on lit en boucle l'état de 2, avec une période
GPI021 à 0
                                      de 0.5 sec
GPI021 à 0
GPI021 à 0
             Fichier Édition Onglets Aide
GPI024 à 0
             pi@raspberrypi:~ $ while true; do echo -n `gpio read 2`; sleep 0.5; done
GPI024 à 0
             GPI024 à 0
             pi@raspberrypi:~ $ V=21; gpio mode $V down; sleep 0.3; gpio mode $V up
GPI025 à 0
             pi@raspberrypi:~ $ V=24; gpio mode $V down; sleep 0.3; gpio mode $V up
GPI025 à 0
             pi@raspberrypi:~ $ V=25; gpio mode $V down; sleep 0.3; gpio mode $V up
GPIO
       à 0
             pi@raspberrypi:~ $ ^6
^C
                                        4- on simule l'action sur un BP en modifiant la configuration des
              i@raspberrypi:~ $
pi@ras
                                        résistances pullUpet pullDown
 5- on observe les messages affichés en conséquence.
 6- Le script est arrêté par Ctrl+C
```

3.3. Planification de contrôle des GPIO dans le temps : commande at et service cron

La domotique implique, des fois, de faire des tâches de manière automatique et ponctuelle/répétitive, dans des heures et/ou jours, bien précis. On peut alors, utiliser les commandes gpio combinées avec les commandes shell at ou l'outil de planification des tâches dans le temps cron.

3.3.1. Planification d'une tâche ponctuelle dans le temps par commande at :

La commande at permet d'exécuter des travaux (jobs) à une date/heure précise. Cette commande n'est pas installée par défaut, il faut commencer par l'installer :

```
pi@raspberrypi ~$ sudo apt-get install at
```

Exemples sur une Raspberry pi

```
#config GPIO 8 en sortie
pi@raspberrypi ~$ gpio mode 8 out
                                      #vérifier date
pi@raspberrypi:~$ date
jeudi 11 mai 2019, 09:26:12 (UTC+0100)
pi@raspberrypi:~$ at 9:30
                                #planifier jobs pour 9:30
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> gpio write 8 1
                              #Mettre à 1 GPIO 8
                              #attendre 2 min
at> sleep 2m
at> gpio write 8 0
                              #Remettre à 0 GPIO
at> <EOT>
                              #Tapez Ctrl+D pour terminer la saisie
job 11 at Thu May 11 09:30:00 2019
```

une fois validée la saisie de la commande " at 9:30 ", vous êtes invités à saisir les commandes à exécuter à la date/heure précisée dans la commande ; cette saisie se termine quand vous tapez Ctrl+D. Le job reçoit alors un numéro (dans l'exemple précédent il a le numéro 11).

Les commandes peuvent être réunies dans un fichier ; Editez un fichier texte avec nano

```
pi@raspberrypi:~$ nano planif.txt
```

et y saisissez les commandes suivantes



Exécutez les commandes suivantes qui planifient 4 jobs :

```
pi@raspberrypi:~$ at -f planif.txt 6:30 5/18/17
pi@raspberrypi:~$ at -f planif.txt 18:30 5/18/17
pi@raspberrypi:~$ at -f planif.txt 6:30 6/18/17
pi@raspberrypi:~$ at -f planif.txt 18:30 6/18/17
```

Le 18 Mai et 18 Juin à 6h30 et 18h30 la sortie GPIO 8 passe à l'état 1 et le reste pendant 1h seulement.

NB : la date est format MM/JJ/AA le mois avant le jour !

Pour voir le contenu de la file des jobs, utilisez la commande atq

```
Fichier Edition Onglets Aide
pi@raspberrypi:~ $ atq
        Sun Jun 18 18:30:00 2017 a pi
13
       Thu May 18 18:30:00 2017 a pi
        Sun Jun 18 06:30:00 2017 a pi
       Thu May 18 06:30:00 2017 a pi
12
pi@raspberrypi:- $
```

On peut à tout moment annuler la planification d'un job, par exemple, pour supprimer le job 12 il faut taper la commande (atrm rm pour remove):

```
pi@raspberrypi:~$ atrm 12
                                #supprime le job 12
                                #afficher les jobs planifiés pour vérif
pi@raspberrypi:~$ atq
```

```
Fichier Édition Onglets Aide
pi@raspberrypi:~ $ atq
        Sun Jun 18 18:30:00 2017 a pi
13
        Thu May 18 18:30:00 2017 a pi
        Sun Jun 18 06:30:00 2017 a pi
        Thu May 18 06:30:00 2017 a pi
pi@raspberrypi:~ $ atrm 12
pi@raspberrypi:~ $ atq
15
        Sun Jun 18 18:30:00 2017 a pi
13
        Thu May 18 18:30:00 2017 a pi
        Sun Jun 18 06:30:00 2017 a pi
pi@raspberrypi:-$
```

On peut utiliser une planification relativement à l'instant présent (now) en utilisant la forme suivante : pi@raspberrypi:~\$ at -f planif.txt now +Numb <unit> où Numb est un entier et <unit> peut être soit minutes; hours; days; weeks; months; years

Exemples:

```
pi@raspberrypi:~$ at -f planif.txt now +5
#cmdes ds planif.txt seront exécutées après 5 min
pi@raspberrypi:~$ at now +2 d
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> gpio write 8 1
                              #Mettre à 1 GPIO 8
at> <EOT>
                              #Tapez Ctrl+D pour terminer la saisie
#la mise à 1 de GPIO 8 sera faites d'ici 2 jours
```

La commande sleep, possède la syntaxe suivante : sleep NUMBER[SUFFIX] ; où [SUFFIX] peut être s pour secondes (par défaut), m pour minutes, h pour heures, d pour jours. Plus de détails, consultez le manuel : man at et man sleep

3.3.2. Planification d'une tâche répétitive dans le temps par le service cron :

La commande at n'est pas très adaptée à la planification des tâches répétitives dans le temps ; on utilise pour ce type de tâche le service **cron**.

La planification des tâches répétitives se fait en modifiant un fichier crontab, via la commande crontab -e (edit), il faut choisir par la suite l'éditeur de texte à utiliser pour cette modification (on choisit nano comme éditeur de texte en validant par Enter).

```
pi@raspberrypi:~ $ crontab -e
no crontab for pi - using an empty one
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/ed
 2. /bin/nano
                     <---- easiest
 /usr/bin/vim.tinv
Choose 1-3 [2]:
```

Les tâches à planifiés sont à ajouter dans ce fichier après la ligne commentée (#):

m h dom mon dow command

Cette ligne vous rappelle les champs à utiliser pour les lignes à ajouter dans ce fichier :

m: minutes (0 - 59); h: heures (0 - 23); dom (day of month): jour du mois (1 - 31); mon (month) : mois (1 - 12); dow (day of week): jour de la semaine (0-6) 0 pour dimanche; command: c'est la commande à exécuter.

Chacun des 5 premiers champs peut contenir :

- un nombre valide par exemple 6 : la commande est exécutée quand ce champ prend la valeur 6 ;
- * : la commande est exécutée quelle que soit la valeur du champ
- suite de valeurs séparées par des virgules, exemple 3,5,10 : la commande est exécutée quand le champ prend les valeurs 3, 5 ou 10. Ne pas mettre d'espace après la virgule ;
- une plage de valeurs comme 3-7 : commande exécutée pour les valeurs 3 à 7 incluses ;
- */3 : commande exécutée pour toutes les valeurs multiples de 3 (par exemple à 0 h, 3 h, 6 h, 9 h...) Quelques exemples à analyser :

m h dom mon dow command

Commande sera exécutée

45 * * * * commande	Toutes les heures à 45 minutes exactement. Donc à 00 h 45, 01 h 45, 02 h 45, etc.
00 * * 0 commande	Tous les dimanches à minuit (dans la nuit de samedi à dimanche).
30 4 15 * * commande	Tous les 15 ^{ièmes} jours du mois à 4 h30 du matin.
0 7 * 8 * commande	Tous les jours du mois d'Aout à 7h du matin.
0 * 4 12 * commande	Toutes les heures du 4 décembre.
* * * * * commande	Toutes les minutes
0 7 * * 1-5 commande	Tous les jours du Lun au vend à 7h (Un réveil par exple)

```
Fichier Edition Onglets Aide
 GNU nano 2.2.6
                     Fichier: /tmp/crontab.gCdH2B/crontal
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
 at 5 a.m every week with:
0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h dom mon dow
       * * sudo gpio toggle 8
```

Cette commande va faire basculer GPIO 8 chaque minute et tous les jours! Après sauvegarde du fichier (Ctrl+X, O, Enter), la commande **crontab** confirme l'installation de la table **crontab** et en informe le service **cron** des changements.

```
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.

1. /bin/nano <---- easiest
2. /usr/bin/vim.tiny
3. /bin/ed

Choose 1-3 [1]: 1

crontab: installing new crontab

picraspherrypi:~ $ 

Discreption:
```

Après avoir configurer GPIO 8 comme sortie, on vérifie le résultat de cette tâche en utilisant la une boucle qui lit l'état de GPIO 8 toutes les 20 secondes

```
pi@raspberrypi:~ $ gpio mode 8 out
pi@raspberrypi:~ $ while true; do echo -n `gpio read 8` ; sleep 20; done
0011100011100011
```

Exemple de synthèse:

```
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow command
* * * * * * sudo gpio toggle 8
10 15 * * * sudo /home/pi/ch3script1 1>/home/pi/journal.txt 2>/home/pi/erreurs.txt
```

Exécution du script étudié précédemment avec redirection des sorties vers des fichiers, chaque jour à 15h50. NB: il faut indiquer le chemin complet du script et aussi des fichiers

Résultats obtenus

```
pi@raspberrypi:~ $ date "+%Hh:%Mm"
                                             A partir de 15h50
15h:50m
pi@raspberrypi:~ $ V=24;gpio mode $V down ; sleep 0.3; gpio mode $V up
pi@raspberrypi:~ $ V=21;gpio mode $V down ; sleep 0.3; gpio mode $V up
pi@raspberrypi:~ $ V=25;gpio mode $V down ; sleep 0.3; gpio mode $V up
pi@raspberrypi:~ $ V=21;gpio mode $V down; sleep 0.3; gpio mode $V up
pi@raspberrypi:~ $ cat journal.txt
                                                    On simule des actions sur les BP
fin de config
led clignotera 5 fois
LED reste allumée
GPI024 à 0
                 On analyse le contenu de journal.txt, et on retrouve la trace des messages indiquant le passage
GPI024 à 0
                 à zéro des GPIO
GPI024 à 0
GPI021 à 0
GPI021 à 0
GPI021 à 0
GPI025 à 0
GPI025 à 0
GPI025 à 0
                                  On analyse le contenu erreurs.txt
GPI021 à 0
GPI021 à 0
GPI021 à 0
pi@raspberrypi:~ $ cat erreurs.txt
pi@raspberrypi:~ $
```

3.4. Contrôle des GPIO en Python:

Python est un langage qui a vite fait sa place parmi les langages les plus utilisés. Il a l'avantage d'être simple à utiliser, et dispose d'une riche librairie sous forme de modules qui le rende un peu passe partout ; et surtout il a été adopté par les développeurs pour raspberryPi.

Python est un langage interprété et non pas compilé. Actuellement il y a deux versions majeures qui ne sont pas toujours compatibles Python 3 et python 2. Les deux versions de python sont installées par défaut sur Raspbian.



NB: python pour python version 2 et python3 pour la version 3. Les deux interpréteurs utilisent l'outil GNU GCC (GNU collection compilers).


3.4.1. Utilisation du module RPi.GPIO:

Le module RPI.GPIO est l'une des premières librairies utilisées pour contrôler les GPIO des raspberry pi sous python. Ce module est installé par défaut sur Raspbian Buster (version 2020). On peut le vérifier dans une session python interactive: si l'importation du module ne signale aucune erreur, alors il est bien sinon il faut le réinstaller en suivant la procédure indiquée sur la page :


https://sourceforge.net/p/raspberry-gpio-python/wiki/install/


```
Fichier Édition Onglets Aide
pi@raspberrypi:~ $ sudo python
Python 2.7.9 (default, Sep 17 2016, 20:26:04)
[GCC 4.9.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import RPi.GPI0
                                     Vérification de la présence du module Rpi.GPIO
>>> exit()
pi@raspberrypi:~ $
```

Le mode interactif de python suppose que l'on doit taper commande (instruction) après commande (instruction). Pour éditer des scripts python et les tester on doit disposer d'un (Environnement de Développement Intégré IDE (en anglais). Celui qui est choisi pour la suite du cours est IDLE. Sur la Raspbian Buster il n'est pas installé par défaut il faut l'installer pour les deux versions de python.




Une fois installés on ajoute des raccourcis sur le menu d'applications :





Dans le menu des applications de la Rspi on retrouve alors les deux lanceurs des interpréteurs python version 2 et 3.



Les fonctions de cette librairie sont décrites dans la page officielle suivante : https://sourceforge.net/p/raspberry-gpio-python/wiki/Examples/

Dans la suite on donne quelques exemples d'utilisation de ces fonctions.

Script Python 1 utilisant les GPIO:

On lance l'IDE idle-python2, on crée un nouveau fichier un nouveau fichier et on y saisit le code suivant (les lignes commençant par # sont des commentaires peuvent ne pas être saisies) :

```
File Edit Format Run Options Windows Help
import RPi.GPIO as GPIO
#importer le module RPi.GPIO sous le nom GPIO; ceci permet de précéder les objet
#du module Roi.GPIO par GPIO au lieu de RPi.GPIO
  port time #pour pouvoir utiliser sleep(x) = blocage pendant x secondes
GPI0.setmode(GPI0.BCM)
#la numérotation utilisée sera celle de BCM; autre possibilité GPI0.BOARD
#configurer GPIO 26 (BCM) soit 37 physique, en sortie while True:
    # boucle infinie
    #indentation pour marquer le bloc
    GPI0.output(26, GPI0.HIGH)
    #Mettre à 1 GPIO 26
    time.sleep(2)
    #blocage pendant 2 s
    GPIO.output(26, GPIO.LOW)
    #Mettre GPIO 26 à 0
    time.sleep(2)
    #blocage pendant 2 s
```

On sauvegarde le script (File/Save as...) sous le nom clignoter26 (pas la peine d'ajouter l'extension py, elle sera automatiquement ajoutée).

On lance l'interprétation du script en cours (Run/Run Module)ou en utilisant le raccourcis clavier F5). Une nouvelle fenêtre Python Shell s'ouvre ; si elle n'affiche aucun message d'erreur c'est que le programme est en exécution. Pour le vérifier, ouvrez un terminal et tapez-y la suite de commandes :

```
Fichier Édition Onglets Aide
pi@raspberrypi:~ $ while true; do gpio -g read 26; sleep 1; done
                                NB l'utilisation de l'option –g car GPIO utilise la
                                numérotation wPi si on ne spécifie pas -g
                                On voit bien que la sortie 26 (BCM), soit 25 (wPi) clignote
                                avec une période de 4 sec (2s On, 2s Off)
AC
    raspberrypi:~ $ while true; do gpio read 26; sleep 1; done
0
                                  Erreur à ne pas commettre : gpio read 26 donne l'état de
0
                                  26 (wPi) soit 1 (BCM) qui est toujours à 0
0
0
۸C
pi@raspberrypi:~ $
```


On arrête script en fermant la fenêtre de Python shell qui a été ouverte (confirmez le kill du programme en exécution).

Script Python 2 utilisant les GPIO:


On Modifie le script précédent pour que GPIO 26 clignote tant que GPIO 0 est à 1 et le programme se termine si GPIO 0 passe à 0, après avoir remis GPIO 26 et GPIO 0 à leur configuration par défaut (IN et valeur=0).

```
File Edit Format Run Options Windows Help
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(26, GPIO.OUT)
GPI0.setup(0, GPI0.IN)
#config GPIO O comme entrée
GPIO.setup(0, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
#pull_up_down= GPI0.PUD_UP ou
#config GPIO O avec une résistance relié à 3.3V --> valeur de GPIO O =1
print('debut du programme')
while GPIO.input(0): #tant que GPIO 0 est à 1 faire clignoter GPIO 26
    GPIO.output(26, GPIO.HIGH)
    time.sleep(2)
    GPIO.output(26, GPIO.LOW)
    time.sleep(2)
GPIO.cleanup()
#réinitialiser la config de toutes les GPIO à l'état de démarrage
#possibilité de réinitialiser une seul GPIO cleanup(Num)
print('fin du programme')
```

On lance l'interprétation du script ; pour vérifier le bon fonctionnement on ouvre deux terminaux : dans le premier on prépare la série de commande qui permet de lire et visualiser l'état de GPIO 26 et dans l'autre on prépare la commande qui permet de changer l'état de GPIO 0 en modifiant la configuration de la résistance de pullUp/Down pour faire passer l'entrée de 1 à 0. On lance d'abord les commandes qui montrent le clignotement de GPIO 26 puis on lance la commande de changement d'état de GPIO 0 pour arrêter ce clignotement (et tout le programme en conséquence) : notez les messages dans la fenêtre Python shell. (Voir figure suivante).




Dans le script précédent le test de l'état de GPIO 0 se fait une fois toutes les 4 secondes, donc au pire des cas le décalage entre l'ordre d'arrêter le clignotement est l'arrêt effectif peut atteindre 4 secondes! Si GPIO 0 passe de 1 à 0 puis repasse à 1 dans un intervalle de temps de durée inférieur à 4 secondes, il y a de fortes chances que le clignotement ne s'arrête pas! le programme rate alors la commande issue de GPIO 0. Essayons d'arrêter le programme avec la séquence de commande suivante:



Pour résoudre ce problème (en partie) on modifie le script précédent pour qu'il scrute (polling) l'état de GPIO 0 plus fréquemment à l'intérieur de la boucle et quitte cette boucle quand il détecte un état bas. Le nouveau script est donné dans la figure suivante (clignoter26 3.py).

```
*clignoter26_3.py - /home/pi/clignoter26_3.py (2.7.9)*
File Edit Format Run Options Windows Help
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import sys #pour sys.exit()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(26, GPIO.OUT)
GPIO.setup(0, GPIO.IN)
#config GPIO O comme entrée
GPIO.setup(0, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
#GPI0 0 à
print('debut du programme')
while True:
    compteur=0
    #basculer GPI0 26
    if (GPIO.input(26)==GPIO.LOW):
        GPIO.output(26, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(26, GPIO.LOW)
   while GPI0.input(0)==GPI0.HIGH: #tant que GPI0 est à 1
  time.sleep(0.1) #attendre 0.1s
        compteur+=1 #incrémenter compteur
        if (compteur==20) : #2sec sont écoulées sans que GPIO O passe à O
                         #quitter la boucle de scutation de GPIO O
    if (compteur<20):
                         #si GPIO O est passé à 1 avant les 2 sec
        print('fin du programme')
        GPI0.cleanup()
        sys.exit() #quitte le programme
```

Un nouveau test du nouveau script dans les mêmes conditions que précédemment montre que le problème est résolu. A vrai dire le script sera aveugle pour toute impulsion de GPIO 0 de durée inférieure à 0.1s.



Autres fonctionnalités de la librairie RPi.GPIO:

https://sourceforge.net/p/raspberry-gpio-python/wiki/Examples/

Voir Utilisation à travers TD/TP.

3.4.2. Utilisation du module GPIOZERO:

Cette bibliothèque installée aussi par défaut dans la distribution Raspbian, est plus riche en fonctionnalités, bien documentée avec beaucoup d'exemples, et open source.

Son avantage est quelle est orientée Devices (périphériques) : Led, Sensor, Button, Buzzer, Motor,... et offre beaucoup de mécanismes pour implémenter une application réelle avec le moindre effort de développement. Mais elle nécessite un grand effort de documentation et un bon niveau en python, pour appréhender toutes ses fonctionnalités.

https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable

3.5. Contrôle des GPIO en C:

Dans cette partie on utilisera la librairie wiringpi développée en C : (voir http://wiringpi.com/reference/).

Tout programme C devant utiliser cette librairie doit contenir: #include <wiringPi.h>

Initialisation de la librairie :

Il existe 4 méthodes d'initialisation de la librairie wiringPi :

- int wiringPiSetup (void): pour utiliser la numérotation wPi
- int wiringPiSetupGpio (void): pour utiliser la numérotation Broadcom
- int wiringPiSetupPhys (void): pour utiliser la numérotation Physique Ces trois fonctions nécessitent le privilège root (mode kernel), car elles accèdent directement au matériel.
- int wiringPiSetupSys (void): Initialise la librairie wiringPi mais utilise l'interface /sys/class/gpio plutôt que d'accéder directement au matériel. Elle peut être appelée par un utilisateur non root à condition que les broches GPIO aient été exportées avant, manuellement à l'aide de la commande gpio. La numérotation des broches dans ce mode est les nombres natifs Broadcom GPIO - pareils à wiringPiSetupGpio() ci-dessus.

Une des fonctions d'initialisation doit être appelée au début de votre programme ou votre programme ne fonctionnera pas correctement.

Configuration du mode de la GPIO :

void pinMode (int pin, int mode):

Définit le mode d'une broche sur INPUT, OUTPUT, PWM_OUTPUT ou GPIO_CLOCK.

Le mode PWM_OUTPUT est valable seulement pour les GPIO (numérotation BCM) :

GPIO.12, GPIO.13, GPIO.18, GPIO.19, GPIO.40, GPIO.41, GPIO.45

Le mode **GPIO_CLOCK** est valable seulement pour les GPIO (numérotation BCM) :

GPIO.4, GPIO.20, GPIO.32, GPIO.34 (Clock 0)

GPIO.5, GPIO.21, GPIO.42, GPIO.44 (Clock 1)

GPIO.6, GPIO.43 (Clock 2)

Cette fonction n'a aucun effet après une initialisation SetupSys. Si on doit changer le mode broche, on peut le faire avec le programme gpio dans un script avant de lancer notre programme.

Commande d'une sortie en On/Off

void digitalWrite (int pin, int value);

Écrit la valeur HIGH ou LOW (1 ou 0) à la broche donnée qui doit avoir été précédemment définie comme une sortie. WiringPi traite n'importe quel nombre non nul comme HIGH, mais 0 est la seule représentation de LOW.

Exemple1: myblink.c

Dans un éditeur de texte comme nano ou mousepad (accessible par la commande mousepad ou à partir du menu des application Accessoires/Text editor), saisissez le programme C suivant et le sauvegarder sous le nom myblink.c:

```
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#define PIN 8
int main (void)
 wiringPiSetup () ; //adoption de la numérotation wPi
 pinMode (PIN, OUTPUT) ; //config de PIN en sortie
 while (1)
      digitalWrite (PIN, HIGH) ;
                                   //mettre à 1 PIN
      delay (500); //attendre 500ms
      digitalWrite (PIN, LOW) ;
                                 //Mettre à 0 PIN
      delay (500); //attendre 500ms
 return 0 ;
```

La fonction delay() est fourni avec la librairie wiringPi.

La compilation du programme C doit explicitement indiquer de lier la librairie wiringPi.

```
pi@raspberrypi:~$ gcc -o myblink8 myblink.c -lwiringPi
```

Cette commande demande à gcc de compiler myblink.c et de le lier à la librairie wiringPi (option -I)et de produire (-o pour output) l'exécutable myblink8 ; qui une fois lancer va faire clignoter GPIO 8.

L'exécutable généré doit être lancé avec sudo. Pour l'arrêter le programme il faut tapez Ctl+C, car c'est une boucle infinie :

```
pi@raspberrypi:~$ sudo ./myblink8
```

Pour voir le résultat de cette exécution, sur un autre terminal on tape la liste de commandes suivantes pour observer l'état de GPIO 8

```
pi@raspberrypi:~$ while true; do echo -n $((gpio read 8)) ; done
```

cette commande lit et affiche en permanence l'état de GPIO 8; on devrait voir GPIO 8 qui devrait changer d'état périodiquement.

echo -n \$((gpio read 8)) afficher sans retour à la ligne le résultat de la commande gpio read 8

Commande d'une sortie en PWM (Hardware)

void pwmSetMode (int mode);

Le générateur PWM peut fonctionner dans 2 modes BALANCED - "équilibré" et MARK_SPACE "marque_espace". Le premier est le mode par défaut dans la raspberry Pi. Vous pouvez basculer les modes en fournissant le paramètre mode: PWM_MODE_BAL ou PWM_MODE_MS.

void pwmSetRange (unsigned int range);

Ceci définit le registre de portée (rapport cyclique) dans le générateur PWM. La valeur par défaut est 1024; Valeurs possibles de 0 à 65535 (valeur possible sur 32bits)

void pwmSetClock (int divisor);

Ceci définit le diviseur pour l'horloge PWM.

Valeurs possibles de 0 à 4095.

void pwmWrite (int pin, int value);

Définit le rapport cyclique pour la sortie PWM indiquée par pin ; valeur possible de 0 à Range (100%).

Remarque: Les fonctions de commande PWM ne peuvent pas être utilisées en mode Sys.

Exemple2 : Commande rapport cyclique variable et fréquence fixe pwm1.c

Fpwm=1/Tpwm=Fb/Range=fbase/(Range*divisor)

pour fb=19.2MHz, Range =4096, divisor=32, Fpwm=146,5Hz; Tpwm=6,8ms

```
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#define pin 12
#define Range 4096
#define Div 32
int main (void)
 int rapp cyc=0 ;
  //config
 wiringPiSetupGpio(); //numérotation wPi
 pinMode (pin, PWM OUTPUT);//GPIO 26 en sortie PWM
 printf("Rapport cyclique initial =100%% \n");
 pwmSetMode(PWM_MODE_MS);//Mode Mark space __|--|___|--|___|--|__
 pwmSetRange(Range) ;
 pwmSetClock(Div );
 while(1){
  pwmWrite(pin, (long)rapp_cyc*Range/100) ;
  printf("donner nouv rapp cyc entre 0 et 100; >100 %% pour quitter ?: ");
  scanf("%d", &rapp_cyc);
  if ((rapp_cyc<100)||(rapp_cyc<0)) break; //quit si valeur invalide
 pwmWrite(pin, 0) ;//remet rapport cyc à 0%
 return 0 ;
```

Le programme doit être compilé en liant de manière statique la librairie wirinPi et exécuter avec sudo.

```
pi@raspberrypi:~$ gcc -o pwm1 pwm1.c -lwiringPi
```

pi@raspberrypi:~\$ sudo ./pwm1

Le programme précédent fixe la fréquence du pwm à 19.2Mhz/(4096*32) et initialise le rapport cyclique à 0% ; puis demande à l'utilisateur de faire entrer un rapport cyclique entre 0% et 100%, et pour toute valeur valide change le rapport cyclique du signal pwm généré, alors que pour toute valeur invalide, remet le rapport cyclique à 0 et arrête le programme. Pour voir son effet ; dans un autre terminal on exécute la boucle de lecture infinie suivante :

```
pi@raspberrypi:~$ while true; do echo -n $(gpio -g read 12); done
```

avec : \$(gpio -g read 12) est le résultat de la commande gpio -g read 12.


Pour un rapport cyclique de 50% on observe un nombre de 1 et de 0 très proches (ce test n'est pas très précis mais ceci donne une idée sur ce qui se passe ; un test avec un oscilloscope sera plus précis pour mesurer le rapport cyclique. Alors que pour un rapport cyclique de 99% on observe un nombre de 1 largement supérieur au nombre de 0.

```
pi@raspberrypi:~/ExemplesCh3 $ while true ; do echo -n $(gpio -g read 12);done
00001110000001110011001110110001101111100011001110011001110011100110001100111001
11101110001111111100110000111111100011101100011001100110111001100110001000110011
110001100001100^C
pi@raspberrypi:~/ExemplesCh3 $ while true ; do echo -n $(gpio -g read 12);done
```

A l'aide de la commande **gpio readall**, on observe que la GPIO 12 (BCM) est configurée selon la fonction alt0 qui est le mode PWM, voir Annexe1

CM	wPi	Name	Mode	I V	Phy	sical	I V	Mode	Name	WPi	BCM
	++		+	+	+	++	+	+	+	+	++
		3.3v			1	2	l .	1	5v	l	1
2	8	SDA.1	IN	1	3	11 4	1	1	5v	1	1 1
3	9	SCL.1	IN	1	5	116	1	1	0v	1	1 1
4	7	GPIO. 7	IN	1 1	1 7	118	1 1	IN	TxD	15	14
		OV	1	1	9	11 10	1	IN	RxD	16	15
17	0	GPIO. 0	IN	0	1 11	11 12	1	ALT5	GPIO. 1	1	18
27	2	GPIO. 2	IN	0	13	11 14	1		0v	ľ	1 1
22	3	GPIO. 3	IN	0	15	16	0	IN	GPIO. 4	4	23
	i i	3.3v		1	1 17	18	1 0	IN	GPI0. 5	5	24
10	12	MOSI	IN	0	1 19	11 20	ĺ.	1	0v		i i
9	13	MISO	IN	0	21	11 22	0	IN	GPIO. 6	6	25
11	14	SCLK	IN	0	23	11 24	1	IN	CE0	10	18 1
	72.2.500.0	0v		i	25	11 26	1 1	IN	CE1	11	7 i
0	30	SDA.0	IN	1	1 27	11 28	1 1	IN	SCL.0	31	i 1 i
5	21	GPI0.21	IN	1	29	11 30	سسا	2703	0v		
6	22	GPI0.22	IN	1	31	11 32	1	ALTO	GPI0.26	26	12
13	23	GPI0.23	IN	0	33	11 34			OV	lossesses.	
19	24	GPI0.24	IN	0	35	11 36	0	IN	GPI0.27	27	16

A l'aide du l'oscilloscope logicielle piscope on peut vérifier le rapport cyclique est la fréquence :



Exemple3: Commande progressive (en fad in fad) pwm2.c

```
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#define pin 1 //wpi numero
#define Range 4096
#define Div 64
                 //\rightarrow fpwm=75Hz
int main (void)
{
 int rapp cyc ; //rapport cyclique
 printf("PWM FadIn FadOut\n");
 wiringPiSetup(); //numérotation wPi
 pwmSetMode(PWM_MODE_MS);//Mode Mark space __|--|___|--|
 pwmSetClock(Div) ;
 pwmSetRange(Range) ;
 pinMode (pin, PWM OUTPUT);//GPIO 12 en sortie PWM
  for (;;) {
   //fad In
    for (rapp_cyc = 0 ; rapp_cyc < Range ;rapp_cyc++) {</pre>
      pwmWrite (pin, rapp_cycl) ; //config du rapport cyclique
      delay (1) ; //1ms -> duree fadin Range ms
     }
    //fad Out
    for (rapp_cyc= Range ; rapp_cyc >= 0 ;rapp_cyc--)
      pwmWrite (pin, rapp_cyc) ;
      delay (2) ; //2ms -> duree fadout 2*Range ms
     }
  return 0 ;
```

Le programme doit être compilé en liant de manière statique la librairie wirinPi et exécuter avec sudo.

```
pi@raspberrypi:~$ gcc -o pwm2 pwm2.c -lwiringPi
pi@raspberrypi:~$ sudo ./pwm2
```

Le programme précédent fait varier le rapport cyclique de 0 à Range puis de Range à 0, pour voir son effet ; dans un autre terminal on peut utiliser la boucle infinie suivante :

```
pi@raspberrypi:~$ while true; do echo -n $(gpio read 1) ; done
```

On observe alors une variation du nombre de 1 par rapport à celui de 0 (ce test n'est pas très précis mais ceci donne une idée sur ce qui se passe; un test avec un oscilloscope ou une led permet de voir la variation du rapport cyclique.

Lecture d'une entrée :

void pullUpDnControl (int pin, int pud);

Définit le mode de résistance de tirage (PULLUp/PULLDown) sur la broche donnée, qui doit être configurée comme entrée. Le paramètre pud devrait être : **PUD_OFF**, (sans tirage vers le haut / bas), **PUD_DOWN** (tirer vers la masse) ou **PUD_UP** (tirer vers 3.3v). Les résistances internes de tirage vers le haut / bas ont une valeur d'environ 50KΩ sur le Raspberry Pi.

Cette fonction n'a aucun effet sur les broches GPIO de Raspberry Pi en mode Sys. Si on doit activer un pull-up / pull-down, on peut le faire avec le programme gpio dans un script avant de lancer le programme.

int digitalRead (int pin);

Cette fonction renvoie la valeur lue à la broche donnée. Il sera **HIGH** ou **LOW** (1 ou 0) en fonction du niveau logique à la broche.

Détection de front sur une entrée :

int wiringPiISR (int pin, int edgeType, void (*function)(void));

Cette fonction enregistre une fonction à appeler en cas d'interruption provoquée par un front sur la broche spécifiée. Le paramètre edgeType est INT_EDGE_FALLING, INT_EDGE_RISING, INT_EDGE_SETUP. Si c'est INT_EDGE_SETUP, aucune initialisation de la broche ne se produira; il est supposé qu'on déjà configuré la broche ailleurs (p. Ex. Avec le programme gpio), mais si vous spécifiez l'un des autres types, la broche sera exportée et initialisée comme spécifiée. Cela se fait par un appel approprié au programme utilitaire gpio, il doit donc être disponible.

Le numéro de broche est fourni en mode actuel - modes de wirinPi natif, BCM_GPIO, physique ou Sys. Cette fonction fonctionnera dans n'importe quel mode et ne nécessite pas de privilèges root pour fonctionner.

La fonction fournie en paramètre, sera appelée chaque fois que l'interruption est déclenchée; toutefois, si une interruption subséquente se déclenche avant de terminer l'exécution de cette fonction, elle est ignorée.

Une autre interruption déclenchée après avoir terminé l'exécution de cette fonction, exécute à nouveau cette fonction.

Cette fonction est exécutée à haute priorité (si le programme est exécuté en utilisant sudo ou en tant que root) et s'exécute simultanément avec le programme principal. Il a un accès complet à toutes les variables globales, les descripteurs de fichiers ouverts, etc.

Exemple3: Détection de front sur GPIO0 int0.c

```
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
void affiche(){ //fonction appelée si Interruption
printf("une interruption !! \n");
if(digitalRead(2)==1) digitalWrite(2,0); else digitalWrite(2,1);
int main() {
 wiringPiSetup(); //numérotation wPi
 pinMode(0,INPUT); //GPIO 0 entrée
 pullUpDnControl (0, PUD_UP); //résistance de PULLUP
 pinMode(2,OUTPUT); GPIO 2 sortie pour indiquer interrup
 wiringPiISR(0,INT EDGE FALLING,&affiche);//interrup sur front descendant
//Interrupt sur front descend sur GPIO 0
 while(1); //pour maintenir le programme en vie
return 0;
```

L'exécution ne nécessite pas les privilèges root.

```
pi@raspberrypi:~$ gcc -o int0 int0.c -lwiringPi
pi@raspberrypi:~$ ./int0
```

Le programme attend un front descendant sur GPIO 0, et s'il se produit, il exécute la fonction affiche, cette dernière affiche un message et fait basculer GPIO2 (wPi); dans un autre terminal on exécute la série de commandes suivantes qui provoquent un front descendant, puis après une seconde lit la valeur de GPIO2:

pi@raspberrypi:~\$ gpio mode 0 up ; gpio mode 0 down ; sleep 1; gpio read 2

```
pi@raspberrypi: ~
 Fichier Edition Onglets Aide
pi@raspberrypi:~ $ ./int0
une interuption !!
une interuption !!
une interuption !!
une interuption !!
Fichier Édition Onglets Aide
pi@raspberrypi:~ $ gpio mode 0 up; gpio mode 0 down ; sleep 1; gpio read 2
pi@raspberrypi:~ $ gpio mode 0 up; gpio mode 0 down ; sleep 1; gpio read 2
pi@raspberrypi:- $ gpio mode 0 up; gpio mode 0 down ; sleep 1; gpio read 2
pi@raspberrypi:- $ gpio mode 0 up; gpio mode 0 down ; sleep 1; gpio read 2
pi@raspberrypi:~ $
```

Le multithreading:

int piThreadCreate (name); Cette fonction crée un thread (un processus léger : une tâche) qui exécute une autre fonction précédemment déclarée dans le programme principal, à l'aide de la déclaration PI_THREAD. Cette fonction est exécutée en même temps que le programme principal.

Un exemple peut être que cette fonction attend une interruption pendant que le programme continue d'effectuer d'autres tâches.

Le thread peut indiquer un événement ou une action en utilisant des variables globales pour communiquer avec le programme principal ou d'autres threads.

Les fonctions Thread sont déclarées comme suit:


```
PI THREAD (myThread)
{
  .. le code ici tourne en concurrence avec le programme principal,
        souvent une boucle infinie
un thread se basant sur cette fonction Thread peut alors être démarré dans le programme principal
comme suit:
x = piThreadCreate (myThread) ;
if (x != 0)
  printf ("le thread n'a pas démarré")
```

Exemple 4: Clignotement de deux leds en concurrence thr1.c


```
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define LED1
               26
#define LED2
int rep;
PI THREAD (blinky26)
 fputs ("Thread blinky26 demarre", stderr);
  for (;;)
  { digitalWrite (LED1, HIGH) ; // On
   delay (2000) ;
   digitalWrite (LED1, LOW) ; // Off
   delay (2000) ;
 }
PI THREAD (blinky2)
 fputs ("Thread blinky2 demarre", stderr);
 for (;;)
  { digitalWrite (LED2, HIGH) ; // On
   delay (1000) ;
                              // ms
   digitalWrite (LED2, LOW) ; // Off
   delay (1000) ;
 }
//*************
int main() {
wiringPiSetup(); //numérotation wPi
pinMode (LED1, OUTPUT) ;
pinMode (LED2, OUTPUT) ;
pinMode(0,INPUT); //GPIO 0 entrée BP
pullUpDnControl (0, PUD UP); //résistance de PULLUP
if (piThreadCreate(blinky26) != 0)
  {printf ("impossible de démarrer blinky26");
  exit(1);}
if (piThreadCreate(blinky2) != 0)
  {printf ("impossible de démarrer blinky26");
  exit(1);}
```

```
while(digitalRead(0) == 1) {
  fputc('.',stderr); delay(1000);
  }
return 0;
}
```

Ce programme créer deux threads, chacun fait clignoter une LED avec une fréquence différentes. Le programme principal (main) attend qu'on appuie sur un bouton poussoir pour s'arrêter. Ceci terminera aussi le clignotement des LEDs car les threads font partie du processus principal qui se termine.



La capture des signaux à l'aide de l'oscilloscope software piscope confirme le clignotement simultané des deux diodes avec les périodes de 4s et 2s



NB: la librairie wiringPI offre d'autres fonctions relatives aux cartes d'extensions qui s'adaptent à la raspberry pi ; à consulter sur le lien : wiringpi.com/Reference

Annexe 1

Fonctions alternatives des GPIO (extrait du datasheet BCM2835 ARM Peripherals)

Annexe 1: Fonctions alternatives des GPIO, extrait du datasheet BCM2835 ARM Peripherals

	Pull	ALT0	ALT1	ALT2	ALT3	ALT4	ALT5
GPIO0	High	SDA0	SA5	<reserved></reserved>			
GPIO1	High	SCL0	SA4	<reserved></reserved>			
GPIO2	High	SDA1	SA3	<reserved></reserved>			,
GPIO3	High	SCL1	SA2	<reserved></reserved>			
GPIO4	High	GPCLK0	SA1	<reserved></reserved>			ARM_TDI
GPIO5	High	GPCLK1	SA0	<reserved></reserved>			ARM_TDO
GPIO6	High	GPCLK2	SOE_N/SE	<reserved></reserved>			ARM_RTCK
GPIO7	High	SPI0_CE1_N	SWE_N/	<reserved></reserved>			
GPIO8	High	SPI0_CE0_N	SD0	<reserved></reserved>			
GPIO9	Low	SPI0_MISO	SD1	<reserved></reserved>		:	¢.
GPIO10	Low	SPI0_MOSI	SD2	<reserved></reserved>			
GPIO11	Low	SPI0_SCLK	SD3	<reserved></reserved>			
GPIO12	Low	PW M0	SD4	<reserved></reserved>			ARM_TMS
GPIO13	Low	PWM1	SD5	<reserved></reserved>			ARM_TCK
GPIO14	Low	TXD0	SD6	<reserved></reserved>			TXD1
GPIO15	Low	RXD0	SD7	<reserved></reserved>			RXD1
GPIO16	Low	<reserved></reserved>	SD8	<reserved></reserved>	CTS0	SPI1_CE2_N	CTS1
GPIO17	Low	<reserved></reserved>	SD9	<reserved></reserved>	RTS0	SPI1_CE1_N	RTS1
GPIO18	Low	PCM_CLK	SD10	<reserved></reserved>	BSCSL SDA /	SPI1_CE0_N	PWM0
GPIO19	Low	PCM_FS	SD11	<reserved></reserved>	BSCSL SCL /	SPI1_MISO	PWM1
GPIO20	Low	PCM_DIN	SD12	<reserved></reserved>	BSCSL/	SPI1_MOSI	GPCLK0
GPIO21	Low	PCM_DOUT	SD13	<reserved></reserved>	MISO BSCSL/	SPI1_SCLK	GPCLK1
GPIO22	Low	<reserved></reserved>	SD14	<reserved></reserved>	CF N SD1_CLK	ARM_TRST	
GPIO23	Low	<reserved></reserved>	SD15	<reserved></reserved>	SD1_CMD	ARM_RTCK	
GPIO24	Low	<reserved></reserved>	SD16	<reserved></reserved>	SD1_DAT0	ARM_TDO	
GPIO25	Low	<reserved></reserved>	SD17	<reserved></reserved>	SD1_DAT1	ARM_TCK	
GPIO26	Low	<reserved></reserved>	<reserved></reserved>	<reserved></reserved>	SD1_DAT2	ARM_TDI	
GPIO27	Low	<reserved></reserved>	<reserved></reserved>	<reserved></reserved>	SD1_DAT3	ARM_TMS	
GPIO28	£	SDA0	SA5	PCM_CLK	<reserved></reserved>	1000	
GPIO29		SCL0	SA4	PCM_FS	<reserved></reserved>		
GPIO30	Low	<reserved></reserved>	SA3	PCM_DIN	CTS0		CTS1
GPIO31	Low	<reserved></reserved>	SA2	PCM_DOUT	RTS0		RTS1
GPIO32	Low	GPCLK0	SA1	<reserved></reserved>	TXD0		TXD1
GPIO33	Low	<reserved></reserved>	SA0	<reserved></reserved>	RXD0		RXD1
GPIO34	High	GPCLK0	SOE_N/SE	<reserved></reserved>	<reserved></reserved>	· .	
GPIO35	High	SPI0_CE1_N	SWE_N/		<reserved></reserved>		
GPIO36	High	SPI0_CE0_N	SRW N SD0	TXD0	<reserved></reserved>		
GPIO37	Low	SPI0_MISO	SD1	RXD0	<reserved></reserved>		
GPIO38	Low	SPI0_MOSI	SD2	RTS0	<reserved></reserved>	,	
GPIO39	Low	SPI0_SCLK	SD3	CTS0	<reserved></reserved>		
GPIO40	Low	PWM0	SD4		<reserved></reserved>	SPI2_MISO	TXD1