



#### Activités pratiques

#### En parallèle avec le cours :

 Travaux dirigés et Travaux pratiques sur simulateur pour concrétiser les concepts fondamentaux.

Youssef.rochdi@uit.ac.ma

II. Travaux pratiques pour systèmes embarqués temps réel en utilisant les cartes:

- USB PIC32 Starter kit II (www.Microchip.com)
- Ou Carte Easy fusion de (www.Mikroe.com)
- LCP17XX (www.NXP.com)

III. Mini-projets/ exposés par groupe

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

3

Youssef.rochdi@uit.ac.ma



#### Prérequis

- Etre familier avec la programmation modulaire en langage C.
- Avoir déjà suivi un cours donfo industrielle (microP, microC): de préférence microC de Microchip.

Youssef.rochdi@uit.ac.ma

- Avoir des notions de base concernant les contraintes auxquelles sont soumis les systèmes embarqués.
- Etre capable de lire et comprendre des documents constructeurs (datasheets), manuel dqutilisateur (User manuel and Application Notes): en anglais.

Youssef.rochdi@uit.ac.ma

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

#### Références

Le cours utilise læxecutif temps réel freertos, lien web: www.freertos.org (code source + documentation)

#### Bibliographie


«Using the FreeRTOS Real Time Kernel - A Practical Guide», Richard Barry, ebook www.freertos.org/Documentation/RTOS\_book.html

« C/OS, The Real-Time Kernel ». Jean Labrosse, ebook, www.micrium.com

Youssef.rochdi@uit.ac.ma « Real-Time Concepts for Embedded Systems ». Qing Li with Caroline Yao Published by CMP Books.

- « Linux for Embedded and Real-time Applications ». Doug Abbott, published by Newnes.
- « Systèmes deexploitation ». Andrew Tanenbaum. Edition nouveaux horizons.

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)



/oussef.rochdi@uit.ac.ma

#### 1- Définition doun STR (Real time System)

Un système temps réel (STR) est un système dont le fonctionnement est supposé correct (acceptable) ssi:

- Il possède un comportement entrées/sorties correct.
- En plus, les sorties produites doivent respecter certaines contraintes temporelles: échéances (DeadLines).

  Il ne suffit pas que le système fournisse la bonne réponse de la bonne reponse de la bonne réponse de la bonne reponse de la bonne reponse

(la bonne réaction), suite à des événements reçus, mais ig faut que cette réponse soit fournie au "bon moment". Autrement le système peut devenir daucune utilité pour loutilisateur.

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

#### 2- Exemples de STR

Exemple 1 : Système automatique de péage sur autoroute par Tag RFID. Si le système prend 2mn pour identifier un Tag (donc un véhicule), vérifier le

solde, le système devient inutile et crée des embouteillages dans les stations de péyage sur autoroutes.

Autant alors utiliser un système de péage manuel!!

On dit que le péage se fait " en temps réel " → sans arrêt de voiture Moins de 5sec le système est fonctionnel mais la voiture doit réduire sa vitesse $\ddot{\sigma}$ 







Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

RFID

R



Youssef.rochdi@uit.ac.ma

### 2- Exemples de STR

Exemple 2 : Système de défense anti-missiles.

Le radar permet de localiser le missile et de fournir sa position au système de contrôle qui calcule et ajuste længle de tir du missile intercepteur.

Si le bloc de contrôle prend 10sec pour calculer et ajuster langle de tir, le tir sera raté (missile ennemi est en mouvement à grande vitesse! ).

Le système doit prédire la position future du missile → système prédictible



Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

Youssef.rochdi@uit.ac.ma



### 2- Exemples de STR

Exemple 3 : Système informatisé de réapprovisionnement dans un supermarché.

Youssef.rochdi@uit.ac.ma

Le système doit contrôler en permanence (en temps réel) les stocks et leur évolutions et doit émettre des commandes de réapprovisionnement aux fournisseurs pour maintenir les stocks entre de limites (Min, Max).

Youssef.rochdi@uit.ac.ma Si le système ne prend pas en considération les délais de livraisons, la dynamique dévolution des stocks et les dates de péremption des produits, il y a un risque de rupture de stocks, ou de stocks remplis de produit périmésõ!

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)



/oussef.rochdi@uit.ac.ma

#### 2- Exemples de STR

Exemple 4 : Ordinateur à bord donne voiture.

Le système doit gérer plusieurs capteurs et contrôler plusieurs actionneurs au niveau du moteur et fournir les fonctionnalités daide à la conduite.

Entre autres, le sous-système de déclenchement des airbags est critique, car la sécurité des passagers en dépend.

Suite à un choc brutal, le système doit réagir dans les fractions de seconde qui suite par la dépendent par ent de la trêche qui Entre autres, le sous-système de déclenchement des airbags est critique, car

suivent, indépendamment de la tâche quœ effectuait au moment du choc.

Les tâches garantissant la sécurité doivent être prioritaires devant les autres tâches et le système doit garantir leur exécution aux bons moments.

Le système doit être préemptif (quæn peut arrêter la tâche en cours pour aller

exécuter une autre plus prioritaire). Il distingue les tâches critiques de celles non critiques.

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)



Youssef.rochdi@uit.ac.ma

#### 3- Principales caractéristiques doun STR

De ces exemples on peut faire les remarques suivantes:

- Tous ces systèmes doivent satisfaire des contraintes temporelles pour être utiles.
- Chacun de ces systèmes est amené à faire plusieurs tâches "au même temps ". Certaines tâches sont plus prioritaires que doautres.
- .rochdi@uit.ac.ma Un STR næst pas forcément et toujours un système rapide: la gestion des accès concurrents au ressources, la synchronisation sont aussi des aspects importants.
- Un STR ne doit pas répondre très tôt ou très tard il doit répondre juste à temps (JIT): Un système réactif idéal est Utopique! Il y a toujours des délais et de temps de calcul, tout dépendra de la tolérance des utilisateurs finaux.

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

12



/oussef.rochdi@uit.ac.ma

#### 3- Principales caractéristiques doun STR

Ce qui est important à retenir:

- réagir en un temps adapté aux événements du monde réel,
- fonctionnement en continu sans réduire le débit du lot d'informations ou dœntités traitées,
- temps de calculs connus et modélisables pour permettre l'analyse de la réactivité.
- Latence maitrisée.

Mécanismes à utiliser :

- horloges matérielles, interruptions, etcõ
- multi-tâches, évènements, messages, ordonnancementõ
- langages évolués voire spécifiques (langages synchrones, etc.)
- outils de modélisation: logique temporelle, réseaux de Petri, \( \tilde{o} \)

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

13

Youssef.rochdi@uit.ac.ma



Youssef.rochdi@uit.ac.ma

### 3- Types de STR

#### Un STR peut être de deux types:

mou ou tolérant ou souple (Soft): le dépassement des échéances des actions peut être accepté occasionnellement et cause juste une dégradation des performances globales du système:

Système multimédia, téléphonie numériqueõ


Youssef.rochdi@uit.ac.ma

Dur ou non tolérant ou strict (hard): le dépassement dune échéance est catégoriquement non accepté car les conséquences peuvent être catastrophique et le système est, au meilleur des cas, non utile:

Système des Airbags, pancréas artificiels, õ

Les échéances pour un Hard-RTS sont déterministes. Par contre pour un Soft-RTS elles peuvent ne pas lætre (mais dans une certaine plage de tolérance).

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)





Système embarqué (embedded system) :

est un système offrant des services et comportant un calculateur (processeur) (MicroP, microC, DSPõ) en arrière plan, permettant depxécuter des programmes spécifiques relatifs à ces services et installés par le concepteur lors de la fabrication;

à lipverse des PC qui sont des calculateurs conçus pour exécuter différents programmes installés par liptilisateur final.



Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

16

Youssef.rochdi@uit.ac.ma



Youssef.rochdi@uit.ac.ma

#### 5- Conception dayn SETR

Un système embarqué (SE) est souvent soumis à des contraintes sévères en terme de limitations au niveau de:

- Performances du calculateur: fréq processeur/ effet thermique.
- Autonomie en énergie: taille/poids batteries.
- Espace mémoire disponible: taille bus dadresses/coût/espaceo

De plus un SE est basé sur un matériel (hardware) spécifique à sa

Ceci aura comme conséquences:

- Espace mémoire disponible: taille bus dondresses/coût/espaceo lus un SE est basé sur un matériel (hardware) spécifique à sa finalité et une application(software) permettant son exploitation. aura comme conséquences:

  le développement dopplication temps réel est encore plus complexe pour le SE.

  Lopplication est, en général, non facilement portable sur un autrematériel.
- matériel.
- Il næxiste pas de méthode systématique pour le développement dapplication temps réel.

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

17



#### 5- Conception dayn SETR

Pour concevoir un SETR, deux approches possibles:

1ère approche:

Développement (de A à Z) dapplication optimale, mais fortement dépendante du matériel.


2ème approche:


Développement (plus rapide) dapplication basée sur un système dexploitation ou noyau ou exécutif (Operating system, or Kernel or executive) temps réel.


Youssef.rochdi@uit.ac.ma


Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)


18











## 6- Quelques RTOS pour SETR

On donne ici quelques exemples de rtos qui ont été porté vers des architectures basées sur des micrconctroleurs PIC de Microchip.

Vendor/RTOS	Product	MPLAB <sup>®</sup> IDE Plug-in	Microchip 16/32 Ports	Modules/Support
AVIX	AVIX-RT 2.2.1	Yes	16/32	_
CMX Systems	CMX 5.30	Yes	8/16/32	TCP/IP
Express Logic	ThreadX G5.1.5.0	Yes	16/32	_
FreeRTOS	FreeRTOS v5.1.1	Yes	16/32	_
Micrium	μC/OS-II v2.84	Yes	8/16/32	TCP/IP
Pumpkin	Salvo 4 Pro and Salvo 4 LE	No	8/16/32	_
RoweBots	DSPNanoUnison	No	1632	DSP, TCP/IP, POSIX
Segger	embOS V3.52	Yes	16/32	GUI, TCP/IP

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)



#### 6- Quelques RTOS pour SETR

lci un extrait de <u>www.freertos.org</u>, indiquant les architectures matérielles sur lesquelles freertos a été porté.

The 'Officially Supported' and 'Contributed' FreeRTOS Code page provides a detailed explanation of the differences between officially supported and contributed FreeRTOS ports. Officially supported FreeRTOS demos are provided that target microcontrollers from the following manufacturers:

f.rocholi@u.iit.9

Altera

Atmel

3. Cortus

4. Cypress

Energy Micro

Freescale

7. Fujitsu

Infineon

9. Luminary Micro

10. Microchip

11. NEC

12. Microsemi (formally Actel)

13. NXP

14. Renesas

15. Silicon Labs

16. ST Microelectronics

17. Texas Instruments

18. Xilinx

19. x86 (real mode)

20. x86 / Windows Simulator

21. Unsupported and contributed ports

Youssef.rochdi@uit.ac.ma

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

25



#### 6- Quelques RTOS pour SETR

lci un extrait de www.micrium.com, indiquant les architectures matérielles sur lesquelles  $\mu C/OS$  II et III ont été portés.

### **Download Center**

μC/OS-based application.

Micrium's kernels have been ported to a wide variety of CPU architectures. **Browse by Semiconductor Vendor** We provide not only the ports themselves, but also example projects for

popular evaluation platforms. Each project is an ideal starting point for a new  $\, \bullet \, \, \underline{\text{Altera}} \,$ 

Commercial Use: The example projects are intended for evaluation

use only. Developers seeking to use Micrium products commercially

Ports and Drivers Not Listed: If you are interested in a port or

Micrium to inquire about the possibility of commissioning a custom

driver for a hardware platform that is not listed here, you can contact

must contact Micrium sales to obtain the proper license(s).

Analog Devices

• Atmel

Cypress Semiconductor

• Freescale

Fujitsu

Energy Micro

InfineonMicrochip

Microsemi

MIPS Technologies

NXP Semiconductors
 Renesas

Samsung

STMicroelectronics


• <u>Tensilica</u>


Texas Instruments


• Toshiba


• Xilinx


Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)











# 7- FREERTOS (6)



- Fournit une solution pour de nombreuses architectures et outils de développement.
- Est connu pour être fiable. La confiance est assurée par les activités entreprises par le projet frère SafeRTOS.

Est en cours de développement actif et continu.


Nécessite une ROM, RAM minimale, et surcharge minimale de traitement. Typiquement, une image binaire du noyau RTOS sera dans la plage de 4K à 9K octets.


Est très simple - le noyau du RTOS est contenu dans seulement 3 fichiers C. La majorité des nombreux fichiers inclus dans le téléchargement du fichier .zip ne concernent que les nombreuses applications de démonstration.


 Est vraiment gratuit pour une utilisation dans des applications commerciales (voir les conditions de licence pour plus de détails).

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

32









#### Objectifs

- Rappeler Ou expliquer le principe du traitement multitâches.
- Expliquer le rôle de loprdonnanceur.

Loussef. Fochdi @uit.ac.m

Donner le Diagramme détats des tâches.

Citer les algorithmes doprdonnancement de freertos.

Définir la tâche particulière Idle (état de "repos" ) et son intérêt.

Conclure quand aux intérêts du traitement multitâches.


Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

Youssef.rochdi@uit.ac.ma



#### 1- Définition

Le traitement multi-tâches → Exécuter des programmes indépendants ou des parties de programmes relativement indépendantes par un seul processeur\*, afin de donner loillusion quois soexécutent gen parallèle.








Technique qui date des premiers gros ordinateurs (supercalculateurs, chers, entourés de plusieurs terminaux -> donc plusieurs utilisateurs et plusieurs programmes).


Technique utilisée de nos jours dans la plus part des systèmes dexploitation courants pour Systèmes informatiques, systèmes embarqués, systèmes industriels.

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)









Youssef.rochdi@uit.ac.ma

## 6- Commutation de contexte(1)


- Quand le scheduler décide dabondonner par exemple tâche1 pour exécuter tâche2 il doit:
  - ☐ Mémoriser lædresse de la prochaine instruction à exécuter dans tâche1 (contenu actuel du PC).

  - □ Restaurer dans PC, lædresse de la prochaine instruction à exécuter dans tâche 2 , déjà mémorisée quand tâche 2 a été abondonnée.
  - □ Restaurer les contenus des registres du processeur, déjà mémorisés quand tâche 2 a été abondonnée.
  - → Cette opération scappelle la commutation de contexte.

Lors de la création donne tâche le système doexploitation lui réserve un bloc de mémoire appelé bloc de contôle (TCB Task Control Block) pour sauvegarder son contexte et doeutres propriétés.

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

43



Youssef.rochdi@uit.ac.ma




- freeRTOS utilise deux types dalgorithmes daprdonnancement:
  - □ Préemptif:
    - Le scheduler sœxécute à chaque top (tick) donorloge système et fait une commutation de contexte.
    - Le scheduler attribue donc une durée maximale dœxécution appelée quantum (tick) pour chaque tâche (horloge système).
    - Si passé ce quantum la tâche nœst pas encore terminée, elle est préemptée (interrompue) par le Scheduler qui choisit parmi les tâches prêtes en attente une autre tâche à poursuivre.
    - Si par contre la tâche sœst bloquée (entrée/sortie ou attente dœn message dœne autre tâche ou volontairement arrêtée) avant la fin du quantum, le scheduler prend le contrôle pour choisir une autre tâche prête à poursuivre.

NB: le choix de la tâche à exécuter se fait selon les priorités des tâches, à même priorité → FIFO (Round Robin).

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

45



#### 8- Diagramme complet des états donne tâche(1)

Quand une tâche nœst pas dans lœtat Running, il est dans loun des états suivants:

Ready (Prête):

Prête à être exécuter, elle attend quœlle soit choisie par le scheduler.

Blocked (Bloquée):

Blocked (Bloquée):


Solors quœlle était en exécution, elle a fait appel à une fonction bloquante (entrée/sortie, temporisation, attente de synchronisation õ). Une fois, la fonction bloquante terminée, la tâche revient systématiquement à lœtat prête (ready).

Suspended (Suspendue):

Solontairement suspendue par appel à une fonction explicite, la tâche reste dans cet état jusquœà ce quœlle soit reprise par appel à une

reste dans cet état jusqua ce quælle soit reprise par appel à une fonction explicite.

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)





#### 9- Influence dalgorithme daprdonnancement Etude de cas (1)

#### But:

- Etudier à travers un exemple loinfluence du type doprdonnancement sur le comportement de lapplication.
- Comprendre les transitions entre les états Ready, Running, Blocked

Tâche	Comportement
Tsk1	(C) 30s→(E/S) 10s → (C) 25s
Tsk2	(C) 25s→(E/S) 20s → (C) 10s
Tsk3	(C) 10s→(E/S) 20s

On suppose que:

la commutation de contexte se fait instantanément.

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

49

Youssef.rochdi@uit.ac.ma

Youssef.rochdi@uit.ac.ma

#### 9- Etude de cas (2)


Algorithme préemptif: quantum(tick)=10s et même priorité


Running	1	2	3	1	2	1	2	i	1	,	1	2	1 i	i
Ready	2	3 1	1 2	2	1	2	\	/	٧	٧	2	1	٧	
Blocked	٧	٧	٧	3	3	٧	1	1 2	2	2	٧	٧	V	


Youssef.rochdi@uit.ac.ma i: idle task, tâche particulière exécutée quand aucune autre tâche ne sæxécute V: file dattente vide


Tâche	Comportement
Tsk1	(C) 30s→(E/S) 10s → (C) 25s
Tsk2	(C) 25s→(E/S) 20s → (C) 10s
Tsk3	(C) 10s→(E/S) 20s


Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)
















Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

Une fois la tâche crée elle est dans un état Ready.









Une tâche est supprimée par appel à la fonction de la PI:

void vTaskDelete( xTaskHandle pxTask )

/\* pxTask handle (identif) désignant la tâche à supprimer, si NULL la tâche à supprimer est la tâche appelante\*/

Elle sera supprimée de toute liste: Ready, suspended, blocked.


- Quand une tâche est supprimée cœst la tâche idle qui doit libérer læspace mémoire {TCB + Stack} de la tâche supprimée.
- → Idle TASK doit avoir la chance de sœxécuter pour faire le travail de nettoyage sinon risque de mémoire saturée.
- Youssef.rochdi@uit.ac.ma Læspace mémoire alloué dynamiquement doit être libéré par la tâche elle-même avant læppel à vTaskDelete.


Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)


59


Youssef.rochdi@uit.ac.ma


#### 5- Exploration des états Ready, Running(1) Exemple1 crée deux tâches qui sont deux boucles infinies, de même priorité 1 (Supérieure à celle de la tâche idle de priorité 0) et puis démarre le scheduler. La tâche Idle ne sœxécute jamais puisquœl y a toujours une tâche plus prioritaire dans loétat Ready Youssef.rochdi@uit.ac.ma Youssef.rochdi@uit.ac.ma Scheduler xTaskCreate() Ready Running Task1 Task2 À chaque interrupt chaque interrupt tick Scheduler tick Ready Running Task1 Task2 Processor S: Scheduler Task1 Task2 Task1 Etcõ time Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr) 60















- Une tâche est dans un état bloqué si elle ne sæxécute pas et attend un événement (interne: fin de temporisation par exemple ou externe: arrivé doun caractère sur USART).
- Quand loévénement apparait la tâche passe à loétat Ready et le scheduler est alors appelé pour choisir une tâche à exécuter.
- Mais en fait, la fin done temporisation coincide avec un interrupt-
- Youssef.rochdi@uit.ac.ma Une tâche tâche quitte lœtat Ready vers lœtat Blocked si elle a fait appel à une fonction bloquante.
  - Avantage: meilleure utilisation du processeuro

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

Youssef.rochdi@uit.ac.ma







#### 7- Exploration de loétat bloqué (4)

vTaskDelay( portTickType xTicksToDelay )

Fixe un délai doattente par rapport à loinstant de son appel (Relatif), si cet instant varie à cause du code qui le précède, il est difficile de produire une tâche périodique avec une période précise.

Freertos propose pour des tâches périodiques avec une période fixe, la fonction bloquante:

```
void vTaskDelayUntil( portTickType *pxPreviousWakeTime,
    portTickType xTimeIncrement );
pxPreviousWakeTime: dernier instant absolu de déblocage,
    mis à jour automatiquement et doit être initialisé au
    premier appel
xTimeIncrement: prochain déblocage à l'instant absolu:
(pxPreviousWakeTime + xTimeIncrement)
```

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

69

Youssef.rochdi@uit.ac.ma

# 7- Exploration de lœtat bloqué (5)



```
Utilisation: tâche de périodicité 100 Ticks
  // Perform an action every 100 ticks.
  void vTaskFunction( void * pvParameters ) {
        portTickType xLastWakeTime;
        const portTickType xTicks = 100;
Youssef.rochdi@uit.ac.ma
  // Initialise the xLastWakeTime variable with the current time.
                                                                           Youssef.rochdi@uit.ac.ma
        xLastWakeTime = xTaskGetTickCount ();
        for(;;) {
        // Wait for the next cycle.
        vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, xTicks );
        // Perform action here.
```

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)



### 7- Exploration de lœtat Suspendu

- Une tâche est dans un état suspendu est une tâche dormante, elle ne sœxécute pas, elle nœst pas prête pour sæxécuter et næst pas donc prise en compte par le scheduler et elle nættend aucun événement.
- Le seul moyen de la faire sortir de cet état est un appel explicite à la fonction vTaskResume().
- Youss¶rochdi@∎it.ac.ma Une tâche rentre dans un état suspendu par un appel explicite à la fonction vTaskSuspend().

  - Une tâche peut suspendre les autres tâches pour garder le monopoles du processeur jusquœ ce quœlle termine un certain traitement en appelant vTaskSuspendAll().

    vTaskSuspendAll() suspend les activités du kernel freertos (swapping entre autres), mais pas les interruptions et le comptage de ticks. ticks.
- Pour reprendre ces activités on appelle xTaskResumeAll().

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)





### 7- Exploration de loétat Suspendu

- xTaskResumeAll() retourne pdTRUE (1) si une commutation de contexte est nécessaire, pdFALSE (0) sinon.
- NB: Lappel à xTaskResumeAll() doit correspondre à un appel à vTaskSuspendAll(), sinon il y aura des erreurs de fonctionnement: il doit y avoir autant dappel à xTaskResumeAll() que dappel à vTaskSuspendAll() pour reprendre les activités du scheduler.

  scheduler.

foussef.rochdi@uit.ac.ma

Systèmes et réseaux temps réel (youssefrochdi@yahoo.fr)

