# 实验五 CIFAR10 分类

## RT-AK 教育套件实验手册

上海睿赛德电子科技有限公司 版权所有 @2021



WWW.RT-THREAD.ORG

Monday 22<sup>nd</sup> November, 2021

# 目录

目	录	i
1	实验介绍和目的	1
	1.1 实验介绍	1
	1.2 实验目的	2
2	实验器材	3
3	实验步骤	4
	3.1 AI 模型训练	4
	3.2 模型信息	13
	3.3 模型部署	13
	3.4 嵌入式 AI 模型应用	14
	3.4.1 代码流程	14
	3.4.2 核心代码说明	15
4	编译烧录	16
	4.1 编译	16
	4.2 烧录	16
5	实验现象	18
	5.1 实验现象	18
	5.2 如何使用自定义图片作为模型输入	20
6	API 使用说明	21
	6.1 嵌入式 AI 开发 API 文档	21
	6.2 LCD API 说明手册	22

## 第1章

## 实验介绍和目的

### 1.1 实验介绍

本实验是基于 Tensorflow 训练的一个 AI 模型: Cifar10 图像分类模型。

Cifar10 图像分类模型的主要功能是:输入任意一张包含于 10 分类中的物体图片,识别出物体的类别。

该模型目的明确、任务较简单,训练数据集可使用 Tensorflow API 直接下载调用。

本实验数据集较大,一般使用 GPU 训练,但使用 CPU 同样也可以训练(训练速度较慢)。

数据集中一共有 50000 张训练图片和 10000 张测试图片,每张图片的尺寸为 32×32。

Cifar10 是由 Hinton 的学生 Alex Krizhevsky 和 Ilya Sutskever 整理的一个用于识别普适物体的小型数据集。一共包含 10 个类别的 RGB 彩色图片:飞机(airplane)、汽车(automobile)、鸟类(bird)、猫(cat)、鹿(deer)、狗(dog)、蛙类(frog)、马(horse)、船(ship)和卡车(truck)。

Cifar10 的图片样例如下图所示:

实验五 Cifar10 分类 1.2 实验目的




图 1.1: cifar10 数据示例

## 1.2 实验目的

- 1. 掌握使用 Tensorflow 框架训练 Cifar10 图像分类模型
- 2. 掌握使用 RT-AK 一行命令部署 AI 模型
- 3. 完成嵌入式 AI 开发:输入一张物体图片,成功实现一次模型推理

# 第2章

# 实验器材

- 1. 上位机(电脑)
- 2. EgdeAI 实验板

## 第3章

## 实验步骤

注意: 请先确保环境安装没有问题, 环境安装可以参考实验二

本实验使用 GPU 训练速度会快很多,但使用 GPU 训练不仅需要安装 tensorflow-gpu 版本,还需要安装对应的 CUDA 和 cuDNN。有 Nvidia 显卡的同学可以参考安装细节 Tensorflow 官方文档 https://tensorflow.google.cn/install/gpu?hl=zh-cn。

### 3.1 AI 模型训练

1. 在指定路径打开 Jupyter notebook, 并打开 cifar10\_train.ipynb 模型训练文件




图 3.1: AI 模型训练步骤 1



图 3.2: AI 模型训练文件

以下为模型训练代码,内容摘自 cifar10\_train.ipynb 文件

#### 2. 导入库

导入所需要的 python 库,点击 Run 运行按钮,运行代码

```
import os
# 使用标号为 "0" 的 GPU 训练,若无 GPU,该行代码会产生一些 warning,此时可以将下行注释掉
os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"] = "0"
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import backend
from tensorflow.keras import layers
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
```

因为官方数据集较大,这里我们使用 GPU 训练来作讲解,同样的代码也可以使用 CPU 训练,只是速度较慢。

#### 3. 准备数据集

这里我们使用 Tensorflow 提供的 API 来载入 Cifar10 数据集。训练集中包含 50,000 个示例图像,测试集包含了 10,000 个示例图像,每张图像的尺寸为 32x32,为 RGB 图像,即 3 通道数。

```
# 对数据进行预处理,归一化

def preprocess_input(inputs, std=255. ,mean=0., expand_dims=None):
    inputs = tf.cast(inputs,tf.float32)
    inputs = (inputs - mean) / std
    if expand_dims is not None:
        np.expand_dims(inputs,expand_dims)
    return inputs

# 图像增强

def img_aug_fun(elem):
    elem = tf.image.random_flip_left_right(elem) # 左右翻转
    elem = tf.image.random_brightness(elem, max_delta=0.5) # 调亮度
```

```
elem = tf.image.random_contrast(elem, lower=0.5, upper=1.5) # 调对比度 elem = preprocess_input(elem) return elem

# load CIFAR10 dataset, size(32,32,3) (x_train, y_train), (x_test, y_test) = keras.datasets.cifar10.load_data() assert x_train.shape == (50000, 32, 32, 3) # 训练集图像 (N, H, W, C) assert x_test.shape == (10000, 32, 32, 3) # 测试集图像 assert y_train.shape == (50000, 1) # 训练集标签 assert y_test.shape == (10000, 1) # 测试集标签

x_test = preprocess_input(x_test) x_train_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(x_train).map(img_aug_fun) y_train_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(y_train) x_y_train_ds = tf.data.Dataset.zip((x_train_ds,y_train_ds)) x_y_train_ds = x_y_train_ds.batch(128) # 批处理, batch=128
```

在这里,我们自定义了一个 preprocess\_input的函数,用于对原始数据进行归一化。预处理归一化的最大好处就是使得模型训练更稳定。接着又自定义了 img\_aug\_fun 函数,用于对原始数据集进行图像增强,这样可以增强模型的泛化能力。

#### 数据集下载补充说明

该实验中我们使用 API: tf.keras.datasets.cifar10.load\_data(),功能是载入数据集,过程如下:

• 先下载数据集的压缩包,默认保存地址为 C:/Users/Admin/.keras/datasets, (Admin 为用户名)




图 3.3: 数据集保存至1






图 3.4: 数据集保存地址 2




图 3.5: 数据集保存地址 3

• 然后解压该压缩包返回训练集和测试集(API会自动解压) 若训练过程中直接使用 API 下载速度过慢或出错,可以将本实验提供的Datasets/cifar-10-batches-py.tar.gz 文件复制到上面提到的默认保存地址中(其他不变,如下图所示),然后运行代码。(PS: 不要解压该文件! 一定要复制压缩包!)





图 3.6: 数据集保存地址

#### 4. 搭建神经网络模型

我们基于 CNN 来搭建这个模型,每个卷积后按顺序加一个归一化操作 (BatchNormalization)和 激活函数 (ReLU), 归一化操作可以使得模型训练更加稳定、提高训练速度,而ReLU是目前最常用的激活函数,具有增加模型的非线性表达能力、求导方便等诸多好处;并且我们使用了 Dropout 方法给模型加入了正则化,以防止过拟合。在模型的最后,我们使用 **10 个神经元的全连接层**以及 Softmax 层,输出对应 **10** 个分类的预测概率值,用于分类预测。

注: API 参数具体含义参考 Tensorflow API 官方文档 https://tensorflow.google.cn/api\_docs/python/tf?hl=zh-cn

```
# create CNN
# input_shape 为模型输入形状, 本实验中为(32,32,3), dropout 为 Dropout 率
def CNNmodel(input shape,filters=64, kernel=(3,3),size=4,dropout=0.2):
   inputs = layers.Input(shape=input shape)
   x = layers.Conv2D(8,(3,3),padding='same',use_bias=False,strides=(2,2), name=
       'conv 0')( inputs)
   x = layers.BatchNormalization(axis=-1, name='conv 0 bn')(x)
   x = layers.ReLU(6., name='conv_0_relu')(x)
   x = layers.Conv2D(16,(3,3),padding='same',use_bias=False,strides=(2,2), name
       ='conv_1')(_inputs)
   x = layers.BatchNormalization(axis=-1, name='conv_1_bn')(x)
   x = layers.ReLU(6., name='conv_1_relu')(x)
   # 构建相同的 卷积+归一化+relu 层
   for block_id in range(2,size+2):
       x = layers.Conv2D(filters,kernel,padding='same',use bias=False,strides
           =(1,1), name='conv %d'%block id)(x)
       x = layers.BatchNormalization(axis=-1, name='conv_%d_bn'%block_id)(x)
       x = layers.ReLU(6., name='conv_%d_relu'%block_id)(x)
   x = layers.GlobalAveragePooling2D()(x) # 全局平均池化
   x = layers.Dropout(dropout, name='dropout')(x)
   x = layers.Dense(10)(x) # 10个神经元的全连接层
   x = layers.Softmax()(x) # Softmax 层,输出10个分类的概率值
    return keras.Model(inputs=_inputs,outputs=x)
```

我们可以使用神经网络可视化工具 Netron (下载地址: https://www.electronjs.org/apps/netron) 来查看模型的网络结构:




图 3.7: 模型网络结构

使用 API 构建模型之后,我们也可以使用 model.summary()方法也可以查看模型网络结构以及各层输出尺寸、参数数量等信息:

```
model = CNNmodel(input_shape=(32,32,3),filters=64, kernel=(3,3),size=9) # 实例化模型 model.summary()
```

Model: "model_1"		
Layer (type)	Output Shape	Param #
input_2 (InputLayer)	[(None, 32, 32, 3)]	0
conv_1 (Conv2D)	(None, 16, 16, 16)	432
conv_1_bn (BatchNormalizatio	(None, 16, 16, 16)	64
conv_1_relu (ReLU)	(None, 16, 16, 16)	0
conv_2 (Conv2D)	(None, 16, 16, 64)	9216
conv_2_bn (BatchNormalizatio	(None, 16, 16, 64)	256
conv_2_relu (ReLU)	(None, 16, 16, 64)	0
conv_3 (Conv2D)	(None, 16, 16, 64)	36864
conv_3_bn (BatchNormalizatio	(None, 16, 16, 64)	256
conv_3_relu (ReLU)	(None, 16, 16, 64)	0
conv_4 (Conv2D)	(None, 16, 16, 64)	36864
conv_4_bn (BatchNormalizatio	(None, 16, 16, 64)	256
conv_4_relu (ReLU)	(None, 16, 16, 64)	0
conv_5 (Conv2D)	(None, 16, 16, 64)	36864
conv_5_bn (BatchNormalizatio	(None, 16, 16, 64)	256
conv_5_relu (ReLU)	(None, 16, 16, 64)	0
conv_6 (Conv2D)	(None, 16, 16, 64)	36864
conv_6_bn (BatchNormalizatio	(None, 16, 16, 64)	256
conv_6_relu (ReLU)	(None, 16, 16, 64)	0
conv_7 (Conv2D)	(None, 16, 16, 64)	36864

图 3.8: 模型网络结构信息

#### 5. 模型训练

reduce\_lr = keras.callbacks.ReduceLROnPlateau(monitor='accuracy', factor=0.5, patience=4, min\_lr=0.0001,verbose=1) # 当 accuracy 不再提升时,减小学习率 earlystop = keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val\_accuracy', patience=8, verbose=1) # 当测试集准确率不再提高,停止训练



```
model.compile(optimizer='SGD',loss='sparse_categorical_crossentropy',metrics=['accuracy']) # 指定优化器、损失函数和评价指标
history = model.fit(x_y_train_ds,validation_data=(x_test,y_test),callbacks=[reduce_lr,earlystop],verbose=2,epochs=500) # 根据参数训练模型
```

#### 参数说明:

- keras.callbacks.ReduceLROnPlateau: 当 monitor 在 patience 个 epoch 中没出现明显变化,则会由因子 factor 来降低学习率,最小降低到 min\_lr。
  - monitor: 监控指标
  - factor: new\_learning\_rate = old\_learning\_rate \* factor
  - patience: 监控指标没有明显提高的训练次数
  - min lr: 学习率的下界
  - verbose: 是否打印出信息,1为打印出信息
- keras.callbacks.EarlyStopping: 当 monitor 在 patience 个 epoch 中没出现明显变化,则 会停止训练。
  - monitor: 监控指标
  - patience: 监控指标没有明显提高的训练次数
  - verbose: 是否打印出信息, 1 为打印出信息
- model.compile: 指定优化器、损失函数和评价指标
  - optimizer: 优化器。本实验中使用的是 SGD 随机梯度下降,即在一批次中随机取一个 样本的梯度作为整个批次的训练梯度
  - loss: 损失函数。本实验中使用的是 spare\_categorical\_crossentropy—稀疏分类交叉熵, 这是分类任务中最常用的是损失函数
  - metrics: 评价指标。本实验中使用的是 accuracy, 即正确率 = 预测正确样本数 / 总样本数
- model.fit: 根据参数训练模型
  - 第一个参数 x y train ds 为训练集
  - validation\_data: 测试集
  - callbacks: 训练过程中的回调
  - epochs: 训练次数
  - 该方法返回值为 history, history.history 中包含了训练中每个 epoch 的各项指标值。

其他参数说明详见 Tensorflow API 文档 https://tensorflow.google.cn/api\_docs/python/tf/keras

最终训练过程如下图所示:



```
Epoch 50/500
391/391 - 14s - loss: 0.5735 - accuracy: 0.8049 - val_loss: 0.5938 - val_accuracy: 0.7953
Epoch 51/500
391/391 - 14s - loss: 0.5700 - accuracy: 0.8064 - val_loss: 0.7173 - val_accuracy: 0.7630
Epoch 52/500
391/391 - 13s - loss: 0.5681 - accuracy: 0.8055 - val_loss: 0.6121 - val_accuracy: 0.7933
Epoch 53/500
391/391 - 14s - loss: 0.5566 - accuracy: 0.8088 - val_loss: 0.6420 - val_accuracy: 0.7791
Epoch 54/500
391/391 - 14s - loss: 0.5563 - accuracy: 0.8103 - val_loss: 0.6321 - val_accuracy: 0.7854
Epoch 55/500
391/391 - 14s - loss: 0.5431 - accuracy: 0.8134 - val_loss: 0.8218 - val_accuracy: 0.7380
Epoch 56/500
391/391 - 13s - loss: 0.5426 - accuracy: 0.8141 - val_loss: 0.6992 - val_accuracy: 0.7706
Epoch 57/500
391/391 - 13s - loss: 0.5331 - accuracy: 0.8179 - val_loss: 0.8830 - val_accuracy: 0.7286
Epoch 58/500
391/391 - 14s - loss: 0.5372
                                accuracy: 0.8156 - val_loss: 0.6566 - val_accuracy: 0.7785
Epoch 00058: early stopping
```

图 3.9: 模型训练

查看每次训练后模型在验证集上的精度变化:

```
plt.plot(history.history['val_accuracy'],label='val_acc')
plt.legend()
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Acc')
plt.show()
```




图 3.10: 模型训练测试集准确率变化

6. 模型文件保存(.h5 文件)



实验五 Cifar10 分类 3.2 模型信息

#### 这里保存的模型文件包含模型权重和网络结构

```
# 这里将最后一个 epoch 的测试集准确率加入到模型文件名中
keras_file = './Models/Cifar10_CNN_%.3f'%history.history['val_accuracy'][-1]+'.
h5'
model.save(keras_file) # 保存文件名中尾缀为 .h5 则默认保存格式为 h5 模型
```

#### 7. 模型文件转成 RT-AK 部署所支持的格式 (.tflite 文件)

```
# keras 模型转 tflite,后者模型会更小一点,算子支持更多
model = tf.keras.models.load_model(keras_file) # keras_file 即 h5 模型文件路径
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
tflite_model = converter.convert()
tflite_file = "./Models/cifar10.tflite" # tflite 模型保存路径
with open(tflite_file, 'wb') as f: # 以二进制类型将模型写进tflite文件中
f.write(tflite_model)
```

### 3.2 模型信息

已训练好的模型文件在文件夹 Models中,后缀 h5 的为 keras 模型文件,后缀 tflite 的为 tflite 模型文件,后者更适合部署。模型训练时,所有数据都是 float32 类型,关于模型其他信息,我们需要说明以下几点:

- 本实验训练的 cifar10 模型结构简单,总参数量为 307578, tflite 模型文件大小为 346 KB,适合部署至 K210
- h5 模型文件转为 tflite 时,会将 Conv2D、Batchnormalization 和 ReLU 三个算子融合在一起,优化了模型结构
- 模型输入格式: NHWC, 类型为 float32
- 模型输出格式: N\*10, 类型为 float32

#### 3.3 模型部署

在 RT-AK/rt\_ai\_tools 路径下打开 Windows 终端



图 3.11: RT-AK 部署



在终端输入以下命令:

- #量化为 uint8, 使用 KPU 加速,量化数据集为图片
- \$ python aitools.py --project=<your\_project\_path> --model=<your\_model\_path> -model\_name=cifar10\_mb --platform=k210 --dataset=<your\_quant\_dataset>

其中,--project 是你的目标工程路径,--model 是你的模型路径,--model\_name 是转化的模型文件名,--platform 是指定插件支持的目标平台为 k210,--dataset 是模型量化所需要用到的数据集,一般 200 张左右。

更多详细的参数信息请看文档: RT-AK\rt\_ai\_tools\platforms\plugin\_k210\README.md。

当部署成功之后,目标工程文件会多出几个文件:

文件	描述
rt_ai_lib/	RT-AK Libs,模型推理库
applications/cifar10_mb_kmodel.c	kmodel 的十六进制储存
applications/rt_ai_cifar10_mb_model.c	与目标平台相关的信息
applications/rt_ai_cifar10_mb_model.h	模型相关信息

同时,在RT-AK\rt\_ai\_tools\platforms\plugin\_k210路径下会生成两个文件

文件	描述
cifar10_mb.kmodel	k210 所支持的模型格式
convert_report.txt	tflite 模型转成 kmodel 格式的缓存信息

如果不想生成上述两个文件,可以在模型部署的时候命令行参数末尾加上: --clear 注意:

- 1、RT-AK 部署成功后不会产生应用代码,比如模型推理代码,需要手工编写,详见下节 "3.4 嵌入式 AI 模型应用"
  - 2、在应用开发过程中,请遵守 RT-Thread 的编程规范以及 API 使用标准

### 3.4 嵌入式 AI 模型应用

使用 RT-AK 将训练好的 tflite 模型成功部署到工程之后,我们就可以开始着手编写应用层代码来使用 该模型。本节的所有代码详见文件Lab5\_Cifar10\Applications。

#### 3.4.1 代码流程

本实验中的应用层代码按照以下一个流程进行:



#### 1. 系统内部初始化:

1.1 系统时钟初始化 sysctl\_clock\_enable(SYSCTL\_CLOCK\_AI)

#### 2. RT-AK Lib 模型加载并运行:

- 2.1 注册模型 (部署过程中自动注册, 无需修改)
- 2.2 找到模型
- 2.3 初始化模型, 挂载模型信息, 准备运行环境
- 2.4 运行(推理)模型
- 2.5 获取输出结果

#### 3. Cifar10 业务逻辑层:

3.1 找出输出最大值的索引

#### 3.4.2 核心代码说明

核心代码详见 Lab5\_Cifar10\Applications\main.c

```
/* Set CPU clock */
sysctl clock enable(SYSCTL CLOCK AI); // 使能系统时钟(1.1 系统时钟初始化)
// 2.1 注册模型的代码在 rt_ai_cifar10_mb_model.c 文件下的第31行, 代码自动执行
// 模型的相关信息在 rt_ai_cifar10_mb_model.h 文件
/* AI modol inference */
mymodel = rt_ai_find(MY_MODEL_NAME); // 2.2 找到模型rt_ai_cifar10_mb_model.h 文件中
   有模型相关信息声明,命名格式 RT_AI_<model_name>_MODEL_NAME
if (rt_ai_init(mymodel,(rt_ai_buffer_t *)input_chw_data) != 0) // 2.3 初始化模型
if(rt_ai_run(mymodel, ai_done, NULL) != 0) // 2.4 模型推理一次
. . .
output = (float *)rt_ai_output(mymodel,0); // 2.5 获取模型输出结果
/* 3.1 对模型输出结果进行处理,本实验是cifar10,输出结果为10个概率值,选出其中最大概
   率即可 */
for (int i=0;i<MY_MODEL_OUT_1_SIZE;i++){</pre>
   if(output[i]>output[pred])
       pred = i;
}
rt_kprintf("The prediction is: %s\n", label[pred]); // 在终端打印出预测结果
. . .
```



## 第4章

## 编译烧录

## 4.1 编译

参考 lab2-env 教程中 Studio 使用方法。新建->RT-Thread项目->基于开发板->K210-RT-DRACO 输入工程目录和工程名,新建基于开发板的模板工程。将实验代码复制到 application 文件中替换原文件代码。点击编译。会在你的工程根目录下生成一个 rtthread.bin 文件,然后参考下面的烧录方法。其中rtthread.bin 需要烧写到设备中进行运行。

### 4.2 烧录

连接好串口,点击 Studio 中的下载图标进行下载,详细可参考lab-env2

#### 或者

使用 K-Flash 工具进行烧写 bin 文件。

实验五 Cifar10 分类 4.2 烧录




图 4.1: K-Flash



## 第5章

# 实验现象

## 5.1 实验现象

如果编译 & 烧写无误,K-Flash 会自动打开 Windows 终端,自动连接实验板,系统启动后,我们的程序会自动运行,会在终端串口显示预测的结果。在 LCD 上会显示被预测图片和预测类别结果。

实验五 Cifar10 分类 5.1 实验现象



图 5.1: 烧录结果



### 5.2 如何使用自定义图片作为模型输入

#### PC 端处理自定义模型输入图片,保存为.h 头文件

- K210 指定的图片数据输入格式是 CHW (chanel, heigh, width) 如果是灰度图, C=1, 如果是 RGB 图, C=3
- cifar10 分类模型输入为 3x32x32 (数据类型为 uint8)
- cifar10 分类模型输出是 1x10 (数据类型为 float32) 将自定义图片转换为部署到 **K210** 中的模型所需格式的步骤:
- 1. 读取图片

```
image_raw = cv2.imread(image_path)
```

2. 转成 RGB 图 (cv2 默认读取图片以 BGR 格式, 而训练的时候是 RGB 格式训练, 需要训练的输入格式保持一致)

```
image = cv2.CvtColor(image_raw, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

3. 将自定义图片 resize 成尺寸为 32x32

```
image = cv2.resize(image, shape) # 本实验中 shape=(32, 32)
```

4. 保存为文件

```
with open(dataset_h, "w+") as f:
    print(f"#ifndef _{dataset_h.stem.upper()}_H_\n#define _{dataset_h.stem.upper
        ()}_H_\n", file=f)
    print(f"// {image_path} {shape}, HW", file=f)
    print(f"const static uint8_t {dataset_h.stem.upper()}[] __attribute__((
        aligned(128))) = {'{'}}", file=f)
    # print(", ".join([str(i) for i in image.flatten()]), file=f)
    print(", ".join(map(lambda i: str(i), image.flatten())), file=f)
    print("};\n\n#endif", file=f)
```

详细的代码在: Utils/save\_chw\_img.py,根据所提供的 dataset\_h 参数,其文件保存在对应目录下。该代码的使用详见 Utils 中的说明文档。

示例数据在 Applications/testdata 文件夹下,模型不用重新训练



## 第6章

# API 使用说明

## 6.1 嵌入式 AI 开发 API 文档

rt\_ai\_t rt\_ai\_find(const char \*name);

Paramaters	Description
name	注册的模型名
Return	-
rt_ai_t	己注册模型句柄
NULL	未发现模型

#### 描述: 查找已注册模型

rt\_err\_t rt\_ai\_init(rt\_ai\_t ai, rt\_aibuffer\_t\* work\_buf);

Paramaters	Description
ai	rt_ai_t 句柄
work_buf	运行时计算所用内存
Return	_
0	初始化成功
非 0	初始化失败

描述: 初始化模型句柄, 挂载模型信息, 准备运行环境.

rt\_err\_t rt\_ai\_run(rt\_ai\_t ai, void (\*callback)(void \* arg), void \*arg);

Paramaters	Description
ai	rt_ai_t 模型句柄

Paramaters	Description
callback	运行完成回调函数
arg	运行完成回调函数参数
Return	-
0	成功
非 0	失败

描述: 模型推理计算

rt\_aibuffer\_t rt\_ai\_output(rt\_ai\_t aihandle,rt\_uint32\_t index);

Paramaters	Description	
ai	rt_ai_t 模型句柄	
index	结果索引	
Return	_	
NOT NULL	结果存放地址	
NULL	获取结果失败	

描述: 获取模型运行的结果, 结果获取后.

rt\_ai\_libs/readme.md 文件中有详细说明

### 6.2 LCD API 说明手册

```
/**

* @fn void lcd_init(void);

* @brief LCD初始化

*/

void lcd_init(void);
/**

* @fn void lcd_clear(uint16_t color);

* @brief 清屏

* @param color 清屏时屏幕填充色

*/

void lcd_clear(uint16_t color);
/**

* @fn void lcd_set_direction(lcd_dir_t dir);

* @brief 设置LCD显示方向

* @param dir 显示方向参数

*/

void lcd_set_direction(lcd_dir_t dir);
```

```
* @fn void lcd_set_area(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2);
* @brief 设置LCD显示区域
* @param x1 左上角横坐标
* @param y1 左上角纵坐标
* @param x2 右下角横坐标
* @param y2 右下角纵坐标
void lcd_set_area(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2);
* @fn void lcd_draw_point(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);
* @brief 画点
* @param x 横坐标
* @param y 纵坐标
* @param color 颜色
*/
void lcd_draw_point(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);
/**
* @fn void lcd_draw_string(uint16_t x, uint16_t y, char *str, uint16_t color);
 * @brief 显示字符串
* @param x 显示位置横坐标
* @param y 显示位置纵坐标
* @param str 字符串
* @param color 字符串颜色
*/
void lcd_draw_string(uint16_t x, uint16_t y, char *str, uint16_t color);
/**
* @fn void lcd_draw_picture(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t width, uint16_t
   height, uint32_t *ptr);
* @brief 显示图片
* @param x1 左上角横坐标
* @param y1 左上角纵坐标
* @param width 图片宽
* @param height 图片高
* @param ptr 图片地址
void lcd_draw_picture(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t width, uint16_t height,
   uint32_t *ptr);
* @fn void lcd_draw_rectangle(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2,
   uint16 t width, uint16 t color);
* @brief 画矩形
* @param x1 左上角横坐标
 * @param y1 左上角纵坐标
* @param x2 右下角横坐标
 * @param y2 右下角纵坐标
 * @param width 线条宽度(当前无此功能)
* @param color 线条颜色
```

\* /

