

Gentiane Jakllari – INP-ENSEEIHT jakllari@enseeiht.fr

Pourquoi le Wi-Fi?

 Absence de câbles à la maison, sur le campus, au travail, à l'aéroport, au café, etc. tout en étant connecté à Internet à des vitesses allant jusqu'à 54 Mbps

- Le Wi-Fi est utilisé par plus de 700 millions de personnes
- Plus de 100 millions et plus de points d'accès Wi-Fi dans le monde monde

Wi-Fi dans les normes IEEE



802.1 BRIDGING

DATA LINK LAYER

802.3 MEDIUM ACCESS

802.3 PHYSICAL 802.4 MEDIUM ACCESS

802.4 PHYSICAL 802.5 MEDIUM ACCESS

802.5 PHYSICAL 802.6 MEDIUM ACCESS

802.6 PHYSICAL 802.9 MEDIUM ACCESS


802.9 PHYSICAL 802.11 MEDIUM ACCESS


802.11 PHYSICAL 802.12 MEDIUM ACCESS

802.12 PHYSICAL PHYSICAL LAYER

Qu'est-ce que le Wi-Fi?

• Wi-Fi est le nom de marque des produits utilisant la famille de normes IEEE 802.11 • Prend en charge deux architectures :






Architecture ad-hoc (peer-to-peer)

Architecture Wi-Fi


Architecture Wi-Fi



- Une station spéciale Point d'accès est statique et connectée à Internet via des câbles
- Les autres postes les Clients sont libres de se déplacer et de se connecter à Internet en donnant leurs données au Point d'accès
- Tous les clients communiquent sans fil avec le point d'accès sur la même fréquence/canal canal d'accès multiple


Le principal défi d'ingénierie dans les WLAN

- Comment plusieurs stations peuvent-elles communiquer efficacement avec une seule Point d'accès tout en utilisant le même canal?
 - Formellement défini comme le problème du contrôle d'accès au support
- Pourquoi est-ce difficile ?
 - 1. Le point d'accès ne peut entendre que d'une seule station à la fois
 - Si deux stations transmettent à l'AP en même temps, les transmissions respectives entreront en collision et seront détruites



MAC Wi-Fi -- CSMA/CA


Fonction de coordination distribuée (DCF)



MAC pour les réseaux locaux sans fil

 Ils ressemblent à des réseaux locaux (sauf que le support est sans fil), pourquoi ne pas adopter
 l'Ethernet qui a fait ses preuves ?

Partager un média commun





Ethernet → CSMA/CD


congestion au récepteur =


congestion à l'émetteur


(il suffit d'attendre un peu)














o Niveaux de puissance du

signal : presque les mêmes partout

o Éviter/détecter les collisions : se


fier à ce qu'il reçoit (CSMA/CD)


































- Les niveaux de puissance du signal ne sont pas partout les mêmes en
 - raison de la perte de
 chemin Si A (D) détecte la
 porteuse pendant
 que D (A) transmet, il ne
 détectera rien et il
 transmettra la mauvaise décision











- Il n'y a pas de collision au niveau des récepteurs, A et E
- Si C (D) détecte la porteuse pendant que D (C) transmet, il décidera de différer --- la mauvaise décision (C&D sont des terminaux exposés)

Une conclusion rapide

- CSMA dans les réseaux sans fil :
 - Parfois, il vous dit de transmettre quand vous ne devriez pas (terminal caché)
 - Parfois, il vous dit de ne pas transmettre lorsque vous devrait (borne exposée) •

CD

Physiquement impossible


L'émergence de MACA, MACAW et IEEE 802.11


- Le MAC sans fil s'est avéré non trivial
- 1992 recherche par Karn (MACA) •
- 1994 recherche par Bhargavan (MACAW)
- Conduit à IEEE 802.11 (WiFi)
 - La première norme a été ratifiée en 1999
















MACA : <u>ac</u>cès mu<u>lti</u>ple avec évitement des collisions



MACA : <u>ac</u>cès mu<u>lti</u>ple avec évitement des collisions

























MAC IEEE 802.11

o CSMA + MACA Þ CSMA/CA

CSMA avant de


transmettre un RTS o

ARQ : demande de répétition automatique

- Le destinataire du paquet de données envoie un ACK à l'expéditeur
- C'est nécessaire en raison des erreurs de canal élevées

o Utiliser Binary Exponential Backoff en cas d'échec


Échange de paquets dans IEEE 802.11





- NAV : vecteur d'allocation réseau (mis à jour par les paquets RTS/CTS reçus)
- * SIFS (espace intertrame court) = RxRFDelay + RxPLCPDelay + MACProcessingDelay + RxTxTurnaroundTime
- SlotTime = aCCATime + aRxTxTurnaroundTime + aAirPropagationTime + aMACProcessingDelay
- DIFS (espace intertrame DCF) = SIFS + 2 x SlotTime




0 < aléatoire # < CW













- initialisé à CWmin
- doublé jusqu'à CWmax s'il y a pas de CTS pour un RTS ou aucun ACK pour un DATA
- réinitialiser à CWmin après avoir reçu un CTS ou ACK ou un paquet est abandonné.






- initialisé à CWmin
- doublé jusqu'à CWmax s'il y a pas de CTS pour un RTS ou aucun ACK pour un DATA
- réinitialiser à CWmin après avoir reçu un CTS ou ACK ou un paquet est abandonné.






- initialisé à CWmin
- doublé jusqu'à CWmax s'il y a
 pas de CTS pour un RTS
 ou aucun ACK pour un DATA
- réinitialiser à CWmin après avoir reçu un CTS ou ACK ou un paquet est abandonné.



Exemple de Backoff Race



- 1. Le nœud dessinant la plus petite fenêtre de contention remporte la course et peut transmettre en premier
- 2. Les compteurs de backoff sont gelés lorsque le canal est occupé


Accéder au canal


- Avant de transmettre un RTS, un nœud invoque le mécanisme CS pour déterminer le état occupé/inactif du support
- Un nœud différera jusqu'à ce que le canal soit détecté libre pendant une période de temps égale à DIFS
- Après le temps d'inactivité DIFS, le nœud génère un compteur d'attente aléatoire
- Pour chaque tranche de temps pour laquelle le canal est libre, le compteur d'attente est réduit de 1, sinon il reste inchangé
- Une fois que le compteur d'attente atteint 0, le nœud est libre de transmettre





Mécanisme CS














Transmission d'un paquet de données -- Commentaires

o Le mécanisme RTS/CTS

- ajoute des frais généraux
- n'est pas toujours justifié, surtout pour les petits paquets de données
- Û paquets > longueur spécifiée
 - des paquets plus petits sont transmis directement après qu'une station remporte la course de backoff

QOS DANS IEEE 802.11 (WIFI)

Qu'est-ce que la QoS?

La qualité de service est la capacité à :

- 1. Fournir différentes priorités aux différentes applications, utilisateurs ou flux de données ou
- 2. Garantir un certain niveau de performance à un flux de données

Qualité de service dans IEEE 802.11

• IEEE 802.11 peut-il :

- 1. Fournir des priorités différentes aux différentes applications, utilisateurs ou flux de données ?
- 2. Garantir un certain niveau de performance à une data couler ?

Qualité de service dans IEEE 802.11

- IEEE 802.11 peut-il :
 - 1. Fournir différentes priorités aux différentes applications, utilisateurs ou données les flux ?
 - Réponse : OUI
 - Différents nœuds peuvent utiliser différents compteurs d'interruption
 - 2. Garantir un certain niveau de performance à un flux de données ? Réponse : NON II
 - est possible, bien que hautement improbable, qu'un nœud ne remporte jamais la course de backoff -> les garanties ne sont pas sur la table

IEEE 802.11e : modification de la qualité de service

- Un amendement approuvé qui définit les améliorations de QoS par le biais de modifications de la couche MAC
- DCF -> Accès amélioré aux canaux distribués (EDCA)
 - Utilisez un compteur CW plus court pour le trafic prioritaire
 - Opportunité de transmission (TXOP) : un nœud gagnant la course d'attente est libre de transmettre des trames en continu pendant une période allant jusqu'à une période TXOP
 - Pas besoin de backoff entre les transmissions de paquets

Paramètres IEEE 802.11e


| AC | CWmin | CWmax | AIFSN | Max TXOP |
|---------------------|-------|-------|-------|----------|
| Background (AC_BK) | 31 | 1023 | 7 | 0 |
| Best Effort (AC_BE) | 31 | 1023 | 3 | 0 |
| Video (AC_VI) | 15 | 31 | 2 | 3.008ms |
| Voice (AC_VO) | 7 | 15 | 2 | 1.504ms |
| Legacy DCF | 15 | 1023 | 2 | 0 |

MAC Wi-Fi

- 1. Fonction de coordination distribuée (DCF)
 - Il n'y a pas d'autorité centrale et la coordination se fait de manière répartie entre toutes les stations (client + point d'accès)
- 1. Fonction de coordination ponctuelle (PCF)
 - Le contrôle d'accès au support est coordonné par une autorité centrale le coordinateur de point (PC) qui est toujours mis en œuvre à un point d'accès
 - Cela fonctionne sur DCF

MAC Wi-Fi – Interrogation

Fonction de coordination ponctuelle (PCF)



Bref aperçu de PCF

- Comment ça marche?
 - o L'AP interroge ses clients de manière circulaire. o

Quand et seulement quand un client est interrogé, il a le droit de transmettre un paquet de données - ou un paquet nul s'il n'a pas de données à envoyer


- Pourquoi?
 - o Pour fournir un accès au canal sans contention seule la station interrogée par le point d'accès a le droit de transmettre
 - o Chaque client se voit garantir une part de la capacité du canal o

Bénéficiaire pour les applications sensibles aux retards comme la voix, la vidéo, etc.

PCF+DCF


- Le temps est divisé en période de contention (CP) et en période sans contention (APC)
- Pendant le CP, les transferts utilisent DCF, c'est-à-dire, Data-ACK ou RTS-CTS-Data-ACK, avec une temporisation exponentielle, etc.
- Pendant le CFP, le point d'accès contrôle toutes les transmissions. C'est-à-dire que l'AP contrôle quelle STA transmet à l'AP et quelle STA reçoit des paquets du PA
- AP s'appelle le coordinateur de point (PC)

Architecture logique PCF/DCF




Commutation entre PCF et DCF


- o Le CFP commence lorsque le PC accède au support, en utilisant les procédures DCF normales, et transmet une trame Beacon
 - Utilisez PIFS < DIFS pour détecter le canal inactif
- o Beacon contient les informations sur le maximum attendu durée du CFP
- o Le PC annonce la fin du CFP en transmettant une trame de fin sans contention (CF-End)
- o Tous les nœuds réinitialisent leur NAV et les stations commencent le fonctionnement du DCF
 - NAV (Network Allocation Vector) est la durée pendant laquelle un la station différée attend jusqu'à ce qu'elle tente à nouveau d'accéder au canal.
 - NAV est annoncé dans l'en-tête de toute trame émise dans DCF et PCF.
 - A la réception d'une trame, les stations en attente établissent un compteur à NAV et décrémentez-le.
 - Une fois que NAV est à zéro, les stations reprennent le fonctionnement.



Transmission de données pendant PCF



Transmission de données pendant PCF



- Après la trame de balise initiale, le PC attend au moins une période SIFS, puis transmet l'un des éléments suivants : Une trame de données, une trame CF-Poll, une trame Data+CF-Poll ou une trame CF-End (pas le trafic est mis en mémoire tampon et aucun sondage à envoyer)
- o Une station CF-Pollable qui reçoit une trame de données dirigée de n'importe quel sous-type qui inclut CF-Poll peut transmettre une trame de données une période SIFS après avoir reçu le CF-Poll
- o Une station CF-Pollable répond toujours à un CF-Poll dirigé vers son adresse MAC et reçu sans erreur
 - Si la station n'a pas de trame à envoyer lorsqu'elle est interrogée, la réponse doit être une trame nulle

Liste de vote sans conflit

 La liste d'interrogation est utilisée pour forcer l'interrogation des CF Stations pollables, que le PC ait ou non un trafic en attente à transmettre à ces stations

 La liste d'interrogation est une construction logique, qui n'est pas exposée à l'extérieur du PC

Mise à jour de la liste de vote

- Une station indique sa CF-Pollability en utilisant le sous-champ CF-Pollable du champ Capability Information de Association Request and Trames de demande de réassociation
- Si une station CF-Pollable ne souhaite jamais être placée sur la liste d'interrogation, elle effectue l'association avec le sous-champ CF-Pollable false
 - Est utile pour les stations CF-Pollable qui utilisent normalement le mode d'économie d'énergie
- Si une station souhaite être retirée de la liste d'interrogation, elle doit effectuer une réassociation