
Réseaux locaux TokenRing

Gentiane Jakllari – INP-ENSEEIHT jakllari@enseeiht.fr

Famille de protocoles IEEE




Anneau à jeton Ethernet

Wifi


Rappel:

- La famille de normes IEEE802 traite de la couche physique et de la couche de liaison
- La couche de liaison est divisée en deux souscouches -
 - LLC (par exemple HDLC)
 - Contrôle d'accès moyen

IEEE802.5—TokenRing




IEEE802.5—TokenRing




- Étant donné que les staPons transfèrent des informaPons à d'autres, où les informaPons circulent d'un staPon vers le suivant
- Le(s) PnaPonstaPon(s)adressé(s)
 copie(nt)l'informationlorsqu'ilpasse
- Enfin,lesstaPonsquitransmettent l'informaPonsupprime

informations provenant d'autres sources


Contrôle d'accès moyen



- StaPongagneledroitde transmettre les informationsPononto lesupportutilisantunjeton
- N'importe quelle station, après avoir détecté un jeton, peut le « capturer », envoyer des données, puis le « libérer »




 Badesdonnéesàtransmettre toC:ça a l'airgratuit jeton




 II « capture » le jeton libre, le convertit en jeton « occupé »


 DémarretransmiXngits datapackettoC



- Il « capture » le jeton libre, le convertit en jeton
 « occupé »
- DémarretransmiXngitsdatapackettoC
- Creconnaîtlerécepteurprévuetcopielesdonnéesdanssontampon
- L'autre nœud transmet simplement le datadownthering



- Les transmissions de paquets « en boucle » atteignent Bagaïn
- Bvérifiera queC
 reçulepaquet(C
 willflipaparPcularbit)



Si J'ai reçu le paquet,
 Bva le supprimer de
 l'anneau

• Il "libère" le jeton aux autres

QuesPons


- Qu'est-ce que le jeton ?
- Comment une capture Pon s'effectue-t-elle et combien de temps peut-elle la conserver ? •

CommentfaireunPono pour savoir s'il est destiné àPnaPonofa données parPculières ?

• Comment un transmetteur sait-il que le destinataire prévu a reçu le paquet ? • AallstaPonsequal ? • Que se passe-t-il lorsque les choses

échouent?

Le jeton



SD = Starting Delimiter (1 octet) AC = Access Control (1 octet)

ED = Ending Delimiter (1 octet)

• Un jeton est libre/occupé en fonction de la valeur de l'AC (champ de contrôle d'accès) • La capture/libération

du jeton consiste à modifier l'AC champ

Champ AC(AccessControl)

```
PPP T M RRR
```

```
PPP = priority bits
T = token bit
M = monitor bit
RRR = reservation bits
```


• PPP : Tokenring prend en charge 8 priorités : 000 la plus faible, 111 la plus élevée • T (token) : 0 si

le jeton est libre – La capture du jeton signifie

que Xng ce bit à 1 • M : seul le moniteur acPve inspecte/modifie

(plus tard) • RRR : demande de modification sur le champ PPP (plus tard). Codé sur 3 bits.

Trame de données



SFS = Start-of-Frame Sequence RI = Routing Information

SD = Starting Delimiter (1 octet) (0 to 30 octets)⁵

AC = Access Control (1 octet) INFO = Information (0 or more octets)⁶


FC = Frame Control (1 octet) FCS = Frame-Check Sequence (4octets)

DA = Destination Address EFS = End-of-Frame Sequence

(2 or 6 octets) ED = Ending Delimiter (1 octet)

SA = Source Address (2 or 6 octets) FS = Frame Status (1 octet)

Adresses DA/SA



Les adresses

individuelles idenPfyaparPcular staPonontheLANanddoiventêtredis

 Adresse de diffusion :tout bitssetto1

Délimiteur de fin (ED)

```
J K 1 J K 1 I E
```

J = non-data J
K = non-data K
1 = one bit
I = intermediate frame bit

I = intermediate frame bit
E = error-detected bit

- L'Ebitestenvoyéà0parletransmetteur
- Tous les postes sur l'anneauvérifie le FCS et si une erreure st

État de la trame

A = address-recognized bits C = frame-copied bits

= reserved bits

- TransmiSersetsAandCbitstozero
- AstaPonreconnaissantlechampDAcarsapropreadressefixeraAà1
 - Si un tampon est disponible, il copie le paquet et définit C sur 1
 - Sinon, le transmetteur saura que le récepteur est encombré

Opération prioritaire

Objectif : permettre un service différent en PaP pour

l'approvisionnement en qualité de service

(QoS) – Différents types de trafics logiciels, par exemple voix, vidéo, donnée

ont des exigences différentes

- Peut bénéficier d'un réseau « onesizefitsall »

Opération prioritaire

```
PPP T M RRR
```

```
PPP = priority bits
T = token bit
M = monitor bit
RRR = reservation bits
```

- Utilise les champs PPP/RRR du champ AC présent dans les jetons/trames de
- données L'équité est maintenue pour tous les postes avec un niveau de priorité

Opération prioritaire

- Àn'importe quelpointdePme, l'anneauestaffectéàune «prioritéactuelledeserviced'anneau»
 - LavaleurPPPduchampACdepaquetscirculaPverslaroute
- La priorité actuelle du service d'anneau doit correspondre à l'unité de données par paquets (PDU) de priorité la plus élevée, prête à être transmise à partir de certains postes hors réseau.
- Seuls les paquets dont la priorité (Pm) correspond à la priorité actuelle du service de sonnerie peut être transmis

SeXngtheringservicepriority

- AstaPon qui possède le jeton et une PDU avec Pm supérieure à la priorité actuelle du service d'anneau :
 - Ilstockelaprioritécourantedansunevariablelocale(Sr)
 - Il génère un jeton avec PPP défini sur Pman et RRR sur 0 (en modifiant la priorité de service de celui-ci)
 - Stockelanouvelleprioritédeservicedansunevariablelocale(Sx)
 - Devient un poste de stockage (il est de sa responsabilité de modifier le service priorité à l'ancienne valeur inférieure une fois qu'il n'y a plus de PDU avec la priorité la plus élevée)
 - Pourquoi empiler ? AstaPon peut relever la priorité du service de plusieurs Pmes : il faudra cumuler plusieurs valeurs Sr/Sx


LastaPon d'empilage

- Il examine le champ RRR de chaque trame afin d'augmenter, de maintenir ou de diminuer la priorité de service du
- Si la nouvelle valeur RRR est supérieure à Sr :
 - SetSxtoRRR,PPPtoRRR,RRRto0
- SilesnouvellesvaleursRRRsontégalesouinférieuresàlavaleurdeSr :
 - SetPPPtoSr (priorité à l'ancienne valeur)
 - Sr et Sx sont supprimés (sortis de la pile)
 - S'il n'y a pas d'autre valeur Sr, Sx dans la pile, la phase de désactivation de la pile prend son rôle en tant que phase d'empilement
- Évidemment, un empilement de staPon peut transmettre des PDU avec Pmeégal au courant priorité de service


STATIONS NON EMPILABLES

- SilePmoconvientàPDUestégalauniveaudeserviceactuel,ilsaisitlejetonettransmetlespaque
 - S'il n'y a plus de paquets à transmettre à ce , sesextrémitésavecPPP
 PM et RRR au niveau de service actuel
- SiPestinférieurauniveaudeservice, lestaPonpeutessayerd'effectueruneréservaPon
 - SiPm>RRRqu'ildéfinitRRRtoPm
- Si P est supérieur au niveau de service actuel, il devient une staPon d'empilage (diapositive 25)


IllustraPon




StaPonAaugmentelaprioritéà2




BmakesareservaPon




DmakesareservaPon




CmakesareservaPon




Lève la priorité à 3, jeton gratuit




StaPonsavecréservaPonsdefabricantdeprioritéinférieure




Ccessed'émettreettransmettrePDU




AutresstaPonsmakerreservaPons



Csendsafreetoken



Abaisselaprioritéduservice



Les échecs

- L'anode envoie un paquet puis tombe en panne
 - Lepaquetpeutcirculerpourtoujours,empêcherpersonned'autrede transmiXng •

OnestaPon a un statut spécial : acPvemonitor

- Touslesnœudssontcapablesd'êtreunmoniteuracPve
- Il est sélectionné sur la base d'un processus d'appel d'offres (l'adresse MAC la plus élevée l'emporte)
- Son travail consiste à couvrir de diverses situations d'erreurs
 - IlsupprimeralespaquetscirculaPngforalongPmeparexemplepar enutilisantleMbit