# DIMENSIONNEMENT D'UN ADOUCISSEUR INDUSTRIEL OU COLLECTIF

# **DIMENSIONNEMENT D'UN ADOUCISSEUR**

LIEU D'INSTALLATION	I				
<ul><li>□ Domestique (villa, appartement,)</li><li>□ Industrie</li></ul>		☐ Collectivité ☐ Hôtellerie		☐ Autre (à préciser)	
ÉLÉMENTS INDISPENS	SABLES				
Provenance de l'eau :		☐ Réseau	□ Forage	, ,	
Dureté de l'eau en ° th :					
Consommation d'eau journalière en m³ :					
Consommation de pointe en m³/h (consommation d'eau maximum pouvant être constatée à un instant T de la journée) :					
INFORMATIONS UTILES					
Consommation d'eau journalière par personne à la maison : 200 litres (eau chaude : 80 litres)					
Consommation d'eau journalière pour une chambre d'hôtel : 40 litres d'eau chaude sans baignoire					
100 litres d'eau chaude avec baignoire					
Consommation d'eau m	oyenne sur une douche (	(vestiaire): 70 liti	res		
Consommation d'eau :	onsommation d'eau : - d'un restaurant : 20 litres / repas / personne				
- d'un centre de vacances et camping : 100 litres / jour / personne					
- d'un bureau : 20 litres / jour / employé (sans cantine ni climatisation)					
150 litres / jour / employé (avec cantine + climatisation)					
- d'un hôpital : 300 à 400 litres d'eau chaude / jour / lit					
- d'une maison de retraite : 150 litres / jour / lit					

# **MÉTHODE DE CALCUL**

# **ÉTAPE 1 : DÉFINIR LE TH À TRAITER AU QUOTIDIEN (THAT)**

- 1 litre de résine absorbe 5° th (calcaire) et nécessite 125 grammes de sel par régénération.
- Dureté idéale à conserver dans l'eau = 7° th
- Le TH à traiter au quotidien correspond au (TH initial 7° TH) multiplié par la consommation journalière en m³.

Exemple: Le th initial est de 47°

Le th souhaité après le traitement est de 7° (idéal) La consommation d'eau journalière est de 2 m³/jour



 $THAT = (47-7) \times 2 \text{ soit } 80$ 

# DIMENSIONNEMENT **D'UN ADOUCISSEUR** INDUSTRIEL OU COLLECTIF

# **MÉTHODE DE CALCUL (suite)**

### ÉTAPE 2 : DÉFINIR LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE (QRN) POUR TRAITER LE THAT

- La QRN s'exprime en Litres de résine.
- Définition d'une période entre chaque régénération :

Pour un adoucisseur installé dans un environnement industriel ou pour une collectivité : 1 régénération tous les 3 jours (idéal).

• QRN = THAT x Nb de jours entre chaque régénération 5 (Nb °TH absorbé par 1L de résine)

Dans notre exemple: 80 x 3 / 5 soit 48 litres. Il faut un adoucisseur de capacité minimum de 48 litres > choisir un 50 litres.



🗥 • Vérification du débit de pointe (facultatif). Permet de vérifier le bon dimensionnement des canalisations et le modèle de la vanne.



🗥 Adoucisseur Duplex ou bi-bloc : l'adoucisseur Duplex permet une production d'eau adoucie constante 24h/24. Il est conseillé en hôtellerie, camping, ...

## **ÉTAPE 3 : DÉTERMINATION DE LA SÉRIE**

Si le diamètre des canalisations est de :

Série 3000 ≤ débit 4,5 m³/h - 3/4"

- 1" Série 5000 > débit max jusqu'à 5,5 m<sup>3</sup>/h

- 1" 1/4 : Série 8000 High Flow > débit max jusqu'à 8,1 m³/h

- 1" 1/2 : Série 2850 > débit max jusqu'à 12 m<sup>3</sup>/h - 2" Série 24.0 > débit max jusqu'à 24 m<sup>3</sup>/h - 3" Série 3900 > débit max jusqu'à 57 m<sup>3</sup>/h

### Spécificité dimensionnement d'un Duplex

Si le volume nécessaire de résine est égal à N litres, alors il faut choisir le modèle 2 x N litres.

# **En option**

Option de programmation SE (pour rendre la vanne électronique) à rajouter sur les vannes Fleck 2750, 2850 et

Toujours mettre un filtre avant l'adoucisseur :

- Si vanne 5600 ou 5000, prévoir un kit de montage classique
- Pour les autres vannes, le filtre est déterminé en fonction du diamètre de la vanne (filtres NW).

