
الميكروكونترولير

16F84 مو اصفات:

1- يفهم 35 تعليمة .

2- يستطيع ان يخزن بذاكرته برنامج من 1024 تعليمة وهذه الذاكرة من نوعFLASH وذلك يعني أننا نستطيع أن نكتب وتمحيها بواسطة الكهربا وإذا قطعنا الكهرباء عنها فهي تحفظ المعلومات لمدة أربعين عاما إنها تمثل دور الهارد ديسك في الكومبيوتر.

- 3- 68 بایت من ذاکره رام RAM ومعناها ذاکره مؤقته
- 4- 64 بايت للمعلومات من نوع EEPROM نفس مواصفات الفلاش.
 - 15 سجل عمل خاص.
- 6- O/I 13: معنى ذالك أن البين يمكن أن يستعمل كدخول و هو أن يستلم من العالم الخارجي بيت ما ويستعمل كخروج من خلال البين ليضع في العالم الخارجي البيت المناسب أي بين يمكن أن يستعمل في كلا الطريقتين.
- 7- المقاطعة: INT عندما يحدث تغير ما في هذا البين (من واحد إلى صفر أو بالعكس) يتوقف البرنامج عن عمله العادي ويذهب إلى المكان الذي يجد به ما يفعل في حال المقاطعة وهذا المكان نكون نحن قد برمجناه مسبقا بالطبع.



الهدف من ذلك هو ان كلاهما بورت ا و بورت ب هم عباره عن سجل عمل خاص مؤلف من 8 بيت كما في الشكل التالي

		سجل عمل خاص PORTB					
PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	PBO
4	0	0	1	4	0	1	1

اما منا الان سجل عمل PORTB فهو وببساطه عن موقع في ذاكرة التشيب او بايت مؤلف من ثماني بيت فكل ما يكتب في سجل العمل هذا تظهر نتيجته في البين التابع له فاذا كتبنا 1 في البيت RP3 من سجل العمل ستكون كهربا الببن نفسه +5 فولت و هذا يعني 1 والعكس صحيح .

		P0R	ΤA	U	خاص	ل عمل	سج
PB7	PB6	PAS	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0
x	x	x	1	4	0	1	1

لاحظ ان اخر تلاثه بيت غير موجوده فكل ما تكتبه هنا لا قيمة له عدا عن ذالك صار بدها شي كباية ماي مجلد شو رأيك؟

من مميزات سجلان العمل هذه انك تسطيع ان تكتب البايت مباشره او ان تختار اي بيت لتكتبه دون ان يتاثر ما تبقى و هذا هو الجواب لما 2 بورت ولكل بورت اسم.

لاحظ ان كل ما تكلمناه سابقا ركيزته أننا اعتمدنا ان بورت او بورت بكخروج فكل ما نكتبه هنا في هذان السجلان للعمل الخاص يظهر الى العالم الخارجي من خلال البين المناسب فما يحدث عندما يكون البين او البورت مبرمج كدخول ؟سهل جدا كل ما هنالك انها تنقلب الامور فسجل العمل يتغير البين من الخارج معنى ذالك انه يقرأ من العالم الخارجي.



تعرفنا على اربع سجلات عمل خاص و هي trisb, port a, port b, trisa, كيف نكتب هذه السجلات ؟ تصور انه بداخل الميكروكونترولير هناك كومبيوتر او (ALU), وهذا اكومبيوتر يستعمل سجل عمل مؤقت يدعى (W) لمخاطبة او برمجة كل الاطراف بما فيها كل سجلات العمل الخاص ويستعمله كذالك للقيام بعمليات حسابيه ومنطقيه.

اذا اردنا ان نضع في trisb الرقم " 11111111" كل ما علينا فعله هو ان نقول لل (ALU) حرك هذا الرقم الى W ومن ثم من W الى Trisb الى W

وهذا القول يجب ان يكون بلغة اسمبلير التي يفهم منها صاحبنا 35 كلمه او امر كما ذكرنا سابقا فاليك اول امرين:

- W ومعناها حرك بالحرف الواحد الى MOVLW 1
- 2- MOVWF حرك W الى وظيفه " يمكن ان تكون سجل عمل خاص او اى وظيفه اخرى"

اذا البرمجه تتم على الشكل التالي:

MOVLW b'11111111'

MOVWF trisb

لاحظ الحرف b قبل الرقم وهذا يعني ان الرقم الذي ستحمله في W مكتوب في اللغه الرقميه او BINARY بعد هذه المعلومات البك التركيبه الكامله

0ان ذاكرة الميكروكونترولير تنقسم الى جزئين بنك وبنك

ان سجلات العمل موجوده في كلا البنكين فاذا اردت العمل في سجل ما عليك معرفة البنك الموجود به واختياره

تلاحظ ان هناك سجلات نفسها موجوده في كلا البنكين و هذا يعني انه بامكانك العمل بها في اي بنك واي تغيير تحدثه يتغير اوتوماتكيا في البنك الاخر

لكل سجل عمل عنوان في الذاكره مكتوب بواسطة هيكس كود لمزيد من المعلومات راجع الدرس2 من الكترونيكا رقميه

هناك 68 سجل عام وهي تخصك انت كمستخدم فبامكانك تسميتها واستخدامها كما تشار وهي ممتده من الموقع ch الى من الموقع 12 الى 80

اما ما تراه في اللون الرمادي فهي مساحه فارغه وغير مستخدمه من قبل المصنع

* REGISTER FILE MAP - خريطه السجلات PIC16F84A

	FICTOR	044	
File Addre	ss		ile Address
00h	Indirect addr. ⁽¹⁾	Indirect addr. ⁽¹⁾	80h
01h	TMR0	OPTION_REG	81h
02h	PCL	PCL	82h
03h	STATUS	STATUS	83h
04h	FSR	FSR	84h
05h	PORTA	TRISA	85h
06h	PORTB	TRISB	86h
07h			87h
08h	EEDATA	EECON1	88h
09h	EEADR	EECON2 ⁽¹⁾	89h
0Ah	PCLATH	PCLATH	8Ah
0Bh	INTCON	INTCON	8Bh
0Ch			8Ch
عنوان السجل في الذاكره 4 و	68 General Purpose Registers (SRAM) للمستخدم	Mapped (accesses) in Bank 0 صوره طبق طبق الاصل من بنك٥	عنوان السجل في الذاكره≧ٍ 9
	ير موجوده	ė	
7Fh			FFh
	Bank 0	Bank 1	
Unimpl	emented data mer	nory location; read	d as '0'.
NI-1- 4			

Note 1: Not a physical register.

ملاحظات	وصف	امر	رقم
هذا الامر يجمع ما يحتويه سجل W على ما يحتويه سجل F الذي يمكن ان يكون اي سجل ذات قيمه محدده	W + f اجمع	ADDWF f,d	1

اذا كان ما يحتويه $\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{W}}$ قبل تنفيذ الامر قيمة $\frac{\mathbf{F}}{\mathbf{W}}$ خمسه بعد عملية تنفذ الامر يكون المحتوى $\frac{\mathbf{F}}{\mathbf{W}}$

اما الحرف d من الامر (f,d ADDWF) فمعناه بعد اتمام الامر ضع الحصيله او الجواب في W او F

فالحرف d يمكن ان يكون 0 او 1

f يعني ضع الجواب في سجل W بينما f يعني ضع الجواب في سجل 0

هذا لحرف d له نفس المعنى في كل الاوامر الموجود بها

نکرر f هو اي سجل ذات قيمه محدده

ملاحظات	وصف	امر	ŕ
${ m W}$ هذا الامر يجري عمليه منطقيه ${ m AND}$ بين سجل ${ m W}$ و ${ m f}$ ويضع النتيجة في	عمليه منطقيه AND	ANDWF f,d	

ما معنى عمليه منطقيه AND ؟

هي عبارة عن مقارنه بين 2 بيت والنتيجة تكون حسب الجدول التالي

لاحظ انه بعد تطبيق المقارنة هناك حاله واحده تكون نتيجتها واحد وهي عندما يكون كلا البيت واحد

هذه هي منطقية AND

نتيجه	2بیت		
Y = A.B	BA		
0	0	0	
0	1	0	
0	0	1	
1	1	1	

	W.f	f	W	
اليك المثل التالي, لنفترض ان W=00001111 و W=11110000 قبل ان ينفذ	0	1	0	Bit 7
الامر ANDWF f,d لاحظ الجدول التالي	0	1	0	Bit 6
	0	1	0	Bit 5
	0	1	0	Bit 4
الميكروكونترولير يبدأ بالمقارنه من البيت رقم 7 من W مع البيت رقم 7 من f و هكذا	0	0	1	Bit 3
حتى يصل الى البيت رقم صفر	0	0	1	Bit 2
	0	0	1	Bit 1
	0	0	1	Bit 0
	W.f	f	W	
	0	0	0	Bit 7
7	0	0	1	Bit 6
مثل آخر	1	1	1	Bit 5
	0	0	1	Bit 4
W = 01110011 $f = 00101001$	0	1	0	Bit 3
	0	0	0	Bit 2
	0	0	1	Bit 1
	1	1	1	Bit 0

ملاحظات	وصيف	امر	رقم
k بين سجل W و W		ANDLW k	3
الى 255 0 التي هي عباره عن رقم من			

النتيجه تضع في السجل في هذه الحاله W فقط

ملاحظات	وصف	رقم امر
ملاحظات	وصف	رقم امر
ملاحظات	وصف	رقم امر
ملاحظات	وصف	رقم امر
نقص واحد اذا "ف" = صفر اقفز		DECFSZ f,d 6

هذا الامر له علاقه مباشره مع الامرين اللذان يعقباه في البرنامج، فالنفترض ان برنامجك كالتالي

DECFSZ f,d	1امر
اذهب الى غير عنوان	2 امر
اجمع رقمین	3 امر

هذا الامر DECFSZ f,d يعمل بالطريقه التاليه: او لا ينقص واحد من سجل f: فمن الممكن ان يحدث امرين, اذا الجواب كان صفر فالميكروكونترولير يذهب مباشرة الى الامر رقم ثلاثه، اما اذا كان الجواب مختلفا عن صفر فانه يعمل بالامر رقم 2

ملاحظات	وصف	امر	رقم
f تبادل في قيمة كل بيت من سجل	تبادل ف	COMP f,d	7

الصفر ينقلب الى واحد ، والواحد الى صفر في سجل f فمثلا لو كان f=001110011 بعد هذا الأمر الجواب يصبح 11000100

ملاحظات	وصف	امر	رقم
f زد واحد على سجل	زد واحد	INCF f,d	8
ملاحظات	وصف	امر	رقم
فاذا وصلت الى 0 اقفز f زد واحد على سجل	زد واحد واقفز	INCFSZ f,d	9

لا بد وانك الان تتسائل كيف يمكن ان نزيد ونصل الى 0؟

نعم ان الميكروكونترولير يعد من صفر الى 255 وعندما يصل الى هذا الرقم يرجع الى صفر

DECFSZ f,d اما این یقفز ؟ فهو نفس شرح

امر وصف ملاحظات

ما معنى عمليه منطقيه OR ؟

صديقي العزيز, هي عباره عن مقارنه بين 2 بيت والنتيجه تكون حسب الجدول التالي

لاحظ انه بعد تطبيق المقارنه هناك حاله واحده تكون نتيجتها صفر

هذه هي منطقية OR

نتيجه	2بیت		
Y = A + B	В		
0	0	0	
1	1	0	
1	0	1	
1	1	1	

	W+f	f	W	
اليك المثل التالي, لنفترض ان W=00001111 و W=11110000 قبل ان ينفذ	1	1	0	Bit 7
الامر IORWF f,d لاحظ الجدول التالي	1	1	0	Bit 6
	1	1	0	Bit 5
	1	1	0	Bit 4
الميكروكونترولير يبدا بالمقارنه من البيت رقم 7 من W مع البيت رقم 7 من f وهكذا	1	0	1	Bit 3
حتى يصل الى البيت رقم صفر	1	0	1	Bit 2
	1	0	1	Bit 1
	1	0	1	Bit 0
	1			
	W+f	f	W	
				Bit 7
	W+f	f	W	
مثل آخر	W + f 0	f	W 0	Bit 7
مثل آخر	W + f 0 1	f	W 0	Bit 7 Bit 6
مثل آخر $W=01110011$ $f=00101001$	W+f 0 1	f 0 0 1	W 0 1 1	Bit 7 Bit 6 Bit 5
	W+f 0 1 1 1	f 0 0 1	W 0 1 1 1 1	Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4
	W+f 0 1 1 1 1	f 0 0 1 0	W 0 1 1 1 0	Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3

ملاحظات		وصف	امر	رقم
رك سجل	نفسه f او الى W الى f ح	f حرك محتوى سجل	MOVF f,d	11

	للحظات	٩		وصف		امر	رقم
	f الى W حرك سجل				f الى W حر	MOV	WF f 12
	للحظات	4		وصف		امر	رقم
	ر أي شيء	بل الميكروكونترولي	امر كي لا يفع	يئا	لا تفعل شد	1	NOP 13
			'				
	للحظات	٩		وصف		امر	رقم
		علم f در یسارا	من خلال ،	ِ در	الى اليسار	RLF	f,d 14
نحو اليسار والرقم ك المثال التالي ز انظر الشرح المصور:	فللتوضيح اليك	$\stackrel{\cdot}{ ext{C}}$ ينتقل الى العلم	، البيت رقم 7	ما هو موجود في	لبيت رُقم 0 و		الموجود في ال
		BIT 2		•		BIT 6	BIT 7
		1				0	0
		طبق الأمر	RLF f,d ند				
0	1	1	1	1	0	0	0
	للحظات	٩		وصف		امر	رقم
	ين	علم f در الى اليم	من خلال .	پن در	الى اليمب	RRF	f,d 15
رح المصور التالي	راب حسب الشر	السابق هنا ترى الجو	ا طبقنا المثل ا	، بالاتجاه فقط وإذ	ا ويختلف عنه	ر السابق تمام	هذا هو كالأم
BIT 0	BIT 1	BIT 2	BIT 3	BIT 4	BIT 5	BIT 6	BIT 7
1	1	1	1	0	0	0	0
		طبق الأمر	RRF f,0				
1	1	1	0	0	0	0	0
تنسى صديقي العزيز انه بعد تنفيذ هذا الأمر العلم لا C كان صفر وأصبح واحد							

سبعه صفر يذهب إلى العلم وما في العلم يذهب إلى البيت لأنه في هذا ما يوجد في البيت

صديقي العزيز: لا بد وانك شاهدت في سباق السيارات يرفعون علما للاشاره للمتسابق بانه وصل خط النهايه, وفي كرة القدم يرفع الحكم العلم ليشير بان الكره اصبحت خارج الملعب, او كان هناك مغالطة ما اللخ وما علاقة ذالك بالالكترونيات؟ جميل جدا كل ما في الامر, ان صاحبنا الميكروكونترولير له اعلام يرفعها عندما يحدث شيئ ما, وكانه يقول لنا وبكل لطف, حدث هذا فاتخذ القرار الذي يناسبك فهو بهذا يساعدنا على التحكم في برنامجنا وما نريده نحن منه ان بفعل.

نحن قلنا في درس سابق, إن هناك 15 سجل عمل واوضحنا الخريطه, جميل يا صديقي عمل خاص طبعا فاحدى هذه السجلات يسمى "ستاتوس" ومعناها حاله, فهو يعبر عن حالة الميكرو كونترولير كما يعبر الوجه عن فرح او زعل صاحبه. فسجل ستاتوس هذا مؤلف من 8 بيت على الشكل التالى:

bit 0	bit 1	bit 2	bit3	bit 4	bit 5	bit 6	bit 7
С	DC	Z	PD	TO	RP0	RP1	IRP

البيت رقم سته وسبعه لا وظيفة لهم في هذا الميكروكونترولير ويجب ان يبقوا "0".

البيت رقم 5 , RPO يستعمل لاختيار اي بنك تريد العمل او الدخول اليه في الذاكره , بنك 1 او بنك 0 , راجع خريطة الذاكره او ما وصفناه سابقا بتركيبة الميكر وكونتر ولير

فاذا اردنا الدخول الى بنك0 نضع 0 في هذا البيت والى بنك واحد نضع 1.

اذا اردنا ان نعرف في اي بنك نحن الان ببساطه نقرأ هذا البيت فهو علم يدلنا اين نحن.

البيت رقم 4 TO هو علم يتعلق بالوقت وسنشرحه بالتقصيل عندما نصل الى الاوامر المتعلقه به.

البيت رقم PD 3 له علاقه بالتيار الكهربائي وسنشرحه عندما نصل الامرين المتعلقين به وهم PD 3 البيت رقم PD 3

اما ما تبقى البيت 0 و 1 و 2 و هم C, DC, Z فهم الاعلام التي نركز عليها الان فكن معى والله الموفق.

انت تعلم ان السجلات الاساسيه في الميكروكونترولير PIC16F84A طولها 8 بيت معبر عنها بطريقه رقميه او نظام ثنائي مركب من 0 و 1 فمن سجل او بايت بطول اربعه بيت يمكننا اخراج 16 شيفره مختلفه وهو ما شرحناه في درسنا الاول من اليكترونيكا رقميه ويعرف ب هيكس كود. اما من بايت طوله 8 بيت فبامكاننا اخراج 256 شيفره مختلفه هذا معناه ان اكبر رقم يمكن ان نكتبه في هذا السجل من نظامنا العشري هو 255 لما 255 وليس 256 ؟ ببساطه لان الصفر له شيفره ويحسب كرقم.

كيف عرفنا انه من 4 بيت نخرج 16 شيفره مختلفه ومن 8 نخرج256؟

ببساطه نظرب الرقم 2 بنفسه عدد طول البايت , ففي الحاله الاولى 2*2*2*2=16. بعد هذه التوضيحات فالندخل لموضوعنا.

الاعلام في عملية الجمع:

اذا طلبت من الميكر وكونتر ولير ان يجمع لك رقمين وكانت النتيجه اكبر من 255 فالميكر وكونتر ولير يضع اوتوماتيكيا في العلم واحد 1. ويضع 0 في حاله عدم تجاوز هذا الرقم "255".

اما العلم DC فهو يعبر عن ما يحدث في اول اربعه بيت وهذا معناه انه اذا كان هناك تجاوز للرقم 15 من نظامنا العشري فعلم DC=1 وفي حال العكس فهو يساوي 0

العلم Z=1 في حالة واحده فقط وهي عندما يكون جواب العمليه الحسابيه "واحد". وما دون ذالك فالعلم يبقى 0

الاعلام في عملية الطرح

عندما يكون الجواب رقماايجابيا C=1 وسلبيا C=0 مثلا

ب=20 ج=10 م=ب-ج=10 وهو رقم ايجابي

عندما تكون م=ج- ب= - 10 وهو رقم سلبي

علم DC يساوي واحد عندما يكون اول اربعه بيت من سجل W اصغر من اول اربعه بيت من السجل الذي ترغب في طرحه وبعكس ذالك فهو صفر.

العلم Z=1 عندما تكون قيمة الاثنين متساويه وما دون ذالك فهو صفر

صديقي العزيز اصبح عندك الان فكره عن الاعلام ووظائفها في الجمع والطرح فبالطبع لها وظائف اخرى متعلقه بالاوامر التي لم ندرسها بعد وسنراها عن قريب بعون الله.

ملاحظات	وصف	امر	رقم
f من سجل W اطرح سجل	اطرح W - f	SUBWF f,d	17

هذا الامر يطرح ما يحتويه سجل W من ما يحتويه سجل f الذي يمكن ان يكون اي سجل ذات قيم محدده

اذا كان ما يحتويه W قبل تنفيذ الامر قيمة 20 و F خمسه وعشرين بعد عملية تنفذ الامر يكون المحتوى او الجواب 5

اما الحرف d من الامر (f,d SUBWF) فمعناه بعد اتمام الامر ضع الحصيله او الجواب في W او

فالحرف d يمكن ان يكون 0 او 1

صفر يعني ضع الجواب في سجل W بينما 1 يعني ضع الجواب في سجل f

هذا لحرف d له نفس المعنى في كل الاوامر الموجود بها

ملاحظات	وصف	امر	رقم
آخر اربعه مع اول اربعه	تغيير في ترتيب البيت في السجل	SWAPF f,d	18

فهو يغير مكان اول اربعه بيت . وهم بيت 0 و 1 و 2 و 3 الى آخر اربعه بيت وهم بيت 4 و 5 و 6 و 7 فكل ما في الامر يجري تبادل فمثلا لو معنا سجل 11110000= 1 بعد تطبيق الامر يصبح 11110000=


ملاحظات	وصف	امر	رقم
f و W بين سجل XOR هذا الامر يجري عمليه منطقيه	XORعملیه منطقیه	XORWF f,d	19


تحرص وقل تهرين الثنين برس واذا كانا وتبرار بان فالحرار و وفر هذو ه	Y = A xor B	В	A
تجري مقارنه بين اثنين بيت واذا كانا متساويان فالجواب صفر وهذه هي	0	0	0

			XOR	نطقية	A			1	1	0		
								0	0	1		
			XXV C	•	***				- 1	1		1
			W xor f	f	W			W xor f	f	W		
			0	0	0	Bit 7		1	1	0	Bit 7	
			1	0	1	Bit 6		1	1	0	Bit 6	
	للان على ذالك	. ₹	1	1	1	Bit 5		1	1	0	Bit 5	
	لال على دالك	مد	1	0	1	Bit 4		1	1	0	Bit 4	-
			1	1	0	Bit 3		1	0	1	Bit 3	
			0	0	0	Bit 2		1	0	1	Bit 2	
			1	0	1	Bit 1		1	0	1	Bit 1	-
			0	1	1	Bit 0		1	0	1	Bit 0	
	تدور في فلك	ت شعر الخ _ر كلها ص فالنرى	رح وترتيب وتنتيف على وجه الخصو									
		ملاحظات					وصيف	9		امر	a	رق
			میث یصبح صفر	معین ب	ني بيت	امح	بیت	امحي		BCF	f,b 2	20
,	حود في الخانه اثنين	و نصفر البيت المو	ان نمحي البيت ا	h ونريد								
	DIE 0	DIE 1	DIT 2 DIT	2				الأمر F		1		فالنر
	BIT 0	BIT 1 0	BIT 2 BIT 1 0		BIT 1	4	BIT 5 0	BIT 1		BIT 0	/	
	1	v		ا طبق الا	-		<u> </u>	1	•			
	1	0			1			1				
		0	,		1 1 1-	tı	0	ا کا ا	M 134	<u>, t</u>	.1 1: - 51:	اندس
م	_و ویمکن ان تکون اس شکار التاا	عمل 0 التي تتبعه طبق الامر على ال	••			•	•			••		
	سكل الكاني	نطبق الأمر على الا	ِ مَكْ رُقِيمُدُتُكُ أَنْ أَنْ	ب ھو جر	الدي	وعلام	ستانوس	تان شجن		على ك ATUS	-	3CF
									51	ATUS	,C 1	CI
		ملاحظات					وصف	9		امر	م	رق
		د فی بیت معین	ضع و ا				احد	ضع و		BSF	fh 2	21
			<u> </u>				`		_	201	1,0	
		يضع واحد	من ان يضع صفر	نه بدلا	ميد هو ا	ق الوح	ماما, الفر	ِ السابق ت	الأمر	مواصفات	لامر له ا	هذا ا
		ملاحظات					وصف	9		امر	م	ر <mark>ق</mark>
				ت فاذا ،	——— ص البيا	افح	البيت	افحص	E	BTFSC	f,b 2	22
											-	
		، كالتالي	نرض ان برنامجك		•	•		ع الامريز	اشرهم	علاقه مبا	لامر له .	هذا ا
				BTI	FSC	STA	ΓUS,C				امر	1
عنوان	اذهب الى غير										2 امر	2
						مین	اجمع رق				امر	3
اما ذا												
,		J		•	(, 0) -			ں ۔۔۔۔ هب لتطبی		
									<u> </u>		••	

ملاحظات		وصف	امر	رقم
ابيت فاذا هو واحد اقفز	افحص ا	افحص البيت	BTFSS f,b	23
كان واحد يذهب الى الامر الثالث وغير ذالك الى الثاني	لبيت فاذا	رق هو انه يفحص ا	ً ر هو كسابقه تماما والفر	فذا الأمر
ملاحظات		وصف	امر	رقم
W اجمع	k و	اجمع	ADDLW k	24
	الى 255	اي رقم من صفر	هي عباره عن سجل او	k Y
	₩ فقط	النتيجه تخزن في	ر يجمع k و W و	هذا الأم
ملاحظات		وصف	امر	رقم
اذهب الى سوبروتين		نادي سوبروتين	CALL k	25
ر معزوله عن البرنامج الاساسي وهذه امجموعه نستطيع	عة اوامر	رتين عباره عن مجو	م سوبروتين؟ _. السوبرو	ما معنى
روتين يذهب اليه الميكروكونترولير لينفذ كل الاوامر الموجوده به	سم للسوب	ِن بذلك قد وضعنا ا	لها اسم يرمز اليها نكو	ن نضع
البر نامج ككل نذهب اليه كلما خطر على بالنا بمناداته من خلال الامر	ر داخل	ره عن بر نامج صغب	اخری السو بر و تین عبار	كلمات ا
البرنامج ككل ونذهب اليه كلما خطر على بالنا بمناداته من خلال الامر	ر داخل		اخرى السوبروتين عبار الما k هنا فهي اسم	
البرنامج ككل نذهب اليه كلما خطر على بالنا بمناداته من خلال الامر ملحظات	ر داخل		اما k هنا فهي اسم	
		السوبروتين وصف	اما k هنا فهي اسم	CALI رقم
ملاحظات		السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج	اما k هنا فهي اسم امر	CALI رقم
ملحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج		السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج	اما k هنا فهي اسم امر RETURN	CALI رقم
ملاحظات	امر يجد	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج	اما k هنا فهي اسم امر RETURN	CALI رقم
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت	امر يجد	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج	اما k هنا فهي اسم امر RETURN امر 1 سوبرو امر 2	CALI رقم
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت	امر يجد	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج النامج الله البرنامج الله الله الله الله الله الله الله الل	اما k هنا فهي اسم امر RETURN امر 1 سوبرو امر 2	CALI رقم
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت	امر يجد	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج النامج الله البرنامج الله الله الله الله الله الله الله الل	اما k هنا فهي اسم امر RETURN امر 1 سوبرو امر 2 امر 1 امر 1	CALI رقم
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي	امر يجد	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج النام الموبروتين السوبروتين الديتني منه	اما k هنا فهي اسم امر RETURN امر 1 سوبرو امر 2 مر ا 3 امر 1 مر ا 3	رقم رقم 26
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي ملاحظات ملاحظات المحي او صفر سجل واتشدوغ	امر يجد وعد الى موجود في	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج النامج السوبروتين السوبروتين الديتني منه وصف	اما k هنا فهي اسم امر امر RETURN امر 1 سوبرو امر 2 امر 3 امر 1 امر 4 امر 4 امر 4 امر 4 امر CLRWDT	26 مرقم رقم 27
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي ملحظات	امر يجد وعد الى موجود في	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج النامج السوبروتين السوبروتين الديتني منه وصف	اما k هنا فهي اسم امر امر RETURN امر 1 سوبرو امر 2 امر 3 امر 1 امر 4 امر 4 امر 4 امر 4 امر CLRWDT	26 مرقم رقم 27
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي ملاحظات ملاحظات المحي او صفر سجل واتشدوغ	امر يجد وعد الى موجود في	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج النامج السوبروتين السوبروتين الديتني منه وصف	اما k هنا فهي اسم امر امر RETURN امر 1 سوبرو امر 2 امر 3 امر 1 امر 4 امر 4 امر 4 امر 4 امر CLRWDT	26 مرقم رقم 27
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي المحظات ملاحظات المحي او صفر سجل واتشدوغ يداخل الميكروكونترولير وهو يعد من 0 الى 255,وله وظائف مفيده و هو كذلك,ويمكننا ان نصفره بهذا الامر	امر يجد وعد الى موجود في	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج الله الموبروتين السوبروتين الديتني منه وصف وصف الان فبامكانك اعتبا	اما له هذا فهي اسم امر المر المر المر المر المر المر المر	رقم 26 مدیقي عمدیقي
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي ملحظات ملحظات مدخل الميكروكونترولير وهو يعد من 0 الى 255,وله وظائف مفيده وهو كذلك,ويمكننا ان نصفره بهذا الامر ملحظات ملحظات الميكروكونترولير يذهب الى العنوان الاوامر بالتسلسل,فيبدأ بالامر واحد فاثنين فثلاثهو هكذا فاحيانا وعلى	امر يجب وعد الى وجود في ره كسجل	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج الى البرنامج السوبروتين السوبروتين منه الديتني منه وصف الان فبامكانك اعتبا وصف وصف الميكروكونترو	RETURN lac	رقم 26 مدیقي عمدیقي
ملاحظات ارجع من السوبروتين الى البرنامج ان نضعه في السوبروتين وبذلك نقول للميكروكونترولير انتهت البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي CALL اي بعد الامر الذي البرنامج الاساسي لتنفيذ الامر الذي يلي ملاحظات ملاحظات عداخل الميكروكونترولير وهو يعد من 0 الى 255,وله وظائف مفيده وهو كذلك,ويمكننا ان نصفره بهذا الامر ملاحظات ملاحظات	امر يجد وعد الى سوجود في ره كسجر دينا برناه	السوبروتين وصف ارجع الى البرنامج الى البرنامج السوبروتين السوبروتين الديتني منه وصف وصف الان فبامكانك اعتبا وصف وصف الميكروكونترو المثال المث	RETURN Include the proposed in the proposed i	رقم 26 مدیقي عمدیقي

	فبالطريقة التاليه	3 امر
NULL TITINGS OF SIX AND A STANDARD COMME	NI 1 1	4 امر
مر الذي نريد الذهاب اليه _، اي اسم تريده , لنفترض HUNA فهذا الاسم نترولير كعنوان للامر الذي امامه فعندما نقول له من اي مكان في البرنامج	,	HUNA امر
طروبير معلوان تارمر التي المامة عليه لقول ته من اي معال في البردامج HI فيذهب لنطبيق الامر		
	_	
ملاحظات	وصف	امر
255 (اي رقم من صفر الح	او لا k هي عباره عن سجل او
		النتيجه تضع في W فقط
ملاحظات	وصف	رقم امر
k و W بين سجل XOR هذا الامر يجري عمليه منطقيه	XORعملیه منطقیه	XORLW k 30
255	اي رقم من صفر الى	اولا k هي عباره عن سجل او
		النتيجه تضع في W فقط
ملاحظات	وصف	رقم امر
k و W بين سجل AND هذا الامر يجري عمليه منطقيه	ANDعملیه منطقیه	ANDLW k 31
255	اي رقم من صفر الى	اولا k هي عباره عن سجل او
		النتيجه تضع في W فقط
ملاحظات	وصف	رقم امر
k من W اطرح سجل	اطرح W - k	SUBLW k 32
	قم من صفر الى 255	هي عباره عن سجل او اي ر $oldsymbol{k}$
		النتيجه تضع في W فقط
ملاحظات	وصف	رقم امر
رجع من المقاطعه	ارجع ا	RETFIE 33
وبروتين المقاطعه فهذا آخر امر يجب ان نضعه اذكرك بشرحنا INT	ین ولکنه یرجع من س	شبيهه بالامر RETURN للب
صفر او بالعكس) يتوقف البرناج عن عمله العادي ويذهب 7INT- المقاطعه:		-
هذا المكان نكون نحن قد برمجناه مسبقا بالطبع.	ل في حال المقاطعه و	الى المكان الذي يجد به ما يفعا
ملاحظات	وصف	رقم امر
\mathbb{W} جع ولكن ارجع محملاً قيمة \mathbb{k} في سجل	ارجع <mark>ار</mark> .	RETLW k 34





سجلات العمل الخاص

هذه السجلات هي قلب الميكرو وكل شيئ يدور بفلكها فمنها ما يستعمل للتحكم بالميكرو كما يستعمل الريموت كونترول للتحكم بالتلفاز فنرفع الصوت نغير القنال الالون الخوهناك أخرى تفيدنا بما يجري عندما الميكرو يبدأ بتطبيق برنامجنا فهذه السجلات مكونه من 8 بيت منها ما يمكن قراءته وكتابته ومنها ما له خصائص أخرى:

OOh	Indirect addr.(1)	Indirect addr. ⁽¹⁾	80h
01h	TMR0	OPTION_REG	81h
02h	PCL.	PCL	82h
03h	STATUS	STATUS	83h
04h	FSR	FSR	84h
05h	PORTA	TRISA	85h
06h	PORTB	TRISB	86h
07h			87h
08h	EEDATA	EE CON1	88h
09h	EEADR	EECON2 ⁽¹⁾	89h
OAh	PCLATH	PCLATH	8Ah
0Bh	INTCON	INTCON	8Bh

الأول indirect addresing او INDF له علاقه مباشره بالسجل FSR بل يرتبط به مباشرة وهذا الاخير عباره عن مصوب جميل جدا فما معنى مصوب عصديقي العزيز تصور جهاز سماع الاسطوانات الكبيره القديم فاذا اردت سماع اغنية ما فانت ترفع الابره وتضعها فوق المكان المسجله عليه فانت بذلك تصوب الى الاغنيه وتتجه نحوها).

فسجل FSR هو مصوب و نضع به عنوان اي سجل من الذاكره و فيظهر ما يحتويه هذا السجل من معلومه موضوعة في سجل INDF و هذه العمليه تسمى بالعنونه الغير مباشره ولتوضيح اليك المثل التالي:

لنفترض انه لدينا سجل عنوانه 07 ويحتوي على المعلومه وهي الرقم 09

ولدينا سجل آخر عنوانه 08 ومعلومته الرقم 02

فاذا وضعنا الرقم 07 في سجل FSR فاوتوماتكيا تتحول معلومة INDF الى 09 وهكذا ما اذا جمعنا على FSR واحد فيصبح ثمانيه, وكذلك الامر تتحول معلومة INDF تلقائيا الى 02

جيد جدا فانشاهد مثلا آخر نعتمد به على ما درسناه سابقا من اوامر وغيره

	MOVLW	20H
اننا هنا نقول حرك الى W الرقم عشرين المكتوب بهيكس كود ثم حرك	MOVWF	FSR
W الى سجل FSR التالي هو اسم السوبروتين التي درسناها سابقا, ALTAL تم صفر INDF وزد واحد على FSR وبعدها افحص لي البيت	I CLRF	INDF
رقم اربعه من سجل FSR فاذا كان واحد اذهب الى اكمل , واذا لم يكن فاذهب ثانية الى ALTALI من خلال الامر GOTO	INCF	FSR
لاحظ انك بهذا البرنامج تصفر اكثر من سجل	BTFSS	FSR,4
	GOTO	ALTALI
AKMIL	,	

Timer0اًوTMR0

هو عباره عن سجل مكون من ثمانيه بيت, ونستطيع استعماله في عمليات القرائه والكتابه في اي لحظه, وهو يرتفع تلقائيا كرقم من خلال الدورات الداخليه للساعه فهو بذلك يعمل كمؤقت, او بواسطة التغيرات الخارجيه للبين RA4/TOCKI وبهذه الطريقه يعمل كعداد لامور خارجيه

ويمكننا اختيار احدى طريقتين العمل بواسطة سجل OPTION

السجلTIMER0 هو رقم يرتفع بالطرق التي ذكرناها فاذا وصل الى FF (هيكس) او (255) عشري و الارتفاع القادم سيكون صفر (00) وفي تلك الحظة يحدث المقاطعه

فلذلك يمكننا استعماله لاستخلاص عمليات توقيت موثوقه

فمثلا يمكننا استعمال سجل آخر لمعرفة كم مره وصل الى صفر

اذا استعملناه كعداد خارجي, فهو يعد اما الاتجاه التصاعدي او الهبوطي, الاتجاه التصاعدي معناه تغير البين من صفر الى واحد فهو يعد كم مره تحدث هذه التغيرات, او الاتجاه الهبوطي من واحد الى صفر

اختيار احدى الطريقتين يكون من خلال سجل OPTION

صديقي العزيز هناك امر آخر يتعلق بهذا المؤقت وهو عملية التدرج PRESCALER

منا من يصعد السلم درجه درجه ومنا درجتان درجتان اما ذا كان احدنا رجلاه طوال فثلاثه ثلاثه فال PRESCALER امر

مشابه لذلك

هو عباره عن شبكه الكترونيه موجوده في داخل التشيب بين المؤقت والساعه الداخليه للميكر والهدف منه ان يقسم ذبذبات الساعه بالرقم الذي نختاره ومن ثم يصل الى المؤقت وبذلك يكون الوقت اطول ونستطيع ايجاد توقيتات مختلفه

الارقام المستخدمه في عمليه التقسيم نختار ها بواسطة سجل OPTION

سجل (الخيارات)									
بیت 0	بيت 1	بیت 2	بیت 3	بيت 4	بیت 5	بیت 6	بيت 7	الاسم	عنوان
PS0	PS1	PS2	PSA	TOSE	TOSC	INTEDG	RBPU#	OPTION	81h

اول ثلاثه بيت (PS2 PS1 PS0) تستعمل لتحديد عامل او رقم التقسيم لعملية التدرج (PRESCALER) اما الرابع (PSA) فهو يعين استعمال هذا التدرج اما لمؤقت كلب الحراسه (WDT) واتش دوغ او الى TIMER0 انظر الجدول التالي

	- (
PS2	PS1	PS0	مقسم TIMER0	مقسم WDT
0	0	0	1:2	1:1
0	0	1	1:4	1:2
0	1	0	1:8	1:4
0	1	1	1:16	1:8
1	0	0	1:32	1:16
1	0	1	1:64	1:32
1	1	0	1:128	1:64
1	1	1	1:256	1:128

PSA=1 WDT يعين لال PSA=0 TMR0 يعين لال

البيت اربعه TOSE

TOSE=1 استعمل الاتجاه الهبوطي في العد عندما يكون TIMER0 مستعملا كعدا د

 $_{
m TOSE=0}$ استعمل الاتجاه التصاعدي في العد عندما يكون $_{
m TOCS}$ مستعملا كعداد البيت خمسه

TOCS=1 استعل ال TOCS=1 كعداد خارجي

TOCS=0 استعمله كمؤقت يرتفع مع الترددات الداخليه للساعه البيت سته INTEDG

يستعمل لاختيار كيفية حدوث المقاطعه من خلال البين INT

INTEDG=1 مقاطعه بالطريقه التصاعديه

INTEDG=0 مقاطعه بالطريقه الهبوطيه البيت السابع RBPU

في داخل الميكرو هناك راسيستورات او مقاومه متصله مع كل بين من PORTB او منفذ او مرفا ب, ففي حال اختيار هذا هذا المنفذ بجميع بينه كخروج بسيقطع الميكرو التواصل مع هذه المقاومات اوتوماتيكيا

فهذا البيت يستعمل للتحكم بهذه المقاومات

RBPU=1 اقطع الاتصال مع كل المقاومات

RBPU=0 الاتصال سيكون فرديا مع كل مقاومه على حده

عداد البرنامج PC

عداد البرنامج PC

هو سجل بطول 13 بيت ول ثمانيه بيت هي سجل PCL الذي يمكن قرائته وكتابته والخمسه المتبقيه تدعى PCH فلا نستطيع الكتابه اليها مباشرة وبل يتم تحديثها من خلال سجل PCLATH

سجل المقاطعه INTCON									
عنوان الاسم بيت 7 بيت 6 بيت <u>5 بيت 3 </u>									
RBIF	INTF	TOIF	RBIE	INTE	TOIE	EEIE	GIE	INTCON	0Bh,8Bh

INTCON سجل المقاطعه

اول ثلاثه بيت عباره عن اعلام تشير الينا سبب حدوث المقاطعه

RB7 حتى RB4حدث تغير في اي بين من RB4حدث تغير في اي بين من

RBIF=0 لم يحدث RB7 حتى RBIتغير في اي بين من

INTF =1 حدث تغیر فی بین

INT =0تغير في بين لا

TOIF =1 حدث تغیر بواسطة

TOIF =0 تغير بواسطة لا TOIF =0 البيتات المتبقيه هي لتفعيل او ابطال مقاطعه معينه

RBIE=1 تفعيل المقاطعه بآخر اربعه بين من بورت ب

RBIE=0 عدم تفعیل

INTE=1 تفعيل المقاطعه بواسطة

INTE=0 عدم تفعیل

TMRO TOIE=1 تفعيل المقاطعه بو اسطة

TOIE=0 عدم تفعیل

EEIE=1 تفعيل المقاطعة التي تشير إلى اكتمال الكتابة إلى ذاكرة

EEIE=0 عدم تفعیل

GIE=1 تفعيل جميع المقاطعات بكل أنواعها

عدم تفعیل GIE=0

STATUS سجل الحالات

bit 0	bit 1	bit 2	bit3	bit 4	bit 5	bit 6	bit 7
С	DC	Z	PD	TO	RP0	RP1	IRP

البيت رقم ستة وسبعه لا وظيفة لهم في هذا الميكر وكونتر ولير ويجب أن يبقوا "0".

البيت رقم 5 , RP0 يستعمل لاختيار أي بنك تريد العمل أو الدخول إليه في الذاكرة , بنك1 أو بنك0 ,راجع خريطة الذاكرة أو ما وصفناه سابقاً بتركيبية الميكر وكونتر ولير

فإذا أردنا الدخول إلى بنك 0 نضع 0 في هذا البيت والى بنك واحد نضع 1.

إذا أردنا ان نعرف في أي بنك نحن ألان ببساطه نقرأ هذا البيت فهو علم يدلنا أين نحن.

TO=1 بعد وصل التيار الكهربائي او استعمال الأوامر CLRWDT-SLEEP

انقلاب الواتش دوغ من FF إلى 00 **O=O**

PD=1 بعد وصل التيار الكهربائي او استعمال CLRWDT

بعد استعمال SLEEP

جواب اي عمليه حسابيه هو صفر Z=1

الجواب ليس صفر اZ=0

الإعلام في عملية الجمع:

C إذا طلبت من الميكروكونترولير أن يجمع لك رقمين وكانت النتيجة اكبر من 255 فالميكروكونترولير يضع اوتوماتيكيا في العلم واحد 1. ويضع 0 في حاله عدم تجاوز هذا الرقم "255".

اما العلم DC فهو يعبر عن ما يحدث في أول أربعه بيت وهذا معناه انه إذا كان هناك تجاوز للرقم 15 من نظامنا العشري فعلم DC=1 وفي حال العكس فهو يساوي DC=1

العلم Z=1 في حالة واحده فقط وهي عندما يكون جواب العملية الحسابية "واحد". وما دون ذالك فالعلم يبقى 0

الإعلام في عملية الطرح

عندما يكون الجواب رقما ايجابيا C=1 وسلبيا C=0 مثلا

ب=20 ج=10 م=ب-ج=10 وهو رقم ايجابي


عندما تكون م=ج- ب= - 10 وهو رقم سلبي

علم DC يساوي واحد عندما يكون أول أربعه بيت من سجل W اصغر من أول أربعه بيت من السجل الذي ترغب في طرحه وبعكس ذالك فهو صفر.

العلم Z=1 عندما تكون قيمة الاثنين متساوية وما دون ذالك فهو صفر



البين MCLR نثبت عليه زر (RESET) إفخذ مثلا انت الان امام حاسوبك وله زران واحد نطفئه به ونقطع عنه التيار الكهربائي والثاني يدعى ريست وحين نظغط عليه بنطلع من ويندوس ثم يبدأ الحاسوب بتعبأته اوتوما تيكيا فريسيت معناها ابتدأ بالبرنامج مجددا



2 بين مOSC2 OSC تستعمل لادخال ذبذبات او مواجات محدده يستعملها الميكرو في عمله, فمثلا هناك جسم الكتروني كالمقاومه والديود وغيره يدعى كريستال وهذا الجسم عند مرور الكهربال به يحدث ذبذبات محدده

تكون مكتوبه على غطائه المعدني فمثلا MGHZ4 ومعناها 4 ملاين ذبذبه في الثانيه, فهذه الذبذبات يستعملها الميكرو كساعه يخرج منها توقيت تنفيذ الاوامر والذي يساوي ربع ذبذبه الكريستال, ففي هذه الحاله يساوي م MH

اي انه يستطيع ان ينفذ مليون امر في الثانيه بهذا الكرستال واذا كان الكرستال 8م, فمليونان امر وهكذا, الكريستال يوصل مباشرة ولا يهم الاتجاه, ونضع له مكثفان كما في الصوره لتجنب التشويش وللدقه



هناك طرق اخرى يمكن ان نستعملها للحصول على الذبذبات المطلوبه, فمثلا بوا سطة مقاومه ومكثف, ولكن اذا كنت تطلب الدقه فلا بديل عن الكريستال

البين RB0/INT هذا الاسم يعني اننا بامكاننا استعماله بطريقتين الاولى كبين دخول- خروج عادي فهو البين صفر من بورت بورت بروالثانيه ك بين INT حيث تدخل المقاطعه منه

البين RA4/TOCKI كذالك الامر اما عادي او كعداد او مؤقت خارجي ويمكننا اختيار ذالك من خلال سجلات العمل الخاصه والتي ستكون موضوع درسنا المقبل