# Regelungstechnik 2

FS 24 Prof. Dr. Lukas Ortmann

Autoren: Authors

Version: 1.0.20240224

 $\underline{https://github.com/P4ntomime/regelungstechnik-2}$ 




## Inhaltsverzeichnis

Regelkreise aus LTI-Systemen (S. 105)	2	1.2 Regelung	2
1.1 Steuerung	2	1.3 Stabilität eines Systems mit Rückkopplung	2

## 1 Regelkreise aus LTI-Systemen (s. 105)

#### 1.1 Steuerung




Eine Steuerung besitzt **keine Rückkopplung** und ist somit ein **offener Regelkreis** 

$$y = \underbrace{KL \cdot r}_{\text{Sensitivität}} + \underbrace{K \cdot z}_{\text{Störun}}$$

#### 1.2 Regelung

Eine regelung besitzt eine Gegenkopplung



$$y = \underbrace{\frac{KH}{1 + KH} \cdot r}_{\text{Sensitivität}} + \underbrace{\frac{K}{1 + KH} \cdot z}_{\text{Störungsunterdrückung}}$$

#### 1.2.1 Störungsunterdrückung (S. 106)

Ein Regler ist vorteilhaft, um Störungen zu unterdrücken, denn für die Verstärkung der Störung z gilt:

$$\lim_{{\scriptscriptstyle H} \to \infty} \frac{K}{1+KH} \cdot z = 0$$

- $\Rightarrow$  Hat der Regler eine grosse Verstärkung H, so wird die Störung z unterdrückt
- →Bei einer Steuerung wird die Störung nicht unterdrückt

#### 1.2.2 Sensitivität (Empfindlichkeit) (S. 106)

Für die Sensitivität eines Reglers gilt:

$$\lim_{H \to \infty} \frac{KH}{1 + KH} \cdot r = 1$$

- $\Rightarrow$  Hat der Regler eine grosse Verstärkung H, so ist  $y \approx r$  (Ausgang  $\approx$  Sollwert)
- $\Rightarrow$  Bei einer Steuerung muss  $H = \frac{1}{r}$  sein, damit  $y \approx r$

#### 1.2.3 Stabilitätsproblem (S. 109-110)

Sobald ein offener Regelkreis (Steuerung) geschlossen wird, muss darauf geachtet werden, dass das System stabil ist.

#### 1.3 Stabilität eines Systems mit Rückkopplung


stabil: Verstärkung |V| < 1 Sysetm schwingt nicht

grenzstabil: Verstärkung V=-1 System schwingt mit konstanter Ampl. instabil: Verstärkung |V|>1 System schwingt mit zunehmender Ampl.

### 1.3.1 Berechnung Grenzstabilität (S. 111)

Für Grenzstabilität muss für die Verstärkung des Systems gelten: V=-1

#### Beispiel: Grenzstabilität System aus I-Glied und Totzeitglied



Es muss gelten: y(t) = -e(t) unter der Annahme, dass  $e(t) = A \cdot \cos(\omega t)$ 

$$x(t) = K \cdot \int_{0}^{t} e(\tau) d\tau + x_{0} = K \cdot \int_{0}^{t} A \cdot \cos(\omega \tau) d\tau + x_{0} = K \frac{A}{\omega} \sin(\omega \tau) \Big|_{0}^{t} + x_{0}$$
$$= \frac{KA}{\omega} \sin(\omega t) + \underbrace{x_{0}}_{0}$$

$$y(t) = x(t - T_t) = \frac{KA}{\omega} \sin(\omega(t - T_t)) = \frac{KA}{\omega} \cos\left(\omega(t - T_t) - \frac{\pi}{2}\right)$$

Koeffizientenvergleich:

$$\underbrace{\frac{KA}{\omega}\cos\left(\omega t - \omega T_t - \frac{\pi}{2}\right)}_{=e(t)} = -A\cos(\omega t) = \underbrace{A \cdot \cos(\omega t - \pi)}_{=e(t)}$$

- $\Rightarrow$  Wenn der Regler die Verstärung K hat ist das System grenzstabil und das System schwingt für alle Zeit mit der Frequenz  $\omega$
- $\Rightarrow$  Die Verstärkung K muss vermieden werden!