МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г.Шухова)

Лабораторная работа №2 дисциплина «ЭВМ и переферийные устройства» по теме «Изучение принципов организации обмена данными по последовательному интерфейсу USB между микроконтроллером MSP430F1611 и ПЭВМ»

Выполнил: студент группы BT-31 Макаров Д.С. Проверил: Шамраев А.А.

Лабораторная работа №2

«Изучение принципов организации обмена данными по последовательному интерфейсу USB между микроконтроллером MSP430F1611 и ПЭВМ»

Цель работы:Изучить возможности сопряжения лабораторного стенда на базе микроконтроллера MSP430F1611 и ПЭВМ с помощью последовательного интерфейса USB, принципы программного управления двунаправленным обменом данных по последовательному интерфейсу USB.

Вариант 6

Задание: Разработать программу передачи 50 чисел из ПЭВМ в микроконтроллер по интерфейсу USB в соответствии с протоколом:

- модуль UASRT0
- скорость 14400 бит/с
- режим обмена асинхронный
- 7 битов без бита четности

Порядок выполнения задания:

- включить лабораторный макет.
- запустить Code Composer IDE.
- создать пустой проект.
- создать файл ресурса для кода программы и подключить его к проекту.
- выполнить компиляцию исходного модуля программы и устранить ошибки, полученные на данном этапе.
- проверить работоспособность программы и показать результаты работы преподавателю.

Ход работы

Схема стенда




Рис. 1: Схема UASRT в режиме UART




Рис. 2: Схема устройства

Демонстрация работы программы




Рис. 3: "Эхо-пакеты"




Рис. 4: Полученные данные

Вывод: Я изучил принципы программного управления двунаправленным обменом данных по USB, между микроконтроллером семейства MSP и ПК.

Приложение

Содержимое файла main.c

```
#include <msp430.h>
#include "stdio.h"
#include "system_define.h"
\#include "system_variable.h"
#include "function_prototype.h"
#include "main.h"
#define COUNT_OF_NUMBERS 50
// speed = 0 - 38400, 1 - 57600, 2 - 115200 - скорость обмена
// databits = 7, 8 - длина символа
// stopbits = 1, 2 - кол-во передаваемых стоповых бит
// parity = 0 - без контроля четности, 1 - контроль четности, нечетый, 2 - четный
// iface = 0 - USB, 1 - оптика
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    Init_System_Clock();
    UART_init(7,1,0,0);
    UART_message("Ready to transmit\n");
    int i;
    char numbers[COUNT_OF_NUMBERS];
    for(i = 0;i<COUNT_OF_NUMBERS;i++){</pre>
       numbers[i] = UART_getbyte();
        UART_sendbyte(numbers[i]);
    while(1);
}
    Содержимое файла sysfunc.c
// System functions
#include <msp430.h>
#include "sysfunc.h"
// инициализация портов системы
void Init_System()
{
        P1DIR |= (nSS + nWR_nRST + MCU_SEL_0 + MCU_SEL_1); // установка направления портов на
        DB_DIR = 0x00; // шина данных настроена на ввод
}
// инициализация системы тактирования
void Init_System_Clock()
{
        volatile byte i;
        BCSCTL1 &= ~XT20FF;
                                                  // включение осцилятора XT2
                                              // MCLK = XT2, SMCLK = XT2
        do
                                                  // ожидание запуска кварца
        {
                IFG1 &= ~OFIFG;
                                                      // Clear OSCFault flag
                for (i = 0xFF; i > 0; i--);
                                                      // Time for flag to set
```

```
while ((IFG1 & OFIFG));
                                                // OSCFault flag still set?
        BCSCTL2 |= SELM_2 | SELS;
                                                  // установка внешнего модуля тактирования
}
// 2do: сделать точную задержку
void wait_1ms(word cnt)
 for (wait_i = 0; wait_i < cnt; wait_i++)</pre>
    for (wait_j = 0; wait_j < 1000; wait_j++);
}
void wait_1mks(word cnt)
 for (wait_i = 0; wait_i < cnt; wait_i++);</pre>
    Содержимое файла uart.c
// UART functions
#include "function_prototype.h"
#include "sysfunc.h"
#include "uart.h"
// Инициализация режима UART
// speed = 0 - 38400, 1 - 57600, 2 - 115200 - скорость обмена
// databits = 7, 8 - длинна символа
// stopbits = 1, 2 - \kappaол-во передаваемых стоповых бит
// parity = 0 - без контроля четности, 1 - контроль четности, нечетый, 2 - четный
// iface = 0 - USB, 1 - оптика
void UART_init(byte databits, byte stopbits, byte parity, byte iface)
 P3SEL |= BIT6 | BIT7;
                           // выбор функции USART1
 U1CTL = 0;
                             // инициализация состояния USART
  ME2 |= UTXE1 + URXE1;
                            // включить приемник и передатчик USART1
  if (databits == 7) U1CTL &= ~CHAR;
                                           // 7-разрядная длинна символа
  if (databits == 8) U1CTL |= CHAR;
                                          // 8-разрядная длинна символа
  if (stopbits == 1) U1CTL &= ~SPB;
                                           // 1 стоповый бит
                                           // 1 стоповых бита
  if (stopbits == 2) U1CTL |= SPB;
  if (parity == 0) U1CTL &= ~PENA;
                                           // контроль четности отключен
  if (parity == 1) U1CTL = (U1CTL & ~PEV) | PENA; // контроль четности, нечетный
  if (parity == 2) U1CTL |= PENA | PEV; // контроль четности, четный
 P5DIR |= BITO;
                            // переключение мультиплексора на USB/оптику
  if (iface == 0)
   P50UT |= BIT0;
  if (iface == 1)
    P5OUT &= ~BITO;
  U1TCTL |= SSEL1;
  //U1BR = Тактовая частота/требуемая скорость
  //Младший разряд
 U1BR0 = 0x2B;
  //Старший разряд
 U1BR1 = 0x02;
  //Дробная часть
  U1MCTL = 0x37;
}
```

```
// отключение режима UART
void UART_off()
                            // выбор функции USART1
 P3SEL |= BIT6 | BIT7;
 ME2 &= ^{\sim}(UTXE1 + URXE1);
                            // выключить приемник и передатчик USART1
 U1CTL = SWRST;
                            // отключение USART1
// вывод строки символов (символ с кодом 0 - конец строки)
void UART_message(char * buf)
 word i=0;
 while (buf[i])
   UART_sendbyte(buf[i++]); // nepedava cusona
}
// передача байта
void UART_sendbyte(char byte)
 while (!(IFG2 & UTXIFG1));
                               // проверка готовности буфера передачи USART1
 U1TXBUF = byte;
                               // передача байта
}
// получение байта
char UART_getbyte()
 while (!(IFG2 & URXIFG1)); // проверка готовности буфера приема USART1
 return U1RXBUF;
                               // возврат полученного байта
}
```