МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. Г. ШУХОВА»

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Дисциплина: ЭВМ и периферийные устройства Тема: Изучение принципов обработки прерываний на примере управления встроенными в микроконтроллер таймерами-счетчиками и компаратором

> Выполнил: ст. группы ВТ-31 Подкопаев Антон Валерьевич Проверил: доцент кафедры ПО и ВТАС Шамраев Анатолий Анатольевич

Цель работы: изучить принципы разработки процедур обработки прерываний в микроконтроллере MSP430F1xxx, ознакомиться с принципами функционирования встроенных в микроконтроллер 16 — разрядных таймеров-счетчиков и компаратора для измерения сопротивления резистивного датчика.

Указания по организации самостоятельной работы

Перед работой необходимо проработать теоретический материал по литературе и конспект лекций, изучить принципы разработки процедур обработки прерываний в микроконтроллере MSP430F1xxx, ознакомиться с возможностями функционирования встроенных в микроконтроллер 16 - разрядных таймеров-счетчиков и компаратора, изучить алгоритмы формирования временных задержек с помощью прерываний от таймеров-счетчиков.

Порядок проведения работы и указания по ее выполнению

Перед началом выполнения практической части лабораторной работы проводится экспресс-контроль знаний по принципам функционирования таймеров/счетчиков и компаратора, входящих в состав микроконтроллера MSP430, а также по способам задания и измерения временных интервалов.

Задание. Разработать в среде программирования IAR Embedded Workbench программу на языке С для микроконтроллера MSP430, которая обеспечивает измерение сопротивления переменного резистора и выводит рассчитанное значение на ЖКИ. Для решения задачи необходимо использовать встроенный компаратор и таймер А в режиме захвата.

Порядок выполнения задания:

- включить лабораторный макет.
- запустить компилятор IAR Embedded Workbench.
- создать пустой проект.
- создать файл ресурса для кода программы и подключить его к проекту.
- ввести код исходного модуля программы измерения сопротивления переменного резистора.
- выполнить компиляцию исходного модуля программы и устранить ошибки, полученные на данном этапе.
 - настроить параметры программатора.
- создать загрузочный модуль программы и выполнить программирование микроконтроллера.
- поверить работоспособность загруженной в микроконтроллер программы и показать результаты работы преподавателю.

Теоретические сведения

Маскируемые прерывания

Маскируемые прерывания вызываются периферийными устройствами, имеющими возможность вызова прерываний, включая ситуацию переполнения сторожевого таймера в активном режиме. С помощью индивидуальных битов разрешения прерывания можно отключать источники прерываний как по отдельности, так и все сразу с использованием общего бита разрешения всех прерываний (GIE) в регистре статуса (SR).

Обработка прерывания

Если периферийное устройство запросило прерывание и включены биты общего разрешения прерываний GIE и индивидуальный бит разрешения прерывания от этого устройства, будет вызвана процедура обработки прерывания. Для вызова немаскируемого (NMI) прерывания достаточно установки только индивидуального бита разрешения прерывания.

Получение прерывания

Время задержки вызова прерывания составляет 6 машинных циклов, с момента приема запроса на прерывание и до начала выполнения первой команды процедуры обработки прерывания. Логика обработки запроса прерывания имеет следующую последовательность:

- любая текущая команда выполняется до конца;
- содержимое программного счетчика PC, указывающего на следующую команду, помещается в стек;
 - содержимое регистра статуса SR помещается в стек;
- если поступило несколько прерываний во время выполнения последней команды, обрабатывается прерывание с наивысшим приоритетом, остальные ожидают обслуживания;
- автоматически сбрасывается флаг одного источника прерывания. Флаги запроса остальных прерываний остаются установленными в ожидании обслуживания программным обеспечением.

16-разрядный таймер-счетчик

Регистр 16-разрядного таймера/счетчика TAR, инкрементируется или декрементируется (в зависимости от режима работы) с каждым нарастающим фронтом тактового сигнала. TAR может быть программно прочитан и записан. Кроме того, таймер может генерировать прерывание при переполнении. TAR можно очистить установкой бита TACLR. Установка TACLR также очищает делитель тактовой частоты и направление счета для режима вверх/вниз.

Прерывания Таймера А


С 16-разрядным модулем таймера А связаны два вектора прерываний:


- вектор прерывания TACCR0 для флага TACCR0 CCIFG;
- вектор прерывания TAIV для всех других флагов CCIFG и TAIFG.


В режиме захвата любой флаг CCIFG устанавливается, когда значение таймера зафиксировано в соответствующем регистре TACCRx. В режиме сравнения устанавливается любой флаг CCIFG, если TAR досчитал до соответствующего значения TACCRx. Программное обеспечение может также устанавливать или очищать любой флаг CCIFG. Все флаги CCIFG запрашивают прерывание, когда установлены их соответствующие биты CCIE и бит GIE.

Прерывания компаратора А

С компаратором А связан один флаг прерывания и один вектор прерывания, как показано на рисунке 4.4.14. Флаг прерывания CAIFG устанавливается по любому фронту (нарастающему или спадающему) сигнала на выходе компаратора, что определяется битом CAIES. Если установлены оба бита CAIE и GIE, флаг CAIFG генерирует запрос прерывания. Флаг CAIFG автоматически сбрасывается, когда обрабатывается запрос прерывания или может быть сброшен программно.









Вывод: я изучил принцип работы таймеров А и В, а также компаратора в микроконтроллерах семейства MSP430F16xx, а также принцип измерения сопротивления резистора.

analogsensors.c

```
// Analog sensors functions
#include "function_prototype.h"
#include "sysfunc.h"
#include "analogsensors.h"
                                        // параметр "начальное смещение" датчика влажности, В
const float HIH zero offset = 0.958;
                                        // параметр "угол наклона датчика", В / %RH
const float HIH slope = 0.03068;
const float HIH_ion = 3.3;
                                        // опорное напряжение, В
const float HIH_divisor = 1.1;
                                        // коэффициент резистивного делителя
const float INA RS = 0.21;
                                        // измерительное сопротивление, Ом
                                        // сопротивление нагрузки, Ом
const float INA_RL = 30.1;
// Получить значение относительной влажности, %RH
float HIH get hum()
 P6SEL |= BIT0;
                         // выбор для ножки Р6.0 функции АЦП АDCO, к которому подключен датчик
влажности
 ADC12CTL1 = SHP + CSTARTADD_0; // таймер выборки и стартовый адрес преобразования - ADC12MEM0
 // выбор опорного напряжения - Vr+ = VeREF+ = 3.3B, Vr- = AVss = 0В
        и входного канала ADC0 для ячейки памяти ADC12MEM0
 ADC12MCTL0 = SREF 3 + INCH 0;
 ADC12CTL0 = ADC12ON;
                         // включение АЦП
 ADC12CTL0 |= ENC;
                         // преобразование разрешено
 ADC12CTL0 |= ADC12SC; // запуск преобразования
 while ((ADC12IFG & BIT0)==0); // ожидание результата преобразования
 // пересчет результата преобразования АЦП в значение влажности
        с учетом делителя и опорного напряжения
 float rh = (((ADC12MEM0/4095.0) * HIH ion * HIH divisor) - HIH zero offset) / HIH slope;
 ADC12CTL0 = 0;
                     // выключение АЦП
 return rh;
}
// Получить значение тока потребления системы, А
float INA get curr()
{
 P6SEL |= BIT1;
                          // выбор АЦП ADC1, к которому подключен датчик тока
 ADC12CTL1 = SHP + CSTARTADD_1; // таймер выборки и стартовый адрес преобразования - ADC12MEM1
 // выбор опорного напряжения - Vr+ = VeREF+ = 3.3B, Vr- = AVss = 0В
       и входного канала ADC1 для ячейки памяти ADC12MEM1
 ADC12MCTL1 = SREF 3 + INCH 1;
 ADC12CTL0 = ADC12ON; // включение АЦП
 ADC12CTL0 |= ENC; // преобразование разрешено ADC12CTL0 |= ADC12SC; // запуск преобразования
 while ((ADC12IFG & BIT1)==0); // ожидание результата преобразования АЦП ADC1
  // пересчет результата преобразования АЦП в значение тока потребления системы
        с учетом измерительного сопротивления и сопротивления нагрузки:
 float curr = (ADC12MEM1*3.3) / (4095.0 * INA_RS * INA_RL);
 ADC12CTL0 = 0;
                        // выключение АЦП
 return curr;
}
```

```
// Получить значение сопротивления подстроечного резистора R22, Ом
word R22 get resistance()
{
 P2SEL &= ~(Rref+Rx);
                                  // функция ввода-вывода для ножек Р2.4 и Р2.5
 word Nref = res_measure(Rref); // время разряда через опорный резистор
 word Nx = res measure(Rx);
                                  // время разряда через подстроечный резистор
 return ((100000*Nx)/Nref)-10000; // R22 = (100000 * Nx / Nref) - 10000
}
// Измерение времени разряда конденсатора через resistor (Rref или Rx)
word res measure(byte Rpin)
{
 P2DIR &= ~Rx; // отключить Rx от конденсатора (направление - ввод)
  // заряд конденсатора через опорный резистор Rref
 CAPD = ~Rref; // отключение аналоговых сигналов от порта компаратора
 P2DIR |= Rref; // подключить Rref к конденсатору (направление - на вывод)
 P20UT |= Rref; // установка ножки Rref- заряд кондесатора
 TACCR1 = 65000;
                     // время заряда
 TACCTL1 = CCIE;
                      // разрешить прерывания
  // тактирование от SMCLK, делитель /4, очистка счетчика, непрерывный режим счета
 TACTL = TASSEL_2 + ID_2 + TACLR + MC_2;
                  // перейти в режим пониженного потребления и ожидать прерывания
  LPM0;
 CACTL2 = P2CA0 | CAF; // вход компаратора подключается к CAO, вкл.выходного фильтра
  // включение компаратора, опорное напр. 0.25*Vcc прикладывается к "-"
 CACTL1 = CARSEL+CAREF 1+CAON;
 CAPD = \sim (Rpin + CAO);
 P2DIR &= ~Rref;
                      // отключить Rref от конденсатора (направление - ввод)
 P2DIR |= Rpin; // будем разряжать через ножку Rpin
 P20UT &= ~Rpin; // низкий уровень на Rpin - разряд конденсатора
  // захват по заднему фронту, входной сигнал - ССІ1В, режим захвата, прерывания разрешены
 TACCTL1 = CM_2+CCIS_1+CAP+CCIE;
  TACTL |= TACLR;
                                   // сбросить счетчик таймера
  LPM0;
                   // перейти в режим пониженного потребления и ожидать прерывания
 TACTL = 0x00;
                     // остановить таймер
 CACTL1 = 0x00;
                     // отключить компаратор
 CAPD = 0;
                     // включить входные буферы компаратора
 return TACCR1;
                    // возвращаем значение счетчика таймера
}
// обработчик прерываний от таймера
#pragma vector=TIMERA1 VECTOR
 interrupt void isrTIMERA(void)
 LPM0 EXIT;
                                            // <u>выход</u> <u>из</u> LPM0
 TACCTL1 &= ~CCIFG;
                                            // очистка флага прерывания
}
```

```
// LCD-display functions
#include "function_prototype.h"
#include "sysfunc.h"
#include "lcd.h"
//Таблица киррилицы
char LCD table[64]={
                      0x41,0xA0,0x42,0xA1,
                                               //0xC0...0xC3 <=> A Б В Г
                                               //0xC4...0xC7 <=> Д Е Ж З
                      0xE0,0x45,0xA3,0x33,
                                               //0xC8...0xCB <=> И Й К Л
                      0xA5,0xA6,0x4B,0xA7,
                      0x4D,0x48,0x4F,0xA8,
                                               //0xCC...0xCF <=> М Н О П
                      0x50,0x43,0x54,0xA9,
                                               //0xD0...0xD4 \iff P C T Y
                                               //0xD5...0xD7 <=> Ф X Ц Ч
                      0xAA,0x58,0xE1,0xAB,
                      0xAC,0xE2,0xAC,0xAE,
                                               //0xD8...0xDB <=> Ш Щ Ъ Ы
                                               //0xDC...0xDF <=> Ь Э Ю Я
                      0x62,0xAF,0xB0,0xB1,
                      0x61,0xB2,0xB3,0xB4,
                                               //0xE0...0xE4 <=> абвг
                      0xE3,0x65,0xB6,0xB7,
                                               //0xE5...0xE7 <=> дежз
                                               //0xE8...0xEB <=> и й к л
                      0xB8,0xA6,0xBA,0xBB,
                                               //0xEC...0xEF <=> м н о п
                      0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,
                      0x70,0x63,0xBF,0x79,
                                               //0xF0...0xE4 \iff p c T y
                      0xE4,0xD5,0xE5,0xC0,
                                               //0xF5...0xE7 <=> ф х ц ч
                      0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,
                                               //0xF8...0xEB <=> ш щ ъ ы
                      0XC4,0xC5,0xC6,0xC7
                                               //0xFC...0xEF <=> ь э ю я
};
byte LCD_row, LCD_col, n;
void LCD_init()
{
 wait 1ms(20);
                  // пауза 20 мс после включения модуля
 P3DIR |= (D_nC_LCD + EN_LCD); // Настроить порты, которые управляют LCD на вывод
 Reset_EN_LCD(); // Перевести сигнал "Разрешение обращений к модулю LCD" в неактивное
состояние
                                 0 0 1 DL N F * *
// Команда Function Set
//
      установка разрядности интерфейса DL=1 =>8, бит DL=0 =>4 бит
//
      N=1 => две строки символов, N=0 => одна строка символов
      F=0 => <u>размер</u> <u>шрифта</u> 5x11 <u>точек</u>, F=1 => размер шрифта 5x8 точек
// Выбор режима передачи команд для LCD и вывод байта без ожидание броса влага BF
  LCD_WriteCommand(0x3C);
  wait_1ms(1);
  LCD WriteCommand(0x3C);
 wait_1ms(1);
// Команда Display ON/OFF control 0 0 0 0 1 D C В
      включает модуль D=1 и выбирает тип курсора (C,D)
//
//
      С=0, В=0 - курсора нет, ничего не мигает
//
      С=0, В=1 - курсора нет, мигает весь символ в позиции курсора
//
      С=1, В=0 - курсора есть (подчеркивание), ничего не мигает
      C=1, B=1 - курсора есть (подчеркивание), и только он и мигает
 LCD_WriteCommand(0x0C);
  LCD clear();
// <u>Команда</u> Entry Mode Set
                                  0 0 0 0 0 1 ID SH
//
      установка направления сдвига курсора ID=0/1 - сдвиг влево/вправо
//
      и <u>разрешение</u> <u>сдвига дисплея</u> SH=1 <u>при</u> <u>записи</u> в DDRAM
  LCD_WriteCommand(0x06);
```

```
//Вывод сообщение на LCD дисплей
void LCD_message(const char * buf)
  n = 0;
  while (buf[n])
     // если выходим за границу строки - переход на следующую
    if ( (LCD_row < LCD_MAXROWS-1) && (LCD_col >= LCD_MAXCOLS) )
      LCD set pos(++LCD row, 0);
    if (LCD col >= LCD MAXCOLS )
      LCD_set_pos(0,0); // если вышли за границы экрана - начинаем с начала
//
                         // или если вышли за границы экрана - перестаем выводить символы
    LCD_WriteData( LCD_recode(buf[n]) );
    LCD_col++;
    n++;
}
// Функция очистки экрана
void LCD_clear()
{
  // <u>Команда</u> Clear Display
                                    00000001
     <u>очищает модуль</u> и <u>помещает курсор</u> в <u>самую левую позицию</u>
  LCD WriteCommand(0x01);
  LCD_row=0;
  LCD_col=0;
}
// Установка позиции курсора:
   row - <u>номер</u> <u>строки</u> (0...1)
      col - <u>номер</u> <u>столбца</u> (0...15)
//
void LCD_set_pos(byte row, byte col)
  if (row > LCD_MAXROWS-1)
                                     // проверка на неправильные значения
    row = LCD_MAXROWS-1;
  if (col > LCD MAXCOLS-1)
                                     // проверка на неправильные значения
    col = LCD MAXCOLS-1;
  LCD row = row;
  LCD col = col;
  LCD_WriteCommand( BIT7 | ((0x40 * LCD_row) + LCD_col) );
byte LCD_get_row()
  return LCD_row;
}
byte LCD_get_col()
  return LCD_col;
}
// Устновка режима отображения курсора:
//
      0 - <u>курсора нет</u>, <u>ничего не</u> <u>мигает</u>
//
      1 - <u>курсора нет, мигает весь символ</u> в <u>позиции курсора</u>
//
      2 - курсор есть(подчеркивание), ничего не мигает
      3 - курсор есть (подчеркивание) и только он мигает
//
void LCD_set_cursor(byte cursor)
```

```
{
  if (cursor > 3)
                                   // проверка на неправильные значения
     cursor = 2;
  LCD WriteCommand(cursor | BIT2 | BIT3);
                                                    // <u>Выполняем</u> команду Display ON/OFF Control
                                                      // с нужным режимом отображения курсора
}
void LCD WriteCommand(char byte)
// Выбор режима передачи команд для LCD и вывод байта
     LCD WriteByte(byte, 0); //
}
void LCD_WriteData(char byte)
// <u>Выбор режима передачи данных</u> LCD и <u>вывод байта</u>
     LCD WriteByte(byte, 1);
}
// Вывод байта на индикатор, параметры:
       byte - <u>выводимый</u> байт
       <u>dnc</u>=0 - <u>режим</u> <u>передачи</u> <u>команд</u>, <u>dnc</u>=1 - <u>данных</u>
//
void LCD_WriteByte(char byte, char D_nC)
  DB DIR = 0 \times 00;
                           // Шина данных на прием
  Set MCU SEL 0();
                           // <u>Выбор модуля</u> LCD
                                                                               MCU SEL 0 = 1
  Set_MCU_SEL_1();
                           // <u>при помощи дешифратора</u> DD7
                                                                       MCU SEL 0 = 1
  Reset D nC LCD();
                          // <u>Выбор режима передачи команд для</u> LCD D/C_LCD = 0
  Set_nWR_nRST();
                          // <u>Сигал WR/RST = 1 => сигнал R/W_LCD = 1</u>, т.е. в <u>неактивном состоянии</u>
                                          //
                           // <u>Сформировать</u> <u>сигал</u> "OE_BF_LCD" SS = 0
  Reset_nSS();
  Set EN LCD();
                           // \underline{\mathsf{Сформировать}} \underline{\mathsf{строб}} \underline{\mathsf{данных}} \underline{\mathsf{для}} \mathsf{LCD} \underline{\mathsf{EN}} \mathsf{LCD} = 1
                           // \underline{\mathsf{Сформировать}} \underline{\mathsf{строб}} \underline{\mathsf{данных}} \underline{\mathsf{для}} \mathsf{LCD} \underline{\mathsf{EN}} \underline{\mathsf{LCD}} = 1
  Set EN LCD();
  Set EN LCD();
                           // Сформировать строб данных для LCD EN_LCD = 1
  while (DB IN & BIT7); // ожидание сброса флага занятости BUSY
  Reset EN LCD();
                             // Перевести сигнал "EN LCD OUT" в неактивное состояние EN LCD = 0
                                               //
  Set_nSS();
                                 // Перевести сигнал "OE_BF_LCD" в неактивное состояние SS = 1
  if (D_nC) Set_D_nC_LCD();
                                    // <u>Выбрать режим записи данных</u> (D_nC = 1)
  else Reset_D_nC_LCD();
                                    //
                                           или записи команды (D_nC = 0)
                                               //
                               // Сформировать сигал WR/RST = 0 \Rightarrow R/W LCD = 0
  Reset nWR nRST();
                                               //
                               // <u>Сформировать</u> <u>сигал</u> "OE_BF_LCD" SS = 0
  Reset nSS();
  DB DIR = 0xFF;
                               // Шина данных на выход
  DB OUT = byte;
                               // Выставить данные на шину данных
                                               //
  Set_EN_LCD();
                             // Сформировать строб данных для LCD EN_LCD = 1
  Set EN LCD();
                             // <u>Сформировать</u> <u>строб</u> <u>данных</u> <u>для</u> LCD EN_LCD = 1
  Set_EN_LCD();
                             // Сформировать строб данных для LCD EN_LCD = 1
                             // Перевести сигнал "EN_LCD_OUT" в неактивное состояние EN_LCD = 0
  Reset EN LCD();
```

```
Set_nSS();
                             // Перевести сигнал OE BF LCD =1 в неактивное состояние SS = 1
  DB_DIR = 0x00;
                         // Шина данных на вход
                                       //
                         // Сигал WR/RST = 1 => \underline{\text{сигнал}} R/W_LCD = 1, т.е. в \underline{\text{неактивном}} \underline{\text{состоянии}}
  Set_nWR_nRST();
}
//функция перекодировки символа в киррилицу
char LCD_recode(char b)
{
  if (b<192) return b;</pre>
    else return LCD_table[b-192];
}
                                                main.c
#include <msp430.h>
#include "stdio.h"
#include "system_define.h"
#include "system_variable.h"
#include "function_prototype.h"
#include "main.h"
int wordToStr(char *str, unsigned num){
    int i = 0, j;
    do{
        str[i++] = '0' + num%10;
        num = num/10;
    } while (num > 0);
    str[i] = '\0';
    char t;
    for(j = 0; j < i/2; j++){}
        t = str[j];
        str[j] = str[i-1-j];
        str[i-1-j] = t;
    }
    return i;
}
#include <msp430.h>
#include "stdio.h"
#include "system define.h"
#include "system_variable.h"
#include "function_prototype.h"
#include "main.h"
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
    Init_System_Clock();
    Init_System();
    _enable_interrupt();
    LCD_init();
    char message[32];
    unsigned res, last_res = 0;
    while(1){
        res = R22_get_resistance();
        if (res != last_res){
             LCD_clear();
             sprintf (message, "%u", res);
             LCD_message(message);
             last_res = res;
        wait_1ms(100);
    }
```

}

sysfunc.c

```
// System functions
#include <msp430.h>
#include "sysfunc.h"
// инициализация портов системы
void Init_System()
{
       P1DIR |= (nSS + nWR_nRST + MCU_SEL_0 + MCU_SEL_1); // установка направления портов на
вывод
       DB_DIR = 0x00; // \underline{\text{шина}} \underline{\text{данных}} \underline{\text{настроена}} \underline{\text{на}} \underline{\text{ввод}}
}
// инициализация системы тактирования
void Init_System_Clock()
{
       volatile byte i;
       BCSCTL1 &= ~XT20FF;
                                                       // включение осцилятора XT2
                                                    // MCLK = XT2, SMCLK = XT2
       do
                                                      // ожидание запуска кварца
       {
              IFG1 &= ~OFIFG;
                                                         // Clear OSCFault flag
              for (i = 0xFF; i > 0; i--);
                                                         // Time for flag to set
       while ((IFG1 & OFIFG));
                                                     // OSCFault flag still set?
       BCSCTL2 |= SELM_2 | SELS;
                                                     // установка внешнего модуля тактирования
}
// 2do: сделать точную задержку
void wait_1ms(word cnt)
  for (wait_i = 0; wait_i < cnt; wait_i++)</pre>
    for (wait_j = 0; wait_j < 1000; wait_j++);</pre>
}
void wait_1mks(word cnt)
  for (wait_i = 0; wait_i < cnt; wait_i++);</pre>
```