



UTM





UTM

- Lo Universal Traverse Mercator (UTM) è un sistema utilizzato per rappresentare posizioni sulla superficie terrestre in modo semplice e conveniente. È come un sistema a griglia che divide il mondo in piccoli rettangoli e a ogni rettangolo viene assegnato un insieme unico di coordinate.



Le Zone

- La Terra è divisa in 60 fasce chiamate “zone”, ciascuna larga circa 6 gradi di longitudine. Queste zone sono numerate da 1 a 60, a partire dalla linea internazionale del cambio di data nell'Oceano Pacifico.



Il Sistema di coordinate

- All'interno di ciascuna zona, viene utilizzato un sistema di coordinate per individuare le posizioni. Questo sistema si basa su due valori: est e nord. L'orientamento est misura la distanza a est o a ovest di una posizione da un meridiano centrale all'interno della zona. Nord misura la distanza a nord o a sud di una località dall'Equatore.

L'unità di misura

- Le unità utilizzate per est e nord sono generalmente espresse in metri. Quindi, invece di usare i gradi, che vengono usati per la latitudine e la longitudine, si usano i metri per misurazioni più precise.

Le coordinate

- Per descrivere una posizione specifica utilizzando il sistema UTM, occorre fornire il numero della zona e i relativi valori est e nord.
- Ad esempio, si può affermare che una posizione si trova nella Zona 33, con un'est di 500.000 metri ed un nord di 4.000.000 di metri.

UTM

- UTM è ampiamente utilizzato per scopi di navigazione, mappatura e rilevamento perché fornisce un modo standard e accurato per comunicare posizioni indipendentemente da dove ci si trovi sulla Terra. È molto più semplice da utilizzare rispetto a latitudine e longitudine ed è particolarmente utile per attività che richiedono misurazioni e calcoli precisi su scala locale.