# Architettura degli Elaboratori

#### MIPS:





#### Punto della situazione

- Stiamo studiando l'Instruction Set del MIPS
- Abbiamo visto
  - > Le istruzioni aritmetiche, logiche, di trasferimento dati
  - Le istruzioni per prendere decisioni e realizzare cicli
  - L'organizzazione dei registri e della memoria
  - La codifica delle istruzioni in codice macchina
- Obiettivo di oggi
  - Chiamata di procedure in assembly MIPS



#### **Procedure**

- Le procedure (anche dette funzioni o sottoprogrammi) sono utilizzate quando si vuole evitare di riscrivere più volte lo stesso codice
  - Permettono di organizzare il programma in moduli, che possono essere richiamati più volte quando serve

```
programma

void main()
{
  int x=3,y=4, z;
  z=sum(x,y);
}

RETURN

cALL
  sottoprogramma
  int sum(int a, int b)
  {
  int c=a+b;
   return c;
  }
}
```



#### **Procedure**



- Il programma chiamante (caller), che può essere a sua volta una procedura
- La procedura chiamata (callee)

```
programma

CALLER

void main()

{
    int x=3,y=4, z;
    z=sum(x,y);
}

RETURN

CALLEE
    int sum(int a, int b)
    {
        return c;
    }
}
```

Una procedura che non chiama altre procedure viene detta procedura foglia

#### Caller e callee

- La procedura chiamante (caller) deve eseguire i passi seguenti:
  - Mettere i parametri di ingresso in un luogo accessibile alla procedura chiamata
  - 2. Trasferire il controllo alla procedura chiamata
- La procedura chiamata (callee) deve
  - 1. Allocare lo spazio di memoria necessario alla sua esecuzione (record di attivazione)
  - 2. Eseguire il compito richiesto
  - 3. Memorizzare il risultato in un luogo accessibile alla procedura chiamante
  - 4. Restituire il controllo alla procedura chiamante

### Chiamata di procedure

- E' necessaria un'istruzione per
  - > Effettuare il salto alla procedura, trasferendole il controllo
  - Salvare l'indirizzo di ritorno (istruzione successiva alla chiamata a procedura) per consentire al caller di proseguire il suo lavoro dopo aver ricevuto il risultato dal callee

```
caller

void main()

{
    int x=3,y=4, z;
    z=sum(x,y);
    RETURN

    RETURN

    caller
    int sum(int a, int b)
    {
        int c=a+b;
        return c;
    }
```



#### Istruzione jal

- L'istruzione fornita dal MIPS è Jump And Link (jal)
  - jal Label\_Procedura salta all'indirizzo (della memoria istruzioni) con etichetta Label\_Procedura e salva l'indirizzo di ritorno in un apposito registro: \$ra
- L'istruzione jal ha formato J e codice operativo 3

Label\_Procedura

J op 26 bit address



# Istruzione jr

Quando la procedura chiamata ha terminato il suo compito, restituisce il controllo alla procedura chiamante tramite l'istruzione Jump Register:

jr \$ra

- L'istruzione jr ha formato R
  - codice operativo 0
  - rs=indirizzo del registro a cui saltare, nel caso dell'istruzione jr \$ra, allora rs=31

shamt

funct

- rt=rd=shamt=0
- funct=8

ANG	op	rs	rt	rd
V C N				


#### Procedure e registri

- Che succede quando una procedura termina il suo lavoro?
  - > Il contenuto dei registri usati dal programma chiamante deve essere ripristinato con il valore precedente la chiamata
  - Pertanto è necessario copiare il contenuto dei registri in memoria prima che la procedura li modifichi
- La struttura dati più adatta per tale compito è lo stack (pila), una coda del tipo Last-In-First-Out
  - E' dotato di un puntatore (stack pointer) all'ultimo dato inserito, a cui è riservato un registro del MIPS: \$sp



#### Stack


- L'operazione di inserimento di un elemento nello stack si chiama PUSH
- L'operazione di prelievo di un elemento dallo stack si chiama POP



Il valore di \$sp deve essere aggiornato dopo ogni PUSH e ogni POP

#### Gestione dello Stack


Lo stack si trova in memoria e cresce da indirizzi alti verso indirizzi bassi






#### Gestione dello Stack

- > Inserimento di un dato nello stack: PUSH
  - Si decrementa di 4 il valore di \$sp per allocare spazio al nuovo dato (un dato occupa 32 bit)
  - > Si esegue una istruzione sw per inserire il dato nello stack
- Ad esempio, per salvare il valore di due registri \$t0 e \$t1 nello stack:









#### Gestione dello Stack

- > Prelievo di un dato nello stack: POP
  - > Si esegue una istruzione lw per prelevare il dato dallo stack
  - Si incrementa di 4 il valore di \$sp per eliminare il dato, riducendo la dimensione dello stack
- Ad esempio, per prelevare il valore dei registri \$t0 e \$t1 dallo stack:







#### Procedure e registri

- Per le chiamate alle procedure, il MIPS utilizza i suoi 32 registri secondo queste convenzioni
  - \$ra: registro per memorizzare l'indirizzo della prima istruzione del chiamante da eseguire al termine della procedura
  - \$a0,...,\$a3: quattro registri argomento per il passaggio dei parametri
  - \$v0, \$v1: due registri valore per la restituzione dei valori calcolati



### Procedure e registri

- La procedura chiamante (caller)
  - > Inserisce i dati da passare alla procedura chiamata nei registri argomento \$a0,...,\$a3
  - Salta alla procedura chiamata mediante l'istruzione jal Label\_Procedura e inserisce il valore di PC+4 (corrispondente all'indirizzo dell'istruzione successiva alla chiamata al callee nella procedura chiamante) nel registro \$ra
- La procedura chiamata (callee)
  - > Esegue il compito richiesto
  - Memorizza il risultato nei registri \$v0, \$v1
  - Restituisce il controllo alla procedura chiamante tramite l'istruzione jr \$ra

Vediamo il codice assembly MIPS corrispondente alla seguente procedura in C:

```
int somma (int g, int h, int i, int j)
{
    int f;
    f = (g+h) - (i+j);
    return f
}
```

Nota: si tratta di una procedura foglia, perchè non chiama altre procedure

- La procedura inizia specificando l'etichetta SOMMA:
- Viene creato il record di attivazione, facendo spazio nello stack per memorizzare i registri che la procedura può modificare
  - La procedura utilizza tre registri temporanei \$50 (conterrà f), \$51 (conterrà g+h) ed \$52 (conterrà i+j)
  - Quindi, bisogna far posto per 3 word addi, \$sp, \$sp, -12#aggiorna lo stack pointer #per far posto a 3 elementi (word)
- Viene fatto il push dei tre registri sullo stack

```
sw $s0, 8($sp) #salva nello stack il registro $s0
sw $s1, 4($sp) #salva nello stack il registro $s1
sw $s2, 0($sp) #salva nello stack il registro $s2
```



- Poi ci sono le istruzioni corrispondenti al corpo della procedura
  - Per i parametri della procedura (g, h, i, j) vengono utilizzati i registri argomento \$a0, \$a1, \$a2, \$a3

```
add $s1, $a0, $a1 #il registro $s1 contiene g+h add $s2, $a2, $a3 #il registro $s2 contiene i+j sub $s0, $s1, $s2 #f assume il valore (g+h) - (i+j)
```

Per restituire il valore di f occorre copiarlo in un registro di ritorno

add \$v0, \$s0, \$zero #restituzione di f



Prima del ritorno al programma chiamante, il vecchio valore dei registri deve essere rispristinato mediante un'operazione di pop dallo stack (deallocazione memoria)


```
lw $s2, O($sp) #ripristina il registro $s2
lw $s1, 4($sp) #ripristina il registro $s1
lw $s0, 8($sp) #ripristina in registro $s0
```

Lo stack pointer deve essere aggiornato

addi \$sp, \$sp, 12 #aggiornamento sp dopo l'eliminazione #di 3 elementi dallo stack

La procedura termina con un'istruzione di salto al programma chiamante

jr \$ra #ritorno al programma chiamante



Situazione dello stack prima, durante e dopo la chiamata della procedura



# Struttura di una procedura

Ogni procedura è composta da tre sezioni consecutive

- > Prologo
  - > Acquisizione delle risorse necessarie per memorizzare i dati interni alla procedura e il salvataggio dei registri
  - > Salvataggio dei registri
- > Corpo
  - > Esecuzione della procedura vera e propria
- > Epilogo
  - > Salvataggio del risultato in un luogo accessibile al chiamante
  - > Ripristino dei registri
  - > Liberazione delle risorse usate per la procedura
  - > Restituzione del controllo alla procedura chiamante

#### SOMMA:

```
addi, $sp, $sp, -12
    sw $s0, 8($sp)
    sw $s1, 4($sp)
     sw $s2, 0($sp)
    add $s1, $a0, $a1
    add $s2, $a2, $a3
    sub $s0, $s1, $s2
    add $v0, $s0, $zero
    lw $s2, 0($sp)
| Iw $s1, 4($sp) | Iw $s0, 8($sp)
   lw $s0, 8($sp)
    addi $sp, $sp, 12
    jr $ra
```



- Nell'esempio sono stati usati dei registri temporanei \$50, \$51, \$52 il cui valore (precedente alla modifica da parte della procedura) è stato salvato nello stack e poi ripristinato
- Per evitare di salvare e ripristinare registri il cui valore non sarò più utilizzato, il MIPS utilizza questa suddivisione
  - > \$t0, ...,\$t9: registri temporanei il cui contenuto non viene salvato in caso di chiamata a procedure
  - > \$50,...,\$57: registri il cui contenuto deve essere salvato in caso di chiamata a procedure



Per eliminare il salvataggio dei registri \$s1 ed \$s2, possiamo usare \$t1 al posto di \$s1 e \$t2 al posto di \$s2

```
add $s1, $a0, $a1
add $s2, $a2, $a3
add $t1, $a0, $a1
add $t2, $a2, $a3
```

Inoltre possiamo eliminare l'uso del registro \$50 usando direttamente \$v0 per memorizzare il risultato da restituire al chiamante

```
sub $s0, $s1, $s2 sub $v0, $t1, $t2
```



Il codice della procedura senza il salvataggio dei registri è più semplice

SOMMA:

```
add $t1, $a0, $a1
add $t2, $a2, $a3
sub $v0, $t1, $t2
jr $ra
```

> Il programma chiamante potrebbe essere questo:

#### MAIN:

addi \$a0, \$zero, 5 addi \$a1, \$zero, 6 addi \$a2, \$zero, 4 addi \$a3, \$zero, 3 jal SOMMA



...

#### Riepilogo e riferimenti

- Cenni sull'uso di procedure in MIPS
  - [PH] par. 2.8(esclusa la parte da "Procedure annidate" in poi)

