```
clear all
clc
close all
format short
% Cálculo numérico para engenharia elétrica com Matlab
% Capítulo 1: Raízes
% Método aberto: Newton-Raphson
% Diodo
                 %aproximação inicial
xr = 10;
es = 0.0001;
                %erro relativo desejado
               %número máximo de iterações permitidas
maxit = 50;
V = 24;
R = 10;
Vd = 0.7;
%I = (V-Vd)/R
Is = 31.9824*10^{(-9)};
k = 1.3806*10^{(-23)};
T = 300;
q = 1.6022*10^{(-19)};
n=2;
Vt = n*k*T/q;
I = 1;
F = R*I + (Vt)*log((I./Is)+1) - V;
dF = (0.4343*Vt)/(I+Is) + R;
iter = 0;
while (1)
    x \text{ velho} = xr;
    \overline{\text{func}} = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} + (Vt)^* \log((xr./Is) + 1) - V;
    dfunc = (0.4343*Vt)/(xr+Is) + R;
    xr = xr - func/dfunc;
    iter = iter +1;
    raiz(iter)=xr;
    if xr ~= 0, ea(iter) = abs((xr - x_velho)/xr); end %erro relativo
aproximado
    if ea(iter) <= es || iter >= maxit, break, end
end
raiz'
ea'
iter
```