實習十六 頻率解調之MATLAB專題實作

大綱

- 目的
- ●原理
- ●實驗步驟
 - 調變訊號分析
 - 非同步頻率解調(微分法)
 - 同步頻率解調(相位差分法)
- ●實驗項目

參考文獻

目的

- 了解頻率調變之運作原理。
- 利用真實的頻率調變訊號來測試接收機之設計。
- 可以利用MATLAB進行聲音播放。

大綱

- 目的
- 原理
- ●實驗步驟
 - ●調變訊號分析
 - 非同步頻率解調(微分法)
 - 同步頻率解調(相位差分法)
- ●實驗項目

參考文獻


- 頻率調變具有高頻帶寬與高抗雜訊能力等優點,其應用非常廣泛,例如高傳真的FM廣播、電視影音廣播、微波載波調變與點對點通訊系統。
- 頻率調變的特色是音質清晰,但是要佔用較大的頻寬。目前在 VHF 以上頻段的話務通訊幾乎都適用頻率調變。

首先先看到連續的調頻訊號,其定義如下,其中常數 k 為調 變器的頻率敏感度。

$$s(t) = A\cos(2\pi f_c t + \phi(t))$$
$$\phi(t) = 2\pi k_f \int_0^t m(t)dt$$

我們由上式可以看出,調頻訊號的波形振幅是固定的,但是 其頻率則隨著基頻訊號的振幅大小而改變。

如下圖所示,當時間在0到0.05秒時,振幅較小,所以相對的 其調變訊號頻率偏離中心頻率越少;同理,振幅越大,其頻 率偏離中心頻率越多。




如果我們將連續調頻訊號取樣,就可以得到下列離散調頻訊號號

$$s[n] = A\cos(2\pi f_c n T_s + \phi[n])$$
$$\phi[n] = 2\pi k_f \int_0^{nT_s} m(\tau) d\tau$$

原理:FM解調(微分法)

● FM的解調可利用微分器後接一包跡檢測器。



● 原始FM訊號


$$s(t) = A\cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(t)dt\right)$$

● 將FM訊號微分

$$v(t) = -A[2\pi f_c + 2\pi k_f m(t)] \sin[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_{-\infty}^t m(t) dt]$$

原理:FM解調(微分法)

- 訊號v(t) 有以下的特性:
 - \bullet v(t) 的包跡為 $A_c[2\pi f_c + 2\pi k_f m(t)]$,闡明於下面圖形中的正弦信息訊號。
 - v(t) 其載波部分的頻率仍然根據 m(t)來調制。
 - 包跡檢波器的輸出和 v(t) 的載波瞬間頻率沒有關聯,只和訊號 v(t)的 包跡有關。
 - 因此,包跡檢波器的輸出包含一個與載波頻率成比例的直流項,和與 原始信息訊號成比例的時變項。
 - 使用電容來獲得所要的解調訊號,可以濾出直流項。




通過差分器後的FM訊號

● MATLAB只能處理離散的訊號,因此我們可以做一個數位的 微分器

● 數位微分器-前後兩個訊號相減

$$v[n] = s[n] - s[n-1]$$

● 因此頻率解調的部份,如下圖所示。



- 而 v[n] 猶如一AM的調幅訊號,因此我們在其後,再通過一個 包跡檢波器,即可將原始訊號還原。
- 此類型的調頻解調器通常稱之為斜率檢測器,也就是先將調 頻訊號轉成調幅訊號,再以包跡檢波器對此AM解調,最後隔 絕直流取出基頻訊號 m[n]。

在非同步解調中,經由斜率檢測器,我們可將調頻訊號還原。此外,進一步我們也可以使用平衡式鑑頻器的調頻解調器。

● 在下一個實驗,我們將探討另一種類型的同步解調器。

● FM訊號

$$s(t) = A\cos(2\pi f_c t + \phi(t))$$

• 將FM訊號分別乘上 $\cos(2\pi f_c t)$ 及 $\sin(2\pi f_c t)$, 並經由低通 濾波器得

$$x_R(t) = LPF[s(t)\cos(2\pi f_c t)] = A\cos(\phi(t))$$
$$x_I(t) = LPF[s(t)\sin(2\pi f_c t)] = -A\sin(\phi(t))$$

● 將上述訊號表示成複數

$$x(t) = x_R(t) + jx_I(t) = A \exp(-j\phi(t))$$

● 由以上關係得

$$\phi(t) = -\tan^{-1}\left(\frac{x_I(t)}{x_R(t)}\right)$$

● FM訊號

$$s[n] = A\cos(2\pi f_c nT_s + \phi[n])$$

• 將FM訊號分別乘上 $\cos(2\pi f_c nT_s)$ 及 $\sin(2\pi f_c nT_s)$ 並經由低通濾波器得

$$x_R[n] = LPF[s[n]\cos(2\pi f_c nT_s)] = A\cos(\phi[n])$$
$$x_I[n] = LPF[s[n]\sin(2\pi f_c nT_s)] = -A\sin(\phi[n])$$

● 將上述訊號表示成複數

$$x[n] = x_R[n] + jx_I[n] = A \exp(-j\phi[n])$$

● 由以上關係得

$$\phi[n] = -\tan^{-1}\left(\frac{x_I[n]}{x_R[n]}\right)$$

ullet 我們的訊息訊號藏在 $\phi[n]$,其關係式如下

$$\phi[n] = 2\pi k_f \sum_{k=0}^n m[k]$$

● 由上式我們得到

$$m[n] = \frac{1}{2\pi k_f} \left(\phi[n] - \phi[n-1] \right)$$

● 現在我們將接收訊號的前一點乘上後一點的共軛得


$$y[n] = x[n-1]x^*[n] = A^2 \exp(j(\phi[n] - \phi[n-1]))$$
$$= A^2 \exp(j2\pi k_f m[n])$$

● 因此訊息訊號m[n]就藏在y[n]的相位中。

● 最後一個步驟是將訊息訊號由 y[n] 取出得

$$m[n] = \frac{1}{2\pi k_f} \tan^{-1} \left(\frac{y_I[n]}{y_R[n]} \right)$$

● 由以上分析得到解調器如下



大綱

- 目的
- 原理
- ●實驗步驟
 - 調變訊號分析
 - 非同步頻率解調(微分法)
 - 同步頻率解調(相位差分法)
- ●實驗項目

參考文獻

步驟零:利用MATLAB產生頻率調變訊號

ullet 在頻率調變中,訊息訊號 m(t) 會先經過積分器,而得到 $\phi[n]$

$$\phi[n] = 2\pi k_f \int_0^{nT_s} m(\tau) d\tau$$

- 積分器可利用累加器來進行實作
 - 首先將訊息訊號取樣

$$m[n] = m(nT_s)$$

● 再將取樣訊號通過累加器

$$\phi'[n] = \phi'[n-1] + m[n]$$

● 進行調變

$$s[n] = \cos(2\pi f_c n T_s + 2\pi k_f \phi'[n])$$

步驟零:如何利用MATLAB產生頻率調變訊號

● 藉由以下步驟,可以得到調頻訊號

```
1.讀取sample3.wav檔
2.設定Fs=8k, FSC=64k, fc=16k
3.將聲音做超取樣八倍為64k,並設定時間index t
4.把聲音去除直流成分 hint: z = z-sum(z)/length(z);
5.事先宣告一個零矩陣,增進程式效能 hint: q = zeros(length(z), 1);
6.積分m(t) hint: 利用累加器來進行
     ex:
         for
           q(i)=q(i-1)+z(i)
         end
7. 積分出來的向量/最大元素的絕對值 hint: a = a/max(abs(a));
8. 寫出FM調變公式
9.儲存FM訊號
```

步驟一:調變前後訊號分析

接續步驟一,由以下程式可得到訊息訊號及調頻訊號的圖形。

```
%%*畫出波形
load rxFM;
                 %載入FM訊號
figure (1);
clf;
offset = 100000;
subplot(2,1,1);
plot(z(offset+1:offset+100)); %畫出訊息訊號
xlabel('Samples');
ylabel('Amplitude');
subplot(2,1,2);
plot(rxFM(offset+1:offset+100)); %畫出FM訊號
xlabel('Samples');
ylabel('Amplitude');
```

步驟二:利用MATLAB進行解調(微分法)

● 以下是解調過程的Matlab程式

- 1. 載入FM訊號
- 2. 設定
 - A.低通路波器長度(這裡設定300)
 - B.低通濾波器截止頻率(設定5k)
 - C.訊號取樣頻率(64k)
- 3. 建立低通濾波器
- 4. 設定微分器脈波響應 hint: B=[1,-1];
- 5. 進行微分 hint: FM訊號與B做 convolution
- 6. 全波整流 hint: abs(y);
- 7. 經過低通濾波器
- 8. 將聲音播放出來

預期結果

我們可以從喇叭聆聽訊號解調後的音訊檔案,不過聲音明顯 有失真的現象。

步驟三:利用MATLAB進行FM解調(相位差分法)

- 1.載入FM訊號
- 2. 設定
 - A.低通路波器長度(這裡設定300)
 - B.訊號取樣頻率(64k)
- 3.建立低通濾波器1&2 第一低通濾波截止頻率20K,第 二低通濾波截止頻率5K
- 4.設定時間index t
- 5. 將FM訊號分別乘上 cos(2pi*fc*t/取樣頻率) 及 sin(2pi*fc*t /取樣頻率), PS.注意向量維度。
- 6. 分別經過低通濾波器1
- 7. 設一複數 將實部項與虛部項相相加 hint: y = x1 + j*x2;
- 8. 複數訊號的前一點(n)乘上後一點(n-1)的共軛 hint: 1. z = y(1:length(y)-1) .* conj(y(2:length(y))) 2. 注意維度

步驟三:利用MATLAB進行FM解調(相位差分法)

● 接續上頁

- 9. 把聲音從複數相位中取出 hint: angle();
- 10. 把取出的訊號經過低通濾波器2
- 11. 播放聲音

預期結果

我們可以從喇叭聆聽訊號解調後的音訊檔案,比起微分法所 解調出的聲音,此法的聲音更為宏量且清晰,失真的情形大 幅減少。

實驗項目

- 請將以上兩種FM接收機利用MATLAB進行實作,並將聲音播放出來,並附上code。
- 將調變前後的訊號進行分析。(畫出調變前原始訊號以及調變 後FM訊號)
- 比較兩種接收器的性能,你認為哪一種比較好?(請寫在結報 心得當中)

```
[y,FS,NBITS]=WAVREAD('sample3.wav',[1, 20*8e3]);
Fs = 8e3;
Fsc = 8*8e3;
fc = 16e3;
z = resample(y,8,1);
t = 1:length(z);
z = z-sum(z)/length(z);
q = zeros(length(z),1);
q(1) = z(1);
for i = 2: length(z)
q(i) = q(i-1) + z(i);
end
q = q/max(abs(q));
rxFM = cos(2*pi*fc*t'/Fsc + q(t));
save rxFM;
```