功能块		数据长度(Byte)	地址空间	备注
Wheel Speed	profile 1	1	0x0000	(请参考后面的设置)
	profile 2	1	0x0001	
	profile 3	1	0x0002	
	profile 4	1	0x0003	
	profile 5	1	0x0004	
Sensor_LiftValue		1	0x0005	
ProfileIndex		1	0x0006	
DPI Led Mode	DPI LED Option	1	0x0007	DPI指示灯的呈现方式
	DpiLed Blink Option	1	0x0008	DPI指示灯点亮的时间
	DpiLed Blink Times	1	0x0009	DPI指示灯闪灯的次数
	DpiLed Color Select	1	0x000A	DPI指示灯颜色选择
PollingRate	profile 1	1	0x000B	
	profile 2	1	0x000C	
	profile 3	1	0x000D	
	profile 4	1	0x000E	
	profile 5	1	0x000F	
ProfileSwitch	On/OFF	1	0x0010	Bit0: 开/关 Profile 1 Bit1: 开/关 Profile 2 Bit2: 开/关 Profile 3 Bit3: 开/关 Profile 4 Bit4: 开/关 Profile 5
DpiSwitch	Current DPI	1	0x0011	
LedModeSwitch	Current LedMode	1	0x0012	

Profile 1/2/3/4/5 (DPI地址表), 0x0040				
	MS支持的档数	1	0x0000	最大DPI档数
	第1段开关	1	0x0001	
	第1段CPI(X轴)_L	1	0x0002	
	第1段CPI(X轴)_H	1	0x0003	
	第1段CPI(Y轴)_L	1	0x0004	
	第1段CPI(Y轴)_H	1	0x0005	
	第2段开关	1	0x0006	
	第2段CPI(X轴)_L	1	0x0007	
	第2段CPI(X轴)_H	1	0x0008	
	第2段CPI(Y轴)_L	1	0x0009	
	第2段CPI(Y轴)_H	1	0x000A	
	第3段开关	1	0x000B	
	第3段CPI(X轴)_L	1	0x000C	
	第3段CPI(X轴)_H	1	0x000D	
	第3段CPI(Y轴)_L	1	0x000E	
	第3段CPI(Y轴)_H	1	0x000F	
	第4段开关	1	0x0010	
	第4段CPI(X轴)_L	1	0x0011	
	第4段CPI(X轴)_H	1	0x0012	
	第4段CPI(Y轴)_L	1	0x0013	

CPI Value1	第4段CPI(Y轴)_H	1	0x0014	
	第5段开关	1	0x0015	
	第5段CPI(X轴)_L	1	0x0016	
	第5段CPI(X轴)_H	1	0x0017	
	第5段CPI(Y轴)_L	1	0x0018	
	第5段CPI(Y轴)_H	1	0x0019	
	第6段开关	1	0x001A	
	第6段CPI(X轴)_L	1	0x001B	
	第6段CPI(X轴)_H	1	0x001C	
	第6段CPI(Y轴)_L	1	0x001D	
	第6段CPI(Y轴)_H	1	0x001E	
	第7段开关	1	0x001F	
	第7段CPI(X轴)_L	1	0x0020	
	第7段CPI(X轴)_H	1	0x0021	
	第7段CPI(Y轴)_L	1	0x0022	
	第7段CPI(Y轴)_H	1	0x0023	
	第8段开关	1	0x0024	
	第8段CPI(X轴)_L	1	0x0025	
	第8段CPI(X轴)_H	1	0x0026	
	第8段CPI(Y轴)_L	1	0x0027	
	第8段CPI(Y轴)_H	1	0x0028	

Profile 1/2/3/4/5 (Button地址表), 0x0070				
ButtonFunc1	LowByte	1	0x0000	最大按键索引
	HighByte	1	0x0001	
Button1	btFuncNum	1	0x0002	
	BtModifer	1	0x0003	
	BtAlpha1	1	0x0004	
	BtAlpha2	1	0x0005	
	Button2	4	0x0006~	
	Button3	4	0x000A~	
	Button4	4	0x000E~	
	Button5	4	0x0012~	
	Button6	4	0x0016~	
	Button7	4	0x001A~	
	Button8	4	0x001E~	
	Button9	4	0x0022~	
	Button10	4	0x0026~	
	Button11	4	0x002A~	
	Button12	4	0x002E~	
	Button13	4	0x0032~	
	Button14	4	0x0036~	
	Button15	4	0x003A~	
	Button16	4	0x003E~	
	Button17	4	0x0042~	
	Button18	4	0x0046~	
	Button19	4	0x004A~	
	Button20	4	0x004E~	
	Button21	4	0x0052~	
	Button22	4	0x0056~	

Button23(Wheel Up)		4	0x005A~	
Button24(Wheel Dn)		4	0x005E~	
Button25		4	0x0062~	必须写0FFH,为保存KeyMap返回Profile

RGB灯颜色控制（暂保留）				
DPI LED StageTable	Stage1 RGB	3		
	Stage2	3		
	Stage3	3		
	Stage4	3		
	Stage5	3		
	Stage6	3		
	Stage7	3		
	Stage8	3		
Profile LED StageTable	Stage1 RGB	3		只允许赋FFH值做开关用
	Stage2	3		
	Stage3	3		
	Stage4	3		
	Stage5	3		
	Stage6	3		
	Stage7	3		
	Stage8	3		

RGB灯效控制(参考说明二), 0x0030				
Profile 1	EnableSW	1	0x0000	开/关
	RGB R值(0~255)	1	0x0001	红灯配色比例值
	RGB G值(0~255)	1	0x0002	绿灯配色比例值
	RGB B值(0~255)	1	0x0003	蓝灯配色比例值
	RGB灯效模式	1	0x0004	
	RGB呼吸速度	1	0x0005	
	RGB颜色来源选择	1	0x0006	
	RGB 亮度(参考以下设置)	1	0x0007	
Profile 2	EnableSW	1	0x0008	开/关
	RGB R值(0~255)	1	0x0009	红灯配色比例值
	RGB G值(0~255)	1	0x000A	绿灯配色比例值
	RGB B值(0~255)	1	0x000B	蓝灯配色比例值
	RGB灯效模式	1	0x000C	
	RGB呼吸速度	1	0x000D	
	RGB颜色来源选择	1	0x000E	
	RGB 亮度(参考以下设置)	1	0x000F	
Profile 3	EnableSW	1	0x0010	开/关
	RGB R值(0~255)	1	0x0011	红灯配色比例值
	RGB G值(0~255)	1	0x0012	绿灯配色比例值
	RGB B值(0~255)	1	0x0013	蓝灯配色比例值
	RGB灯效模式	1	0x0014	
	RGB呼吸速度	1	0x0015	
	RGB颜色来源选择	1	0x0016	
	RGB 亮度(参考以下设置)	1	0x0017	

Profile 4	EnableSW	1	0x0018	开/关
	RGB R值(0~255)	1	0x0019	红灯配色比例值
	RGB G值(0~255)	1	0x001A	绿灯配色比例值
	RGB B值(0~255)	1	0x001B	蓝灯配色比例值
	RGB灯效模式	1	0x001C	
	RGB呼吸速度	1	0x001D	
	RGB颜色来源选择	1	0x001E	
	RGB 亮度(参考以下设置)	1	0x001F	
Profile 5	EnableSW	1	0x0020	开/关
	RGB R值(0~255)	1	0x0021	红灯配色比例值
	RGB G值(0~255)	1	0x0022	绿灯配色比例值
	RGB B值(0~255)	1	0x0023	蓝灯配色比例值
	RGB灯效模式	1	0x0024	
	RGB呼吸速度	1	0x0025	
	RGB颜色来源选择	1	0x0026	
	RGB 亮度(参考以下设置)	1	0x0027	
保留	EnableSW	1	0x0028	开/关
	RGB R值(0~255)	1	0x0029	红灯配色比例值
	RGB G值(0~255)	1	0x002A	绿灯配色比例值
	RGB B值(0~255)	1	0x002B	蓝灯配色比例值
	RGB灯效模式	1	0x002C	
	RGB呼吸速度	1	0x002D	
	RGB颜色来源选择	1	0x002E	
	RGB 亮度(参考以下设置)	1	0x002F	

RGB灯颜色控制（供颜色来源选择）				
MacroKey 20组 (每组64个Action)	Macro 1	200 byte	0x0000 ~ 0x	
	Macro 2	200 byte	0x00C8	
	Macro 3	200 byte	0x0190	
	Macro 4	200 byte	0x0258	
	Macro 5	200 byte	0x0320	
	Macro 6	200 byte	0x03E8	
	Macro 7	200 byte	0x04B0	
	Macro 8	200 byte	0x0578	
	Macro 9	200 byte	0x0640	
	Macro 10	200 byte	0x0708	
	Macro 11	200 byte	0x07D0	
	Macro 12	200 byte	0x0898	
	Macro 13	200 byte	0x0960	
	Macro 14	200 byte	0x0A28	
	Macro 15	200 byte	0x0AF0	
	Macro 16	200 byte	0x0BB8	
	Macro 17	200 byte	0x0C80	
	Macro 18	200 byte	0x0D48	
	Macro 19	200 byte	0x0E10	
	Macro 20	200 byte	0x0ED8~ 0x0F9F	

指令类型	FIFO DATA						
	Byte0-Byte1	指令字(Byte2)	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
RESET(复位)	0x05/加密Byte1	ReportID	0x40	RESET类型	参数1	参数2	参数3

重要配置 读/写	0x05/加密Byte1	ReportID	0x41/0x01	逻辑地址 L	逻辑地址 H	数据长度	封包起停位
DPI值 读/写	0x05/加密Byte1	ReportID	0x42/0x02	逻辑地址 L	逻辑地址 H	数据长度	封包起停位
Button值 读/写	0x05/加密Byte1	ReportID	0x43/0x03	逻辑地址 L	逻辑地址 H	数据长度	封包起停位
灯效值 读/写	0x05/加密Byte1	ReportID	0x44/0x04	逻辑地址 L	逻辑地址 H	数据长度	封包起停位
宏功能值 读/写	0x05/加密Byte1	ReportID	0x45/0x05	逻辑地址 L	逻辑地址 H	数据长度	封包起停位
Set_MouseState	0x05/加密Byte1	ReportID	0x46	1为可用，0为禁用	\	0为所有灯正常 1为关掉所有灯	\
Set_Profile	0x05/加密Byte1	ReportID	0x47	Profile ID(0~4)	\	\	\
Get_BATV(电池电量)	0x05/加密Byte1	ReportID	0x48	电池电量Para L	电池电量Para H	\	\
Report_MouseState	0x05/加密Byte1	ReportID	0x49	当前ProfileID	当前DPI档	当前报告率	当前灯效档位

相 关 参 数 说 明

一. ReportID

1. ID = 0xFA 支待Buffer: 33Byte

说明: 1. Buffer共33个BYTE, 前8个BYTE为命令数据, 后25个Byte为传输的数据
2. 传输时，每笔数据的前8个BYTE都为命令数据， 驱动软件需要实时更新目标地址 和 当笔数据有效长度
3. 加密： Byte1 = (Byte2 + Byte3 + Byte4 +Byte5 +Byte6 + Byte7) xor 0x66 （相加的高字节舍弃）
4. 封包起停位： 0xD1为第一批数据(且后面一定还有数据)， 0xD2为传输中的数据, 0xD3/0x00表示只有1笔或最后1笔

二. RESET(复位)

1. RESET类型:

0xF1: 重启整个设备

0xF2: 启动Boot系统
参数1: 密钥1 不同的机种不一样
参数2: 密钥2
参数3: 密钥3
参数4: 密钥4
参数5: 密钥5

0xF3: 重置设备的相关参数（参数1）
包括: 01. Profile的ID
02. DPI值
04. RGB值
08. PollingRate
10. DPI LED灯值
80. 复位上述所有参数值

注1: Button和Mac的设置,不需要重置, 当它们的数据写入EEprom后, 下次按键时,会直接从EEprom中取数据

三. RGB灯效控制

1. EnableSW (使能开关):

灯效模式	EnableSW参数值
全彩RGB灯模式	Bit7: 为1时使能此灯效配置模式 为0时禁用此灯效配置模式
	Bit7: 为1时使能此灯效配置模式

Matrix灯模式	为0时禁用此灯效配置模式 Bit0~Bit6: 用来存放单色呼吸时调用的颜色 值：0~6代表七色（对应RGB颜色来源Profile Led）

2. RGB灯效模式:

灯效模式	灯效模式参数值
全彩RGB灯模式	0x00: 表示关闭 0x01: 表示常亮模式 0x02: 表示呼吸模式 0x03: 表示幻彩模式
Matrix灯模式	0x00: 表示关闭 0x01: 表示呼吸模式，支持七色、单色，常亮灯效 0x02: 表示循环幻彩跑马 0x03: 表示拖尾循环跑马 0x04: 表示雨点模式 0x05: 表示上、下幻彩跑马 0x06: 表示拖尾跑马 0x07: 表示反应

3. RGB呼吸速度:

灯效模式	RGB呼吸速度参数值
全彩RGB灯模式	0x01: 表示呼吸的速度为2.1s 0x02: 表示2.7s 0x03: 表示3.3s 0x04: 表示3.9s 0x05: 表示4.5s 0x06: 表示5.0s 0x07: 表示5.6s 0x08: 表示6.2s
Matrix灯模式	共9档： 值1~9

4. RGB颜色来源选择:

灯效模式	RGB颜色来源参数值
全彩RGB灯模式	0x00/0x01: 颜色值取R,G,B的值 0x02: 颜色值 查DPI LEDStageTable表(见上表) 0x03: 颜色值 查ProfileLEDStageTable表(见上表) (七色循环模式 参考)
	Bit0-表示七色呼吸 颜色值 查ProfileLEDStageTable表 Bit1-常亮

Matrix灯模式 1.呼吸模式	Bit2-单色呼吸　　颜色值取R,G,B的值 Bit3-霓虹 Bit4-常量闪烁
2.循环幻彩跑马	00H--逆时针跑马 01H--顺时针
3.拖尾循环跑马	填0
4.雨点模式	填0
5.上、下幻彩跑马	00H--往上幻彩 01H--往下幻彩

5. RGB 亮度:

灯效模式	RGB亮度参数值
全彩RGB灯模式	0x00:　表示关闭 0x01:　表示低亮 0x02:　表示中亮 0x03:　表示高亮
Matrix灯模式	同上（全彩RGB灯模式）

四. Wheel设置

bit7:	为1时,表示开灯 为0时,表示关灯
bit6-bit0:	为滚轮速度调节 例: 当此值为05H时, 滚轮每动一下,根据方向发5个动作给PC