
# MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM





### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

O projeto Robô Garçom visa automatizar o atendimento aos clientes de restaurantes com menos contato humano para fornecer maior autonomia e segurança.


### SUMÁRIO

| 02 | Lista de Parafusos         |
|----|----------------------------|
| 03 | Sistema de Locomoção       |
| 06 | Sistema de Levantamento    |
| 12 | Compartimento de Carga     |
| 15 | Carenagem Externa          |
| 22 | Ligação dos Componentes de |
|    | Automação                  |


### **PARAFUSOS**

| Parafuso                                 | Dimensão (D: diâmetro e C: comprimento |
|--|--|
| Estrutural (M2)                          | D: 2 mm<br>C: 10 mm                    |
| Não-Estrutural                           | D: 2,5 mm                              |
| Tipo 1                                   | C: 8 mm                                |
| Não-Estrutural                           | D: 2,65 mm                             |
| Tipo 2                                   | C: 8 mm                                |
| Não-Estrutural                           | D: 3,3 mm                              |
| Tipo 3                                   | C 8 mm                                 |
| Para as Rodas (M3) Para os Mancais (M10) | D: 3 mm C: 12 mm D: 10 mm C: 45 mm     |
| Para as                                  | D: 5 mm                                |
| Guias ( <b>M5</b> )                      | C: 24 mm                               |

### SISTEMA DE LOCOMOÇÃO



| Item | Nome                   | Q  |
|------|------------------------|----|
| 01   | Chassi Completo        | 01 |
| 02   | Suporte do Chassi-Roda | 06 |
| 03   | Roda Não-Motorizada    | 04 |
| 04   | Garfo da Roda          | 02 |
| 05   | Roda Motorizada        | 02 |





#### **ENCAIXE DO GARFO DA RODA**


Posicionar a roda motorizada **5** e o garfo da roda **4** de acordo com a ilustração.


Encaixar as peças e parafusar através de **parafusos M3** e respectivas roscas.

#### REALIZAR O MESMO PROCESSO PARA AS DUAS RODAS












#### SISTEMA DE LEVANTAMENTO





| Item | Nome             | Q  |
|------|------------------|----|
| 06   | Fixador da Guia  | 04 |
| 07   | Rolamento        | 04 |
| 08   | Guia             | 04 |
| 09   | Fixador da Guia  | 04 |
| 10   | Suporte Inferior | 02 |
| 11   | Motor            | 02 |
| 12   | Acoplador        | 02 |
| 13   | Mancal           | 04 |
| 14   | Fuso             | 02 |
| 15   | Castanha         | 02 |
| 16   | Suporte Bandeja  | 01 |
| 17   | Suporte Superior | 02 |





#### REALIZAR O MESMO PROCEDIMENTO PARA TODAS AS GUIAS








#### MONTAGEM DO SISTEMA DE FUSOS


Parafusar castanha 15 na base de suporte 16 através de parafusos M3 e respectivas roscas.

Posicionar o fuso **14** de maneira que o suporte **16** se encontre na metade da altura da guia.


Fixar os mancais 13 nas pontas do fuso.


Encaixar acoplador **12** e logo em seguida o motor **11**.






REALIZAR O MESMO PROCEDIMENTO PARA OS DOIS FUSOS









#### ENCAIXE DOS SUPORTES INFERIOR E SUPERIOR


Posicionar os suportes 17 e 10, como mostra a ilustração

Parafusar as guias 6 e 9 ao suportes através de parafusos M5x24mm e respectivas roscas.


Parafusar mancais 13 ao suporte através de parafusos M10x45mm e respectivas roscas.








### **COMPARTIMENTO DE CARGA**



| Item | Nome                    | Q  |
|------|-------------------------|----|
| 18   | Casca do Compartimento  | 01 |
| 19   | Bandeja                 | 01 |
| 20   | Sistema de Levantamento | 01 |
| 21   | Sistema de Levantamento | 01 |





### FIXAÇÃO DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO AO COMPARTIMENTO DE CARGA

Posicionar o sistema de fuso 20 à casca externa do compartimento de carga 18.

Parafusar as guias através de parafusos M5x24mm, e os mancais 13 através de parafusos M10x45mm, ambos com suas respectivas roscas.

#### REALIZAR O MESMO PROCEDIMENTO PARA OS DOIS SISTEMAS DE FUSO









#### ENCAIXE DA BANDEJA AO COMPARTIMENTO DE CARGA

Posicione a bandeja **19** sobre o suporte do sistema de levantamento.




### **CARENAGEM EXTERNA**




| Item | Nome                   | Q  |
|------|------------------------|----|
| 22   | Tampa Flexível         | 01 |
| 23   | Placa de ACM dobrada   | 01 |
| 24   | Placa de ACM removível | 01 |
| 25   | Cantoneira             | 16 |






#### FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE PARA O SISTEMA DE LEVANTAMENTO

Posicionar as cantoneiras 25 de acordo com os furos das placas ilustrados e parafusar com parafusos M2 e respectivas roscas.











#### FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE PARA O CHASSI


Posicionar as cantoneiras 25 de acordo com os furos das placas ilustrados e parafusar com parafusos M2 e respectivas roscas.













## COMPONENTES DE AUTOMAÇÃO





| Item | Nome                    | Q  |
|------|-------------------------|----|
| 01   | IR sensores             | 02 |
| 02   | Câmara V2               | 01 |
| 03   | PCB ESP32               | 01 |
| 04   | Sides da rpizw_sleek v8 | 02 |
| 05   | Clamp da rpizw_sleek v8 | 01 |
| 06   | Base da rpizw_sleek v8  | 01 |
| 07   | Sensor HC-SR04          | 01 |


### COLAGEM DOS SENSORES E DO PCB ESP32

Posicionar e colar os sensores **01 e 07** de acordo com a ilustração ao lado.
















#### FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DA RPIZW\_SLEEK V8

Posicionar os componentes **04, 05 e 06** na placa de apoio do chassi e parafusar com parafusos Não-Estrutural Tipo 2 e respectivas roscas.





#### FIXAÇÃO DA CÂMARA V2

Posicionar a câmara 02 e parafusar com parafusos Não-Estrutural Tipo 1 e suas respectivas roscas.

