2021-12-31

PIM-API Manual

Embedded Systems and Computer Architecture Lab., Yonsei University

Hyoseong Choi <hyoseong.choi@yonsei.ac.kr>
Chanyoung Yoo <chanyoung.yoo@yonsei.ac.kr>
Hongju.kal <hongju.kal@yonsei.ac.kr>
Jeonghoon Choi <jeonghoon.choi@yonsei.ac.kr>
Enhyeok Jang <e@yonsei.ac.kr>

PIM-API Manual

1. PIM Software Overview




Figure 1. 통합형 PIM 소프트웨어 프레임워크

최근 데이터센터 환경에서 프로세서와 메모리 간 통신에 의한 느린 지연시간 및 큰 전력 소모를 개선하기 위해 Processing-in-Memory (PIM)의 하드웨어 관련 연구 개발이 활발히 이루어지고 있음. 반면, PIM 지원 프로그래밍 언어 및 컴파일러 개발과 같은 소프트웨어 관련 연구 및 개발은 매우 부진한 상황임. PIM 프로그래밍 환경을 구성하는 데 있어, 다종의 PIM 하드웨어로 인해 각기 다른 소프트웨어 스택이 필요하고 통합 환경을 지원하는 데 어려움이 있음. 따라서, 본 연구과제는 통합형 PIM 소프트웨어는 다양한 하드웨어 구조를 고려한 다수의 프로그래밍 언어를 제안함 (MLSS: Multiple-Language Single-Software). 또한, 다수의 PIM 하드웨어 모델을 그룹화하고 통합 컴파일러 환경을 제공하고자 함 (SSMP: Single-Software Multiple-PIM). 추가적으로, 통합형 PIM 소프트웨어를 검증하는데 있어서 필요한 다종의 PIM 시뮬레이터 및 PIM 향 어플리케이션을 제공함. 제안하는 통합형 PIM 소프트웨어 프레임워크는 Figure 1 과 같다.

본 매뉴얼은 PIM API 의 사용 방법에 대해 서술한다.

2. 시뮬레이터 환경 설정 및 구동

A. 개발 및 빌드 환경

Software	Version
Operating System	Ubuntu 18.04.6 LTS (Bionic Beaver)
GCC	7.5.0
clang	6.0.0

B. 설치 및 환경 설정

사전 설정

lib 디렉토리가 없다면, lib 디렉토리를 생성해줘야 한다.

소스코드 컴파일

```
root@cbe6533abfd8:/home/work/PIM-Software/PIM_BLAS# ls
Makefile bench include lib obj src
```

Figure 2. PIM_BLAS 디렉토리

1. Build the PIM_BLAS

```
$ make
```

```
root@cbe6533abfd8:/home/work/PIM-Software/PIM_BLAS# make
make[1]: Entering directory '/home/work/PIM-Software/PIM_BLAS/src'
clang -fPIC -c -I../include -o ../obj/cblas_sgemv.o ../src/cblas_sgemv.c
clang -fPIC -c -I../include -o ../obj/cblas_sdot.o ../src/cblas_sdot.c
clang -fPIC -c -I../include -o ../obj/cblas_scal.o ../src/cblas_scal.c
clang -fPIC -c -I../include -o ../obj/pim_avail_op.o ../src/cblas_sdsdot.c
clang -fPIC -c -I../include -o ../obj/cblas_sdsdot.o ../src/cblas_sdsdot.c
clang -fPIC -c -I../include -o ../obj/cblas_sdsdot.o ../src/cblas_sdsdot.c
clang -fPIC -c -I../include -o ../obj/cblas_saxpy.o ../src/cblas_sgemm.c
clang -fPIC -c -I../include -o ../obj/cblas_saxpy.o ../src/cblas_saxpy.c
clang -shared -Wl,-soname,libpimblas.so -o ../lib/libpimblas.so.0.0.0 ../obj/cblas_sgemv.o ../obj/cblas_sdot.o ../
obj/cblas_sscal.o ../obj/pim_avail_op.o ../obj/cblas_sdsdot.o ../obj/cblas_sgemm.o ../obj/cblas_saxpy.o
ln -s ../lib/libpimblas.so.0.0.0 ..7lib/libpimblas.so
make[1]: Leaving directory '/home/work/PIM-Software/PIM_BLAS/bench'
clang -std=c11 -g -Wall -fopenmp -o ../test test.c -I../include -L../lib -lpimblas
make[1]: Leaving directory '/home/work/PIM-Software/PIM_BLAS/bench'
```

Figure 3. Successful Building

root@cbe6533abfd8:/home/work/PIM-Software/PIM_BLAS# ls lib/ libpimblas.so libpimblas.so.0.0.0

Figure 4. lib 디렉토리

lib 디렉토리에 libpimblas.so, libpimblas.so.o.o.o 가 생겨야 한다.

libpimblas.so, libpimblas.so.o.o.o 파일은 공유 라이브러리로, application 의 make file 을 만들 때, -Lpimblas 을 입력해서 compile 할 수 있도록 한다.

2. Export library command inside the application directory

\$ export LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH: (your directory) / PIM_BLAS/lib

위의 command 를 application 을 돌리는 디렉토리에서 입력해서 libpimblas.so, libpimblas.so.o.o.o 와 같은 공유 라이브러리를 application 에서 활용할 수 있도록 만든다.

3. PIM-API 기본 벤치마크

Testbench

해당 벤치마크는 cblas 의 각종 API 를 PIM 에 맞춰서 테스트해볼 수 있는 프로그램.

```
$ make
```

PIM_BLAS 디렉토리에서 make command 를 입력하면 자동으로 PIM_BLAS 디렉토리 안에 test 실행 파일이 생긴다.

```
$ ./test
```

./test 를 실행시켜 주면, PIM 에 맞춘 cblas API 들의 결과값을 확인할 수 있다. 나아가, openmp 도 구현하면서 cblas API 를 c 언어에서 뿐만 아니라 openmp 로도 구현할 수 있는 것을 확인할 수 있다.

```
result of cblas_sgemv
13204.500000
1.000000
12934.299805
13376.600586
7.000000
13092.700195
9.000000
12965.000000
11.000000
13549.799805
13.000000
 3724.199219
 l5.000000
l3009.400391
 3024.199219
13024.190
19.000000
13751.500000
21.000000
13515.500977
  3.000000
2954.600586
25.000000
13111.900391
 3981.700195
29.000000
13341.000000
31.000000
12928.300781
35.000000
14240.400391
     .000000
200.700195
```




Figure 5. Result of Testbench Example (cblas_sgemv)

result of openmp cblas sgemm					
670.400024 695.600037 685.099976	669.500000 704.899963	704.600037 697.500063	710.799988	688.400024	683.000000
706.500000 694.300049 699.099976	700.500000 666.200012	681.200012 692.800049	668.700012	693.900024	683.399963
701.000000 677.700012 715.599976	724.600037 711.500000	727.299988 712.500063	709.599976	735.600037	714.000000
721.299988 725.200012 681.500000	699.000000 713.099976	679.600037 707.300049	699.299988	676.000000	713.899963
733.500000 726.300049 715.700012	749.300049 720.000000	719.600037 761.700012	742.599976	752.400024	746.899963
705.700012 725.700012 730.400024	699.400024 729.599976	712.200012 691.400024	731.799988	724.600037	714.000000
720.400024 727.400024 698.700012	722.700012 739.899963	721.400024 753.900024	749.000000	708.400024	749.399963
754.700012 724.300049 743.200012	726.400024 706.200012	735.299988 728.700012	718.700012	725.700012	697.000000
663.600037 679.100037 691.200012					
703.000000 681.100037 676.200012	700.200012 688.500000	693.799988 695.700012	661.900024	677.400024	689.500000
707.500000 674.500061 702.700012	703.700012 680.899963	719.299988 728.800049	716.200012	732.500000	701.200012
698.799988 725.300049 704.200012	712.000000 716.399963	673.200012 691.200012	705.799988	672.800049	701.000000
721.000000 704.100037 683.799988	741.700012 735.000000	724.900024 759.000063	730.200012	730.300049	747.399963
728.799988 739.100037 734.099976					
679.400024 707.100037 699.099976	713.200012 718.799988	688.700012 711.300049	727.099976	707.200012	736.599976
730.299988 688.300049 727.900024	731.800049 700.000000	717.500000 699.300049	677.700012	705.400024	697.399963
685.299988 691.100037 693.500000	661.900024 677.899963	690.500000 667.400024	693.599976	684.100037	659.299988
695.700012 696.400024 681.799988	696.100037 674.700012	670.299988 694.800049	683.599976	689.400024	691.799988
710.200012 667.500061 686.000000	711.300049 678.799988	707.500000 709.00006:	686.700012	725.600037	716.899963
704.799988 721.600037 690.799988	688.900024 715.899963	695.299988 703.600037	708.500000	665.800049	684.299988
704.700012 710.400024 680.400024					
715.799988 716.400024 734.000000					
672.600037 688.700012 669.099976	673.300049 699.599976	690.200012 702.900024	707.099976	675.600037	693.399963
707.799988 686.500061 714.500000					
670.900024 667.000061 692.000000					
684.600037 675.600037 651.299988					
709.100037 689.000061 697.799988	715.100037 672.899963	691.900024 717.700012	685.700012	714.900024	696.500000
674.700012 714.100037 705.900024					
716.900024 712.900024 673.200012					
731.299988 722.200012 730.099976					
635.400024 672.200012 673.299988					
687.200012 654.300049 670.700012					
685.000000 671.400024 686.700012					
669.700012 683.300049 649.299988					
704.200012 674.400024 673.500000					
673.100037 702.800049 684.900024					
693.000000 711.600037 694.500000					
710.700012 691.900024 722.400024					
632.400024 657.600037 647.099976					
668.500000 656.300049 661.099976	662.500000 628.200012	643.200012 654.800049	630.700012	655.900024	645.399963

Figure 6. Result of Testbench Example (cblas_sgemm)

4. PIM-API

선정된 BLAS 연산 6 종을 PIM HW 에서 수행하기 위해, 입력으로 들어온 vector 는 16x1 크기로, matrix 는 16x16 크기로 나눈 뒤, 각각의 subarray 에 대해 bank level 에서 병렬 연산을 수행할 수 있도록 각각의 함수를 정의함.

cblas_sdot

1. 개요

BLAS Level 1 연산인 SDOT 연산을 구현.

2. 설명

두 float 벡터 간 내적을 연산한다.

$$X^T \cdot Y = \sum_{i=1}^n X(i) \times Y(i)$$
 의 값을 구한다.

3. 亚己二

N	int	각 벡터의 element 수
X	float	첫 번째 벡터 피연산자
incX	int	X 의 element 간의 인덱스 증가 값
Y	float	두 번째 벡터 피연산자
incY	int	Y 의 element 간의 인덱스 증가 값

cblas_sdsdot

1. 개요

BLAS Level 1 연산인 SDSDOT 연산을 구현.

2. 설명

두 float 벡터 간 배정밀도 내적을 연산한다.

$$\alpha + X^T \cdot Y = \alpha + \sum_{i=1}^n X(i) \times Y(i)$$
 의 값을 구한다.

3. 亚라이터

N	int	각 벡터의 element 수
alpha	float	내적 결과에 더해지는 스칼라 값
X	float	첫 번째 벡터 피연산자
incX	int	X 의 element 간의 인덱스 증가 값
Y	float	두 번째 벡터 피연산자
incY	int	Y의 element 간의 인덱스 증가 값

cblas_sscal

1. 개요

BLAS Level 1 연산인 SSCAL 연산을 구현.

2. 설명

float 벡터를 float 스칼라 값만큼 스케일링한다. αX 의 값을 구한다.

3. 亚己口

N	int	각 벡터의 element 수
alpha	float	스케일링할 스칼라 값
X	float	벡터 피연산자
incX	int	X 의 element 간의 인덱스 증가 값

cblas_saxpy

1. 개요

BLAS Level 1 연산인 SAXPY 연산을 구현.

2. 설명

다른 float 벡터에 float 벡터의 스칼라 배수를 더한다.

 $Y \leftarrow \alpha X + Y$ 의 값을 구한다.

3. 平라미터

N	int	각 벡터의 element 수
alpha	float	스케일링할 스칼라 값
X	float	스칼라 곱 피연산자 벡터
incX	int	X 의 element 간의 인덱스 증가 값
Y	float	X 의 스칼라 곱 벡터가 더해질 벡터
incY	int	Y의 element 간의 인덱스 증가 값

cblas_sgemv

1. 개요

BLAS Level 2 연산인 SGEMV 연산을 구현.

2. 설명

행렬-벡터 간 연산을 수행한다.

 $Y \leftarrow \alpha(A \times X) + \beta Y$ 또는 $Y \leftarrow \alpha(A^T \times X) + \beta Y$ 의 값을 구한다.

3. 파라미터

Order		row major/column major 여부를 결정
TransA		Transpose 여부를 결정
M	int	행렬 A 의 행의 개수
N	int	행렬 A 의 열의 개수
alpha	float	스케일링할 스칼라 값 α
A	float	피연산자 실수 행렬 A
lda	int	행렬 A 의 첫 번째 dimension
X	float	피연산자 실수 행렬 X
incX	int	X 의 element 간의 인덱스 증가 값
beta	float	스케일링할 스칼라 값 eta
Y	float	피연산자 실수 행렬 Y
incY	int	Y 의 element 간의 인덱스 증가 값

cblas_sgemm

1. 개요

BLAS Level 3 연산인 SGEMM 연산을 구현.

2. 설명

벡터-벡터 간 연산을 수행한다.

op(X) = X 또는 $op(X) = X^T$ 일 때, $C \leftarrow \alpha(op(A) \times op(B)) + \beta C$ 의 값을 구한다.

3. 亚己二

Order		row major/column major 여부를 결정
TransA		행렬 A 의 Transpose 여부를 결정
TransB		행렬 B 의 Transpose 여부를 결정
M	int	행렬 A 의 행의 개수
N	int	행렬 B 의 열의 개수
K	int	행렬 A 의 열의 개수 또는 행렬 B 의 행의 개수
alpha	float	스케일링할 스칼라 값 α
A	float	피연산자 실수 행렬 A
lda	int	행렬 A 의 첫 번째 dimension
В	float	피연산자 실수 행렬 B
ldb	int	행렬 B 의 첫 번째 dimension

beta	float	스케일링할 스칼라 값 eta
С	float	피연산자 실수 행렬 C
ldc	int	행렬 C 의 첫 번째 dimension