Instrukcje PUSH i PULL – implementacja w mikrokodzie

Zaimplemetować instrukcje operujące na stosie:

- PUSH zapisanie (odłożenie) słowa na stosie
- PULL odczytanie (zdjęcie) słowa ze stosu

Pliki znajdują się w katalogu lab3.

0x0000

- wczytać konfigurację: lab3.ecf
- wczytać projekt: lab3.mpr


Stos (LIFO) ma posiadać następującą organizację:

- wskaźnik stosu (SP Stack Pointer) wskazuje element na wierzchołku stosu (top)
- stos rośnie w kierunku malejących adresów
- wskaźnik stosu jest inicjowany wartością 0x400
- wskaźnik stosu jest dowolnym rejestrem R1 R31
- **1** PUSH Rx, Ry zapisz słowo z Ry na stos wskazywany przez Rx
 - 1) $Rx-4 \rightarrow Rx$
 - 2) Ry \rightarrow Mem[Rx]

 Rx \rightarrow MAR

 Ry \rightarrow MDR

 write memory (WW,MAR)
- 2 PULL Rx, Ry odczytaj słowo ze stosu Rx do rejestru Ry
 - 1) $Mem[Rx] \rightarrow Ry$ $Rx \rightarrow MAR$ $read\ memory\ (RW, MAR, MDR)$ $MDR \rightarrow Ry$
 - 2) $Rx+4 \rightarrow Rx$



Testowanie instrukcji PUSH – PULL

Sprawdzić (clock-by-clock) działanie instrukcji PUSH/PULL za pomocą programu:

```
ADDI RO, 0x????, R7
ADDI RO, 0xABCD, R1
PUSH R7,R1
PULL R7,R2
```

Wykonać program wykorzystujący instrukcje PUSH/PULL według przykładu. Zmierz czas działania programu i sprawdź wynik w R2 (0x2040)

```
ADDI R0, 0x????, R7
0000: 44070400
                                                             inicjowanie wskaźnika stosu R7
                                   ADDI R0, 0x0080, R1
0004: 44010080
                                                                odłożenie na stos
                                   PUSH R7, R1
0008: 88E10000
                    next
                                                                128 słów o wartościach
000C: 48210001
                                   SUBI R1, 0x0001, R1
                                                                od 0x0080 do 0x0001
0010: 7801FFF4
                                   BRGT R1, next
                                   NOP
0014: 00000000
                                   XOR R2, R2, R2
0018: 34421000
001C: 44010080
                                   ADDI RO, 0x0080, R1
                                                                zdjęcie ze stosu
0020: 8CE30000
                    next2
                                   PULL R7, R3
                                                                128 słów i sumowanie
      1C621000
                                         R3, R2, R2
0024:
                                   ADD
                                                                ich w rejestrze R2
0028: 48210001
                                   SUBI R1, 0x0001,
                                                       R1
002C: 7801FFF0
                                   BRGT R1, next2
0030: 00000000
                                   NOP
0034:
      7000FFFC
                    halt
                                   BRZ
                                         RO, halt
```