
XNode로 배우는

저전력 무선 네트워크

8 Zigbee 통신 확장

- □ 다수의 Coordinator와 Router를 네트워크 분리하여 통신하는 예제
 - 통신을 위해 최소 4대의 Xnode B type 필요

준비물			
1	PC 1ea		
2	XNode B Type 4ea		
3	Micro type USB cable 4ea		



■ 예제 진행을 위해 USB > Library > CORE > lib 폴더를 XNode B Type에 복사하여 사용

- 다음과 같은 절차로 진행
 - | 1 | XNode B Type 4대 준비(Coordinator1, Router1, Coordinator2, Router2로 명칭)
 - | 2 | Coordinator1에 multi_set_coordinator1.py를 실행하여 NI=Coordinator1, CE=0x01, ID=0x15, SC=0x08로 설정
 - | 3 | Router1에 multi_set_router1.py를 실행하여 NI=Router1, CE=0x00, ID=0x15, JV=0x01 SC=0x08로 설정
 - | 4 | Coordinator2에 multi_set_coordinator2.py를 실행하여 NI=Coordinator2, CE=0x01, ID=0x15, SC=0x80로 설정

- | 5 | Router2에 multi_set_router2.py를 실행하여 NI=Router2, CE=0x00, ID=0x15, JV=0x01 SC=0x80로 설정
- | 6 | Coordinator1, Coordinator2에서 수신된 메시지를 출력하는 multi_coordinator_ receive.py실행
- | 7 | Router1에서 네트워크 내의 Coordinator에게 메시지 송신하는 multi_router_tran smit_unicast.py를 실행하여 Coordinator1만 메시지를 수신하는지 확인. Coordin ator2에 서는 메시지 수신 없어야 함
- | 8 | Router2에서 네트워크 내의 Coordinator에게 메시지 송신하는 multi_router_tran smit_unicast.py를 실행하여 Coordinator2만 메시지를 수신하는지 확인. Coordin ator1에서는 메시지 수신 없어야 함

- □ Xnode 설정
 - □ Channel(SC 파라미터)을 설정하여 통신 가능한 네트워크 검색
 - SC 파라미터에서 설정된 Scan Channel 비트에 해당하는 채널만 검색
 - 해당 채널 내에 ID 파라미터가 같은 네트워크만 통신할 수 있도록 설정
 - Xnode B Type을 다음과 같이 설정 후 'WR' command 실행

Command	Coordinator 1	Router 1	Coordinator 2	Router 2
NI	'Coordinator 1'	'Router 1'	'Coordinator 2'	'Router 2'
CE	0x01	0x00	0x01	0x00
ID	0x15	0x15	0x15	0x15
JV	-	0x01	-	0x01
SC	0x08	0x08	0x80	0x80
Role	수신	송신	수신	송신

- □ 모든 설정이 완료된 후 reset 버튼을 눌러 네트워크를 검색
- □ 코드에서는 Coordinator 장치를 수신 장치, Router 장치를 송신장치로 사용

	7
(AAKA	IIDAtari
COOLO	linator 1

01:	from pop import xnode
02:	
03:	xnode.atcmd('NI', 'Coordinator1')
04:	xnode.atcmd('CE', 0x01)
05:	xnode.atcmd('ID', 0x15)
06:	xnode.atcmd('JV', 0x00)
07:	xnode.atcmd('SC', 0x08)
08:	xnode.atcmd('WR')
04: 05: 06: 07:	xnode.atcmd('CE', 0x01) xnode.atcmd('ID', 0x15) xnode.atcmd('JV', 0x00) xnode.atcmd('SC', 0x08)

Router1

01:	from pop import xnode
02:	
03:	xnode.atcmd('NI', 'Router1')
04:	xnode.atcmd('CE', 0x00)
05:	xnode.atcmd('ID', 0x15)
06:	xnode.atcmd('JV', 0x01)
07:	xnode.atcmd('SC', 0x08)
08:	xnode.atcmd('WR')

Coordinator2		Router	Router2	
01:	from pop import xnode	01:	from pop import xnode	
02:		02:		
03:	xnode.atcmd('NI', 'Coordinator2')	03:	xnode.atcmd('NI', 'Router2')	
04:	xnode.atcmd('CE', 0x01)	04:	xnode.atcmd('CE', 0x00)	
05:	xnode.atcmd('ID', 0x15)	05:	xnode.atcmd('ID', 0x15)	
06:	xnode.atcmd('JV', 0x00)	06:	xnode.atcmd('JV', 0x01)	
07:	xnode.atcmd('SC', 0x80)	07:	xnode.atcmd('SC', 0x80)	
08:	xnode.atcmd('WR')	08:	xnode.atcmd('WR')	

□ 데이터 수신

- □ 수신된 메시지를 receive() 메소드를 이용하여 출력
 - Coordinator 1, 2 장치에서 0.5초 단위로 수신된 메시지 확인 후 terminal에 출력

```
01:
               from pop import xnode
02:
               from pop import time
03:
04:
               print("Receiving data...")
05:
               print("Press CTRL+C to cancel.")
                                                              Receiving data...
                                                              Press CTRL+C to cancel.
06:
                                                              {'profile': 49413, 'dest_ep': 232, 'broadcast': True, 'sender_nwk': 25611, 'source
07:
               while True:
                                                               _ep': 232, 'payload': b'hello', 'sender_eui64': b'\x00\x13\xa2\x00A\xae\\\x90', 'c
08:
                  p = xnode.receive()
                                                               luster': 17}
09:
                  if p:
10:
                     print(p)
11:
                  else:
12:
                     time.sleep(0.5)
```

- □ 데이터 송신
 - Router에서 동일 네트워크 내의 Coordinator에게 데이터 송신
 - Router 1 또는 2 장치에서 Coordinator에게 'hello'전송

```
01: from pop import xnode
02: msg = "hello"

03: Sending msg : hello to Coordinator


04: print("Sending msg : ", msg, "to Coordinator")

05: xnode.transmit(xnode.ADDR_COORDINATOR,msg)


06: print("complete")
```


- □ XCTU 툴을 사용한 Xnode B type 네트워크 테스트 및 분석
 - Vscode4soda 설치 시 폴더의 XCTU 툴 사용
 - XCTU로 Xnode B type을 연결
 - Coordinator 장비의 AP를 API Mode Without Escapes[1]모드로 변경
 - XCTU를 이용한 네트워크 분석
 - 분석이 끝나면 반드시 AP 모드를 MicroPython REPL[4]로 복구해야 함.

- 네트워크 확인 절차
 - | 1 | XCTU프로그램 실행
 - | 2 | 오른쪽 상단의 Discover Radio Modules 아이콘 클릭





■ | 3 | 연결된 장치들 선택






- | 4 | Add selected devices 클릭
- | 5 | Coordinator 1클릭





- | 6 |AP를'API Mode Without Escapes[1]'로 설정 후 Write 클릭
 - 주의 : 본 예제가 끝난 후 반드시 AP를 MicroPython REPL[4]로 변경해야 함.



■ | 7 | 네트워크 탭 클릭 후 Scan 클릭



■ |8|동일 네트워크상의 연결된 장치 확인



Coordinator 1



Router 1



■ | 9 | 스캔 정지



■ | 10 | 설정 탭을 클릭하여 AP모드를 MICROPYTHON REPL[4]로 변경하고 Write 클릭

