XNode로 배우는

# 저전력 무선 네트워크

프로그래밍

# Zigbee 프로토콜


- Zigbee 프로토콜
  - □ 무선 응용 설계 시 프로토콜 선택 중요
    - 보안, 유연성 및 여러 지역에 배포 할 수 있는 기능을 고려
  - Zigbee는 개방영 글로벌 표준으로 개발된 무선 기술
    - 300개 이상의 주요 반도체 제조업체, 기술 회사 등으로 구성된 Zigbee Alliance에서 생성되고 비준
    - 안정적인 무선 네트워크 아키텍처를 특징으로 사용하기 쉬운 무선 데이터 솔루션을 제공하도록 설계
  - □ 물리꺽 동작은 IEEE 802.15.4 표준 사용
    - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)에서 승인
    - 배터리로 작동하는 저가영 장치를 위한 패킷 기반 무선 프로토콜
      - 다양한 네트워크 토폴로끼에서 통인 할 수 있으며 배터리 수명이 몇 년 동안 지속
      - 2.4GHz, 900MHz, 868MHz의 주파수 대역을 포함한 비 허가 주파수 대역에서 운영

# Zigbee 프로토콜 꾸요 기능

- □ Zigbee 프로토콜 꾸요 기능
  - □ 여러 네트워크 토폴로지 지원
    - point-to-point, point-to-multipoint, mesh networks
  - □ 낡은 듀티 사이클을 통해 긴 배터리 수명 제공
  - □ 짧은 대기 시간
  - □ 네트워크 당 최대 65,000개의 노드 지원
  - □ 안전한 데이터 연결을 위한 128비트 AES 암호화
  - □ 충돌 방지, 깨시도 및 승인

# Zigbee 스택

- PHY(Physical) 계층 및 MAC(Medium Access Control) 계층
  - □ IEEE 802.15.4 표준 사용
  - □ 주소 끼정 및 메이지 전송 / 수인
- □ 네트워크(NWK) 계층
  - □ 네트워크 구쪼, 라우팅 및 보안 관리
- □ 응용 프로그램 계층
  - □ 응용 프로그램 지원 하위 계층(APS)
  - □ Zigbee 장치 개체(ZDO)
  - 아용자 정의 응용 프로그램



#### ISM 꾸파수 대역

- ISM(Industrial Scientific Medical) 주파수 대역
  - □ 어가가 불필요한 소 출력 무선 기기들이 사용
    - 안업 및 과학, 의료용 무선 기기 분야
    - Wi-Fi, 센서 네트워크(Bluetooth, Zibee), 무선 식별 시스템(RFID) 등
  - □ 전 세계를 1 지역, 2 지역, 3 지역으로 구분해 대역 할당
    - 1 지역: 13.56MHz, 433MHz
    - 2 지역: 902MHz
    - 3 지역: 2.4GHz

#### 꾸파수와 전송속도

#### □ 꾸파수와 전송 속도

□ 868~868.6MHz : 유럽

20kbps

□ 902~928MHz : 북아메리카

40kbps

구분 (MHz)	주파수 대역 (MHz)	전송 속도 (Kbps)	변쪼 방식
868/ 915	868~868.6	20	BPSK
	902~928	40	BPSK
2450	2400~2483.5	250	O-QPSK


■ 2400~2483.5MHz : 세계적으로 널리 범용으로 사용

250kbps

#### 꾸따수와 채널

#### □ 꾸파수와 해널

- □ 아나의 주파수 대역에서 작게 분할된 주파수 범위를 채널로 구분
  - 센서 네트워크 채널은 0~26까지 번호가 부여된 27개 채널
- □ 채널이 다르면 물리적으로 다른 네트워크
  - 0번 채널: 868~868.6MHz
  - 1~10번 채널(10개): 902~928MHz, 2MHz 간격
  - 11~26번 채널:(16개): 2.4 ~ 2.4835GHz 5MHz 간격



#### XNode 꾸파수와 채널

- XNode 주파수와 채널
  - 2.4GHz 대역을 사용하므로 11~26번 채널 중 하나 선택
  - □ 네트워크에 소속된 모든 노드는 동일 채널을 사용해야 함
    - XNode의 Coordinator는 네트워크를 생성할 때 주변 채널 탐색
      - 채널 탐색 마스크 비트를 통해 탐색할 채널 범위 전쟁
      - 주변 네트워크에서 사용하지 않는 채널 전택
    - Router나 End Device는 네트워크에 참여할 때 Coordinator에 의해 할당

#### 데이터 변조


□ IEEE 802.15.4에서 RF로 전송하기 위한 데이터 변쪼 과정

#### □ 확산

- MAC 계층에서 받은 비트 스트림 데이터를 4비트당 1개의 심볼로 구성
- DSSS 방식으로 32개의 칩 시퀀스로 확산(Spreading)


#### □ 변쪼

■ 확산한 칩은 0-QPSK로 변조된 후 RF로 출력



#### 데이터 변조

- □ 직접 시퀸스 확산 스펙트럼(DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum)
  - 전력 소비를 줄이기 위해 의사 난수를 직접 데이터에 삽입
    - 데이터보다 큰 의사 난수(확산 코드)를 정의한 후 데이터에 의사 난수를 곱해(높은 꾸파수) 전송. 수신 쪽에서는 역 확산 수행
  - 4비트 데이터에 32비트 의사 난수를 곱해 32비트 데이터로 확산
    - 4비트 데이터를 32비트로 확산하려면 16개의 서로 다른 심볼 필요
    - IEEE802.15.4에 의해 16개의 의사 난수 심볼 규정



DSSS

□ 확산 결과는 ((sin x) / x)^2으로 중심은 반송파인 의사 난수 주파수

#### 안테나 파워 관리

- □ 안테나 출력 관리
  - 응인, 수인 안테나의 출력이 클수록 더 멀리 신호를 전달하고 아꾸 미세한 신호하지 정상적으로 수인 가능
  - □ 송인 측에서 송인 안테나를 통해 변/복꼬된 데이터를 공기 중으로 전달
    - 송인 안테나 출력은 사용자에 의해 제어
  - □ 수인 측에서 수인 안테나를 통해 감지한 신호를 복쪼 과정을 거쳐 인식
    - 수인 안테나 출력은 까동으로 제어
    - 수인 안테나로부터 감지되는 신호가 약하면 출력을 높이고 강하면 낮춤

#### 전파 품질

#### □ 전파 품질

- 전파 품질은 송신 안테나의 출력값과 전파를 전달하는 공기(매질) 상태 및 주변 완경에 따라 달라짐
- 데이터를 전송하는 센서 노드 수가 늘어날수록 공기 중에서 충돌할 확률이증가해 수신 효율 감소
- □ 송신 측 전파 품질은 송신 안테나 출력값에 의존
  - 전송 과정에서 발생한 전파 품질 변화는 수인 측에 의해 RSSI(Received Signal Strength Indication)와 LQI(Link Quality Indicator)로 표연

# 신호 강도와 RSSI

- RSSI는 무선 신호에 존재하는 전력량 측정
  - □ 수인 인호가 약하면 수인 안테나 출력 증가, 강하면 감소
    - dBm 단위로 측정: 짝으면 수인 인호가 세고, 커지면 약한 것을 익미
      - dBm은 mW 단위의 전력을 dB 스케일(상대적 Log)로 표현


• 
$$1W = 1000 \text{mW} = 10 * \log 1 (=0 \text{dB}) = 30 \text{dBm}$$

$$0.1W = 100mW = 10 * log 0.1 = 20dBm$$

$$\bullet$$
 0.01W = 10mW = 10 \* log 0.01 = 10dBm

$$\bullet$$
 0.001W = 1mW = 10 \* log 0.001 (= -30dB) = 0dBm


- □ 수인 측과 RSSI 값
  - 커질수록 원활한 수인을 위해 수인 안테나 파워를 높임



#### 전송 데이터 충돌 문제

- CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)
  - □ 동일한 채널을 공유하고 있는 장치 간의 충돌은 불가피
    - 무선은 거리에 대한 신호 감쇄가 심해 일정 신호 이상을 충돌이라고 판단하기 어려움
    - 다른 장치가 언제 전송을 시작할지 알 수 없음.
    - 전송한 데이터에 대한 응답이 없으면(충돌 발생) 일정 시간 대기를 통해 외피하는 프로토콜
  - DCF(distributed coordination function) 小용
    - 노드 간 동등한 경쟁 지원
    - 2의 지수 대기(binary exponential backoff)를 사용해 대기 시간 결정
      - 충돌이 발생할 때마다 선택 가능한 대기 시간은 두 배가 됨

- □ 아나의 Coordinator와 다수의 Router 및 End device로 PAN 구성
  - □ PAN(Personal Area Network)은 블루투스, Zigbee와 같은 개인 네트워크
  - Coordinator
    - 네트워크 생성 및 관리
  - Router
    - 라우팅 알고리쯤 수행
  - End device
    - 네트워크에 참여하는 최종 노드로 저전력 모드로 동작



- Coordinator
  - PAN ID와 네트워크 주소 및 채널(2.4G 기준 11~26)을 선택하여 PAN 시작
  - Router와 End device를 위해 PAN ID와, 네트워크 주소 배포 가능
- Router
  - 다른 Router 또는 End device를 PAN에 연결
  - □ 데이터 이동 경로를 우외할 수 있도록 중계(Routing)
- End device
  - □ 라우팅 기능이 없는 최종 노드
  - □ 슬립 모드에서 깨어날 때마다 Router에 수인 데이터가 있는지 필의

- PAN ID
  - PAN 식별 번호로 동일한 PAN의 모든 장치에서 공통으로 사용
  - 지정하지 않으면 근처 PAN을 검색해 참여할 PAN ID를 선택할 수 있음
    - 동일 채널에서 운영 중인 다른 PAN과 충돌하지 않도록 임의의 PAN ID 선택 반복
    - 수동으로 끼정할 땐 의도하지 않게 다른 PAN과 중복되지 않도록 주의
  - □ 64비트 및 16비트 PAN 모두 지원
  - 동일한 PAN에 있는 장치는 같은 PAN ID를 공유해야 함

- □ 16비트 PAN ID (IEEE802.15.4 수준에서 구연)
  - □ coordinator에 의해 까동 알당
  - □ 다른 노드는 PAN ID를 파악한 후 연결
- □ 64비트 확장 PAN ID (또는 IEEE/MAC 주소)
  - □ coordinator는 까동 알당 및 사용자가 설정한 값 사용 가능
    - 다른 노드는 사용자 걸정값이 있으면 이를 이용. 아니면 첫 번째 감지된 PAN에 가입
  - □ 까동 할당의 경우 PAN 연결이 끊어지면 다시 PAN을 탐색해 가입
    - 주변에 16비트, 64비트 PAN에 모두 존재하면 64비트 PAN에 우선 가입

- □ 16비트 네트워크 주소
  - PAN의 노드를 식별하고 해당 PAN 내에서만 유일
    - 다른 PAN 간에는 중복될 수 있음
  - 노드가 처음 PAN에 가입할 때 부모에 의해 임의의 16비트 값 동꺽 할당
    - Coordinator의 네트워크 주소는 항상 0x0000
    - 왁률꺽 꾸소 끼장 방식으로 PAN 내부 다른 위치에 동일 꾸소가 있으면 이를 감끼하고 해결
    - 나중에 부모를 잃고 새 부모를 얻더라도 가입하는 노드에 의해 유지될 수 있음
  - □ 응용은 PAN ID 또는 네트워크 꾸소로 원격 노드 식별
    - 하위 네트워크 계층은 항상 네트워크 주소 사용
    - PAN ID과 네트워크 주소 간의 변환을 위해 원격 노드 주소 쌍을 포함한 맵 테이블 유지