Xnode로 배우는


저전력 무선 네트워크

프로그래밍

□ 준비물

| | 준비물 |
|---|--------------------------|
| 1 | PC 1ea |
| 2 | XNode B Type 2ea |
| 3 | Micro type USB cable 1ea |
| 4 | XNode_GPS 1ea |

- 구성
 - Xnode의 확장포트에 GPS 모듈 장착하여 현재 위치 추적
 - 두 개의 Xnode를 사용하여 Router의 위치를 Coordinator에서 추적



Coordinator

- 부팅 후 네트워크 연결 시까지 대기
- Router 노드로부터 GPS 센서값 수신
- 수신된 데이터를 지도에서 표현하기 위한 값으로 변환
- PC의 터미널에 출력

Router

- 부팅 후 네트워크 연결 시까지 대기
- GPS 모듈에서 coordinator 인자 전달 후 위도, 경도, N/S indicator, E/W indicator 값 읽어옴
- Coordinator 노드로 GPS 센서값 전달

PC

- Coordinator 노드와 시리얼 연결
- 터미널로 수신된 GPS의 위도, 경도값 출력
- 구글 지도에서 위도, 경도를 입력하여 위치 확인

- □ 라이브러리 사용
 - Xnode B type 별 장착 모듈 및 라이브러리

| XNode | 장착 모듈 | NI | 추가 라이브러리 |
|-------------|-------|-------------|--|
| Coordinator | | Coordinator | USB > Library > CORE > lib > pop.py, core_b.py |
| Router | GPS | Router | USB > Library > CORE > lib > pop.py, core_b.py USB > Library > EXT > lib > GPS.py |

/flash/lib/core_b.py

■ 라이브러리 옮긴 후 확인

Router

C:\XNode\CORE>xnode -p com4 ls /flash/lib
/flash/lib/GPS.py
/flash/lib/core_b.py
/flash/lib/pop.py

Coordinator

C:\XNode\CORE>xnode -p com3 ls /flash/lib
/flash/lib/core_b.py
/flash/lib/pop.py

- □ 코드: Xnode(Router)
 - CD > Library > CORE > lib 폴더를 Xnode에 복사하여 사용
 - CD > Library > EXT > lib > GPS.py를 Xnode에 복사하여 사용
 - GPS 모듈이 장착된 Xnode는 반드시 실외에 위치
 - 코드를 Xnode(Router)에 업로드하고 reset 버튼 누름
 - □ 1초 간격으로 GPS 센서로 측정된 값을 Zigbee 통신으로 Coordinator에 전송

Xnode(Router)

```
15:
                                                              while True:
01:
             from pop import xnode, GPS
                                                16:
02:
             import time
                                                                gps_parse_data= gps.parse()
                                                17:
                                                                transmit_data = gps_parse_data['latitude'],
03:
04:
             q = GPS()
                                                gps parse data['ns indicator'], gps parse data['longitude'],
                                                gps_parse_data['ew_indicator']
05:
                                                18:
06:
                                                                transmit_data = str(transmit_data)
             xnode.atcmd('NI', 'Router')
07:
             xnode.atcmd('CE', 0x00)
                                                19:
                                                                transmit_data = transmit_data.replace(""","")
                                                                transmit_data = transmit_data[1:-1]
             xnode.atcmd('ID', 0x15)
                                                20:
08:
                                                21:
09:
             xnode.atcmd('JV', 0x01)
10:
             xnode.atcmd('WR')
                                                22:
                                                                print(transmit_data)
                                                23:
11:
12:
             while xnode.atcmd('AI') !=0:
                                                24:
                                                                try:
                                                25:
                                                       xnode.transmit(xnode.ADDR COORDINATOR,transmit data)
13:
               pass
                                                26:
14:
                                                                except:
                                                27:
                                                                   pass
                                                28:
                                                29:
                                                                time.sleep(.1)
```

- 전송되는 값 : (Latitude, N/S Indicator, Longitude, E/W Indicator) 문자열
- □ 각데이터의 포맷

| Latitude | 3723,2475 | ddmm,mmmm dd=도 mm=분 .mmmm*60=초 |
|---------------|------------|---|
| N/S Indicator | N | N-north or s-south |
| Longitude | 12158,3416 | dddmm,mmmm ddd=도 mm=분 .mmmm*60=초 |
| E/W Indicator | W | E=east or W=west |

- □ 코드: Xnode(Coordinator)
 - CD > Library > CORE > lib 폴더를 Xnode에 복사하여 사용
 - 코드를 Xnode(Coordinator)에 업로드하고 reset 버튼 누름
 - o.1 초 간격으로 수신된 Zigbee data를 확인
 - □ 수신된 data가 있다면 이를 해석하여 출력
 - Latitude : mm.mmm/60+dd
 - Longitude: mm.mmmm/60+ddd

Xnode(Coordinator

|)01:01: | from pop import xnode, time |
|---------|---------------------------------|
| 02: | |
| 03: | xnode.atcmd('NI', 'Coordinator' |
| 04: | xnode.atcmd('CE', 0x01) |
| 05: | xnode.atcmd('ID', 0x15) |
| 06: | xnode.atcmd('JV', 0x00) |
| 07: | xnode.atcmd('SC', 0x08) |
| 08: | xnode.atcmd('WR') |
| 09: | |
| 10: | while xnode.atcmd('AI') !=0: |
| 11: | pass |
| 12: | |
| | |

```
13:
              while True:
14:
15:
                received_data = xnode.receive()
16:
17:
                if received data:
18:
                   output_data =
received_data['payload'].decode()
19:
20:
                   if len(output_data)>10:
21:
                     output_data = output_data.split(', ')
22:
                      Latitude = float(output_data[0][2:])/60 +
float(output_data[0][0:2])
23:
                      Longitude = float(output_data[2][3:])/60 +
float(output_data[2][0:3])
24:
25:
                     print("%f, %f"%(Latitude, Longitude))
26:
                   else:
27:
                     print(output_data)
28:
```

\Box PC

□ 실행 파일 옮기기

Router

```
PS C:\XNode\IMU> xnode -p com4 put .\project_gps_router.py main.py
```

Coordinator

```
PS C:\XNode\IMU> xnode -p com3 put .\project_gps_coordinator.py main.py
```


- Coordinator 장치 repl모드로 접속
- Router와 Coordinator 리셋 버튼 누름

 \Box PC

■ 코드에서 GPS 데이터가 정상적으로 수신될 때 출력 (Latitude, Longitude)

36.341863, 127.321756

- PC의 Chrome을 실행 시켜 구글 맵에 접속
 - https://www.google.co.kr/maps/



□ 지도 검색에 측정된 Degree 값을 입력하여 위치 확인

