ГОСТ 3.1105-84 Форма 5

		Дата							37.	.102.01199.000	26	Лист 1	Листов 39
H		Н	raste)	KCEPB	BNC	ΓA	3-3110, FA3	3-3102 и	модиф	икации	37.1	02.25199.2	20066
		Подпись	КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ФИРМЫ "SCS/FRIGETTE" СНЯТИЕ - УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЬ										
		Изм. Лист № докум. Подпись Дата Изм. Лист № докум. По		2. Об 3. По 4. Сн 5. Ус 6. За 7. Пр 8. Ко	борудоваю рдготовка иятие клию тановка к иправка сю ооверка р интроль ка	ние и инс и автомоб матическ слиматиче истемы х работы кл ачества .	струмент биля сой устано еской уст ладоном иматичес	овки с а гановки ской уст	 автомо на ав гановк	обиля		3 4 5 .19 .35 .38 .39	
Дубликат	Взам.	Подпись	Изм. Л	ист	№ докум.	Подпись	Дата	125 Разраб Нач.отд	цела	Поздняков I Ласкин В.I Ильин В.А	VI.	Black	231198 231198 201198

37.102.01199.00026 37.102.25199.20066 Дата 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Требования по технике безопасности 1.1.1. Работы выполнять в соот-٥ ک ветствии с требованиями системы стандартов безопасности труда ГОСТ NCT Z 112.3017-79 "Ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Общие Изм. требования безопасности" и инструкций по технике безопасности труда: опытными ИБ-37.102.0050-95 - для слеса-Дата рей-сборщиков; тановкам, ИБ-37.102.0103-92 - для слеса-Подпись рей-ремонтников: ИБ-37.102.0045-95 - для контролеров БТК: ИБ-37.102.0030-91 - для водите-№ докум. лей автомобилей. 1.1.2. При демонтаже климатической установки не допускается выпус-Лист кать хладон из системы в помещение, где может быть открытый огонь, т.к. пары хладона в пламени образуют ядовитый газ типа фосгена. Выпуск хладона из системы в атмосферу в период проведения работ нежелателен. Он должен быть откачан в заправочную установку. 1.1.3. При обслуживании климатитрубопроводов. ческой установки необходимо защитить глаза и поверхность кожи от попадания жидкого хладона. Попадание жидкого хладона на кожу и слизистую оболочку глаз может вызвать обморожение. При попадании хладона в глаза или на поверхность кожи тщательно промыть эти места холодной водой или слабым раствором борной кисло-

- 1.2. Предприятие, выполняющее замену климатической установки на автомобилях ГАЗ-3110, 3102, должно иметь "Сертификат соответствия" на право выполнения этой услуги (код работ 017201).
- 1.3. Все работы по обслуживанию, проверке, наладке, регулировке, заправке и ремонту климатической установки должны проводиться только дипломированными специалистами по холодильным усизучившим инструкцию ИК 37.102.0254-97 "Монтаж, заправка и обслуживание климатической установки фирмы "SCS/FRIGETTE".
- 1.4. При установке климатической установки на автомобиль не допускать провисания шлангов и трубок трубопроводов, а также контакта их с элементами кузова и двигателя во избежание перетирания и разгерметизации системы, резкого выброса хладона и полного его выхода из строя.
- 1.5. При демонтаже и монтаже климатической установки все соединения должны затягиваться с помощью двух ключей во избежание скручивания и поломки металлических наконечников и самих трубок системы
- 1.6. При затяжке резьбовых соединений, если не оговорено особо, руководствоваться требованиями ОСТ 37.001.031-72 и ОСТ 37.102.050-73.
- 1.7. При выполнении работ допускается использование инструмента и оборудования, отличающихся от указанных в данной ТИ, при условии выполнения заданных технических требований.

ОДПИСЬ

ты и обратиться к врачу.

				ГОСТ 3.1105-84 Форм	ıа 5a
Дата		37.102.25	5199.20066	37.102.01199.00026	Лист 3
Изм. Лист № докум. Подпись Дата Изм. Лист № докум. Подпись	2.1. Ключи 8, 10, 12, 13,14, 22, 24, 27 типа ГОСТ 2839-86.	, 17, 19, 99-88. типа -88. м типа 37-79.	типа 4100- с открыть Германия. 2.11. RHS 650, г 2.12. типа TIF 55 2.13. для охлажд	Заправочный комплекс	4, 27 sol", типа тель ская
1Кат ЛСЬ					

37.102.25199.20066

37.102.01199.00026

Лист 4

3. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ

Тодпись

докум.

읫

Дата

одпись

докум.

3.1. Установить автомобиль на осмотровую яму или эстакаду, выключить зажигание, установить рычаг коробки перемены передач (КПП) в нейтральное положение, установить автомобиль на стояночный тормоз, установить под колеса автомобиля противооткатные упоры

(упоры для колес типа 20Ю-3901296, эстакада технологическая).

- 3.2. Открыть капот.
- 3.3. **Снять наконечник провода** с минусовой клеммы аккумуляторной батареи (АКБ), ослабив гайку

(ключ 13 типа ГОСТ 2839-86).

3.4. **Слить охлаждающую жид- кость** из системы охлаждения двигателя по ТИ 37.102.25199.20006

(емкость технологическая).

3.5. Откачать хладон из системы кондиционирования воздуха

(заправочный комплекс типа RHS 650, Германия)

- 3.5.1. Отвинтить и снять две резьбовые заглушки 1 (рис. 1) со штуцера всасывающего шланга 2 и со штуцера отводящей трубки 3 ресивера системы кондиционирования воздуха.
- 3.5.2. Навинтить и затянуть наконечник 4 синего шланга 5 низкого давления заправочного комплекса на штуцер всасывающего шланга 2 системы кондиционирования воздуха.

Затяжка винта наконечника 4 должна обеспечивать герметичность соединения. 3.5.3. Навинтить и затянуть наконечник 4 красного шланга 5 высокого давления заправочного комплекса на штуцер отводящей трубки 3 ресивера 7 системы кондиционирования воздуха.

Затяжка винта наконечника 4 должна обеспечивать герметичность соединения.

- 3.5.4. Произвести откачку хладона из системы кондиционирования воздуха согласно инструкции по эксплуатации заправочного комплекса.
- 3.5.5. Снять шланги 5, 6 со штуцеров всасывающего шланга 2 и отводящей трубки 3 ресивера 7 системы кондиционирования воздуха и навинтить на них резьбовые заглушки.




Рис. 1. Откачка хладона из системы кондиционирования воздуха:

1 - заглушки; 2 - всасывающий шланг; 3 - трубка ресивера отводящая; 4 - наконечник; 5, 6 - шланги низкого и высокого давления заправочного комплекса; 7 - ресивер 37.102.25199.20066

37.102.01199.00026

Лист

4. СНЯТИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ С АВТОМОБИЛЯ




Рис. 2. Расположение узлов и агрегатов климатической установки в подкапотном пространстве на автомобиле с двигателем 4062.10:

1 - блок обработки воздуха; 2 - терморегулирующий вентиль (TPB); 3 - отводящая трубка ресивера; 4 - датчик давления; 5 - ресивер; 6 - конденсатор; 7 - электровентилятор конденсатора; 8 - отводящая трубка конденсатора; 9 - шланг нагнетающий; 10 - компрессор; 11 - шланг всасывающий; 12 - вакуумные трубки; 13, 14 - отводящий и подводящий шланги отопителя; 15 - двигатель; 16 - вакуумный кран отопителя

докум.

홋

Лист

				ГОСТ 3.1105-84 Фор	ма 5а
Дата		37.102.2	25199.20066	37.102.01199.00026	Лист 6
Изм. Лист № докум. Подпись Дата Изм. Лист № докум. Подпись Д	4.1. Снять облицовку ради и отсоединить провода и и от радиатора охлажден ТИ 37.102.25199.20006. 4.2. Снять радиатор 1 (охлаждения с автомобиля 3110, вывинтив и сняв три бо шайбами 3, 4 его крепления к к (ключ 12 типа ГОСТ 2839-223 4	ия по рис. 3) т ГАЗ- олта 2 с узову 86). ждения - болт; , отво- и элек-	шланг 1 (р тора 5, отв Заглу ра 5 и шла (ключ глушки тех 4.3.2. трубку 3 ко сивера 7, с Заглу трубки 3 за (ключ	Отсоединить нагнетакис. 4) от штуцера кондеринтив гайку 2. Шить отверстия конденнга 1 заглушками 22 типа ГОСТ 2839-86 снологические). Отсоединить отводорнденсатора от штуцеротвинтив гайку 6. Шить отверстия ресивераглушками 19 типа ГОСТ 2839-86 снологические).	енса- сато- 5, <i>за-</i> ящую ра ре- ра 6 и
кат			шланга о трубки на : 1 - шланг 3 - отв 4 - электро	тсоединение нагнетающ конденсатора и отвод конденсатора от ресива автомобиле ГАЗ-3110: нагнетающий; 2, 6 - п одящая трубка реси овентилятор; 5 - кондена ер; 8 - двигатель; 9 - ком	ящей ера гайки; ввера; сатор;

37.102.25199.20066 37.102

37.102.01199.00026

Лист 7

4.3.3. Снять конденсатор 1 (рис. 5) с отводящей трубкой 10 в сборе и два кронштейна 2, 3 крепления конденсатора к кузову, отвинтив и сняв по две гайки 4, 8 с шайбами 5, 9 крепления кронштейнов к кузову, вынув два винта 6 с шайбами 7, вывинтив и сняв по четыре винта 12 с каждой стороны крепления конденсатора 1 к кронштейнам 2.3

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86, отвертка типа ГОСТ 17199-88).




Рис. 5. Снятие конденсатора с автомобиля ГАЗ-3110:

1 - конденсатор; 2, 3 - левый и правый кронштейны; 4, 8 - гайки; 5, 7, 9 - шайбы; 6, 12 - винты; 10 - отводящая трубка конденсатора; 11 - гайка

4.3.4. Снять отводящую трубку 10 со штуцера конденсатора 1, отвинтив гайку 11.

Заглушить отверстия конденсатора 1 и трубки 10 заглушками

(ключ 19 типа ГОСТ 2839-86, заглушки технологические). 4.3.5. Снять электровентилятор 1 (рис. 6) конденсатора с кронштейнами 2, 3 в сборе, отсоединив колодку 4 проводов, вывинтив и сняв по два болта 5 с шайбами 6 крепления каждого кронштейна 2, 3 к кузову

(ключ 12 типа ГОСТ 2839-86).




Рис. 6. Снятие электровентилятора с автомобиля ГАЗ-3110:

1 - электровентилятор конденсатора; 2, 3 - правый и левый кронштейны; 4 - колодка проводов; 5, 7 - болты; 6,8 - шайбы; 9 - компрессор; 10 - двигатель; 11 - ресивер

4.3.6. Снять правый и левый кронштейны 2, 3 с электровентилятора 1, вывинтив и сняв по два болта 7 с шайбами 8 их крепления

(ключ 8 типа ГОСТ 2839-86).

ŝ

Лист

Лист 37.102.01199.00026 37.102.25199.20066 Одпись **4.4. Снять радиатор 1** (рис. 7) 4.4.3. Отсоединить шланг 9 нагнеохлаждения с конденсатором 2. тающий от штуцера конденсатора 2, электровентиляторами 3, 4 и отвоотвинтив гайку 10. дящей трубкой 5 конденсатора в Заглушить отверстия конденсатосборе с автомобиля ГАЗ-3102 ра и шланга заглушками (ключ 22 типа ГОСТ 2839-86, за-4.4.1. Отсоединить отводящую глушки технологические). трубку 5 конденсатора от штуцера ресивера 6, отвинтив гайку 7. 4.4.4. Снять радиатор 1 охлажде-Заглушить отверстия ресивера и ния с конденсатором 2, электровенти-N3M. шланга заглушками ляторами 3, 4 и отводящей трубкой 5 (ключ 19 типа ГОСТ 2839-86, законденсатора в сборе, отвинтив и сняв глушки технологические). по две гайке 12 с шайбами 13 и вынув по два болта 11 с шайбами 14 с каждой 4.4.2. Отсоединить колодку 8 простороны крепления радиатора 1 к кузову. Подпись водов от электровентилятора 3 кон-Установить радиатор 1 на верстак денсатора. конденсатором 2 вверх. (ключ 13 типа ГОСТ 2839-86, вер-№ докум. стак типа ОРГ-1468). /зм. Перед'автомобиля Рис. 7. Снятие радиатора охлаждения с конденсатором, электровентиляторами и отводящей трубкой конденсатора в сборе с автомобиля ГАЗ-3102: 1 - радиатор охлаждения; 2 - конденсатор; 3, 4 - электровентиляторы конденсатора и радиатора; 5 - отводящая трубка конденсатора; 6 - ресивер; 7, 10 - гайки; 8 - колодка проводов; 9 - шланг нагнетающий; 11 - болты; 12 - гайки; 13, 14 - шайбы

				ГОСТ 3.1105-84 Фор	ма 5а
Дата		37.102.25	199.20066	37.102.01199.00026	Лист 9
4.5. матичен охлажд. 4.5. (рис. 8) денсато загра 2 и тр (клитель тора 2 и атору 3 е а	Снять агрегаты и узиской установки с радения автомобиля ГАЗ 1. Снять отводящую т конденсатора со штуце ра 2, отвинтив гайку 19 пушить отверстия конденсатора божи 1 заглушками оч 19 типа ГОСТ 2839 технологические). 2. Снять верхний и вйны 4, 5 крепления ко электровентилятора 6 охлаждения 2.1. Снять левый и снять божи 13 типа ГОСТ 2839 точ 13 типа ГОСТ 2839 точ 13 типа ГОСТ 2839 точ 13, вывинтив и снять боми 13, вывинтив и снять боми 13, вынув три боми 15, вывинтив и снять боми 13, вынув три боми 15, вывинтив и снять боми 13 типа ГОСТ 2839 типа ГОСТ 17199-88). 2.2.3. Снять нижний потвинтив и снять две гоми 13, вынув два боли 15, вывинтив и снять две гоми 13, вынув два боми 15, вывинтив и снять две гоми 15, вывинтив и снять две гоми 13, вынув два боми 15, вывинтив и снять боми 13 типа ГОСТ 2839 типа ГОСТ 17199-88). 3. Снять конденсатор 2 илятор 6 с радиатора 3	рубку 1 гра кон- генсато- ген	климатиче ав 1 - трубка тор; 3 4, 5 - вер: 6 - электр 8, 12 - гай	Снятие агрегатов и узлеской установки с радиа томобиля ГАЗ-3102: конденсатора; 2 - конденсатора; 7 - кроншки; 9, 11, 13, 15, 18 - ше-болты; 16 - винты; 19 -	атора енса- ения; ейны; этейн; айбы;

				ТОСТ 3.1105-84 Форма	a ya
	Дата		37.102.25199.20066	37.102.01199.00026	Лист 10
	Лист № докум. Подпись Дата Изм. Лист № докум. Подпись Дата	4.6. Снять ресивер 1 (ресидентиком 2 давления в сбор 4.6.1. Отсоединить колодку водов от датчика 2 давления ресидента 4.6.2. Отсоединить отвотрубку 6 ресивера от штуцера ра 1, отвинтив гайку 12. Заглушить отверстия ресидентрубки 6 заглушками (ключ 19 типа ГОСТ 2839-глушки технологические).	рис. 9) 4.6.3. ре давления две гайки к кронште и скобу 9 к одящую ресиве- вера 1 и -86, за-	,	Лист 10 ИКОМ СНЯВ ЕНИЯ
	Изм.	8 4 5	Перед автомобиля		
		Pico O Cuerro n			
_		Рис. 9. Снятие р 1 - ресивер; 2 - датчик давления дящая трубка ресивера; 7 - дви		; 4 - гайка; 5 - шайба; 6 - о	
		11 - компрессор; 12 - гайка			·
пикат	м. ПИСЪ				:

134

11

			ГОСТ 3.1105-84 Ф
Дата		37.102.25199.20066	37.102.01199.00026
ум. Подпись Дата Изм. Лист № докум. Подпись	4.7. Снять компрессор 1 (р. 4.7.1. Отсоединить коло провода от компрессора 1. 4.7.2. Снять нагнетающий и со штуцера компрессора 1, осв его из-под скобы 3 и отвинтив галушить отверстия компра и шланга заглушками (ключ 24 типа ГОСТ 2839-глушки технологические). 4.7.3. Отсоединить всасыв шланг 5 от штуцера компрессор винтив гайку 6. Заглушить отверстия компра и шланга заглушками (ключ 27 типа ГОСТ 2839-глушки технологические).	дку 15 со шкива Для ления на оборота поворачи механизм часовой с (клюсевающий нув три б телю 15 (клюсевающий прессо-	1. Снять приводной рем 11 компрессора. этого вывинтить болт 1 тяжного ролика 13 на и ослабить натяжение вая регулировочный б иа натяжения ремня стрелки и 12 типа ГОСТ 2839-8 б. Снять компрессор 1, в три гайки 8 с шайбами олта 7 его крепления к и 17 типа ГОСТ 2839-8
Изм. Лист № докум	Перед авто	9	5 6 2 2 A 15 3

дной ремень 10 pa.

ть болт 12 крепка 13 на 1 - 2 гяжение ремня, вочный болт 14 ремня против

T 2839-86).

ессор 1, отвиншайбами 9, выпления к двига-

T 2839-86).




Рис. 10. Снятие компрессора:

1 - компрессор; 2 - шланг нагнетающий; 3 - скоба; 4, 6 - гайки; 5 - шланг всасывающий; 7, 12 - болты; 8 - гайки; 9 - шайбы; 10 - ремень; 11 - шкив компрессора; 13 - натяжной ролик; 14 - болт регулировочный; 15 - колодка; 16 - двигатель

37.102.01199.00026

Лист

12

37.102.25199.20066 Подпись 4.8. Снять всасывающий шланг 1 (рис. 11). Для этого освободить его из-под скоб 2 и отвинтить гайку 3 крепления к штуцеру выходящей трубки 4 испарителя блока 16 обработки воздуха. Заглушить отверстия трубки и шланга заглушками (отвертка типа ГОСТ 17199-88, ключ 27 типа ГОСТ 2839-86, заглушки технологические). Дата 4.9. Отсоединить вакуумную трубку 5 от штуцера вакуумного клапана 6 на двигателе 17. Подпись Заглушить отверстия клапана и трубки заглушками (заглушки технологические). № докум. 4.10. Отсоединить вакуумную трубку 7 от штуцера вакуумного крана 8 отопителя. **Лзм.** Лист Заглушить отверстия крана и трубки заглушками (заглушки технологические). 4.11. Снять терморегулирующий вентиль (ТРВ) 9 4.11.1. Снять отводящую трубку 10 ресивера со штуцера ТРВ 9, отвинтив гайку 11 (ключ 19 типа ГОСТ 2839-86). 4.11.2. Отсоединить датчик 12 ТРВ от выходящей трубки 4 испарителя блока 16 обработки воздуха, сняв ленту 13 и скобу крепления датчика. 4.11.3. Снять TPB 9 с датчиком 12




Рис. 11. Отсоединение трубопроводов от блока обработки воздуха:

1 - шланг всасывающий; 2 - скобы; 3, 11, 14 - гайки; 4, 15 - выходящая и входящая трубки испарителя блока обработки воздуха; 5, 7 - вакуумные трубки; 6 - вакуумный клапан; 8 - вакуумный кран отопителя; 9 - ТРВ; 10 - отводящая трубка ресивера; 12 - датчик ТРВ; 13 - лента; 16 - блок обработки воздуха; 17 - двигатель

Заглушить отверстия ТРВ 9 и трубок 10, 15 заглушками.

ботки воздуха со штуцера ТРВ.

37.102.25199.20066

37.102.01199.00026

Лист

4.12. Снять отводящий шланг 1 (рис. 12), подводящие шланги 2, 8 и вакуумный кран 9 отопителя с автомобиля, ослабив крепления хомутов 3 (ключ 8 типа ГОСТ 2839-86).




Рис. 12. Снятие шлангов и вакуумного крана отопителя:

1 - отводящий шланг; 2, 8 - подводящие шланги; 3 - хомуты; 4 - гайка; 5, 6 - шайбы; 7 - блок обработки воздуха; 9 - вакуумный кран отопителя

4.13. Отвинтить и **снять гайку 4** с шайбами 5, 6 **крепления блока обра- ботки воздуха** к щитку передка

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86).

4.14. Отсоединить трос привода замка капота и провода жгутов №15, 25 и освободить их от крепления в подкапотном пространстве по ТИ 37.102.25199.20011.

4.15. **Снять сиденье 1** (рис. 13) **водителя**

4.15.1. Отвинтить и снять по одному болту 2 с шайбами 3 и 4 с каждой стороны крепления рамы 9 сиденья к кронштейнам 5 пола

(ключ 14 типа ГОСТ 2839-86).

4.15.2. Отвинтить и снять гайку 6 со стойки 7 крепления рамы сиденья к кронштейну 8 пола

(ключ 24 типа ГОСТ 2839-86).

4.15.3. Вынуть сиденье 1 из салона автомобиля и завинтить снятые болты и гайку с шайбами по месту их установки на 2 - 3 оборота.




Рис. 13. Снятие передних сидений:

1 - сиденье; 2 - болт; 3, 4 - шайбы; 5, 8 - кронштейны; 6 - гайка; 7 - стойка; 9 - рама

4.16. Снять переднее сиденье пассажира по п. 4.15.

	_				
	lara		37.102.25199.20066	37.102.01199.00026	Лист 14
		•			

4.17. Отсоединить рулевую колонку 1 (рис. 14) от кронштейна 2

- 4.17.1. Снять верхний и нижний кожухи с рулевой колонки по ТИ 37.102.25199.20051.
- 4.17.2. Отсоединить клеммные колодки от замка зажигания 5, переключателя поворотов 6 и стеклоочистителя 7.
- 4.17.3. Опустить рулевую колонку 1 на пол кузова, вывинтив и сняв два болта 3 с шайбами 4 крепления колонки к кронштейну 2

(головка 12, удлинитель и вороток из комплекта ключей типа 2336M-1 ТУ 200 РСФСР-1-6-64-88).




Рис. 14. Отсоединение рулевой колонки:

- 1 рулевая колонка; 2 кронштейн; 3 болты; 4 шайбы; 5 замок зажигания; 6, 7 переключатели поворотов и стеклоочистителя; 8 панель приборов
- 4.18. Отсоединить панель приборов 8 от кронштейна 2, вывинтив и сняв два болта 3 с шайбами 4

(инструмент по п. 4.17.3).

4.19. **Вынуть пепельницу 1** (рис. 15) из панели приборов, отвинтив и сняв четыре винта 2.

Отсоединить клеммные колодки 3 и 4 проводов от кнопки аварийной сигнализации и прикуривателя

(отвертка типа ГОСТ 17199-88).




Рис. 15. Снятие пепельницы и рычага КПП:


- 1 пепельница; 2 винты; 3, 4 клеммные колодки проводов; 5 рычаг КПП; 6 чехол; 7 уплотнитель крышки КПП; 8 колпак; 9 прокладка
 - 4.20. Снять рычаг 5 КПП
- 4.20.1. Отсоединить чехол 6 рычага от консоли и вытянуть его на верхнюю часть рычага.
- 4.20.2. Снять уплотнитель 7 крыш-ки КПП с закраин колпака 8.
- 4.20.3. Вынуть рычаг из горловины крышки КПП, отвинтив и сняв колпак 8 с прокладкой 9.

15

				ГОСТ 3.1105-84 Фо
Дата		37.102.25	5199.20066	37.102.01199.00026
Изм. Лист № докум. Подпись Дата Изм. Лист № докум. Подпись	4.21. Снять блок 1 (рис. 16) вления климатической устаниз панели приборов 2 4.21.1 Вынуть блок управотвинтив четыре винта 3 крепленки приборов (отвертка типа ГОСТ 17199) 4.21.2. Отсоединить четыре заслонок от блока управления бив винты 5 крепления оболоче освободив наконечники 6 тяг пружинных зажимов 7 рычагов (отвертка типа ГОСТ 17199) 4.21.3. Отсоединить две и ные колодки 8 и 9 проводов от управления.	ления, ния его -88). е тяги 4 , осла- ек тяг и из-под -88). клемм-	передка бовую, вывинкрепления <i>(отверс</i>) 7 Рис. 17. боковой вна 1 - панель гаравая; 2, 6	Снять панель 1 (ресковую внутреннюю итив и сняв три винтика типа ГОСТ 17199 4 5 3 Снятие панели перенутренней правой и вентилятора: передка боковая внуть зайка; 5 - шайба; 7 - шайба; 7 -
	Рис. 16. Снятие блока управликлиматической установкой 1 - блок управления; 2 - панельров; 3, 5 - винты; 4 - тяги зас 6 - наконечники тяг; 7 - пружинижимы; 8, 9 - клеммные колодки дов	і: прибо- слонок; ные за-	ра, отвинти вывинтив и его к панел (ключ	Снять кожух 3 вент ив и сняв гайку 4 с ша сняв два винта 6 кре и приборов 10 типа ГОСТ 2839- и ГОСТ 17199-88).
TT q				

ль 1 (рис. 17) греннюю пратри винта 2 ее

T 17199-88).



ели передка авой и кожуха a:

вая внутренняя кожух вентиляйба; 7 - панель

3 вентилятоку 4 с шайбой 5, та 6 крепления

СТ 2839-86, от-9-88).

Лист 37.102.01199.00026 37.102.25199.20066 16 4.25. Снять панель 2 приборов 4.24. **Сдвинуть консоль 1** (рис. 18) назад до упора, отвинтив и сняв две 4.25.1. Снять накладки 6. гайки 3 с шайбами 4, вывинтив и сняв Вывинтить и снять шесть винтов 7 три винта 5 ее крепления к панели 2 крепления панели приборов к щитку приборов и полу кузова передка (ключ 13 типа ГОСТ 2839-86, го-(отвертка типа ГОСТ 17199-88). ловка 8, удлинитель и вороток из 4.25.2. Отвести панель 2 прибокомплекта ключей типа 2336М-1 ров от щитка передка, одновременно ТУ 200 РСФСР-1-6-64-88). вытягивая жгуты проводов и тягу замка капота из подкапотного пространства. Уложить панель приборов по диагонали в салоне так, чтобы освободить доступ к климатической установке. Рис. 18. Снятие консоли и панели приборов: 1 - консоль; 2 - панель приборов; 3 - гайка; 4 - шайба; 5, 7 - винты; 6 - накладки

140

17

				FOCT 3.1105-84)(
Дата		37.102.2	5199.20066	37.102.01199.00026	
Изм. Лист Ng докум. Подпись	4.26. Отсоединить воздух от блока 1 (рис. 19) обработь духа 4.26.1. Отсоединить левый вый шланги 2, 3 патрубков об бокового стекла от патрубков ковентиляции. 4.26.2. Отсоединить короб тиляции от патрубка корпуса бобработки воздуха.	ки воз- й и пра- богрева ороба 4 й 4 вен-	блока 1 о 4.27. провода о тора. 4.27. проводов телем. 4.27.	Отсоединить пров бработки воздуха 1. Отсоединить колот электродвигателя в отсоединить коло от блока управления 3. Отсоединить колоранжевого цвета.	П: В Е
Лист № докум. Подпись Дата	4.26.3. Отсоединить шлан вого патрубка обогрева ветрово кла от патрубка корпуса блока 1 4.26.4. Снять правый патр обогрева ветрового стекла с шла в сборе, вывинтив и сняв два его крепления к верхнему уси панели приборов и отсоединие 6 от патрубка корпуса блока 1 (ключ 8 типа ГОСТ 2839-86	ого сте- I. оубок 7 ангом 6 винта 8 плителю в шланг	4.27. провода к 4.27. «массы», с ния	4. Отсоединить колорасно-белого цвета. расно-белого цвета. 5. Отсоединить провослабив гайку 14 его на 10 типа ГОСТ 2839-	0

ть провода от здуха

- іить колодку 9 гателя вентиля-
- ить колодку 10 равления двига-
- ить колодку 11 вета.
- ить колодку 12 о цвета.
- ть провод 13 от у 14 его крепле-

CT 2839-86).




Рис. 19. Отсоединение воздуховодов и проводов от блока обработки воздуха:

1 - блок обработки воздуха; 2, 3 - левый и правый шланги патрубков обогрева бокового стекла; 4 - короб вентиляции; 5, 6 - шланги патрубков обогрева ветрового стекла; 7 - правый патрубок обогрева ветрового стекла; 8 - винты; 9, 10, 11, 12 - колодки проводов; 13 - провод "массы"; 14 - гайка

		10010.110001 400	ma oa
aTa	37.102.25199.20066	37.102.01199.00026	Лист 18

4.28. Снять вентилятор 1 (рис. 20)

4.28.1. Снять электродвигатель 2 вентилятора, отвинтив и сняв пять винтов 5 крепления его к корпусу 4 вентилятора и отсоединив шланг 3 от патрубка.

윋

Тодпись

№ докум.

Лист

(отвертка типа ГОСТ 17199-88).

4.28.2. Отсоединить корпус 4 вентилятора от кронштейна 6, отвинтив и сняв две гайки 8 с шайбами 9, сняв "массы»" и пластину 10 крепления

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86).

4.28.3. Снять корпус 4 вентилятора, поворачивая его по часовой стрелке и опуская вниз.




Рис. 20. Снятие вентилятора:

1 - вентилятор; 2 - электродвигатель вентилятора; 3 - шланг; 4 - корпус вентилятора; 5 - винт; 6 - кронштейн; 7 - провод «массы»; 8, 13 - гайки; 9, 14 - шайбы; 10 - пластина; 11 - соединитель короба воздухозаборника; 12 - прокладка

4.29. Снять соединитель 11 короба воздухозаборника с прокладкой 12 в сборе, отвинтив и сняв две гайки 13 с шайбами 14

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86).

4.30. Снять блок 1 (рис. 21) обработки воздуха, вывинтив и сняв болт 4 с шайбой 5, отвинтив и сняв гайку 2 с шайбой 3 крепления его к щитку передка и втянув блок 1 в салон так, чтобы его трубки 6 вышли из отверстий в щитке передка

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86).




Рис. 21. Снятие блока обработки воздуха:

1 - блок обработки воздуха; 2 - гайка; 3, 5 - шайба; 4 - болт; 6 - трубки

ΓΟCT 3.1105-84 Форма 5а Лист 37.102.25199.20066 37.102.01199.00026 Дата 19 5. УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКОЙ 5.2. Установить блок 2 обработ-УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЬ ки воздуха на щиток передка со стороны салона в последовательно-5.1. Проверить положение штости, обратной снятию (см. п. 4.30), при ка 1 (рис. 22) клапана 3 заслонки тепэтом руководствоваться следующими ло-холод на блоке 2 обработки воздуха. техническими требованиями: Шток 1 клапана 3 должен быть 1) пережатие вакуумных трубок 5 полностью утоплен. и шланга 6 слива конденсата не допус-При необходимости утопить шток. кается; Для этого ослабить крепление 2) гайки 7, 8 и болт 9 затянуть с корпуса клапана 3 к блоку 2 обработки моментом, обеспечивающим надежвоздуха, вывинтив винты 4 на 1 - 2 обоное крепление блока 2 к щитку передка рота и сдвинуть корпус клапана в сто-(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86). рону штока, затянуть винты 4 (отвертка типа ГОСТ 17199-88). Лист Щиток передка Рис. 22. Установка блока обработки воздуха: 1 - шток клапана; 2 - блок обработки воздуха; 3 - клапан; 4 - винты; 5 - вакуумные трубки; 6 - шланг слива конденсата; 7, 8 - гайки; 9 - болт

20

37.102.01199.00026 37,102,25199,20066 ОДПИСЕ 5.3. Установить соединитель 15 (рис. 23) короба воздухозаборника с прокладкой в сборе в последовательности, обратной снятию (см. п. 4.29) (ключ 10 типа ГОСТ 2839-86). требованиями: 5.4. Установить вентилятор 16 в Лист последовательности, обратной снятию (см. п. 4.28). Наконечник провода 17 "массы" Изм. вентилятора установить под шайбу, затянуть гайку 18, не допуская перекручивания провода. Затяжка гайки 18 должна обеспечивать надежный электрический контакт в соединении Подпись (ключ 10 типа ГОСТ 2839-86; отвертка типа ГОСТ 17199-88). Nº докум. единению (см. п. 4.26) JNCT

5.5. Подсоединить провода к блоку 1 обработки воздуха в последовательности, обратной отсоединению (см. п. 4.27), при этом руководствоваться следующими техническими

1) наконечник провода 13 «массы» блока установить под шайбу, затянуть гайку 14, не допуская перекручивания провода. Затяжка гайки 14 должна обеспечивать надежный электрический контакт в соединении

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86):

- 2) колодки 9, 10, 11, 12 проводов соединить до фиксации пружинами.
- 5.6. Подсоединить воздуховоды к блоку 1 обработки воздуха в последовательности, обратной отсо-

(ключ 8 типа ГОСТ 2839-86).





Рис. 23. Установка соединителя короба воздухозаборника и вентилятора, подсоединение проводов и воздуховодов к блоку обработки воздуха:

1 - блок обработки воздуха; 2, 3 - левый и правый шланги патрубков обогрева бокового стекла; 4 - короб вентиляции; 5, 6 - шланги патрубков обогрева ветрового стекла; 7 - правый патрубок обогрева ветрового стекла; 8 - винты; 9, 10, 11, 12 - колодки проводов; 13, 17 - провода; 14, 18 - гайки; 15 - соединитель короба воздухозаборника; 16 - вентилятор

37.102.01199.00026 37.102.25199.20066 5.7. **Установить** 5.8. Установить кожух 8 вентипанель (рис. 24) приборов и консоль 2 в послятора и панель 12 передка боколедовательности, обратной снятию вую внутреннюю правую в последо-(см. пп. 4.24, 4.25) вательности, обратной снятию (см. пп. 4.22, 4.23) (отвертка типа ГОСТ 17199-88. (отвертка типа ГОСТ 17199-88, ключ 13 типа ГОСТ 2839-86, головка 8, ключ 10 типа ГОСТ 2839-86). удлинитель и вороток из комплекключей 2336M-1 та типа ТУ 200 РСФСР-1-6-64-88). Рис. 24. Установка панели приборов, консоли, кожуха вентилятора и панели передка боковой внутренней правой: 1 - панель приборов; 2 - консоль; 3, 10 - гайки; 4, 11 - шайба; 5, 7, 9, 13 - винты; 6 - накладки; 8 - кожух вентилятора; 12 - панель передка боковая внутренняя правая

		ГОСТ 3.1105-84	Ф
37.102.2519	99.20066	37.102.01199.00	026
й уста-	КПП в пос	ледовательности	
тию (см. воваться	При ус	становке рычага I яние прокладки 9	9 ко.
краями	ждений зам	иенить прокладку	/ 9.
,			5
кинными -		5	<u> </u>
жинами			SOFT OF
Б Б 4	3		
	1 - пепелью мные колод 6 - чехол; 7	и пепельницы: ница; 2 - винты; 3 цки проводов; 5 - - уплотнитель кр	3, 4 рыч
ой: ь прибо- аслонок; нные за-	консоль в г ной снятию Клемм соединить	оследовательно (см. п. 4.19). яные колодки 3, 4 до фиксации пру	сти 4 пр жин
	37.102.2519 й уста- в после- тию (см. воваться гребова- краями кно быть кинными 9 прово- жинами 99-88). Б 4 Ф 4 Выпения ой: в прибо- аслонок; нные за- и прово-	кпп в послению (см. При услению (см. При услений зами краями кно быть кинными 19 проворжинами 19-88). Б 4 Рис. 26 1 - пепельные колод 6 - чехол; 7 8 - колпак; 9 вършения ой: консоль в пной снятию клеминые за- соединить дельные за-	рис. 25) й уста- в после- тию (см. воваться гребова- кинными кно быть кинными р прово- жинами р прово- кинами р прово- жинами р прово- жинами р прово- кинами р прово- кинам

П провеолпака 8. их повре-



КПП

- 4 клемычаг КПП; шки КПП;
- ьницу 1 в и, обрат-

проводов инами 99-88).

				ГОСТ 3.1105-84 Ф
Дата		37.102.25	199.20066	37.102.01199.00026
аст Ne докум. Подпись Дата Изм. Лист Ne докум. Подпись	5.12. Подсоединить пак (рис. 27) приборов и рулевую ку 1 к кронштейну 2 в последо ности, обратной отсоединени пп. 4.17, 4.18), при этом рукововаться следующими техничтребованиями: 1) клеммные колодки прогзамку 5 зажигания, переключате поворотов и стеклоочистителя нить до фиксации пружинами; 2) болты 3 крепления пане боров и рулевой колонки 1 к крону 2 затянуть с моментом от 18 Н.м (1,2 - 1,8 кгс.м) (головка 12, удлинитель и в из комплекта ключей типа 2336 до РСФСР-1-6-64-88, ключ д метрический с головкой 12).	колон- ватель- ню (см. одство- ескими водов к елей 6, 7 соеди- ели при- онштей- т 12 до вороток бм-1 ТУ	теля и пера в пос снятию (ст. (ключ 5.14. да замка №15, 25 г простра 37.102.25 5.15. шланги 2 пителя н тельности п. 4.12). Затях обеспечиния	Установить сиденье па педовательности, об м. пп. 4.15, 4.16) и 12, 24 типа ГОСТ 28 Подсоединить трос капота и провода и закрепить их в подканстве по 199.20011. Установить отво (рис. 28), подво да автомобиль в посла и, обратной снятин жка винтов хомутов 3 вать герметичность сотртка типа ГОСТ 17198

Г 17199-88).




Рис. 27. Крепление панели приборов и рулевой колонки:

1 - рулевая колонка; 2 - кронштейн; 3 - болты; 4 - шайбы; 5 - замок зажигания; 6, 7 - переключателя поворотов и стеклоочистителя; 8 - панель приборов

иденье водинье пассажити, обратной 6)

OCT 2839-86).

- ь трос привоовода жгутов в подкапотном ТИ по
- отводящий подводящие ій кран 6 отов последоваснятию (см.

утов 3 должна ость соедине-





Рис. 28. Установка шлангов и вакуумного крана отопителя:

1 - отводящий шланг; 2, 5 - подводящие шланги; 3 - хомуты; 4 - блок обработки воздуха; 6 - вакуумный кран

24

Шиток передка

12



1 - ТРВ; 2, 3 - входящая и выходящая трубки испарителя блока обработки воздуха; 4 - датчик ТРВ; 5 - отводящая трубка ресивера; 6, 7 - вакуумные трубки; 8 - вакуумный кран отопителя; 9 - вакуумный клапан; 10, 11 - гайки; 12 - лента; 13 - блок обработки воздуха; 14 - двигатель

ную трубку 7 на штуцер вакуумного

крана 8 отопителя, обеспечив герме-

5.18. Надеть короткую вакуумную трубку 6 на штуцер вакуумного клапана 9 на двигателе 14, обеспечив

тичность соединения.

герметичность соединения.


25

37.102.01199.00026 37.102.25199.20066 5.19. Подсоединить всасывающий шланг 1 (рис. 30) к выходящей трубке 2 испарителя блока 3 обработки воздуха в последовательности, ходящей трубки 2 обратной снятию (см. п. 4.8), при этом руководствоваться следующими техническими требованиями: $0.001 \, \text{kr}$); 1) проверить состояние уплотнительного кольца всасывающего шланга 1, вывинтив и сняв заглушку. Разрывы и другие повреждения кольца не допускаются. При необходимости заменить кольцо: 2) резьбовую заглушку со штуцера выходящей трубки 2 отвинтить и снять непосредственно перед присоединением шланга 1; Щиток передка $M_{KP} = 0.55 - 0.8 \text{ kTC.M}$ Рис. 30. Подсоединение всасывающего шланга к выходящей трубке испарителя блока обработки воздуха: 5 - скобы; 6 - двигатель

(масло типа PAG, POE или масло ХФ-12 ГОСТ 5546, норма расхода -

4) гайку 4 всасывающего шланга 1 затянуть с моментом от 5,4 до 7,8 Н.м. (0,55 - 0,8 кгс.м), обеспечивающим герметичность соединения

(ключ динамометрический типа 4100-00 с головкой 27 с открытым зевом фирмы "Ransol", Германия).



1 - всасывающий шланг; 2 - выходящая трубка; 3 - блок обработки воздуха; 4 - гайка;

5.20. Установить компрессор 1 (рис. 31) на двигатель 2 и подсоединить к нему всасывающий и нагнетающий шланги в последовательности, обратной снятию (см. п. 4.7.1 - 4.7.3, 4.7.5), при этом руководствоваться следующими техническими требованиями:

докум.

ОДПИСЬ

AOKYM

읟

- 1) перед установкой компрессора:
- а) проверить, что на поверхностях трения дисков муфты отсутствуют следы масла и грязи, а также посторонние предметы.
 В противном случае момент трения снижается до половины требуемого;
- б) проверить зазор между ведомым диском сцепления и диском шкива электромагнитной муфты компрессора 1. Зазор должен быть в пределах 0,5 - 0,8 мм.

При необходимости установить требуемый зазор, вращая регулировочную гайку 10 (по часовой стрелке зазор уменьшается, против - увеличивается)

(щупы 0,5мм, 0,8 мм типа ГОСТ 882-75, ключ 17 типа ГОСТ 2839-86);

2) болты 3 крепления компрессора 1 к кронштейнам двигателя 2 затя-

нуть с моментом от 28 до 36 Н.м (2,8 - 3,6 кгс.м)

(ключ динамометрический с головкой 17);

3) проверить состояние уплотнительных колец шлангов 8, 9, вывинтив и сняв заглушки. Разрывы и другие повреждения колец не допускаются.

При необходимости заменить кольца;

- 4) подсоединить всасывающий и нагнетающий шланги 8, 9 к компрессору 1 в следующей последовательности:
- а) медленно и осторожно отвинтить и снять резьбовую заглушку 6 или 7 с одного из штуцеров, чтобы избежать резкого выброса масла из компрессора 1.

При необходимости добавить масло через один из штуцеров. Не допускается долго держать штуцера открытыми

(масло типа PAG, POE или масло XФ-12 ГОСТ 5546);

б) присоединить соответствующий шланг к штуцеру, предварительно нанеся тонкий слой масла на кольцо, резьбу штуцера компрессора и гайки шланга;




Рис. 31. Установка компрессора:

1 - компрессор; 2 - двигатель; 3 - болты; 4 - гайки; 5 - шайбы; 6, 7 - заглушки; 8, 9 - всасывающий и нагнетающий шланги; 10 - регулировочная гайка

кат													
				\vdash	-								
4CP	Р		NEN	Ţ	Лист	№ докум.	Иодпись ,	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

37.102.25199.20066

37.102.01199.00026

Лист 27

- в) аналогично отвинтить и снять заглушку с другого штуцера и подсоединить второй шланг;
- г) гайки 1, 2 (рис. 32) всасывающего и нагнетающего шлангов 4, 5 затянуть с моментом от 5,4 до 7,8 Н.м (0,55 - 0,8 кгс.м), обеспечивающим герметичность соединения

(ключи 24, 27 типа ГОСТ 2839-86, ключ динамометрический типа 4100-00 с головками 24, 27 с открытым зевом фирмы "Ransol", Германия).

5.21. Установить и натянуть ремень 6 привода компрессора 3 в последовательности, обратной снятию (см. п. 4.7.4), при этом руководствоваться следующими техническими требованиями: 1) прогиб ремня 6 привода компрессора между шкивами 7, 8 коленчатого вала и компрессора должен быть равен 13 - 15 мм при усилии 80±1 Н (8±1 кгс)

(ключ 12 типа ГОСТ 2839-86, динамометр ГОСТ 13837-79, линейка ГОСТ 427-75);

2) болт 9 крепления натяжного ролика 10 затянуть с моментом от 12 до 18 Н.м (1,2 - 1,8 кгс.м)

(ключ динамометрический с головкой 12).




Рис. 32. Подсоединение шлангов к компрессору и натяжение ремня привода компрессора:

1, 2 - гайки; 3 - компрессор; 4, 5 - всасывающий и нагнетающий шланги; 6 - ремень; 7 - шкив коленчатого вала; 8 - шкив компрессора; 9 - болт; 10 - натяжной ролик; 11 - болт регулировочный; 12 - двигатель

विस्व	37.102.25199.20066	37.102.01199.00026	Лист 28

5.22. Установить ресивер 1 (рис. 33) с датчиком 2 давления в сборе на кронштейн кузова в последовательности, обратной снятию (см. п. 4.6), при этом руководствоваться следующими техническими требованиями:

읫

S

Дата

Тодпись

№ докум.

Лист

1) наконечник провода 10 "минус" ресивера установить под шайбу 5, затянуть гайку 4, не допуская перекручивания провода. Затяжка гайки 4 должна обеспечивать надежный электрический контакт в соединении

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86);

- 2) колодку 3 проводов соединить до фиксации пружинами;
- 3) проверить состояние уплотнительного кольца отводящей трубки 6 ресивера, вывинтив и сняв заглушку. Разрывы и другие повреждения кольца не допускаются.

При необходимости заменить кольцо:

4) резьбовую заглушку со штуцера ресивера 1 снять непосредственно перед присоединением отводящей трубки 6 ресивера.

Не допускается долго держать открытым штуцер ресивера 1, так как даже непродолжительный контакт его с атмосферным воздухом через открытый штуцер может вывести его строя;

5) нанести тонкий слой масла на уплотнительное кольцо, резьбу штуцера ресивера 1 и гайки 12 отводящей трубки 6

(масло типа PAG, POE или масло $X\Phi$ -12 ГОСТ 5546, норма расхода - 0,001 кг);

6) гайку 13 отводящей трубки 6 ресивера затянуть с моментом от 5,4 до 7,8 Н.м (0,55 - 0,8 кгс.м), обеспечивающим герметичность соединения

(ключ динамометрический типа 4100-00 с головкой 19 с открытым зевом фирмы "Ransol", Германия).




Рис. 33. Установка ресивера с датчиком давления в сборе:

1 - ресивер; 2 - датчик давления; 3 - колодка проводов; 4 - гайка; 5 - шайба; 6 - отводящая трубка ресивера; 7 - двигатель; 8 - кронштейн; 9 - скоба; 10 - провод "минус"; 11 - компрессор; 12 - гайка

		ı			100	No none		-
	VISM. JINCI		из докум. подпись дата		JACT	Nº HOKYM.	изм. лист ме докум. подпись дата	Ца

37.102.25199.20066

37.102.01199.00026

Лист 29

- 5.23. Установить агрегаты и узлы климатической установки на радиатор 1 (рис. 34) охлаждения автомобиля ГАЗ-3102
- 5.23.1. Установить конденсатор 2 и электровентилятор 3 конденсатора на радиатор 1 охлаждения в последовательности, обратной снятию (см. п. 4.5.3).
- 5.23.2. Установить верхний и нижний кронштейны 4, 5 крепления конденсатора и электровентилятора конденсатора на радиатор охлаждения в последовательности, обратной снятию (см. п. 4.5.2), при этом руководствоваться следующими техническими требованиями:
- 1) болты и винты затянуть с моментом, обеспечивающим надежное крепление электровентилятора 3 и конденсатора 2 к кронштейнам 4, 5

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86);

2) болты 8 крепления верхнего, нижнего, правого и левого кронштейнов к радиатору 1 затянуть с моментом от 12 до 18 Н.м (1,2 - 1,8 кгс.м)

(ключи 12, 13 типа ГОСТ 2839-86, ключ динамометрический с головкой 12).

- 5.23.3. Подсоединить отводящую трубку 9 конденсатора к штуцеру конденсатора 2 в последовательности, обратной снятию (см. п. 4.5.1.), при этом руководствоваться следующими техническими требованиями:
- 1) проверить состояние уплотнительного кольца отводящей трубки 9 конденсатора, вывинтив и сняв заглушку. Разрывы и другие повреждения не допускаются.

При необходимости заменить кольцо;

- 2) резьбовую заглушку со штуцера конденсатора 2 снять непосредственно перед присоединением отводящей трубки 9 конденсатора;
- 3) нанести тонкий слой масла на уплотнительное кольцо, резьбу штуцера конденсатора 2 и гайки 10 отводящей трубки

(масло типа PAG, POE или масло XФ-12 ГОСТ 5546, норма расхода - 0,001 кг);

4) гайку 10 отводящей трубки 9 конденсатора затянуть с моментом от 5,4 до 7,8 Н.м (0,55 - 0,8 кгс.м), обеспечивающим герметичность соединения

(ключ динамометрический типа 4100-00 с головками 19 с открытым зевом фирмы "Ransol", Германия).




Рис. 34. Установка агрегатов и узлов климатической установки на радиатор охлаждения автомобиля ГАЗ-3102:

1 - радиатор охлаждения; 2 - конденсатор; 3 - электровентилятор; 4, 5 - верхний и нижний кронштейны; 6, 7 - правый и левый кронштейны; 8 - болты; 9 - отводящая трубка конденсатора; 10 - гайка

37.102.25199.20066 37.102.01199.00026

5.24. Установить радиатор 1 (рис. 35) охлаждения с конденсатором 2, электровентиляторами 3, 4 и отводящей трубкой 5 конденсатора в сборе на автомобиль ГАЗ-3102 в последовательности, обратной снятию (см. п. 4.4), при этом руководствоваться следующими техническими требованиями:

ОДПИСЕ

읫

Дата

ОДПИСЬ

докум

욋

Лист

Изм.

1) болты 11 крепления радиатора 1 к кузову затянуть с моментом от 12 до 18 Н.м (1,2 - 1,8 кгс.м)

(ключи 12, 13 типа ГОСТ 2839-86, ключ динамометрический с головкой 12);

2) проверить состояние уплотнительных колец отводящей трубки 5 конденсатора и нагнетающего шланга 9, вывинтив и сняв заглушки. Разрывы и другие повреждения не допускаются.

При необходимости заменить кольцо;

3) резьбовые заглушки со штуцеров конденсатора 2 и ресивера 6 снять

непосредственно перед присоединением к ним нагнетающего шланга 9 и отводящей трубки 5 конденсатора.

Не допускается долго держать открытым штуцер ресивера 6, так как даже непродолжительный контакт его с атмосферным воздухом через открытый штуцер может вывести его строя;

4) нанести тонкий слой масла на уплотнительные кольца, резьбу штуцеров конденсатора 2 и ресивера 6, гаек 7, 10 трубки 5 и шланга 9

(масло типа PAG, POE или масло XФ-12 ГОСТ 5546, норма расхода -0,002 кг);

5) гайки 7, 10 отводящей трубки 5 конденсатора и нагнетающего шланга 9 затянуть с моментом от 5,4 до 7,8 Н.м (0,55 - 0,8 кгс.м), обеспечивающим герметичность соединения

(ключ динамометрический типа 4100-00 с головками 19, 22 с открытым зевом фирмы "Ransol", Германия).





Рис. 35. Установка радиатора охлаждения с конденсатором, электровентиляторами и отводящей трубкой конденсатора в сборе на автомобиль ГАЗ-3102:

1 - радиатор охлаждения; 2 - конденсатор; 3, 4 - электровентиляторы конденсатора и радиатора; 5 - отводящая трубка конденсатора; 6 - ресивер; 7, 10 - гайки; 8 - колодка проводов; 9 - шланг нагнетающий; 11 - болты; 12 - двигатель


Лист 37.102.25199.20066 37.102.01199.00026 Дата 5.25. Установить конденсатор, отводящую трубку конденсатора и электровентилятор конденсатора на автомобиль ГАЗ-3110 5.25.1. Установить электровенти-M_{кр}=1,2 - 1,8 кгс.м лятор 1 (рис. 36) конденсатора в последовательности, обратной снятию (см. пп. 4.3.5, 4.3.6), при этом руководствоваться следующими техническими Перед требованиями: автомобиля 1) болты 5 крепления электровентилятора 1 к кузову затянуть с моментом от 12 до 18 Н.м (1,2 - 1,8 кгс.м) (ключ динамометрический с головкой 12); 2) колодку 4 проводов соединить $M_{\rm Kp} = 1,2 - 1,8$ кгс.м до фиксации пружинами. Рис. 36. Установка электровентилятора на автомобиль ГАЗ-3110: 1 - электровентилятор; 2, 3 - правый и левый кронштейны; 4 - колодка; 5 - болты; 6 - компрессор; 7 - двигатель; 8 - ресивер

155

32



1 - отводящая трубка конденсатора; 2 - конденсатор; 3, 4 - левый и правый кронштейны; 5 - гайка; 6, 10 - гайки;



до 7,8 Н.м (0,55 - 0,8 кгс.м), обеспечивающим герметичность соединения

(ключ динамометрический типа 4100-00 с головками 19 с открытым зевом фирмы "Ransol", Германия).

5.25.3. Установить конденсатор 2 с отводящей трубкой 1 в сборе и два кронштейна 3, 4 в последовательности, обратной снятию (см. пп. 4.3.3).

Гайки 6, 10 затянуть с моментом. обеспечивающим надежное крепление конденсатора 2 к кузову

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86, отвертка типа ГОСТ 17199-88).

33

37.102.01199.00026 37,102.25199.20066 ОДПИСЬ 5.25.4. Подсоединить нагнетающий шланг 1 (рис. 38) к штуцеру конденсатора 5 и отводящую трубку 3 кон-№ докум. денсатора к штуцеру ресивера 7 в последовательности, обратной снятию (см. пп. 4.3.1, 4.3.2), при этом руковод-Мкр=0,55 - 0,8 кгс.м ствоваться следующими техническими требованиями: 1) проверить состояние уплотни-5 Перед тельных колец нагнетающего шланга 1 и отводящей трубки 3 конденсатора, вывинтив и сняв заглушки. Разрывы и Дата другие повреждения колец не допускаются. $M_{KP} = 0.55 - 0.8 \text{ кгс.м}$ Подпись При необходимости заменить кольца; 2) резьбовые заглушки со штуцеров ресивера 7 и конденсатора 5 снять № докум. непосредственно перед присоединением к ним отводящей трубки 3 конденсатора и нагнетающего шланга 1. Рис. 38. Подсоединение нагнетающего Лист Не допускается долго держать отшланга к конденсатору и отводящей крытым штуцер ресивера 7, так как да-Изм. трубки конденсатора к ресиверу же непродолжительный контакт его с на автомобиле ГАЗ-3110: атмосферным воздухом через откры-1 - шланг нагнетающий; 2, 6 - гайки; тый штуцер может вывести его строя; отводящая трубка ресивера; 3) нанести тонкий слой масла на 4 - электровентилятор; 5 - конденсатор; уплотнительные кольца, резьбу штуце-7 - ресивер; 8 - двигатель; 9 - компресров конденсатора 5 и ресивера 7, гаcop ек 2, 6 нагнетающего шланга 1 и отводящей трубки 3 (масло типа PAG, POE или масло ХФ-12 ГОСТ 5546, норма расхода - $0,002 \, \text{kr}$); 4) гайки 2, 6 нагнетающего шланга 1 и отводящей трубки 3 конденсатора затянуть с моментом от 5,4 до 7,8 Н.м (0,55 - 0,8 кгс.м), обеспечивающим герметичность соединения (ключ динамометрический типа 4100-00 с головками 19, 22 с открытым зевом фирмы «Ransol», Германия).

ГОСТ 3.1105-84 Форма 5а Лист 37.102.01199.00026 37.102.25199.20066 5.27. Подсоединить провода и 5.26. Установить радиатор 1 (рис. 39) охлаждения на автомобиль шланги к радиатору охлаждения и ГАЗ-3110 в последовательности, обустановить облицовку радиатора по ратной снятию (см. п. 4.2).

> Болты 2 крепления радиатора 1 охлаждения к кузову затянуть с моментом от 12 до 18 Н.м (1,2 - 1,8 кгс.м)

(ключ динамометрический с головкой 12).




Рис. 39. Установка радиатора охлаждения на автомобиль ГАЗ-3110:

1 - радиатор охлаждения; 2- болты

- ТИ 37.102.25199.20006.
- 5.28. Залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя по ТИ 37.102.25199.20006

(охлаждающая жидкость типа ТО-СОЛ А40 ТУ 6-57-48-91, норма заправки - 12 л).

37.102.25199.20066

37, 102, 01199, 00026

Лист 35

6. ЗАПРАВКА СИСТЕМЫ ХЛАДОНОМ

одпись

Внимание. Для заправки системы использовать только хладон R-134a.

Заправку системы хладоном производить согласно инструкции по эксплуатации заправочного комплекса

6.1. Подсоединить шланги 5, 6 (рис. 40) заправочного комплекса к заправочным штуцерам климатической установки по пп. 3.5.1 - 3.5.3

(заправочный комплекс типа RHS 650, Германия).

- 6.2. Произвести вакуумирование системы в течение 15 20 минут.
- 6.3. **Проследить за показани- ями вакуумметра** заправочного комплекса в течение 5 минут.

Стрелка вакуумметра должна остановиться вблизи цифры "1" - система герметична.

В этом случае необходимо произвести заполнение системы хладоном по п. 6.5.

Если стрелка будет постепенно опускаться к нулю, это говорит о негерметичности системы.

Необходимо определить место утечки хладона и устранить неисправность по п. 6.4.

- 6.4. Определить места утечки хладона и устранить неисправность
- 6.4.1. Произвести контрольное заполнение системы хладоном

(хладон R-134a, норма расхода - 0,15 кг).




Рис. 40. Подсоединение шлангов заправочного комплекса к заправочным штуцерам климатической установки и заправка системы хладоном:

1 - заглушки; 2 - всасывающий шланг; 3 - трубка ресивера отводящая; 4 - наконечник; 5, 6 - шланги низкого и высокого давления заправочного комплекса; 7 - ресивер

37,102.01199.00026 37.102.25199.20066 единения. Если подтяжка не дает ре-6.4.2. Определить места утечки зультата, выполнить работы по п. 6.4.5. хладона с помощью течеискателя или мыльного раствора. 6.4.4. Откачать хладон по п. 3.5.4. Места возможных утечек хладона 6.4.5. Устранить неисправность см. на рис. 41 путем замены неисправных узлов и де-(электронный течеискатель типа талей климатической установки, вы-TIF 5550 FEATURES): полнив технические требования раз-(мыло хозяйственное делов 4 и 5. ОСТ 18-368-80, норма расхода -6.4.6. Произвести повторное ва- $0.005 \, \text{K}$ г). куумирование системы по пп. 6.2, 6.3. 6.4.3. Произвести подтяжку со-6.5. Произвести заполнение сиединительных гаек трубопроводов в стемы хладоном местах утечки хладона с моментом, (хладон R-134a, норма расхода обеспечивающим герметичность со-ОДПИСЬ $0.9 \, \text{Kr}$). Щиток передка № докум.




Рис. 41. Проверка герметичности соединений системы:

1 - блок обработки воздуха; 2 - ТРВ; 3, 6 - отводящие трубки ресивера и конденсато-4 - ресивер; 5 - конденсатор; 7, 9 - нагнетающий и всасывающий шланги; 8 - комpa; прессор

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	37.102.25199.20066	37.102.01199.00026	Лист 37
правочного комплекса от заприных штуцеров климатической устки по п. 3.5.5. 6.7. Установить наконечной срис. 42) провода на минусовую му 3 АКБ в последовательности, се ной снятию (см. п. 3.3). Гайку 2 крепления наконечновода затянуть с моментом от 18 Н.м (1,2 - 1,8 кгс.м), обеспечним надежный электрический ков соединении	лавоч- ганов- ник 1 клем- обрат- ника 1 12 до иваю- онтакт Рис. 4 провода 1 - нако	2. Крепление наконечни а на минусовой клемме А энечник провода; 2 - г	КБ:
	правочного комплекса от заприных штуцеров климатической устки по п. 3.5.5. 6.7. Установить наконече (рис. 42) провода на минусовую му 3 АКБ в последовательности, оной снятию (см. п. 3.3). Гайку 2 крепления наконече провода затянуть с моментом от 18 Н.м (1,2 - 1,8 кгс.м), обеспече щим надежный электрический ков соединении (ключ динамометрический	6.7. Установить наконечник 1 (рис. 42) провода на минусовую клемму 3 АКБ в последовательности, обратной снятию (см. п. 3.3). Гайку 2 крепления наконечника 1 провода затянуть с моментом от 12 до 18 Н.м (1,2 - 1,8 кгс.м), обеспечивающим надежный электрический контакт в соединении (ключ динамометрический с головкой 13).	правочного комплекса от заправочных штуцеров климатической установки по п. 3.5.5. 6.7. Установить наконечник 1 (рис. 42) провода на минусовую клемму 3 АКБ в последовательности, обратной снятию (см. п. 3.3). Гайку 2 крепления наконечника 1 провода затянуть с моментом от 12 до 18 Н.м (1,2 - 1,8 кгс.м), обеспечивающим надежный электрический контакт в соединении (ключ динамометрический с го-провода на минусовой клемме А

Лист 37.102.25199.20066 37.102.01199.00026 38 одписе

7. ПРОВЕРКА РАБОТЫ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Проверить включение электромагнитной муфты компрессора 1 (рис. 43).

№ докум.

NCT

Дата

1одпись

№ докум.

ТИСТ

Для этого запустить двигатель и нажать кнопку 3 выключения компрессора на пульте 5 управления, при этом якорь электромагнитной муфты должен притянуться к ведомому диску компрессора 1 с характерным щелчком.

При необходимости найти и устранить неисправность.

Вероятные причины и способы устранения неисправности - см. инструкцию ИК 37.102.0254-97.

7.2. Проверить герметичность соединений системы визуально и с помощью течеискателя или мыльного раствора.

В местах соединений (см. рис. 41) трубопроводов не должно быть масляных пятен и подтеков.

При необходимости устранить неисправности по п. 6.4.3

(электронный течеискатель типа TIF 5550 FEATURES);

(мыло хозяйственное ОСТ 18-368-80, норма расхода $0.005 \, \text{Kr}$).

7.3. Проверить работу вентилятора 2 (см. рис. 43) климатической установки на всех режимах и убедиться в достаточном поступлении воздуха по всем направлениям.




Рис. 43. Проверка включения электромагнитной муфты компрессора и работы вентилятора:

1 - компрессор; 2 - вентилятор; 3 - кнопка выключения компрессора; 4 - рукоятка выключения вентилятора; 5 - пульт управления; 6 - ручка заслонки распределителя; 7 ручка заслонки обдува ветрового стекла; 8 - ручка заслонки "тепло-холод"; 9 - ручка заслонки воздухозаборника

			ГОСТ 3.1105-84 Форм	1a 5a
Дата	37.102	2.25199.20066	37.102.01199.00026	Лист 39
Ne докум. Подпись	7.4. Проверить работу климатической установки в режиме охлаждения воздуха 7.4.1. Установить частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 1300 - 1500 об/мин.	7	Перед автомобиля	<u>9</u>
Изм. Лист	7.4.2. Включить в работу климатическую установку в режиме охлаждения воздуха, установив ручку 1 (рис. 44) заслонки "тепло-холод" в крайнее правое положение. Вентилятор 4 должен	5	Холодный Охлажденный воздух	
Изм. Лист № докум. Подпись Дата	быть включен на максимальные обороты. Через 3 - 5 минут проверить на ощупь штуцера компрессора 6 или подсоединенные к ним шланги 7, 8. Всасывающая часть должна быть холодной, нагнетающая - горячей. Из воздушных решеток на панели 5 приборов должен поступать охлажденный воздух. При необходимости найти и устранить неисправность. Вероятные причины и способы устранения неисправности - см. инст-	Охлажденны		4
	рукцию ИК 37.102.0254-97. 7.5. Предъявить автомобиль для контроля качества.	кли	1 44. Проверка работы матической установки име охлаждения воздуха	:
	8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 8.1. Проверить работу климатиче- ской установки по разделу 7.	1 - ручка за коятка 3 - пульт 5 - панелі	аслонки "тепло-холод"; 2 выключения вентилят управления; 4 - вентиля - приборов; 6 - компрес всасывающий; 8 - шлан	- py- opa; этор; эсор;
	9. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ 9.1. Устранить замечания, выявленные при контроле качества.		всасывающий, о - шлані й; 9 - двигатель	па-