5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента продажи потребителю.
- 5.2. Гарантийный срок хранения в упаковке предприятия изготовителя до продажи потребителю не менее 2-х лет со дня выпуска.
- 5.3. Изготовитель гарантирует соответствие тестера техническим условиям при соблюдении потребителем (пользователем) условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.4. Изготовитель обязуется в период гарантийного срока бесплатно отремонтировать или заменить неисправный тестер. Доставку тестера изготовителю осуществляет потребитель. Срок ремонта не более 2-х недель с момента получения тестера изготовителем. Изготовитель обеспечивает послегарантийное обслуживание за счет потребителя.
- 5.5. Гарантия не распространяется на тестер, имеющий механические повреждения.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сканер-тестер диагностический СТМ-5	
номерсоответствует техническим условиям	условиям
ТУ4577-001-25429098-2005 и признан годным для	цля
эксплуатации.	

Продавец	Дата продажи	Представитель ОТК	Дата выпуска

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Poccия, 432063, г. Ульяновск, а/я 4667, 000 "A2" E-mail:a2@2a2.ru, diacar@mail.ru. http://www.2a2.ru, www.autoelectro.boom.ru.

СКАНЕР-ТЕСТЕР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТМ-5

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

управления): автомобилей, оснащенных контроллерами (блоками диагностики ЭСУД с впрыском топлива и АБС тормозов Сканер-тестер СТМ-5 предназначен для

VS-5.6, ABTPOH-COAT9, VDO/IITAVEP, ABS-8, MNKAC-11; M7.9.7/E2-E3, M10, SHBAPb-7.2/E2. M1.5.4N, VS-5.1, MP7.0/E2, MP7.0/E3, ЯНВАРЬ-4, - автомобилей "BA3": M1.5.4, ЯНВАРЬ-5.1, автомобилей "ГАЗ-УАЗ" : МИКАС-5, МИКАС-7,

стандарте ISO 9141 или ISO 14230. двунаправленной К-линии связи, выполненной в через диагностический разъем по однопроводной обеспечивается в соответствии с протоколами обмена Связь сканера-тестера с контроллерами

диагностические кабели. системам необходимо использовать соответствующие Для подключения тестера к электронным

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3. KOMILIEKTHOCTL

- Прибор СТМ-5 (выход розетка DRB-9F).
- Сумка рабочая.
- ω. ω. Кабель диагностический ГАЗ-1 (EURO-0/2).
- 3.4. Кабель диагностический BA3-1 (EURO0/2).
- 3.5. Кабель диагностический ВАЗ-2 (EURO3/4).
- 3.6. Провод электропитания (для кабеля ВАЗ-1)
- Руководство пользователя.
- 3.8. Паспорт.

Поставляется дополнительно (по заказу):

- 3.9. Кабель диагностический ГАЗ-2 (VDO/ШТАЙЕР).
- 3.10. Заглушка АПС-4 (ВАЗ).

4. ОСНОВНЫЕТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- и горячих деталей двигателя, а также предохранить электропитания тестера в стороне от вращающихся или двери автомобиля. их от возможного повреждения при закрытии капота 4.1. Обеспечить прокладку кабеля и провода
- сидении. находиться в руках пользователя, или размещаться: на столе (подставке) или в кабине на мягком 4.2. При эксплуатации тестер должен
- следующих случаях: тестера не рекомендуется его эксплуатация в 4.3. Во избежание вероятного выхода из строя

кузову автомобиля; в бортовых условиях при жестком креплении к при предельно допустимых напряжениях питания; вне диапазона рабочих условий эксплуатации;

тестера масла, бензина, воды или моющей жидкости. при возможности прямого попадания на корпус

тару предприятия-изготовителя (сумку). 4.4. При хранении тестер должен быть упакован

отрицательных температурах, вне помещений, при рядом с нагревательными приборами. высокой влажности, при прямом солнечном освещении Запрещается хранение тестера при