Схемы электрических соединений системы управления двигателем.

Список сокращений

РХХ - регулятор холостого хода

ДД - датчик детонации

КД - колодка диагностики

РБН - реле бензонасоса

 $P\Gamma(P\Gamma\Lambda)$ - главное реле

РВ - реле вентилятора охлаждения

Х,Ү, Z - предохранители

АКБ - аккумуляторная батарея

ДК - датчик кислорода (L-зонд)

КПА - клапан продувки адсорбера

ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки

ДТОЖ(ДТОХЛ) - датчик температуры охлаждающей жидкости

ДТВ - датчик температуры воздуха

ДМРВ - датчик массового расхода воздуха

Рабс - датчик абсолютного давления

ДС - датчик скорости

ДПКВ - датчик положения коленчатого вала

ЭБН - электробензонасос

 Φ 1, Φ 2, Φ 3, Φ 4 - топливные форсунки

КЗ - катушка зажигания

ВСО - вентилятор системы охлаждения

 $\Delta \Phi$ - датчик положения распределительного вала (датчик фаз)

АПС - автомобильная противоугонная система (иммобилизатор)

























