Warstwa pośrednicząca Calc_Ab

Moduł *Calc_Ab* implementuje czterodziałaniowy kalkulator z wykorzystaniem biblioteki *Lib_Calc*. Dostarcza dodatkowe operacje na pamięci oraz implementuje zachowania kalkulatora, bez interfejsu użytkownika.

1. Wymagania

[W1] Moduł powinien korzystać z biblioteki Lib_Calc do wykonywania operacji.

[W2] Moduł powinien przechowywać w pamięci wartość akumulatora **A**, wraz z funkcjami do jego odczytu i nadpisania. W razie wystąpienia błędu w ostatniej operacji, wynik powinien być ustawiany na 0xFFFFFFFF.

[W3] Moduł powinien udostępniać funkcję operacji, realizującą dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie. Funkcja powinna przyjmować pojedynczy argument. Jako drugi argument operacji należy wykorzystać **A**, tam też należy zapisać wynik.


[W4] Moduł powinien dostarczać pojedynczą funkcję, realizującą: zapis **A** do pamięci, dodani **A** do pamięci, odjęcie **A** od pamięci oraz zerowanie pamięci.

[W5] Jeżeli wartość **A** wynosi 0xFFFFFFF, każda następna operacja poza zerowaniem modułu nie powinna zmieniać tej wartości. Próba odczytu **A** powinna zwracać błąd.

[W6] Moduł powinien korzystać z bilbiotek typów Autosar wersji 4.x

2. Projekt

[P1] Zależność od innych modułów (wypełnia [W7, W1])



[P2] Zmienna akumulator (wypełnia [W2])

Rodzaj	Zmienna lokalna (static)
Тур	sint32
Opis	Wartość akumulatora. Służy jako pierwszy operand oraz wynik ostatniej operacji.

[P3] Funkcja Calc_Set_A() (wypełnia [W2])

Rodzaj	Funkcja globalna
Argumenty	a: sint32 - wartość do zapisania do akumulatora
Zwraca	brak
Opis	Funkcja realizuje zapis danej do akumulatora. Nie nadpisuje wartości 0xFFFFFFF

[P3] Funkcja Calc_Get_A() (wypełnia [W2, W6])

Rodzaj	Funkcja globalna
Argumenty	a: sint32* {pointer, return} - wskaźnik na wartość akumulatora
Zwraca	Std_ReturnType - E_NOT_OK jeżeli moduł jest w stanie błędu
Opis	Funkcja realizuje odczyt danej z akumulatora


[P4] Typ Calc_Operation_T (wypełnia [W3])

Rodzaj	Enum
Wartości	CALC_ADD, CALC_SUB, CALC_MUL, CALC_DIV
Opis	Typ służący do wyboru rodzaju operacji

[P5] Funkcja Calc_Oper() (wypełnia [W3])

Rodzaj	Funkcja globalna
Argumenty	op: Calc_Operation_T - rodzaj operacji arg2: sint32 - drugi argument operacji
Zwraca	brak
Opis	Funkcja wywołuje operacje matematyczne na akumulatorze oraz podanym operandzie.

[P6] Funkcjonalność funkcji Calc_Oper() (wypełnia [W3])




[P8] Typ Calc_MemOp_T (wypełnia [W4])

Rodzaj	Enum
Wartości	CALC_MEM_ADD, CALC_MEM_SUB, CALC_MEM_STO, CALC_MEM_ZERO
Opis	Typ służący do wyboru rodzaju operacji na pamięci

[P5] Funkcja Calc_Mem() (wypełnia [W4])

Rodzaj	Funkcja globalna
Argumenty	op: Calc_MemOp_T - rodzaj operacji
Zwraca	brak
Opis	Funkcja wywołuje operacje na pamięci kalkulatora

[P9] Funkcjonalność funkcji Calc_Mem() (wypełnia [W4])



[P9] Funkcja Calc_Reset() (wypełnia [W5])

Rodzaj	Funkcja globalna
Argumenty	brak
Zwraca	brak
Opis	Zeruje wartość akumulatora oraz pamięci.